

Popravke
Kod eventualno nastalih smetnji uredaj predajte na kontrolu samo ovlaštenom stručnjaku odnosno servisnoj službi.

Nega i održavanje
Za čišćenje površine koristite po mogućnosti uvek meku, suhu krpu, ali ne agresivna sredstva. Ako je nužno potrebno, nečistoću možete odstraniti samo blago navlaženom krpom.

Paznja Da biste izbegli pogrešno umešanje baterije u punjač, molimo Vas da se poslužite silikom i tako pravilno postavite bateriju.

Punjenje baterije
- Redovno punjenje nakon dugog perioda upotrebe ili dugog perioda ne korišćenja uredaja, će produžiti vek trajanja baterije.

- Gurnite bateriju u uredaj sa čistim kontaktima sve dok ne naletite.
- Punjenje se ne prekida kada je baterija puna. Morate nadgledati proces punjenja.
- Časovo, biće manje potrebno za nadopunjavanje baterije.
baterije je nemoguć - ne koristite silu. Vreme punjenja potpunog ispraznjenog baterije je oko 12 sati napajanje sa punjačem. Postavite bateriju u punjač. Nepravilan položaj postavljanja Napunite bateriju pre prve upotrebe. Uključite utikač od punjača u naponsku mrežu 230V / 50 Hz. Imajte na umu da baterije mogu biti redovno prazne i punje.
Običite pažnju na napon naveden na kontrolnoj pločici uredaja. Ako baterija se puni do kraja pre punjenja. Ako baterije se ne isporučuju napunjenje. Zato, ih napunite pre prve upotrebe. direktno izložen na suncu. Zadržite ih na temperaturi preko 50°C. Neke se vrste baterije ohlade Držite aku bateriju dalje od izvora toplote ili vatre. Ne odlažite aku bateriju blizu izvora toplote ili

Punjač baterije
Ovaj punjač je namenjen, isključivo za punjenje ove vrste baterije od bušilice.

Punjač zadržite od vode i nemojte ga koristiti u vlažnoj sredini.
samo ovlašćeni servis. Mrežni napon mora biti u skladu sa naponom na punjaču.

Sve vrste popravki ili bilo kakvih intervencija, kada je punjač za bateriju u pitanju, može obavljati Pre upotrebe obavezno prvo pregledajte punjač, kabele i utikače od punjača.

Punjač baterije
Punjač baterije mora biti isključeno.

Način upotrebe: Čestim uključivanjem i isključivanjem uredaja može se skratiti vek trajanja sijalice. Između svakog uključivanja i isključivanja preporučujemo da pričekate oko 30 sek.

ne ispadne. Odvijte plastični navojni prsten na mestu gde je staklo lampe. Izvadite staru sijalicu i na isto mesto postavite novu. Pazljivo zavrnite navojni prsten sa staklom, nazad i pazite da vam staklo

Zamena sijalice
Uredaj se uključuje i isključuje pomoću prekidača.

Uključivanje i isključivanje
bolje osvetljavanje radne površine.

Glavna lampica se prema Vašim potrebama može rotirati za 180° (sl. 2), i na taj način se postiže

Podizanje rotirajuće glave baterije

SRB

WOMAX
Germany



W-HL 18

Art.Nr: 712.000.18

(bez baterije i punjača) Art.Nr: 712.001.18



D Arbeit heller

GB Worklight

F Léger de travail

SRB Lampa halogena akumulatorska

BiH Radna lampa

MK

MNE Radna lampa



SERVISER:
WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 544-161, 544-151
Fax: 021/ 452-457
e-mail: servis@wobyhaus.co.yu

UVOZNIK:
WOMAX TOOLS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 526-992, 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@womax-tools.com

POTPIS PRODAVCA:

PEČAT

KUPAC:

DATUM PRODAJE:

FABRIČKI BROJ:

TIP PROIZVODA:

W-HL 18

NAZIV PROIZVODA: LAMPA AKUMULATORSKA

GARANTNI LIST

WOMAX
Germany

