

Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU
i kao takvog ga treba koristiti!

GARANTNI USLOVI

1. Garantija važi isključivo uz posedovanje originalnog računa, kompletno popunjenog i overenog Garantnog lista za kupljeni alat.
2. Garantuje se besprekoran rad navedenog proizvoda u trajanju od 12 (dvanaest) meseci od dana prodaje i overe Garantnog lista pečatom i potpisom prodavca.
3. Garantija se priznaje samo ako je proizvod upotrebljivan saglasno opštim garantnim uslovima i uputstvu za upotrebu, a odnosi se isključivo na nedostatke, koji potiču usled grešaka u proizvodnji ili montaži.
4. U toku garantnog roka koji teče od dana prodaje gotovog proizvoda, kupac ima pravo na besplatno otklanjanje kvarova ili zamenu neispravnih proizvoda nastalih greškom u proizvodnji, a pri normalnoj upotrebi.
5. Davaoac garancije se obavezuje da će obezbediti potrebne rezervne delove ili kompletan gotovi proizvod za zamenu u trajanju garantnog roka.
6. U slučaju da se kvar ne može otkloniti u predviđenom roku, davaoac garancije se obavezuje da proizvod zameni novim u roku ne dužem od 45 dana, a da za pomenuti proizvod prođuži važnost garancije.
7. Troškovi prevoza alata u garantnom roku do našeg ovlašćenog servisa i povratak istog padaju na teret servisa, a na osnovu odgovarajućih prevoznih dokumenata samo u slučaju prihvatanja reklamacije. Proizvod se transportuje na nizak primaoca!
8. Davaoac garancije se obavezuje da i po isteku garantnog roka obezbedi rezervne delove za predmetni uređaj u periodu od 7 (sedam) godina za svaki tip mašine, koji izade iz proizvodnog programa, a od datuma proizvodnje!
9. Popravke u garantnom roku mogu se izvršiti isključivo u ovlašćenom servisu.

IZ GARANTNIH OBAVEZA SE IZUZIMAJU:

1. Nestučna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopтереćenje mašine usled dejstva prekomerne sile (pregoravanje motora ili statora) ili upotreba neodgovarajućih alata za datu mašinu (npr. veće burilje ili glodalca nego što je to predviđeno...).
2. Izgaranog roka isključeni su alat, pribor i delovi koji direktno na sebi nemaju upisan jedinstven fabrički broj i koji su izloženi normalnom trošenju redovnim korišćenjem ili drugim prirodnim uticajima pri normalnoj upotrebi (ugljerne čestice, ležajevi, stezne glave, energijski kablovi).
3. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. peska, prašine, kamenja, opijalka i sl.), oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neodgovornog održavanja i čišćenja alata.
4. Oštećenja nastala usled neprimetnog trošenja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog podmazivanja.
6. Oštećenja nastala usled padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
7. Oštećenja nastala usled nepravilnog podizanja ili neredovnog podizanja.
8. Ukoliko je alat delimično ili potpuno oštećen od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahtevi na električnoj instalaciji uređaja.
9. Oštećenja nastala usled priključivanja na energijsku mrežu u kojoj je napon manji od propisanog za optimalan rad mašine.
10. Ukoliko fabrika etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.



Sigurnosno uputstvo

PAZnja: Moćimo Vas da pre prve upotrebe uređaja pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu i uvek ga čuvate zajedno sa uređajem.

Tehničke karakteristike

Napon mreže:	230V~/50Hz
Snaga:	105W
Brz. vibracija:	1 2000 / min
Klasa zaštite:	II
Brusna stopa:	1 40x1 40x1 00mm

Upotreba u skladu sa namenom

Ovaj uređaj je dizajniran samo za suvo brušenje, sa odgovarajućim brusnim paprom. Uređaj se može koristiti za brušenje drveća, metala, plastičnih površina. Skidanje starih slojeva boje, skidanje re.

Ne koristite uređaj za poslove koji nisu u skladu sa namenom. Ne višite prepravke na uređaju.

Sigurnosna uputstva

- Koristite uređaj samo za suvo brušenje
- Uklonite prašine nastale nakon brušenja. Uvek radite sa uključanim usisvačem prašine i koristite zaštitnu masku za lice.
- Otvori na bismom papiru moraju se poklopiti sa onim na stopi uređaja.
- Ne višite suviše velik pritisak na uređaj.
- Težina uređaja je dovoljna samo po sebi.
- PAZnja: Nosite zaštitu za usi.

PAZnja: Brušenje može stvarati opasnu i otrovnu prašinu, posebno kad brusite farbu, meko drvo i metal, zbog toga je neophodno usisavanje prašine, i nošenje zaštitne maske.

Upotreba

Uklonite utikač u utičnicu
Uključivanje: Pritisnite prekidač "I".
Isključivanje: Pritisnite prekidač "O".

Postavljanje brusnog papra

Isključite uređaj. Iskopčajte ga iz naponske mreže. Stopa je takva da obezbeduje brzo postavljanje novog brusnog papira bez upotrebe poluga za fiksiranje. Pre postavljanja novog brusnog papira, očistite stopu. Postavite brusni papir čvrsto na podlogu, uverite se da se otvori poklopca sa otvorom na stopi.

Brušenje

Uključite uređaj i usisvač. Krutim pokretna pomerajte uređaj preko površine koju obradujete. Ne višite dodati pritisak, težina uređaja je dovoljna. Brušenje ponovljajte i svako naredno radite sa finijim brusnim paprom. Uređaj je namenjen za brušenje ugljova i ivica koje su teško dostupne. Takođe možete koristiti vrh uređaja i ivice da bi brusili različite profile.

Održavanje

S vremena na vreme, očistite odvođe za prašinu sa suvom četkom. Kućiste čistite samo sa vlažnom krpom, bez upotrebe sredstava za čišćenje! Osušite ga nakon čišćenja.



1. Prekidač
2. Brusna stopa sa "čičak" hvataljkama
3. Kućiste



230V
~50Hz



105W



n_o:12000
min⁻¹



140mm
/10"