

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

TIMER DIGITALNI HA-DT 24/7-10A 0.107.147

RASPORED TASTERA NA UREĐAJU:

„CLOCK“ „+“ „-“ „RND“ „ON/OFF“
„SET“ „RESET“ „C.D.“

- (CLOCK): VRAĆANJE SATA, 12/24 ČASA (PRITISNITE OKO 3 SEKUNDE)
- (+): TASTER ZA POVEĆANJE, IZBOR GRUPE PROGRAMA
- (-): TASTER ZA SMANJENJE, PODEŠAVANJE ODBROJAVANJA
- (RND): TASTER NASUMIČNOG PODEŠAVANJA
- (ON/OFF): ON/AUTO/OFF PREKIDAČ ZA UKLJUČIVANJE, ISKLJUČIVANJE, BRISANJE, RESET I PROGRAM
- (C.D.): ODBROJAVANJE, SISTEM TASTER (SKUPA SA ON/OFF PREKIDAČEM)

PODEŠAVANJE SATA:

1. PRITISNITE TASTER (RESET) ILI TASTER (CLOCK) I UĐITE U „CLOCK“ MOD.
2. PRITISNITE TASTER (SET), „WEEK“ ĆE DA BLINKA, PRITISNITE (+) ILI (-) DA IZABERETE DAN OD PONEDELJKA DO NEDELJE.
3. PRITISNITE TASTER (SET), „HOUR“ ĆE DA BLINKA, PRITISNITE (+) ILI (-) DA IZABERETE VREME 0-12 ILI 0-24 ČASA.
4. PRITISNITE TASTER (SET), „MINUTE“ ĆE DA BLINKA, PRITISNITE (+) ILI (-) DA IZABERETE MINUTE 0-59.
5. PRITISNITE TASTER (SET) DA SE VRATITE U „CLOCK“ MOD.
6. DOK PODEŠAVATE, PRITISNITE TASTER (+) ILI (-) OKO 3 SEKUNDE DA UBRZATE PROCES PODEŠAVANJA.

PODEŠAVANJE PROGRAMA:

1. U „SAT“ MODU PRITISNITE (+) ILI (-) TASTER DA UĐETE U PODEŠAVANJE PROGRAMA ILI ODBROJAVANJA. NA EKRANU ĆE BITI PRIKAZANO:
„1on-1off-2on-2off-.....20on-20off-d on“ ili „d off“. PRITISNITE (+) ILI (-) TASTER OKO 3 SEKUNDE ZA UBRZANJE FUNKCIJE.
2. PRVO PRITISNITE PROGRAMSKU GRUPU: „1on“. EKRAN:--:--. PRITISNITE (SET) TASTER, NA EKRANU ĆE DA BLINKA „WEEK“, PRITISNITE (+) ILI (-) ZA PODEŠAVANJE. NA EKRANU ĆE BITI PRIKAZANO: MO TU WE TH FR SA SU, MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU, MO TU WE TH FR, SA SU, MO TU WE FR, TU TH SA, MO TU WE, TH FR SA, MO WE FR SU,.
(ZAREZIMA SU ODVOJENE GRUPE DANA U NEDELJI ILI POJEDINAČNI DANI)
MO=PONEDELJAK, TU=UTORAK, WE=SREDA, TH=ČETVRTAK, FR=PETAK, SA=SUBOTA, SU=NEDELJA.
3. PRITISNITE (SET) TASTER, NA EKRANU ĆE DA BLINKA „HOUR“, PRITISNITE (+) ILI (-) DA IZABERETE SAT.
4. PRITISNITE (SET) TASTER, NA EKRANU ĆE DA BLINKA „MINUTE“, PRITISNITE (+) ILI (-) DA IZABERETE MINUTE.
5. PRITISNITE (SET) TASTER DA PRIHVATITE UNETE VREDNOSTI U „1on“ PODEŠAVANJU. ZA BRISANJE PRITISNITE TASTER (ON/OFF).
6. PRITISNITE TASTER (+ DA UĐETE U PODEŠAVANJE „1off). PONOVI TE POSTUPAK KAO KOD PODEŠAVANJA ZA (1on).
7. MOGUĆE JE MAKSIMALNO 20 PROGRAMSKIH GRUPE.
8. PRITISNITE TASTER (CLOCK) DA SE VRATITE U MOD SATA.
9. KOD PODEŠAVANJA, KADA TASTERE (+) ILI (-) DRŽITE 3 SEKUNDE, UBRZAĆETE IZBOR VREDNOSTI.

NAPOMENA: PROGRAMSKA GRUPA RADI SAMO U AUTO MODU I U USLOVIMA BEZ PRETHODNOG PODEŠAVANJA.

PODEŠAVANJE ODBROJAVANJA:

FUNKCIJE ODBROJAVANJA SU „d on“ I „d off“.

d on: POČETAK IZLAZA NAKON ODBROJAVANJA „ON“. ZATVARANJE IZLAZA NAKON ODBROJAVANJA „OFF“.

d off: ZATVARANJE IZLAZA NAKON ODBROJAVANJA „ON“. POČETAK IZLAZA NAKON ODBROJAVANJA „OFF“.

1. U „SAT“ MODU, PRITISNITE TASTERE (+) ILI (-) DA UĐETE U PODEŠAVANJE PROGRAMA ILI ODBROJAVANJA, PRITISKOM NA „d on“ ILI „d off“.
2. PRITISNITE TASTER (SET), NA EKRANU ĆE DA BLINKA „ON/OFF“, PRITISNITE TASTERE (+) ILI (-) DA IZABERETE IZMEĐU ON ILI OFF.
3. PRITISNITE TASTER (SET), NA EKRANU ĆE DA BLINKA „HOUR“, PRITISNITE TASTERE (+) ILI (-) DA IZABERETE IZMEĐU 0-99 SATI.
4. PRITISNITE TASTER (SET), NA EKRANU ĆE DA BLINKA „MINUTE“, PRITISNITE TASTERE (+) ILI (-) DA IZABERETE IZMEĐU 0-59 MINUTA.
5. PRITISNITE TASTER (SET), NA EKRANU ĆE DA BLINKA „SECOND“, PRITISNITE TASTERE (+) ILI (-) DA IZABERETE IZMEĐU 0-59 SEKUNDI.
6. PRITISNITE TASTER (SET), ZA KRAJ PODEŠAVANJA.
7. PRITISNITE TASTER (SET), DA POKRENETE ODBROJAVANJE.
8. PRITISNITE TASTER (SET) DOK TRAJE ODBROJAVANJE, ODBROJAVANJE SE PREKIDA I VRAĆAJU SE POČETNE VREDNOSTI.
9. ODBROJAVANJE FUNKCIONIŠE U „AUTO“ MODU PROGRAMA.

NASUMIČNE FUNKCIJE:

U „SAT“ MODU PRITISNITE (ON/OFF) TASTER DA UĐETE U „OFF“ MOD. PRITISNITE TASTER „ON/OFF“ PONOVO ZA EKRAN U „AUTO“ MODU.

PRITISNITE (RND) TASTER ZA EKRAN „R“ I UĐITE U „RANDOM“ MOD.

NASUMIČNA FUNKCIJA JE EFIKASNA OD 18:00 (PM6:00) DO 6:00. U OKVIRU TOG PERIODA IZLAZ „ON“ JE 15-30 MINUTA, A IZLAZ „OFF“ JE 45-60 MINUTA.

TASTER 12/24 ČASA:

U „SAT“ MODU PRITISNITE (CLOCK) TASTER 3 SEKUNDE. NA EKRANU ĆE BTI PRIKAZANO U LEVOM GORNJEM UGLU 12 ČASOVNI MOD.

PRITISNITE (CLOCK) TASTER 3 SEKUNDE. NA EKRANU ĆE BITI PRIKAZANO U LEVOM GORNJEM UGLU 24 ČASOVNI MOD.

LETNJE VREME - SISTEMSKA FUNKCIJA:

U „SAT“ MODU PRITISNITE (ON/OFF) TASTER I (C.D.)TASTER ISTOVREMENO. NAKON POJAVE „S“ NA EKRANU VREME ĆE BITI UVEĆANO ZA 1 SAT. PONOVO PRITISNITE TASTER ZA POČETNI MOD.

TEHNIČKI PODACI:

NAPON: 230 V~50 Hz

MAKSIMALNA STRUJA POTROŠAČA: 7.8 A

UPOZORENJE: NE KORISTITE UREĐAJ U NIZU.