

Ovaj alat je namenjen **ISKLUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU**
i kao takvog ga treba koristiti

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje uređaja usled vaganja većih težina od propisanih, izlaganje uređaja kiši, vlazi, kao i direktnoj sunčevoj svetlosti i temperaturama većim od 50°C.
2. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
3. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
4. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
5. Ukoliko je uređaj delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
6. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetska mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad mašine.
7. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.

NOVI SAD

Rumenački put bb

Tel: 021/ 22-16-990

Fax: 021/ 22-16-957

e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVOZNIK:

WOBY HAUS d.o.o.

NOVI SAD

Braće Ribnikar 55

Tel: 021/ 47-222-12

Fax: 021/ 452-457

e-mail: info@wobyhaus.co.rs

Proizvođač: Womax, Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM, Nemačka

HAUSMAX
Germany



Tehničke karakteristike:

- Maksimalna težina merenja: 500kg
- Mreža: 230V~50Hz
- Klasa zaštite: II /



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Art.Nr.: 0.292.044

SRB Vaga sa platformom za domaćinstvo -500 kg

PAŽNJA!

Molimo vas da pročitate uputstvo pre upotrebe vage.

1. Držite vagu na suvom, nemojte je izlagati direktno suncu, ne izlažite je suviše niskoj ili suviše visokoj temperaturi ili visokoj vlazi, prašini ili na vibrirajuću podlogu.
2. Ne opterećujte platformu sa suviše teškim objektima jer će oštetiti merne instrumente ispod platforme.
3. Kada preopterete vagu pojaviti će se alarm i na ekranu vage će se pojaviti „FULL“. U tom slučaju skinite teret sa vage.
4. Potrebno je da vaga radi sa stabilnim naponom, niži ili viši napon može uzrokovati problem.
5. Isključite vagu iz napajanja ako se ne koristi duži period.
6. Kada čistite prijavštinu sa platforme, koristite vlažnu krpu, nikako nemojte polivati vodom jer može da dođe do kratkog spoja.
7. Držite vagu čistu i suhu.

INSTALACIJA VAGE

1. Uklonite pakovanje, izvadite platformu, metalnu cev, monitor vage i stavite vagu na ravnu površinu.
2. Zavrnite metalnu cev za platformu vage.
3. Postavite 4 nogice ispod platforme.
4. Spojite sa kablom monitor sa istim takvim kablom od platforme i postavite monitor na metalnu cev. Kada uključite vagu na dugme, trebalo bi da radi dobro.

NACIN KORIŠĆENJA

1. Kada uključite vagu, „ZERO“ i „STAB“ biće aktivirano. Obratite pažnju da se pojavi na monitoru u oba polja prije vaganja samog tereta jer u suprotnom nećete dobiti tačnu težinu.
2. Dugme za pozadinsko svetlo: pritisnite dugme za pozadinsko svetlo, LCD svetlo biće ON, pritisnite ponovo i LCD svetlo bit će OFF. Ako je LCD svetlo ON, i ne postavite nikakav objekat na platformu vage, svetlo će se automatski ugasiiti nakon 3 sekunde.
3. **ZERO/NULA** dugme: Nulira brojeve u prozoru za težinu (opseg 2%FS). Ako je uključena/aktivirana **TARE** funkcija, NULA funkcija je isključena/deaktivirana.
4. **TARE** dugme/tipka:
(1) Da bi aktivirali **TARE**: Pritisnite ovo dugme, TARE indikator se pojavljuje i prozor za težinu pokazuje 0,000
(2) Da bi deaktivirali **TARE**: prozor za težinu će prikazivati brojeve u minusu kada je objekat uklonjen, tada pritisnite dugme **TARE**, NULA će biti označena sa strelicom i prozor za težinu pokazuje 0, to znači da je TARE deaktivirano.
5. **(0)-(9)** dugmad/tipke: Numeričke tipke (0-9) se koriste za podešavanje cene jedinica.
6. **ADD** dugme/tipka: Kada merite težinu ono će skladištiti i akumulirati vrednost težine i vrednosti.
(1) Stavite robu na platformu, težina će se pojaviti na **WEIGHT** prozoru, tada možete pritisnuti numeričke tipke i uneti cenu za proizvod, zatim **TOTAL PRICE** prozor prikazuje ukupnu vrednost prve robe.
(2) Sad ako pritisnete **Add**, **UNIT PRICE** prozor će prikazati Add.1
Prvo morate ukloniti robu (inače nećete moći nastaviti), staviti drugu robu, pritisnite numeričke tipke, unesite cenu robe, zatim treći prozor prikazuje novu vrednost. Sada **TOTAL PRICE** prozor prikazuje ukupnu vrednost druge robe.
(3) Pritisnite **Add** ponovo, **UNIT PRICE** prozor će prikazati Add.2
(4) Sada će **TOTAL PRICE** prozor prikazati vrednost za oba artikla koji ste izmerili. Ako želite izmeriti težine još nekih artikala možete ponoviti ovaj korak ponovo i ponovo.
Napomena: Totalna količina artikala ne sme prelaziti 99 artikala.
Kada želite otkazati ovu funkciju samo pritisnite **C** dugme na panelu.
7. **C** dugme/tipka: Koristi se za otkazivanje cene proizvoda.
8. **“.”** dugme/tipka: **DECIMAL POINT** dugme/tipka se koristi za postavljanje decimala kod cene proizvoda.
9. **M*(*)** (= 1, 2, itd.) dugme/tipka: Za vađenje cene proizvoda koje je uskladišteno/zapamćeno. Kada stavite proizvod na platformu i pritisnete neki od ovih dugmadi/tipki cena proizvoda i totalna vrednost će biti prikazana na ekranu.
10. **STORE** dgme/tipka: Da sačuvate cenu proizvoda sa M* pritisnite **STORE** prvo, cena proizvoda će biti prikazana kao „0“ zatim unesite brojeve koje želite i pritisnite **M*(*)** (= 1, 2, ... itd.) nakon toga cena je uskladištena/zapamćena.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE



Nakon isteka radnog veka uređaja, ne odlažite ga skupa sa redovnim kućnim otpadom, nego ga odložite u vama najbliži centar za reciklažu. Na taj način ćete obezbediti sirovine za buduću proizvodnju i sačuvati životnu sredinu.

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM, Nemačka

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **VAGA SA PLATFORMOM ZA DOMAĆINSTVO**,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **500 KG**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja. U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.