



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Art.Nr.: 0.292.054

(SRB) Vaga sa kukom za domaćinstvo -40 kg

Opis uređaja:



Odnos jedinica mere:
 $1 \text{ kg} = 2 \text{ jin} = 2.2 \text{ lb} = 35 \text{ oz}$

1. Traka za držanje vage
2. Kuka za kačenje tereta
3. Kontrolna led dioda
4. LCD display

5. Taster za izbor jedinice mere (kg; jin; lb; oz)
6. Taster za uključivanje i isključivanje
7. Taster za tariranje vage.

Rukovanje:

- Okačite vagu na traku (1) ili je držite u ruci te pritisnite taster (6).
- Okačite željeni teret na kuku, nakon što je na displeju ispisano **0.00**.
- Na LCD ekranu će biti ispisana težina u izabranoj jedinici mere.
- Vagu isključujete ponovnim pritiskom na taster (6) ili će se automatski isključiti nakon 120s bez aktivnosti.
- Tariranje. Okačite praznu ambalažu koju želite da tarirate i pritisnite taster (7). Nakon prikazane vrednosti težine ambalaže, ekran će pokazati **0.00** i **TARE**. Kada okačite teret u tariranoj ambalaži, vaga će pokazati samo težinu tereta.
- Zaključavanje. Pritisnite taster (7) 2 sekunde, "**L_ON**" ili "**L_OF**" će biti prikazano na ekranu. "**L_ON**" je skraćenica za funkciju zaključavanja, što znači da se podaci biti memorisana kada je **LOCK** prikazan na ekranu. Pritisnite taster (6) da biste nastavili vaganje nakon zaključavanja podataka. "**L_OF**" je skraćenica za otključavanje, što znači da podaci neće biti memorisani na ekranu.

Napomena:

- Vaga se ne može preopteretiti ili oštetiti usled preopterećenja. "**O-LD**" će biti prikazano na ekranu ako za 5 % preopteretite merni opseg, pretešku robu odmah skin ite sa vage.
- Ne držite vagu za kućište nego isključivo za traku.
- "**LO**" označava slabu bateriju, tada bi trebalo da promenite novu bateriju.
- Izvadite bateriju ako vagu ne da se koriste duže vreme, jer može doći do curenja baterije i oštećenja vage.

Zaštita životne sredine:

-  Nakon isteka radnog veka uređaja, ne odlažite ga skupa sa redovnim kućnim otpadom, nego ga odložite u vama najbliži centar za reciklažu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM, Nemačka

Proizvođač: Womax, Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM, Nemačka