

# Hausmax

## SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU Vaga elektronska za kuhinju 5 kg



Isključivo za upotrebu u domaćinstvu



0.292.079

- 1 -

### Opis uređaja



1. Posuda
2. Taster Uključeno/Isključeno/Tara na 0
3. Taster „UNIT“ za promenu merne jedinice
4. LCD displej
5. Postolje

### Opis funkcija

1. Kapacitet/odeljenje
2. Auto isključivanje
3. Indikator niske baterije: „LO“
4. Indikator preopterećenja: „O-Ld“
5. Merna jedinica: „g, LD, OZ (unca)“, mogu se menjati
6. Funkcija računanja: PCS

### Operativni koraci:

Korak 1: Stavite kuhinjsku vagu na ravnu i stabilnu podlogu.

Korak 2: Uključite skaliranje, na ekranu će se prikazati „0,0 kg“ nakon otkrivanja celog ekrana.

Korak 3: Stavite predmete na sredinu platforme, vaga će tačno pokazati izmerenu težinu.

### Tariranje vage

Priključivanju u amalaži ili posudi, stavite posudu ili ambalažu prvo na vagu, na ekranu će se prikazati težina ambalaže, zatim pritisnite taster „ON/OFF/ TARE“, a na ekranu se pojavi „0.00“, stavite predmet u posudu ili ambalažu, displej će prikazati težinu predmeta.

### Isključivanje

Kad se na ekranu prikaže „0“, pritisnite taster „ON/OFF“, a zatim isključite.

### Automatsko isključivanje

Vaga će se automatski isključiti nakon 60 sekundi bez upotrebe.

### Promena merne jedinice:

Pritisnite taster „UNIT“ da izaberete mernu jedinicu iz „g, LD, ZO“, ona se može menjati jedna u drugu.

### Brojanje vaganja (veće količine istog artikla):

- Kada je vaga uključena, duže pritisnite taster „UNIT“, dok se na ekranu ne

- 2 -

pokaže „PCS“, zatim otpustite taster.

- Duže pritisnite taster „UNIT“ ponovo, sve dok se na ekranu ne pokaže „PCS“, a zatim pokažite broj „25“.
- Otpustite taster, kratko pritisnite taster „UNIT“ da biste izabrali količinu za brojanje koliko puta važete određeni artikal.
- Nakon izbora broja vaganja stavite odgovarajuću količinu na vagu, kratko pritisnite taster „ON/OFF“ da biste potvrdili.
- Ekran koji prikazuje „PCS“ prestaje da treperi, a zatim izbor broja uzoraka završava.
- Tada možete da izmerite ukupnu težinu artikla svih brojanja.
- U tom stanju kratko pritisnite tipku „UNIT“, da biste izašli iz stanje brojanja vaganja.

### Obaveštenje

- Stavite kuhinjsku vagu na ravnu i stabilnu podlogu, ne možete je koristiti u vibracijskim okruženjima.
- Ne preopterećujte vagu, ne koristite teške predmete za merenje na elektronskoj vagi.
- Ne izlažite vagu kiši i ne perite vagu (osim posude)!
- Sprečite prodiranje vode u vagu i ne dozvolite da vaga padne na pod.
- Kada se na di displeju pokaže oznaka „Lo“, znači da je slaba baterija. Baterije zamenite odjednom.
- Radna temperatura vage je između 5°C i 35°C, Izbegavajte okruženja nagle promene temperature.
- Elektronska vaga je precizan instrument. Kada stavite stavku na platformu, ne pritiskajte jako platformu.
- Ne pomerajte vagu pri vaganju, inače je mera netačna.
- Kada je površina prljava od kamenca, očistite je mekom krpom, ne koristite hemikalije za čišćenje.
- Nemojte rastavljati elektronsku vagu da bi je popravljali sami.
- Za bilo kakve greške, obratite se ovlašćenom servisu.

### Simboli i njihovo značenje



- Obavezno pročitati uputstvo za upotrebu pre upotrebe.



- Zabranjeno korišćenje uređaja u blizini vode



- Upozorenje, opasnost, napomena, važno.

### Odlaganje i čuvanje

Vašu vagu čuvajte na suvom i provetrenom mestu van domašaja dece. Ako vagu ne koristite duže vreme, izvadite baterije kako nebi došlo do njihovog curenja i oštećenja elektronike.

### Zaštita životne sredine



Nakon isteka radnog veka vašeg uređaja, ne odlažite ga skupa sa redovnim kućnim otpadom, nego ga predajte u vama naj bliži centar za sakupljanje električnog i elektronskog otpada. Na taj način ćete sačuvati životnu sredinu i obezbediti sirovine za buduću proizvodnju.

**NAPOMENA:** Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.  
UPUTSTVO IZDAO: Womax, Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Germany  
Proizvođač: Womax, Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Germany

- 3 -