

# *Hausmax*

SRB

## **UPUTSTVO ZA UPOTREBU**

Aparat za tople sendviče  
HA-SM 750



0.292.175

## Važno

- Pažljivo pročitajte ova uputstva za upotrebu pre upotrebe uređaja i sačuvajte ih za buduću upotrebu.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta od 8 godina i više i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili instrukcije u vezi sa upotrebom uređaja na bezbedan način i razumeju opasnosti uključene. Deca ne smeju da se igraju sa uređajem.
- Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju obavljati deca osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom.
- Aparat i njegov kabel držite van domašaja dece mlađe od 8 godina.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zameniti ovlašćeni servis kako bi se izbegla opasnost.
- Aparat nije namenjen za upravljanje pomoću eksternog tajmera ili odvojenog sistema daljinskog upravljanja.
- Temperatura dostupnih površina može biti visoka kada uređaj radi.
- Površine se mogu zagrejati tokom upotrebe.
- Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da vrše deca bez nadzora.
- Pre povezivanja uređaja uverite se da indikator napona na donjoj strani uređaja odgovara naponu mreže u vašem domu.
- Uključite uređaj u uzemljenu zidnu utičnicu.
- Postavite uređaj tako da:
  - kabel za napajanje ne visi preko ivice stola ili lavaboa;
  - stoji na ravnoj površini sa dovoljno slobodnog prostora oko sebe.
- Nikada ne stavljajte kabel za napajanje blizu ili u kontakt sa vrućom površinom uređaja.
- Isključite uređaj iz struje nakon upotrebe.
- Izbegavajte dodirivanje metalnih delova jer postaju veoma vrući.
- Nikada nemojte koristiti oštre ili abrazivne predmete u kontaktu sa pločom za pečenje jer će to oštetiti nelepljivu površinu.
- Uvek očistite uređaj nakon upotrebe. Prvo isključite utikač i ostavite da se ohladi. Nikada ne uranjajte uređaj u vodu. Izbegavajte ulazak vode u uređaj.
- Ako je kabel za napajanje ovog uređaja oštećen, mora ga zameniti samo ovlašćeni servis.
- Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im je dat nadzor ili uputstva o upotrebi uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu bezbednost.
- Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.

## Pre prve upotrebe

- Očistite ploče za pečenje vlažnom krpom ili sunđerom.
- Malo podmažite ploče za pečenje sa malo putera ili ulja za kuvanje.
- Uključite aparat za sendviče i zagrejte tanjire dok se ne ugasi zelena indikatorska lampica Spremno za kuvanje. Aparat za sendviče je spreman za upotrebu.

**Napomena:** kada prvi put koristite ovaj aparat za sendviče, može doći do finog dima. Ovo je normalno zbog početnog zagrevanja unutrašnjih komponenti.

## Pravljenje prepečenog sendviča

- Uključite mrežni utikač u zidnu utičnicu. Crveno svetlo za napajanje i zeleno svetlo za napajanje će se upaliti kako bi pokazali da se aparat za sendviče zagreva.
- Pripremite hleb i fil za svoj sendvič dok se aparat za sendviče prethodno zagreva.
- Sačekajte dok se ne ugasi zelena kontrolna lampica. Aparat za sendviče je tada na odgovarajućoj temperaturi za upotrebu.
- Da biste dobili ravnomerno zlatno braon rezultat, možete malo premazati maslacem stranu hleba koja je u kontaktu sa tanjirom.
- Položite kriške hleba sa stranom premazanom puterom na donju ploču za pečenje, stavite fil i pokrijte drugom kriškom hleba sa stranom premazanom puterom prema gore. Po želji možete tostirati samo jedan sendvič. Za optimalan rezultat, punjenja treba dobro staviti u kriške sendviča.
- Pažljivo spustite gornju ploču za kuvanje na hleb dok aparat za sendviče ne bude čvrsto stegnut.
- Otvorite aparat za sendviče nakon 3-5 minuta i proverite da li je prepečeni sendvič dovoljno „braon“. Vreme pečenja potrebno za dobijanje hrskavih smeđih sendviča zavisi od vrste hleba, punjenja i vašeg ličnog ukusa.
- Upotrebite nemetalni pribor (npr. drvenu lopaticu) da uklonite prženi sendvič za. Nemojte koristiti oštre ili abrazivne kuhinjske pribore.
- Isključite aparat za sendviče iz zidne utičnice nakon upotrebe.

**Napomena:** Tokom pečenja, zelena kontrolna lampica spremnosti za pečenje se uključuje i gasi kako bi uređaj održavao odgovarajuću temperaturu.

## Čišćenje nakon upotrebe

Nikada nemojte koristiti agresivna ili abrazivna sredstva i materijale za čišćenje, jer to oštećuje nelepljivi premaz ploča.

- Isključite uređaj.
- Pustite da se aparat dobro ohladi u otvorenom položaju.
- Prvo uklonite višak ulja sa tanjira parčetom kuhinjskog papira pre nego što ih očistite.
- Drvenom ili plastičnom lopaticom uklonite ostatke hrane (na primer, očvrslu sir) sa ploča za pečenje. Nemojte koristiti metalne, oštre ili abrazivne delove pribora.
- Očistite ploče za pečenje vlažnom mekom krpom ili sunđerom.
- Očistite spoljašnjost uređaja vlažnom krpom.

## Tehnički podaci

Napon: 230V~ 50Hz  
Snaga: 750 W



### Zaštita životne sredine

Nakon isteka radnog veka uređaja, ne odlažite ga skupa sa edovnim kućnim otpadom, nego ga predajte u vama najbliži centar za sakupljanje električnog otpada. Na taj način ćete sačuvati vašu životnu sredinu i obezbediti sirovine za buduću proizvodnju.

**NAPOMENA:** Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka

**Simboli i njihovo značenje**

Molimo Vas da pročitate sledeća uputstva pažljivo pre korišćenja uređaja po prvi put. Uputstva daju informacije važne za vašu bezbednost i za korišćenje uređaja. **PAŽNJA!** Uređaj je namenjen samo za normalnu kućnu upotrebu i nije namenjen za komercijalnu upotrebu.



**OPREZ: Vruće površine! Površine su izložene toploti tokom upotrebe.**



**Visok napon.**

**EC deklaracija o usaglašenosti****(prevod)**

Mi proizvođač,

**Womax**

Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Germany

ovim izjavljujemo da su mašine opisane u nastavku u skladu sa relevantnim osnovnim bezbednosnim i zdravstvenim zahtevima EU direktiva, kako u svom osnovnom dizajnu i konstrukciji, tako i u verziji koju smo stavili u promet. Ova izjava prestaje da važi ako se mašina modifikuje bez našeg prethodnog odobrenja.

Relevantne EU direktive:

- EMC direktiva 2014/30/EU
- LVD direktiva 2014/35/EU

Naziv mašine: **Aparat za tople sendviče**

Tip/Model: **HA-SM 750**

Robna marka: **Hausmax (od Womax-a)**

Glavne karakteristike: **Napon: 220-240V ~ 50 Hz; Klasa zaštite I; Snaga: 750W**

Za ove modele izdati su sertifikati: AE 50547098 0001 i AN 50540161 0001 od strane: TUV SUD Product Service GmbH, Ridlerstrasse 65, 80339 Minhen, Nemačka.

Primenjeni usaglašeni standardi:

EN IEC 55014-1:2021	EN 60335-2-9:2003/A13:2010
EN IEC 55014-2:2021	EN60335-1:2012/A15:2021
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021	EN 62233:2008
EN 61000-3-3:2013/A2:2021	

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Womax, Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Nemačka.

Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je gospodin Branislav Cvijanović.

Heidenheim,  
Datum: 26.11.2022.

Branislav Cvijanović  
Direktor

# PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **APARAT ZA TOPLE SENDVIČE**,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **HA-SM 750**, fabrički broj: \_\_\_\_\_, datum proizvodnje \_\_\_\_\_.

Datum fiskalnog računa: \_\_\_\_\_, broj fiskalnog računa: \_\_\_\_\_.

Naziv i adresa trgovca i pečat: \_\_\_\_\_

(M.P.)

**DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!**

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

**NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.**

**Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU  
i kao takvog ga treba koristiti**

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju  
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa  
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba u svrhe koje nisu navedene u uputstvu za upotrebu.
2. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja.
3. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog dejstva kao i usled potapanja uređaja u vodu ili drugu tekućinu.
4. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog čišćenja.
5. Ukoliko je uređaj delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
6. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetska mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za normalan rad uređaja.
7. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o uređaju nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema uređaju pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

**SERVISER:**

**WOBY HAUS d.o.o.**  
**NOVI SAD**  
**Rumenački put bb**  
**Tel: 021/ 22-16-990**  
**Fax: 021/ 22-16-957**  
**e-mail: servis@wobyhaus.co.rs**

**UVOZNIK:**

**WOBY HAUS d.o.o.**  
**NOVI SAD**  
**Braće Ribnikar 55**  
**Tel: 021/ 47-222-12**  
**Fax: 021/ 47-222-17**  
**e-mail: info@wobyhaus.co.rs**

**Proizvođač: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka**