

Hausmax

SRB

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Toster za hleb

HA-BT 750



0.292.176

Molimo sačuvajte ova uputstva za buduću upotrebu

Važne mere predostrožnosti

Kada koristite električne uređaje, uvek treba poštovati osnovne mere predostrožnosti uključujući sledeće:

- Pročitajte sva uputstva i upozorenja
- Pre uključivanja proverite da li je napon na pločici sa karakteristikama isti kao u vašem domu.
- Da biste se zaštitili od strujnog udara, nemojte uranjati kabel, utikač ili bilo koji deo tostera u vodu ili drugu tečnost.
- Nemojte koristiti uređaj sa oštećenim kablom ili utikačem ili u bilo kakvom neuobičajenom stanju. Ako je glavni kabel oštećen, mora ga zameniti isključivo ovlašćeni servis.
- Prvo koristite toster na nekoliko minuta bez hleba. U početku će biti neki blagi dim; ovo je sasvim normalno.
- Toster dostiže veoma visoke temperature, posebno u oblasti otvora za hleb.
- Ne koristite toster u blizini ili ispod zavesa od drugih zapaljivih materijala; hleb može da zagori.
- Ne ostavljajte toster da radi bez nadzora.
- Nemojte koristiti uređaj za drugu upotrebu osim za njegovu namenu.
- Ne stavljajte kabel ili bilo koji drugi predmet preko otvora za hleb na tosteru dok je u upotrebi.
- Ne pokrivate toster dok je u upotrebi.
- Držite toster dalje od plamena ili vrućih mesta.
- Držite toster van domašaja dece.
- Ne stavljajte pribor, preveliku hranu ili pakovanja od metalne folije u toster jer mogu izazvati požar ili strujni udar.
- Ako je kabl oštećen, ili bilo kakvo ispitivanje ili podešavanje uređaja, da bi se izbegle opasnosti; mora ga zameniti ovlašćeni tehnički servis.
- Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im je dat nadzor ili uputstva o upotrebi uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu bezbednost. Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.
- Ne dodirujte vruću površinu.
- Ovaj uređaj nije namenjen za upravljanje pomoću eksternog tajmera ili odvojenog sistema daljinskog upravljanja.

UPOZORENJE!!

Nikada ne pokušavajte da izvadite zaglavljeni tost, mafine ili bilo koji drugi predmet nožem ili bilo kojim predmetom, jer kontakt sa elementima pod naponom može izazvati strujni udar.

Ostavite aparat da se ohladi, isključite ga i pažljivo izvadite hleb.

Rukovanje

- Utaknite utikač u odgovarajuću mrežnu utičnicu i uključite napajanje.
- Stavite hleb u otvore i pritisnite dugme za pokretanje nadole. Ostaje dole dok se hleb ne ispeče.

- Izaberite željenu postavku tamnjenja (prženja) od br. 1 do br. 7 na dugmetu za kontrolu zapečenosti (br. 1 – najsvetlije, br. 7 najtamnije). Kada prvi put koristite toster, predlažemo da tostirate na br. 3. Različite vrste hleba i lične preferencije mogu zahtevati drugačiju postavku pečenja.
- Pritisnite ručicu za upravljanje nadole dok ne klikne na svoje mesto. Ciklus tostiranja će automatski započeti. Imajte na umu: ako toster nije priključen i uključen na utičnici, nivo kontrole nosača neće kliknuti na svoje mesto.
- Toster se isključuje kada se postigne dizajnerska boja tosta i automatski podiže tost. Proces tostiranja se može zaustaviti u bilo kom trenutku pritiskom na dugme "Otkazi" (CANCEL).

Pečenje zamrznutog hleba: Da biste tostirali smrznuti hleb, stavite hleb u otvore za hleb i izaberite željeni nivo za pečenje. Pritisnite ručicu za kontrolu nosača nadole dok ne škljocne na svoje mesto, a zatim pritisnite dugme "Defrozen".

Ponovno zagrevanje tostera: Toster vam omogućava da zagrevate bez dodatnog tostiranja da biste ga ponovo zagrejali, stavite tost u otvore za hleb, spustite ručicu za kontrolu nosača dok ne klikne na svoje mesto i pritisnite dugme "Zagrej" (REHEAT).

Saveti za tostiranje

- Suve i tanke kriške će tostirati brže od vlažnih ili debelih kriški.
- Ako tost počne da se dimi, zaustavite ciklus tostiranja.
- Ne zagrevajte toster koji ima hleb namazan puterom ili drugim namazima.

Čišćenje

- Uverite se da je toster isključen pre čišćenja.
- Nikada ga ne stavljajte u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
- Da biste očistili, ISKLJUČITE TOSTER I OSTAVITE da se ohladi.
- Ne stavljajte nikakve predmete, uključujući hleb, u toster.
- Kada je toster hladan, obrišite spolja mekom suvom krpom, nikada ne koristite metalni polir.

Otvorite poslužavnik za mrvice na dnu tostera i očistite mrvice. Ako se toster često koristi. Nakupljene mrvice hleba treba ukloniti najmanje jednom nedeljno. Uverite se da je posuda za mrvice potpuno zatvorena pre nego što ponovo koristite toster.

Tehnički podaci

Napon:	230 V~50 Hz
Snaga:	750 W
Broj stepena zagrevanja:	7
Broj komora:	2



Zaštita životne sredine

Nakon isteka radnog veka uređaja, ne odlažite ga skupa sa edovnim kućnim otpadom, nego ga predajte u vama najbliži centar za sakupljanje električnog otpada. Na taj način ćete sačuvati vašu životnu sredinu i obezbediti sirovine za buduću proizvodnju.

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka

Simboli i njihovo značenje

Molimo Vas da pročitate sledeća uputstva pažljivo pre korišćenja uređaja po prvi put. Uputstva daju informacije važne za vašu bezbednost i za korišćenje uređaja.

PAŽNJA! Uređaj je namenjen samo za normalnu kućnu upotrebu i nije namenjen za komercijalnu upotrebu.



OPREZ: Vruće površine! Površine su izložene toploti tokom upotrebe.



Visok napon.

EC deklaracija o usaglašenosti**(prevod)**

Mi proizvođač,

Womax

Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Germany

ovim izjavljujemo da su mašine opisane u nastavku u skladu sa relevantnim osnovnim bezbednosnim i zdravstvenim zahtevima EU direktiva, kako u svom osnovnom dizajnu i konstrukciji, tako i u verziji koju smo stavili u promet. Ova izjava prestaje da važi ako se mašina modifikuje bez našeg prethodnog odobrenja.

Relevantne EU direktive:

- EMC direktiva 2014/30/EU
- LVD direktiva 2014/35/EU

Naziv mašine: **Toster**

Tip/Model: **HA-BT 750**

Robna marka: **Hausmax (od Womax-a)**

Glavne karakteristike: **Napon: 220-240V ~ 50 Hz; Klasa zaštite I; Snaga: 750W**

Za ove modele izdati su sertifikati: E8A 032908 0920 Rev. 02 i N8A 032908 0898 Rev. 02 od strane: TUV SUD Product Service GmbH, Ridlerstrasse 65, 80339 Minhen, Nemačka.

Primenjeni usaglašeni standardi:

EN IEC 55014-1:2021	EN 60335-2-9:2003/A13:2010
EN IEC 55014-2:2021	EN60335-1:2012/A15:2021
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021	EN 62233:2008
EN 61000-3-3:2013/A2:2021	

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Womax, Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Nemačka.

Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je gospodin Branislav Cvijanović.

Heidenheim,
Datum: 26.11.2022.

Branislav Cvijanović
Direktor

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **TOSTER ZA HLEB**

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **HA-BT 750**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

**Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU
i kao takvog ga treba koristiti**

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba u svrhe koje nisu navedene u uputstvu za upotrebu.
2. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja.
3. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog dejstva kao i usled potapanja uređaja u vodu ili drugu tekućinu.
4. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog čišćenja.
5. Ukoliko je uređaj delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
6. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetska mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za normalan rad uređaja.
7. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o uređaju nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema uređaju pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.

NOVI SAD

Rumenački put bb

Tel: 021/ 22-16-990

Fax: 021/ 22-16-957

e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVOZNIK:

WOBY HAUS d.o.o.

NOVI SAD

Braće Ribnikar 55

Tel: 021/ 47-222-12

Fax: 021/ 47-222-17

e-mail: info@wobyhaus.co.rs

Proizvođač: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka