



SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU



Pištoltj za vreli vazduh SHAG 2000
043200550





Opis uređaja

1. Fiksna mlaznica
2. Kućište
3. Rukohvat
4. Prekidač Uključeno/Isključeno

Tehnički podaci

Nazivni napon:	230 V ~ 50 Hz
Snaga grejača:	2000 W
Temperatura:	350 °C / Stepen 1 550 °C / Stepen 2
Količina vazduha:	300 l/min / Stepen 1 500 l/min / Stepen 2
Nivo pritiska zvuka LPA:	72 dB (A)
Nivo snage zvuka LWA :	82 dB (A)
Vibracija: a_w	$<2,5 \text{ m/s}^2$

NAMENA:



Pištolj za vreli vazduh je namenjen za zagrevanje steznih creva, skidanje boja, zavarivanje i preoblikovanje sintetičkih materijala.

PAŽNJA! Za vreme rada postoji opasnost od opekotina!

SIGURNOSNA UPUTSTVA:

- Uverite se da je uklopno-isklpni prekidač u srednjem položaju (isključeno) pre nego što stavite utikač u utičnicu.
- Mlaznica se zagreva do 550 °C. **PAŽNJA**, opasnost od opekotina! Nosite rukavice i zaštitne naočare.
- Mlaznica se ne sme dirati dok je pištolj uključen i dok se potpuno ne ohladi .

- Otvori za usis hladnog vazduha uvek moraju biti otvoreni.
- Pre spremanja, pustite da se pištolj sasvim ohladi.
- Nikada uređaj ne izlažite kiši ili vlazi. Čuvajte uređaj na suvom mestu.
- Nikada uređaj ne ostavljajte bez nadzora. Držati van domašaja dece.
- Mlaz vrellog vazduha nikada ne usmeravajte u osobe ili životinje.
- Uređaj se ne sme upotrebljavati za sušenje odeće ili kose
- Pištolj vrellog vazduha se ne sme koristiti kao fen za kosu
- Uređaj se ne sme koristiti u blizini zapljivih materijala I gasova.
- Nikada ne ometajte strujanje vrellog vazduha time da biste začepili ili pokrili mlaznicu
- Koristite samo originalni pribor i rezervne delove.
Nikada uređaj ne koristite u vlažnoj sredini ili na mestima sa velikom vlagom u vazduhu (kupaćilo, sauna).
- Pre upotrebe pištolja uverite se da u blizini mesta rada nema lako zapaljivih materijala.
- Nikad pištolj ne nosite držeći za kabl.
- Koristite samo produžne kablove sa minimalnim presekom od 1.5 mm²
- Popravke (npr. zamena priključnog kabla) sme vršiti ovlašćeni serviser.
- Ne koristite hemijska sredstva za otapanje zajedno sa pištoljem.
- Očistite mlaznicu kada je zaprljana.
- Pazite da su otvori za ulaz i izlaz vazduha uvek čisti i ne zaprljani.
- Pri odstranjivanju boja i obrađivanju sintetičkih materijala mogu nastati pare štetne po zdravlje i/ili otrovne pare. Pri radu u zatvorenoj prostoriji uvek osigurajte dobro provetravanje.
- Vreli vazduh nikada ne usmeravajte direktno u prozor ili druge staklene površine.

PUŠTANJE U FUNKCIJU:



PAŽNJA! Uverite se da napon u mreži odgovara naponu navedenom na kontrolnoj pločici uređaja.

Sa uklopno / isklonim prekidačem izaberite željenu radnu temperaturu i količinu vazduha. Za jedan minut će pištolj vrellog vazduha postići radnu temperaturu.

Položaj prekidača 1:

I stepen - 350 °C / 300 l/min

Srednji položaj 0:

Uređaj je isključen

Položaj prekidača 2:

II. stepen: 550 °C / 500 l/min

Moguća područja primene pištolja vrellog vazduha:

1. Skidanje boja i lakova.

Pažnja: pri skidanju boja i lakova mogu nastati para, štetne po zdravlje i/ili otrovne pare. Osigurajte dobro provetravanje.

2. Skidanje nalepnica i dekoracija.

3. Popuštanje zardalih ili čvrsto zategnutih matica i metalnih vijaka.

4. Odmrzavanje zamrznutih cevi, brava na vratima itd.

Pažnja: Ne odmrzavajte plastične ili sintetičke cevi.

5. Isticanje prirodnih šara na drvenim površinama pre nanosa providnog premaza ili lakiranja
6. Stezanje PVC folija za pakovanja i izolacionih creva.
7. Nanošenje voska na skije i skidanje voska sa istih



PAŽNJA! Povećana temperatura prouzrokuje povećanu opasnost od požara i eksplozija. Dobro provetrite radno mesto. Pare koje nastaju mogu biti štetne po zdravlje i/ili otrovne. Uvek izaberite odgovarajuću mlaznicu za dat posao.

ODRŽAVANJE:

Osigurajte da su otvori za ulaz i izlaz vazduha uvek čisti i ne zaprljani. Očistite pištolj za vreli vazduhu vlažnom krpom i običnim kućnim sredstvom za čišćenje. Ne koristite za čišćenje sredstva za otapanje i njemu slična.

Sigurnosne informacije

- Odražavajte mesto na kom radite u čistom stanju kako biste sprečili nezgode.
- Ne koristite električne alate u blizini zapaljivih tečnosti ili gasova ili u vlažnom ili prljavom okruženju. Ukoliko ne ispoštujete ovo, može doći do eksplozije.
- Nikada ne ostavljajte mašinu da radi bez nadzora.
- Nikada ne koristite mašinu ako ste umorni ili imate nedostatak koncentracije ili ako su vaše reakcije usporene kao posledica korišćenja alkohola ili lekova.
- Nedostatak koncentracije može dovesti do ozbiljnih povreda.
- Alat održavajte u čistom stanju i ispravnom stanju kako biste uvek bili u mogućnosti da radite bolje i sigurnije.
- Nemojte nositi široku odeću i nakit.
- Postarajte se da čvrsto stojite na podlozi i da nosite obuću koja se ne kliže.
- Ako imate dugu kosu, vezite je. Široka odeća, nakit i dugačka kosa mogu nekontrolisano da se nađu na udaru vrelog vazduha.
- Uvek nosite zaštitne naočare.
- Ljudi koji rade sa mašinom ne smeju biti ometani. To bi moglo da dovede do gubitka kontrole nad alatom.
- Ne koristite ni jednu mašinu koja ima pokvaren prekidač za uključivanje i isključivanje. Električna mašina koja ima pokvaren prekidač za uključivanje i isključivanje je opasna za upotrebu i mora se popraviti.
- Mašinu uvek uključite pre nego što dođe u dodir sa materijalom.
- Uklonite sve ključeve i sprave za podešavanje mašine pre puštanja u rad.
- Nikada ne preopterećujte mašinu.
- Radićete mnogo sigurnije ako koristite odgovarajuću mašinu za tu vrstu posla koji radite.
- Električni alat držite podalje od dece.
- Koristite samo onaj pribor koji je preporučen od strane proizvođača.
- Mrežni napon mora da odgovara specifikaciji navedenoj na pločici mašine.
- Izbegavajte fizički kontakt sa uzemljenim stvarima kao što su vodovodne cevi, radijatori, električne peći, frižideri, da biste sprečili mogućnost od električnog udara.
- Pre početka rada proverite strujni kabel zbog mogućih oštećenja.

- Kada strujni kabel uključujete , prekidač na mašini mora biti u položaju "isključeno".
- Koristite samo produžne kablove preporučene od strane proizvođača.
- Kada koristite produžni kabel na koturu, odmotajte ga do kraja kako biste sprečili zagrevanje kabela. Minimalni preporučeni poprečni presek jedne žile kabela je 1.5 mm².
- Kada radite napolju , proverite da li utičnica na kojoj radite ima zaštitni osigurač.
- Izvucite utikač iz utičnice kada ne koristite mašinu.
- Kabel uvek držite iza mašine.
- Kada radite, alat uvek držite podalje od tela.

Upozorenje

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu pre početka sa radom u svrhu vaše bezbednosti.

Zaštita životne sredine



Nakon isteka radnog veka uređaja, ne odlažite ga sa redovnim kućnim otpadom nego ga predajte u najbliži centar za reciklažu u vašoj sredini. Tako ćete doprineti očuvanju okoline obezbediti sirovine za buduće proizvode.

Simboli koji se nalaze u ovom uputstvu i njihovo značenje



Pažljivo pročitajte i shvatite ovo uputstvo i sva upozorenja i napomene u njemu pre početka rada sa ovim uređajem.



Ovaj simbol ukazuje na opšte opasnosti i upozorenja.



Ovaj simbol ukazuje na mogućnost strujnog udara.



Ovaj uređaj radi na temperaturi od 550°C, bez vidljivih znakova (nema plamena), ali i dalje postoji opasnost od požara. Pazite na mlaz vrućeg vazduha koji izlazi iz mlaznice, ovaj mlaz može da izazove požar.

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Woby Haus d.o.o., Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad, Srbija



EC deklaracija o usaglašenosti

Mi proizvođač,

Woby Haus d.o.o.

Braće Ribnikar 55, Novi Sad, Srbija

Izjavljujemo da su nabrojane mašine u saglasnosti sa svim osnovnim i bezbednosnim zahtevima:

- EMC direktiva 2004/108/EC;
- LVD direktiva 2006/95/EC

Naziv mašine: Pištolj za vrela vazduh

Tip mašine: SHAG 2000.

Robna Marka: STRONG

Za nevedene modele, izdati su ispitni izveštaji: JSH007041156-001 i JSH007041155-001.

Primenjeni standardi:

EN 55014-1:2006	EN 60335-2-45:2002
EN 55014-2:1997/+A1:2001	EN 60335-1:2002+A11:2004+A1:2004
EN 61000-3-2:2006	+A12:2006+A2:2006
EN 61000-3-3:1995/+A1:2001/+A2:2005	EN 50366:2003+A1:2006

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Woby Haus d.o.o, Novi Sad, Braće Ribnikar 55, Srbija. Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je Stevan Borić.

Novi Sad,

Datum: 22.06.2015.



Zdravko Popović
Direktor

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **PIŠTOLJ ZA VRELI VAZDUH**,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **SHAG 2000**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU i kao takvog ga treba koristiti

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje mašine usled dejstva prekomerne sile (pregorevanje ventilatora, grejača) ili upotreba neodgovarajućih alata i priključaka za datu mašinu.
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. peska, prašine, kamenja, opiljaka i sl.).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
4. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
6. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog podmazivanja.
7. Ukoliko je alat delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
8. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetska mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad mašine.
9. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVOZNIK:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@wobyhaus.co.rs

Proizvođač: Woby Haus d.o.o., Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad, Srbija