



ČUVAJTE OVO UPUTSTVO ZA UPOTREBU !!!

7. KORISTITE ADEKVATAN ALAT
Nemojte koristiti mali alat za poslove koji zahtevaju veći alat;
8. PAZITE NA ODEĆU
Nemojte nositi široku, veštastu odeću !!! naiti koji može biti zahvaćen od strane rotirajućih delova mašine
9. KORISTITE SREDSTVA ZA ZAŠTITU NA RADU
Koristite zaštitne rukavice, adekvatnu obuću, masku za lice i mežluc za kosu;
10. PAZITE NA STRUJNI KABEL
Nikada nemojte nositi alat poveđaci ga za kabel. Kabel zaštitite od toplote, ulja i ostalih tva;
11. UČISTITE PREDMET KOLI GERABLUJETE
Koristite stege kako biste uvrstili predmet koji obradujete;
12. PAZITE NA RAVNOSTI
Nosite adekvatnu obuću i zauzmajte stabilne položaje. Uvek odizovajte ravnotežu, i nemojte raditi ako vam je bezbednost ugrožena;
13. ODRŽAVAJTE MAŠINU
Alat održavajte čistim kako bi što duže obavljao što kvalitetniji posao. Postižite uputstva o podmazivanju i održavanju.
14. ISKLJUČITE MAŠINU
Redovno kontrolisite alat i kablove radi mogućih oštećenja. Rukve vek odizovajte čistim i suvim bez ostataka masnoće !!! ulja;
15. ISKLJUČITE ALAT KOLI NE KORISTITE
Alat koji ste koristili !!! zamenite delova, obavezno uklonite sa radne površine pre nego što nastavite sa radom;
16. IZBEGNI ENAMERNO POKRETNJE
Nemojte držati prst na prekidaču dok nosite alat;
17. BUDIŠE SKONCENTRISANI
U toku rada sa alatom budite budni i koncentrisani, nemojte raditi ako ste umorni, pospani, bolesni !!! pod deljstvom droge !!! alkohola;
18. PROVERITE OŠTEĆENJA NA MAŠINI
Pre nego što nastavite sa radom, obavezno proverite da na mašini nije došlo do oštećenja njenih delova. Proverite rad kočnica i pokretnih delova i nemojte koristiti alat ako oštećenja remete njegov rad. SV oštećenja !!! neispravni delovi biti zamenjeni novim i ispravnim delovima od strane ovlašćenog servisera. PAZNA !!! Upravo da bih kojih drugih delova !!! dodatka koji nisu preporučeni od strane proizvođača i ovlašćenog distributera nije u skladu sa ovim uputstvom i ne preporučuje se jer predstavljaju rizik od povreda;
20. POBAVKE PRESUŠITE STRUČNJAKU
Ovaj alat se mora koristiti u skladu sa merama bezbednosti !!! Sve vrste povreda električnog alata treba prepustiti stručnim licima jer u suprotnom može doći do povreda !!! trajnih oštećenja alata;



1. ODRŽAVAJTE RED U RADNOM PROSTORU
Obavezno počinjte i usvojite sledeće mere bezbednosti pre nego što započnete sa radom:
Kada koristite električni alat, neophodno je da posteljete i mere bezbednosti kako biste smanjili rizik od strujnog udara, od povreda, požara i kvorova.
2. PAZITE NA UTICAJ OKOLINE
Nemojte alat ostavljati na kši, u vodi !!! u vazduhu okruženju.
Nemojte koristiti električni alat u blizini zapaljivih tehnosti !!! gasova;
3. ZAŠTITA OD STRUJNOG UDARA
Izbegavajte kontakt sa uzemljenim delovima;
4. NEKA DECA BUDU NA SIGURNOM
Nemojte dozvoliti da deca !!! posejoci ugrožavaju vas rodnj prostor niti sebe same dotokom u kontakt sa alatom !!! sa kablovima;
5. SKLADIŠTENJE ALATA
Kada ga ne koristite, alat odložite na suvo i bezbedno mesto, izvan domašaja dece i lica kojima je to zabranjeno;
6. PAZITE NA PREOPTEREĆENJE
Koristite alat samo za one poslove za koje je namenjen;

7 - MERE BEZBEDNOSTI

- Odbiti moment se povećava na pstenju (t) koji se nalazi pored stezne gvoje(s). Postoje 16 različitih stepena podešavanja (obrtanog momenta).
- Kada završete vijek u meko drvo ili kocke vijek, koristite manje vrednosti obrtnog momenta. I obrnu, kada završete u tvrdi drvo !!! završete duže vijek, podestite odbiti moment na višu vrednost.
- Kada odzove vijek odbiti moment na nešto veću vrednost od one sa kojom ste zavrili.
- Zavisno od obrtnog momenta koji ste podestili, bušilica će sama proizraziti kada završite vijak od kojeg.
- Iskustvom i praksom ćete najbolje odrediti točnu vrednost obrtnog momenta.

PODEŠAVANJE OBRTOG MOMENTA

- Odbiti moment se povećava na pstenju (t) koji se nalazi pored stezne gvoje(s). Postoje 16 različitih stepena podešavanja (obrtanog momenta).
- Koristite samo propisane mativke koji odgovaraju ovoj bušilici.

ZAVRŠAJTE

6 - UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Bolećica	18 V / 1,2 Ah
Brz obrtaji u min.	0 - 550
Podešavanje obrtnog momenta:	1 - 16
Odobir smer obrtnog:	DC
Dimenzije pušila:	0,8 - 1,0 mm
Napona punjenja:	1,8 V
Struja punjenja:	0,4 A
Napona punjenja:	230 V - 50 Hz

Tehnički podaci



WOMAX
Germany



W-AS 18-1
Art.Nr: 712.018.01

- D** Akkubohrmaschine
- GB** Rechargeable Drill
- F** Perceuse sans fil
- SRB** Bušilica akumulatorska
- BiH** Akumulatorska bušilica
- MK** Akumulatorska dupčalka
- MNE** Akumulatorska bušilica



WOBY HAUS d.o.o. NOVI SAD Kumeački put bb Tel: 021/ 62-16-990 Fax: 021/ 62-16-957 e-mail: servis@wobyhaus.com

WOBY HAUS d.o.o. NOVI SAD Braće Ribnikar 55 Tel: 021/ 47-222-12 Fax: 021/ 452-457 e-mail: info@wobyhaus.com

WOMAX TOOLS d.o.o. NOVI SAD Braće Ribnikar 55 Tel: 021/ 526-992 Fax: 021/ 47-222-17 e-mail: info@womax-tools.com



5 - POKRETANJE

Pre nego što postavite ili skinete bateriju sa punjača, prvo meznji adapter isključite iz stuje. Punjač koristite samo za punjenje baterija, nikako za punjenje omlin nepunih. Nikada nemojte punjač izdignuti iz stuje, jer može doći do povreda. Nakon što završite sa punjenjem (oko 7h), izvadite punjač, skinite bateriju i stavite je na punjaču. Time je proces punjenja završen.

PAŽNJA
Da biste izbegli pogrešno umerenje baterije u punjač, morate vas da se poslužite sklokom i tako pravilno postavite bateriju. (Bateriju možete ubaciti u telo bušilice samo na ispravan način kao vas vode kizoci baterije.)
Punjač koristite samo za punjenje baterija, nikako za punjenje omlin nepunih. Nikada nemojte punjač izdignuti iz stuje, jer može doći do povreda. Nakon što završite sa punjenjem (oko 7h), izvadite punjač, skinite bateriju i stavite je na punjaču. Time je proces punjenja završen.

Punjenje baterija
Ovu bateriju je namenjena za punjenje, isključivo za punjenje ove vrste baterija za navedenu bušilicu. Meznji napon mora biti u skladu sa naponom na punjaču. Punjač zadržite od vode i nemojte ga koristiti u vlažnoj sredini. Svi vrste popravki ili bilo kakvih intervencija, kada je punjač za bateriju u pitanju, može obavljati samo ovlašćeni servisier.
Pre upotrebe obavezno prvo pregledajte punjač, kabele i uličice od punjača. Sve vrste popravki ili bilo kakvih intervencija, kada je punjač za bateriju u pitanju, može obavljati samo ovlašćeni servisier.



4 - PUNJAČ BATERIJE

Novu bateriju prvo morate formirati tako što ćete je napuniti (7h), a punu radnu snagu posite nakon pet zastopnih proženja i punjenja. Nagli pad snage u toku rada norm ngoveštvo da je baterija ispraženjena i da je treba zamieniti punom, a radnu napuniti. Baterija se radi za u toku bušilice, i da biste je skinuli, oslobodite stezace baterije i odvojte bateriju sa ručke.

3 - PRE UPOTREBU

Baterija i punjač su specijalno dizajnirani da se koriste samo sa ovom bušilicom. Koristite samo originalne dodatke. Baterija i punjač su specijalno dizajnirani da se koriste samo sa ovom bušilicom. Bateriju nemojte izlagati plamenu, direktnom suncu i visokoj temperaturi, jer postoji opasnost od eksplozije. Pošto se baterija u toku rada bušilice zagreje, svedokite da se otkaci pre nego što je stavite na punjenje. Kada koristite punjač, prekinite kontakt da ne bi došlo do kontakog spoja. Za upotrebu: Pridržavajte se uputstva u pogledu sigurnosti i zaštite okoline. Ako bušilicu ne koristite duže vreme (1-5-3meseca), bateriju obavestite odgovarajućim dopunjavajte.

2 - ZAŠTITA OPREME

Ovu mašinu možete bezbedno koristiti samo nakon što pažljivo i detaljno pročitate i proučite ovo uputstvo za upotrebu. Pridržavajte se uputstva u pogledu sigurnosti i zaštite okoline. PARNJAČ Ili nakon što pokrenete prekidač ON / OFF (uključiti/isključiti), morate ga odmah početi da rad. Budite posebno pažljivi kada završite dugacke vijlike, jer postoji opasnost od prokizovanja.



1 - UPUTSTVO ZA BEZBEDNO KORISĆENJE I PREVENCIJU NEZGODA



SERVISER: UVOZNIK: DAVALAC GARANCIJE:

POTPIS PRODAVCA: PEČAT:

KUPAC:

DATUM PRODAJE:

FABRIČKI BROJ:

TIP PROIZVODA: W-AS 18-1

NAZIV PROIZVODA: BUŠILICA AKUMULATORSKA

GARANTNI LIST



Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU i kao takvog ga treba koristiti
GARANTNI USLOVI

- Garancija važi isključivo uz posedovanje originalnog računa, kompletno popunjenog i overenog Garantnog lista za kupljeni alat.
- Garantuje se besprekoran rad navedenog proizvoda u trajanju od 24 (dvadesetčetiri) meseca od dana prodaje i overe Garantnog lista pečatom i potpisom prodavca.
- Garancija se priznaje samo ako je proizvod upotrebljavan saglasno opštim garantnim uslovima i uputstvu za upotrebu, a odnosi se isključivo na nedostatke, koji potiču usled grešaka u proizvodnji ili montaži.
- U toku garantnog roka koji teče od dana prodaje gotovog proizvoda, kupac ima pravo na besplatno otklanjanje kvarova ili zamenu neispravnih proizvoda nastalih greškom u proizvodnji, a pri normalnoj upotrebi.
- Davalac garancije se obavezuje da će obezbediti potrebne rezervne delove ili kompletan gotovi proizvod za zamenu u trajanju garantnog roka.
- U slučaju da se kvar ne može otkloniti u predviđenom roku, davalac garancije se obavezuje da proizvod zameni novim u roku ne dužem od 45 dana, a da za pomenuti proizvod produži važnost garancije.
- Troškovi prevoza alata u garantnom roku do našeg ovlašćenog servisa i povratak istog padaju na teret servisa, a na osnovu odgovarajućih prevoznih dokumenata samo u slučaju prihvatanja reklamacije. Proizvod se transportuje na rizik primaoca!
- Davalac garancije se obavezuje da i po isteku garantnog roka obezbedi rezervne delove za predmetni uređaj u periodu od 7 (sedam) godina za svaki tip mašine, koji iziđe iz proizvodnog programa, a od datuma proizvodnje!
- Popravke u garantnom roku mogu se vršiti isključivo u ovlašćenom servisu.

IZ GARANTNIH OBAVEZA SE IZUZIMAJU:

- Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje mašine usled dejstva prekomerne sile (pregorevanje rotora ili statora) ili upotreba neodgovarajućih alata za datu mašinu (npr. veće burgije ili glodala nego što je to predviđeno...).
- Iz garantnog roka isključeni su alati, pribori i delovi koji direktno na sebi nemaju upisan jedinstveni fabrički broj i koji su izloženi normalnom trošenju redovnim korišćenjem ili drugim prirodnim uticajima pri normalnoj upotrebi (ugljene četkice, ležajevi, stezne glave, energetski kablovi).
- Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. peska, prašine, kamenja, opiljaka i sl.).
- Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
- Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
- Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
- Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog podmazivanja.
- Ukoliko je alat delimično ili potpuno otvoren od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
- Oštećenja nastala usled priključivanja na energetsku mrežu u kojoj je napon manji od propisanog za optimalan rad mašine.
- Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.



B1