

Womax

SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Baterija
S20V 2.0Ah
S20V 4.0Ah



S20V 2.0Ah (712.200.01)



S20V 4.0Ah (712.200.00)



NAPOMENA:
Ove baterije su 100% kompatibilne sa svim alatima serije "Womax S20V" (jedna baterija za više alata)



712.200.00 / 712.200.01

- 1 -

SRB

Simboli i njihovo značenje



Simbol upozorenja i opasnosti.



Obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu pre početka rada sa ovim uredajem.



Opasnost od električnog udara. Opasnost po život.



Opasnost od eksplozivnih materijala.



Izbegavajte zagrevanje baterije iznad 50°C.



Zabranjeno je: odlagati punjive baterije sa kućnim otpadom, bacati ih u vatu, bacati ih u prirodu.



Ne odlazite punjive baterije skupa sa redovnim kućnim otpadom.



Struja i tip voltaže.

Bezbednosna uputstva za punjive baterije

Upozorenje: Pročitajte sve sigurnosne napomene i uputstva. Nepoštovanje uputstava navedenih u nastavku može dovesti do električnog udara, požara i ozbiljnih telesnih povreda. Čuvajte sve bezbednosne instrukcije i uputstva za buduću upotrebu.

Upozorenje: Puniće bateriju jedino na punjaču preporučenom od strane proizvođača. Punjači baterija su namenjeni određenom tipu baterija. Napon bateriji mora odgovarati naponu punjenja punjača. Nemojte puniti baterije na punjačima drugog proizvođača. U suprotnom postoji opasnost od požara i eksplozije.

Upozorenje: Kada bateriju ne koristite, držite je dalje od sitnih metalnih delova, kao što su spajalice, novčići, ekeri, vijci, jer mogu dovesti do spajanja kontaktata baterije - kratki spoj. Kratki spoj kontaktata baterije može uzrokovati temperaturna oštećenja baterije, kao i požar.

Upozorenje: Fluid može isciuti iz baterije ukoliko se ona ošteti. Ukoliko se ovo desi, izbegnite kontakt sa fluidom. Ukoliko do kontakta dođe, isperite mesto kontakta sa vodom. Zatražite obaveznu lekaršku pomoć ukoliko dođe do kontakta fluida sa vašim očima. Iscureli fluid iz baterije može izazvati iritaciju ili opekotine na kožu.

Upozorenje: Baterije koje nisu punjive nemojte nikada puniti! Zaštite punjive baterije od prekomernog izlaganja toplosti, kao što su izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti ili vatri. Takođe, zaštite ih od izlaganja vlaži ili vodi. Ne pridržavanje ovih upozorenja može dovesti do eksplozije i požara.

Upozorenje: Nikada nemojte koristiti oštećene ili modifikovane baterije. Takve baterije se ponašaju nepredvidivo i mogu prouzrokovati požar, eksploziju i povrede.

Upozorenje: Nemojte puniti baterije na lako zapaljivim površinama (npr. papir, tekstil, itd.) ili lako zapaljivoj okolini. Zagrevanje punjača baterije tokom procesa punjenja može predstavljati opasnost od požara. Takođe, nikada nemojte puniti bateriju u uslovima u kojima je temperatura okoline izvan opsega datog u ovom Uputstvu za upotrebu.

- 2 -

SRB

Upozorenje: Zabranjeno je odlagati punjive baterije sa kućnim otpadom, bacati ih u vatu, vodu, ili u prirodu. Za pravilno odlaganje iskorišćenih ili oštećenih punjivih baterija pročitajte deo Žaštita životne sredine.

Opis baterije



LED indikatori	Nivo
▼ ▲ △	0-10%
▼ ▲ △	10-25%
▼ ▲ △	25-50%
▼ ▲ △	50-75%
▼ ▲ △	75-100%

- Kućište baterije
- Dugme za fiksiranje baterije
- Kontakt baterije
- Dugme za provjeru nivoa napunjenoosti baterije
- LED indikatori za prikaz nivoa napunjenoosti baterije
- Punjaci za Womax baterije serije S20V: **Womax punjač baterija GP-LG S20-2.4 (712.200.02) (nije deo isporuke)**

Tehnički podaci:

Tip baterije:
Napon baterije:
Kapacitet baterije:
Broj celija:
Približna vremena punjenja:

S20V 2.0Ah
Lithium-ion
20V= (DC)
2000mAh

S20V 4.0Ah
Lithium-ion
20V= (DC)
4000mAh

Opseg dozvoljene temperature okoline pri punjenju baterija: 10°C - 40°C
Opseg dozvoljene temperature okoline pri skladištenju baterija: 0°C - 50°C

Proces punjenja

Postupak punjenja počinje nakon što se baterija (1) ubaci u odgovarajući punjač (6) i čim se mrežni utikač punjača uključi u utičnicu. **Proces punjenja je detaljno opisan u Uputstvu za upotrebu Womax punjača GP-LG S20-2.4 (712.200.02), koji je namenjen za punjenje Womax baterija serije S20V.** Zahvaljujući intelligentnom načinu punjenja, stanje punjenja baterije se automatski detektuje i baterija se puni sa optimalnom stružom punjenja, u zavisnosti od temperature baterije i napona. Ovo doaje duži vek trajanja baterije i uvek je ostavlja potpuno napunjenu kada se završi proces punjenja na punjaču, a pre skladištenja.

Upozorenje: Nikada ne punite punjivu bateriju ponovo odmah nakon završenog prethodnog punjenja. Ovo može dovesti do prepuštanja baterije i skraćivanja radnog veka baterije. Takođe, između dva uvezastopna punjenja dve različite baterije na jednom punjaču sačekajte bar 15 minuta, kako bi se punjač ohladio i time smanjio rizik od oštećenja.

Održavanje i skladištenje baterija

Ukoliko ne nameravate duže vreme da koristite bateriju, skinite je sa alata i odozložite je na čisto, suvo mesto, bez direktnе sunčeve svetlosti. Na bateriji koja je odozvana na duži vremenski period, treba redovno da se kontrolise nivo napunjenoosti. Optimalan nivo napunjenoosti skladištenih baterija je između 50% i 80%. Nikada ne pokušavajte da popratite oštećenu bateriju. U slučaju da je potrebno servisiranje ili popravka, obavezno se obratite ovlašćenom servisu.

Zaštita životne sredine

Upozorenje: Da bi se sprečilo oštećenje baterije tokom transporta, isporučuje se u čvrstoj ambalaži. Većina materijala za pakovanje može se reciklirati. Odnesite ove materijale na odgovarajuće lokacije za reciklažu u vašoj sredini. Nakon isteka radnog veka baterije, odnesite je u vama najbliži

- 3 -

Womax
GREEN POWER

S20V CORDLESS SYSTEM



- 4 -

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **BATERIJA**,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,
tip: **S20V 2.0Ah** **S20V 4.0Ah**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADILI IDENTIFIKACIJU PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 6/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovorom, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **[2 godine]** od dana kupovine uređaja, odnosno **6 meseci za bateriju**, i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamjenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novaca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Upustvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploracije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguče ili umanju saobraznost (prašina, vlaga, topota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobij alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebotom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

- 5 -

Ovaj proizvod je namenjen **ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU** i kao takvog ga treba koristiti

Potrošači molimo Vas da obratite pažnju na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje oštećenje baterije usled dejstva prekomerne sile ili upotreba baterija sa neodgovarajućim alatima (npr. drugog proizvoda, neodgovarajućeg napona,...).
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. peska, prašine, kamenja, opiljaka i sl.).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja.
4. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
6. Ukoliko je baterija delimično ili potpuno otvarana od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji baterije.
7. Oštećenja nastala usled priključivanja na neodgovarajuće punjače koji nisu propisani od strane proizvođača.
8. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o bateriji nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema bateriji pohabana do nečitljivosti ili neprepoznavljivosti.

Nije predviđeno da ovaj proizvod upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim proizvodima.

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenacki put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVOZNIK:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@wobyhaus.co.rs

Proizvođač: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka

- 6 -