

- Nikada ne dodajite pokretne delove.
- dobru ventilaciju.
- Preduzmite odgovarajuće korake. Postojanje se da prostora u kojoj radite ima
- kadl uvek držite za mašine.
- Izvucite utikač iz utičnice kada ne koristite mašinu.
- Kada radite napojnu, proverite da li utičnica na kojoj radite ima zaštitni osigurač.
- Minimalni preporučeni poprečni preseki jedne žile kabla je 1,5 mm².
- Kada koristite produžni kabl na koturu, odmotajte ga do kraja kako biste sprečili zagrevanje kabla.
- Koristite samo produžne kablove preporučene od strane proizvođača.
- Kao dodatni kabl uključuje : prekidač na unedaju mora biti u položaju "isključeno".
- Pre početka rada proverite štupni kabl zbog mogućih oštećenja.
- Pazite, da biste sprečili mogućnosti od električnog udara.
- Izbegavajte fizički kontakt sa uzemljenim stvarima kao što su vodovodne cevi, radiatori, električne peći.
- Niteži napon mora da odgovara specifikaciji navedenoj na pločici mašine.
- Koristite samo onaj pribor koji je preporučen od strane proizvođača.
- Električni alat držite podalje od dece.
- Ista nečista bit ili mogućnost da sigurno upravljate mašinom.
- Materijala koji se premalili da bi stali u klesilo ili stegu. Ako komad materijala na kome radite držite rukom.
- Sprednje okretanje materijala na kom radite, na primer sa stegom ili klesilima. Ne radite na komadima
- Radite okretanje sigurnije ako koristite odgovarajuću mašinu za tu vrstu posla koji radite.
- Nikada ne preopterećujte mašinu. Ako brzina opadne, oslobodite mašinu opterećenja ili je isključite.
- Uklonite sve klučeve i sprave za podsećanje mašine pre puštanja u rad.
- Mašinu uvek uključite pre nego što dođe u dodir sa materijalom.
- Koliko imo pokvoren prekidač za uključivanje i isključivanje. Električna mašina
- Ne koristite ni jednu mašinu koja ima pokvoren prekidač za uključivanje i isključivanje. dionim.
- Ljudi koji rade sa mašinom ne smeju biti ometani. To bi moglo da dovede do dubljkta kontrole nad
- usi ako se proizvodi mnogo buke.
- Nostite zaštitnu masku od prašine kada radite sa materijalima koji proizvode prašinu. Koristite čepove za
- Uvek nostite zaštitne naočare.
- Ako imate dugu kosu, vezite je. Štikla koja mogu da se upleću delove koji se okreću.
- Postojanje se da čvrsto stojite na podlozi i da nostite obuću koja se ne klizi.
- Nemojte nositi široku odeću i nakit.
- Alati održavajte u čistom i ispravnom stanju kako biste uvek bili u mogućnosti da radite bolje i sigurnije.
- ozbiljnih povreda.
- usporene kao posledica korekcija alikohola ili lekova. Nedostatak koncentracije ili ako su vaše reakcije
- Nikada ne koristite mašinu ako ste umorni ili imate nedostatak koncentracije ili ako su vaše reakcije
- Nikada mašinu ne ostavljajte da radi bez nadzora.
- Ne ispuštajte ovo, može doći do eksplozije i povreda.
- Ne koristite električne alate u blizini zapaljivih tečnosti ili gasova ili u vlažnom ili prljavom okruženju. Ukoliko
- Održavajte mesto na kom radite u čistom stanju kako biste sprečili nezgode.

bez upotrebe sredstva za čišćenje ili nagrizajućih sredstava! Osušite ga nakon čišćenja.



SERVISER: NOVY HAUS d.o.o. Rumenački put bb NOVY SAD
 e-mail: servis@wobyaus.co.rs Fax: 021/ 62-16-957
UVOZNIK: WOMAX TOOLS d.o.o. Braće Ribnikar 55 NOVY SAD
 e-mail: info@womax-tools.com Fax: 021/ 47-222-17
DAVALAC GARANCIJE: NOVY HAUS d.o.o. Braće Ribnikar 55 NOVY SAD
 e-mail: info@wobyaus.co.rs Fax: 021/ 452-457
 Tel: 021/ 47-222-12

POTPIŠ PRODAVCA: _____

KUPAC: _____

DATUM PRODAJE: _____

FABRIČKI BROJ: _____

TIP PROIZVODA: **W-DS 130**

NAZIV PROIZVODA: BRUSILICA VIBRACIONA TROUGLASTA

GARANTINI LIST



WOMAX
Germany



W-DS 130
Art.Nr: 722.130.00

- D** Dreieckschleifer
- GB** Detail sander
- F** Ponceuse delta
- SRB** Brusilica vibraciona trouglasta
- BiH** El.vivracioba šljiferica
- MNE** El.vibraciona brusilica



Sa vremenom na verna, očistite odvoce za prašinu sa suvom četkom. Kucište čistite samo sa vlažnom krpom.

Uključite uređaj i usisivač. Kružnim pokretima pomerajte uređaj preko površine koju obrađujete. Ne višite poprim: Uređaj je namenjen za brušenje uglova i ivica koje su teško dostupne. Takođe možete koristiti vln urezaja i ivice da bi brusili različite profile.

Brusenje

Postavite brusni papir čvrsto na podlogu, uverite se da se obovi poklopac sa obovina na stopi.

Isključite uređaj. Iskopčajte ga iz naponske mreže. Stopa je takva da obezbeduje brzo postavljanje novog brusnog papira bez upotrebe poluga za fiksiranje ("čičak"). Pre postavljanja novog brusnog papira, očistite stopu.

Upotreba

Uključivanje: Pritisnite prekidač u položaj "0" (isključeno).

Uključivanje: Pritisnite prekidač u položaj "I" (isključeno).

PAŽNJA: Brusenje može stvarati opasnu i olovnu prašinu, posebno kad brusite drvo, neke vrste drveta i metali, zbog toga je neophodno usisavanje prašine. I nosenje zadržite protiv prašine.

- PAŽNJA: Nosite zaštitu za usi.
- Težina uređaja je dovoljna samo po sebi.
- Ne višite velik pritisak na uređaj.
- Otvori na bursnom papiru moraju se poklopiti sa oim na stopi uređaja.
- Koristite uređaj samo za suvo brušenje
- Uklonite prašine, nastale u toku brušenja, je štetno po zdravlje. Uvek radite sa uključenim usisivačem

Signumosa uputstva

Ne koristite uređaj za poslove koji nisu u skladu sa namenom. Ne višite prepravke na uređaju.

Uređaj se može koristiti za brušenje drveta, metala, plastičnih površina. Skidanje starih slojeva boje, skidanje

Ovaj uređaj je dizajniran samo za suvo brušenje, sa odgovarajućim brusnim papirima.

Upotreba u skladu sa namenom

Napon mreže	230V~/50Hz
Snaga	180W
Broj vrtloga	9000 / min
Klasa zaštite	II
Nosač brusnog papira	90x90x90mm
Brusni papir	90x90x0,1mm
LPA: (Nivo pritisaka zvuka)	72,3dB(A)
LWA: (Nivo snage zvuka)	83,3dB(A)
Av: (Vrtlog)	2,281m/s

Tehničke karakteristike

zajedno sa uređajem.

PAŽNJA: Moćno vas da pre prve upotrebe uređaja pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu i uvek ga čuvate

Signumosa uputstvo



1. Nesvrhna upotreba ili zloupotreba koja izuzikuje preoprećenje mašine usled dejstva prekomerne sile (pregorevanje rotora ili statora) ili upotreba neodgovarajućih alata za datu mašinu (npr. neodgovarajući brusni papir negde što je to predviđeno...);
2. Iz garantnog roka isključeni su alati, pribori i delovi koji direktno na sebi nemaju upisan jedinstveni fabrički broj i koji su izloženi normalnom trošenju redovnim korišćenjem ili drugim privrdnim uticajima pri normalnoj upotrebi (ugljerne čestice, ležajevi, brusna stopa, energetska kablovi).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
4. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
5. Oštećenja nastala usled nepripravne upotrebe ili pogrešnog korišćenja.
6. Oštećenja nastala kao usled normalnog predviđenog trošenja habanjaem priklonom normalne upotrebe.
7. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog podmazivanja.
8. Ukoliko je alat delimično ili potpuno otkaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
9. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetska mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad mašine.
10. Ukoliko fabrika etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

IZ GARANTNIH OBAVEZA SE IZUZIMAJU:

1. Nesvrhna upotreba ili zloupotreba koja izuzikuje preoprećenje mašine usled dejstva prekomerne sile (pregorevanje rotora ili statora) ili upotreba neodgovarajućih alata za datu mašinu (npr. neodgovarajući brusni papir negde što je to predviđeno...);
2. Iz garantnog roka isključeni su alati, pribori i delovi koji direktno na sebi nemaju upisan jedinstveni fabrički broj i koji su izloženi normalnom trošenju redovnim korišćenjem ili drugim privrdnim uticajima pri normalnoj upotrebi (ugljerne čestice, ležajevi, brusna stopa, energetska kablovi).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
4. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
5. Oštećenja nastala usled nepripravne upotrebe ili pogrešnog korišćenja.
6. Oštećenja nastala kao usled normalnog predviđenog trošenja habanjaem priklonom normalne upotrebe.
7. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog podmazivanja.
8. Ukoliko je alat delimično ili potpuno otkaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
9. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetska mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad mašine.
10. Ukoliko fabrika etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

GARANTNI USLOVI

i kao takvog ga treba koristiti

Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU



1. Prekidač
2. Priključak za usisivač za prašinu
3. Kucište
4. Brusna ploča sa čičkom
5. Energetski kabl



230V ~ 50 Hz



n_o: 9.000



180 W



90x90x60 mm