

- Svega oštećenja nastala kao rezultat brisanja i manje opasnosti od povredljivosti osoba.
- Šteta oštećenja nastala kao rezultat namernog je zaštićen na niskom nivou kako bi se postigao dobar rezultat brisanja i manje opasnosti od povredljivosti osoba.
- Svega oštećenja nastala kao rezultat brisanja i manje opasnosti od povredljivosti osoba.
- Svega oštećenja nastala kao rezultat brisanja i manje opasnosti od povredljivosti osoba.

**6. Brusjenje**  
**Paznja: Oštrica za mokro brusjenje prikladan je samo za rezanje sa jednom oštrenom stranom. Oštrica za mokro brusjenje može proizvoditi oštećenja oštrom i predstavlja opasnost za korisnika!**

- Provjerite je li uređaj prikladan uklopovanoj mrežnoj uličici.
- Posudu za vodu na uređaju napunite vodom toliko da brusni kamen uroni u vodu oko 10 mm.
- Montirajte gumene podloške u nape pristoičnih podloški na donjoj strani uređaja.
- Provjerite eventuelno oštećenja uređaja.

**5. Pre puštanje u rad**

Uređaj je napravljen za kratkotrajnu upotrebu (52 i 15 min.).  
 Uređaj sme raditi pod punim opterećenjem maksimalno 15 minuta, nakon toga sme biti isključen kako bi se namotaj motora ohladio na sobnu temperaturu. Tako se izbegava pregrevanje motora.

Napon mreže:	230 V-50 Hz
Snaga:	45W/ 52 i 15 min
Broj obrtaja motora n:	2850 min <sup>-1</sup>
Broj obrtaja kamena n:	250 min <sup>-1</sup>
Brusni kamen:	Ø100 x 20 x Ø 16 mm
Vrsta zosfite:	IP23
Nivo zvučne snage LPA:	67,2 dB (A)
Nivo zvučnog pritiska LWA:	80,2 dB (A)
težina:	1,8 kg

**4. Tehnički podaci**

- **Nosite zaštitne rukavice. Nosite zaštitu za oči. Nosite zaštitu za sluh.**
- Napon napajanja mora odgovarati naponu navedenom na pločici sa tehničkim podacima (230 V-50 Hz). Ne koristite drugo naponsko napajanje.
- Nikad ne demontirajte komponente uređaja.
- Prihvati otvor za brusni kamen ne sme se naknadno bušiti.
- Za pletanje brusnog kamena smiju se koristiti samo isporučeni delovi za pričvršćivanje.
- Brusni kamen treba čuvati na svom mestu, po mogućnosti na konstantnoj temperaturi, dopuštenim brojem obrtaja.
- Sme se koristiti samo brusni kamenje sa podacima o proizvodcu, načinu spajanja, dimenzijama i predstavljeni opasnost od povredljivosti.
- Podnja: koristite samo originalne rezervne delove! Koristite dugoblijeg datu i pribora može za Vas oko niste skencenirani!
- Budite pažljivi i obratite pažnju na to šta radite. Radu pristupite sa razumom. Ne koristite alat predak u položaju "isključeno".
- Izbegavajte pokretanje uređaja bez nadzora. Provjerite je li prikladan uklopovanoj uličici u uličnicu uređaja.
- Ne ostavljajte ključ u alatu. Pre uključivanja provjerite jesu li ključevi i alati za podešavanje ukonjeni iz uređaja.
- Ne preopterećujte električni alat nego radite u navedenom području snage.
- deca:
- Električne dlate koji se ne koriste treba odložiti na suvo, povereno ili zatključano mesto, izvan dohvata dece, roditelja, električnih šporelita, rashladnih uređaja.
- Zaštitite se od električnog udara! Izbegavajte dodir teja sa uzemljenim delovima (npr. vodovodnim opremom kao što su zaštitne rukavice, kečalice i šlem).



- Tip uređaja
- Broj artikla uređaja
- Ident. broj uređaja
- Broj potrebnog rezervnog dela

**9. Natučvanje rezervnih delova**

Prikladan natučvanja rezervnih delova su potrebni sledeći podaci:  
 Nakon završetka rada ispraznite posudu za vodu (5) i obristite je mekom krpom. Ako se posuda za vodu ne isprazni, može doći do oštećenja na brusnom kamenu!

**8. Održavanje**

- **Paznja! Izvucite mrežni uličak.**
- Redovito čistite uređaj od prašine i nečistoća. Čišćenje je najbolje obaviti finom četkicom ili krpom.
- Za čišćenje plastike ne koristite sredstva koja nagrizuju.
- Nakon završetka rada ispraznite posudu za vodu (5) i obristite je mekom krpom. Ako se posuda za vodu ne isprazni, može doći do oštećenja na brusnom kamenu!
- Radilica neautovetnost, još jednom provjerite ispravno naleganje.
- Nakon završetka rada ispraznite posudu za vodu (5) i obristite je mekom krpom. Ako se posuda za vodu ne isprazni, može doći do oštećenja na brusnom kamenu!
- Fonovno čvrsto prišegnite steznu maticu (4)!
- Uklonite stari brusni kamen(3), a novi stavite do kraja na osovinu
- Uklonite steznu maticu (4) pomoću šestougaonog ključa.
- Ispraznite posudu za vodu.
- **Izvucite mrežni uličak!**

**7. Zmena brusnog kamena**

- **Opredeljene uređaj toliko da se znatno smanji broj obrtaja brusnog kamena.**
- Odmah priključite rad sa uređajem i uključite ga iz napona u slučaju:  
 - povlače dima kod uređaja ili misli za zapoljene plastike  
 - oštećenja mrežnog kabla  
 - svih drugih smetnji na uređaju.



**Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU i kao takvog ga treba koristiti**  
**GARANTNI USLOVI**

1. Garancija važi isključivo uz posedovanje originalnog računa, kompletno popunjenog i overenog Garantnog lista za kupljeni alat.
2. Garantuje se besprekoran rad navedenog proizvoda u trajanju od 12 (dvanaest) meseci od dana prodaje i overe Garantnog lista pečatom i potpisom prodavca.
3. Garancija se priznaje samo ako je proizvod upotrebljavan saglasno opštim garantnim uslovima i uputstvu za upotrebu, a odnosi se isključivo na nedostatke, koji potiču usled grešaka u proizvodnji ili montaži.
4. U toku garantnog roka koji teče od dana prodaje gotovog proizvoda, kupac ima pravo na besplatno otklanjanje kvarova ili zamenu neispravnih proizvoda nastalih greškom u proizvodnji, a pri normalnoj upotrebi.
5. Davalac garancije se obavezuje da će obezbediti potrebne rezervne delove ili kompletan gotovi proizvod za zamenu u trajanju garantnog roka.
6. U slučaju da se kvar ne može otkloniti u predviđenom roku, davalac garancije se obavezuje da proizvod zameni novim u roku ne dužem od 45 dana, a da za pomenuti proizvod produži važnost garancije.
7. Troškovi prevoza alata u garantnom roku do našeg ovlašćenog servisa i povratak istog padaju na teret servisa, a na osnovu odgovarajućih prevoznih dokumenata samo u slučaju prihvatanja reklamacije. Proizvod se transportuje na rizik primaoca!
8. Davalac garancije se obavezuje da i po isteku garantnog roka obezbedi rezervne delove za predmetni uređaj u periodu od 7 (sedam) godina na svaki tip mašine, koji izađe iz proizvodnog programa, a od datuma proizvodnje!
9. Popravke u garantnom roku mogu se vršiti isključivo u ovlašćenom servisu.

**IZ GARANTNIH OBAVEZA SE IZUZIMAJU:**

1. Neustručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje mašine usled dejstva prekomerne sile (pregrevanje rotora ili statora) ili upotreba neodgovarajućih alata za datu mašinu (npr. veće burgije ili glodalna nego što je to predviđeno...).
2. Iz garantnog roka isključeni su alati, pribori i delovi koji direktno na sebi nemaju upisan jedinstveni fabrički broj i koji su izloženi normalnom trošenju redovnim korišćenjem ili drugim prirodnim uticajima pri normalnoj upotrebi (ugljenisne četkice, ležajevi, stegne glave, energetski kablovi).
3. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. peska, prašine, kamenja, opiljaka i sl.).
4. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
5. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
6. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
7. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog podmazivanja.
8. Ukoliko je alat delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
9. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetsku mrežu u kojoj je napon manji od propisanog za optimalan rad mašine.
10. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

**WOMAX**  
 Germany



W-MS 45  
 Art.Nr: 729.045.00

- D** Nassschleifer
- GB** Wet Grinder
- F** Meuleuse
- SRB** Oštrač
- BiH** Mokri oštrač
- MK** Mokri oštrač
- MNE** Mokri oštrač



