

WomaX

Germany



UPUTSTVO ZA UPOTREBU



W-LP 200

Art.Nr: 745.202.00

SRB Lemilica

BiH Lemilica

MNE Lemilica

Pažnja! Pri upotrebi elektroalata treba poštovati sledeće sigurnosne mere radi zaštite od električnog udara, opasnosti od povreda i požara. Pročitajte i uvažite ove mere pre upotrebe uređaja.

1. Održavajte red na radnom mestu.
 - Nered na radnom mestu predstavlja opasnost od nezgoda.
2. Uzmite u obzir uticaje okoline
 - Ne dajte da električni alat pokisne. Ne koristite električni alat u vlažnoj i mokroj sredini.
 - Osigurajte dobro osvetljenje.
 - Ne koristite električni alat u blizini zapaljivih tečnosti ili gasova.
3. Čuvajte se od električnog udara
 - Izbegnite kontakt tela s uzemljenim delovima, kao što su vodovodne cevi, radijatori, peći, hladnjaci.
4. Čuvajte decu od kontakta sa električnim alatom!
 - Ne dajte da druge osobe diraju alat ili kabl, ne dajte da prilaze mestu rada.
5. Čuvajte alat na sigurnom mestu
 - Čuvajte alat pre upotrebe u suvoj, bezbednoj prostoriji nedostupan deci.
6. Nemojte preopteretiti svoj alat
 - Bolje i sigurnije radite u navedenom opsegu snaga.
7. Upotrebite pravi alat
 - Nemojte upotrebiti preslabe uređaje, alatke ili priključne naprave za teške radove.
 - Nemojte upotrebiti alat u svrhe ili za radove za koje nije namenjen.
9. Stavite zaštitne naočare
 - Prilikom radova pri kojima nastaje prašina ili postoji opasnost od prskanja, nosite masku za disanje.
10. Ne zloupotrebljavajte kabl
 - Ne nosite alat na kabl, ne vucite kabl da biste izvadili utikač iz utičnice. Čuvajte kabl od vrućine, ulja i oštih ivica.
11. Obratite pažnju na položaj tela
 - Izbegnite neprirodne stavove tela. Osigurajte da sigurno stojite i u svako doba držite ravnotežu.
12. Održavajte svoj alat brižljivo
 - Održavajte svoj alat da bude čist, da možete dobro i sigurno raditi. Držite se propisa za održavanje i uputstva za zamenu alata. Proverite utikač i kabl redovno, dajte da ih u slučaju oštećenja zameni ovlašćeni serviser. Proverite produžne kablove redovno i zamenite oštećene produžne kablove. Ručke moraju biti suve i bez prljavštine od ulja i masti.
13. Izvadite utikač iz utičnice
 - Dok ne koristite alat, pre održavanja i prilikom zamene delova alata kao što je vrh lemilice, izvadite utikač iz utičnice.
17. Produžni kablovi na otvorenom prostoru
 - Na otvorenom prostoru koristite samo za to dopuštene i odgovarajuće označene produžne kablove.
18. Uvek budite pažljivi
 - Pazite šta radite. Postupajte razumno. Ne koristite alat kada ste dekoncentrisani.
19. Kontrolišite svoj alat u pogledu mogućih oštećenja
 - Pre dalje upotrebe alata treba brižljivo ispitati da li zaštitne naprave ili malo oštećeni delovi rade besprekorno i shodno svojoj nameni. Svi delovi moraju biti ispravno montirani da bi ispunili sve uslove za rad alata. Oštećene zaštitne naprave i delove stručno treba popraviti ili zameniti servisna radionica ukoliko nije drukčije navedeno u uputstvu za upotrebu.
20. Pažnja!
 - U interesu vlastite sigurnosti upotrebite samo pribor i dodatnu opremu, koja je navedena u uputstvu za upotrebu ili koju preporučuje ili navodi proizvođač alata. Upotreba drugog ugradnog alata ili pribora od onog preporučenog u uputstvu za upotrebu ili katalogu, može predstavljati opasnost od ozleda.
21. Popravka je dozvoljena samo ovlašćenom servisu
 - Ovaj električni alat odgovara navedenim sigurnosnim propisima. Popravke sme izvoditi samo ovlašćeni serviser, inače postoji opasnost od nezgoda za korisnika.

Dobro čuvajte ova sigurnosna uputstva.

UPOTREBA

Lemilica se upotrebljava za lakše i kratkotrajne poslove lemljenja u elektronici i modelarstvu.

Dodatne sigurnosne mere

- Zagrejanu lemnicu držite samo za rukohvat. Opasnost od opekotina!
- Odlazite zagrejanu lemnicu samo na nezapaljivim i vatrootpornom podlogama. Opasnost od požara!
- Matice za pričvršćivanje vrha lemlice moraju biti zategnute. Kontrolišite to pre početka rada.
- Držite priključni kabel uvek van domašaja vrha lemlice.
- Vrh lemlice se pri radu zagreva, te u slučaju nestručne upotrebe može prouzrokovati opekotine, a u najgorem slučaju opekotine i požar.
- Ne uranjajte vrh lemlice u vodu i ne stavljajte ga pod tekuću vodu.
- Prilikom lemljenja nosite zaštitne naočare, prskajuće kapljice kalaja mogu prouzrokovati povrede očiju.
- Neki materijali za lemljenje pri zagrevanju oslobađaju neugodna isparenja. Osigurajte dobro provetravanje radnog mesta.

Tehnički podaci

W-LP 200

Mrežni napon: - - - - - 230 V~50 Hz

Snaga grejača: - - - - - 200 W

Radna temperatura: - - - - - 500°C max.

Značenje simbola



UPOZORENJE!



Obavezno pročitati Uputstvo za upotrebu pre prve upotrebe!



Opasnost! Vrela površina!



Obavezna upotreba zaštitnih naočara!

Uputstvo za upotrebu električnih lemlica

- Lemnicu zagrejte na temperaturu lemljenja, zalemite potreban spoj i isključite lemnicu iz struje.
- **Ove lemlice nisu opremljene sigurnosnim termostatom i zbog toga se moraju isključivati iz el.mreže.**

Pre početka rada sa ovim alatom uverite se sledeće:

1. Proverite da li napon u utičnici odgovara naponu na kontrolnoj pločici na uređaju.
2. Pre zagrevanja, proverite da li je vrh lemlice dobro namešten i čvrsto stegnut.
3. Priključite uređaj na odgovarajući izvor električne struje.
4. Vrh lemlice menjati samo kada je uređaj isključen sa napajanja električnom strujom i to bez upotrebe sile.
5. Ne zagrevajte lemnicu bez njenog vrha.
6. Posle upotrebe neka se lemlica ohladi u vazduhu (nikako je ne uranjajte u vodu!).
7. Posle upotrebe, lemnicu odložite na pripadajući držač.
8. Kabel na lemlici ima poseban visoki kvalitet i otporan je na kratki kontakt sa toplim metalnim delovima. U slučaju oštećenja kabla, ne može biti zamenjen zbog posebne konstrukcije lemlice. Uređaj se tada ne može koristiti.

Opres

1. Koristite stalak za lemljenje ili druga pomoćna sredstva, kako bi se izbegle opekotine.
2. Proverite da li je vrh lemlice postavljen na dobro mesto pre uključanja. Vrh lemlice mora do kraja da uđe u telo lemlice i čvrsto stegne vijkom.
3. Nakon što završite sa radovima, ohladite lemnicu pre skladištenja.
4. Lemlica nema sigurnosni termostat i treba je isključiti iz napajanja električnom strujom.

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

EC deklaracija o usaglašenosti

(prevod)

Mi proizvođač,

Womax

Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM

Izjavljujemo da su nabrojane mašine u saglasnosti sa svim osnovnim i bezbednosnim zahtevima:

- EMC direktiva 2004/108/EC;
- LVD direktiva 2006/95/EC

Naziv mašine: Lemilica

Tip mašine: W-LP 15; W-LP 25; W-LP 30; W-LP 30G; W-LP 40; W-LP 40P; W-LP 50R; W-LP 60; W-LP 80; W-LP 100; W-LP 150; W-LP 200; W-LP 300.

Za nevedene modele, izdati su ispitni izveštaji: 14708295 001 i 14708247 001.

Primenjeni standardi:

EN 55014-1:2006+A1+A2	EN 60335-1:2002+A1+A11+A12+A2+A13+A14+A15
EN 55014-2:1997+A1+A2	EN 60335-2-45:2002+A1+A2
EN 61000-3-2:2006+A1+A2	EN 62233:2008
EN 61000-3-3:2008	

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Womax, Lammstrasse 81, D-89520 Heidenheim, Nemačka. Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je Branislav Cvijanovic

Datum: 27.04.2015.

Branislav Cvijanović
Direktor

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **LEMILICA**

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **W-LP 200**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

**Ovaj alat je namenjen ISKLUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU
i kao takvog ga treba koristiti**

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje uređaja usled konstantne uključenosti u mrežu ili upotreba neodgovarajućih vrhova za lemilicu.
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. nagnječenja i sl.).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
4. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
6. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog čišćenja i održavanja.
7. Ukoliko je alat delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
8. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetska mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad mašine.
9. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o uređaju nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVOZNIK:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@wobyhaus.co.rs