

Womax

SRB

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Nož za stiropor
W-HSS 7-5



746.007.05



Pročitajte celo uputstvo za upotrebu pre upotrebe alata.
Neodgovarajuća upotreba može dovesti do ozbiljnih povreda i štete na alatu.

! Važna sigurnosna uputstva
Upozorenje: Ovaj uređaj postiže vrlo visoke temperature. Može doći do požara prilikom korištenja.

- Nikada ne dodirujte vrele delove uređaja dokle god se potpuno ne ohladi.
- Držite uređaj van domašaja dece. Ovaj uređaj nije igračka i nije dozvoljen rad deci mlađoj od 12 godina. U izuzetnim slučajevima, mogu da rade deca od 8 godina i starija, ali isključivo uz nadzor instruktora.
- Zloupotreba ili pogrešna upotreba može dovesti do požara, električnog udara i povreda.
- Nikada ne potapajte uređaj u vodu ili neku drugu tekućinu. Opasnost od električnog udara.
- Uvek koristite uređaj na vatrootpornoj ploči bez tkanine.
- Nakon upotrebe uređaja, isključite prekidač u položaj "OFF" i izvucite utikač adaptera iz električne utičnice. Neka se uređaj potpuno ohladi na nezapaljivoj podlozi i bezbednom mestu, van domašaja dece.
- Korisnik treba uvek da drži uređaj na bezbednom postolju dok "odmara", kako bi sprečio požar.
- Ako je strujni kabel oštećen, ne koristite uređaj. Kabel mora biti zamenjen u ovlašćenom servisu kako bi se sprečila opasnost od električnog udara.
- Ovaj uređaj je namenjen isključivo za kućnu upotrebu za namenu koja je propisana ovim uputstvom.

Uputstvo za korišćenje

- Nacrtajte vaš dizajn na stiropor ili postavite željeni šablon na stiropor. Grubo ocrtajte obrazac šablona i maknite ga sa stiropora.
- Izaberite željeni tip alata i ubacite ga u rukohvat uređaja. Proverite da li je alat dobro i sigurno ubačen.
- Proverite da li napon vaše utičnice odgovara naponu navedenon na kontrolnoj pločici adaptera. Uključite adapter u električnu struju i postavite prekidač u položaj "ON".
- Uvek prvo isprobajte na probnom komadu stiropora pre početka sa radom na željenom komadu.
- Uklonite prvo velike nepotrebne komade stiropora kako biste sprečili njegovo prelamanje.
- Držite sekač ugodno u ruci i secite vaš dizajn na stiroporu nežno. Ne koristite silu nego pustite da toplota uradi sav posao sečenja.
- Nakon sečenja isključite prekidač u položaj "OFF" i izvucite utikač adaptera iz električne utičnice. Ostavite uređaj da se potpuno ohladi pre njegovog odlaganja ili skladištenja.

Glavne karakteristike

- Funkcija brzog zagrevanja žice ili vrha omogućava gotovo trenutno sečenje stiropora.
- Uređaj je opremljen sa tri različita tipa alata: **vruća žica; vrući nož i vrući graver**. Brzom izmenom pojedinih priključaka možete zadovoljiti vrlo različite potrebe.
- Mogućnost isecanja centra pojedinih slova bez prosecanja kroz sama slova.

Upozorenje

- Nikada ne koristite neke druge tipove grejne žice u zamenu za postojeću. Postoji mogućnost oštećenja adaptera. Može se koristiti isključivo originalna žica visokog otpora prečnika 0.23 mm.

Tehničke karakteristike adaptera

Ulazni napon: 230 V~50 Hz
Izlazni napon: DC 5 V 2000mA

Vreme zagrevanja pojedinih priključaka

Vruća žica: 30 sekundi
Vrući nož: 60 sekundi
Vrući graver: 120 sekundi

Snaga grejača pojedinih priključaka

Vruća žica: 7.2 W
Vrući nož: 7.8 W
Vrući graver: 3.5 W

Maksimalne temperature pojedinih priključaka

Vruća žica: 150°C
Vrući nož: 200°C
Vrući graver: 300°C

Zaštita životne sredine:

 Nakon isteka radnog veka uređaja, ne bacajte uređaj i adapter skupa sa kućnim otpadom, nego ga predajte u vama najbliži centar za reciklažu. Tako ćete značajno doprineti zaštiti životne sredine i uštedu u materijalu kod buduće proizvodnje.

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka

Simboli i njihovo značenje



Obavezno pročitati uputstvo za upotrebu pre prve upotrebe uređaja.



Upozorenje, opasnost, napomena, važno.

EC deklaracija o usaglašenosti

(prevod)

Mi proizvođač,

Womax

Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Germany

ovim izjavljujemo da su mašine opisane u nastavku u skladu sa relevantnim osnovnim bezbednosnim i zdravstvenim zahtevima EU direktiva, kako u svom osnovnom dizajnu i konstrukciji, tako i u verziji koju smo stavili u promet. Ova izjava prestaje da važi ako se mašina modifikuje bez našeg prethodnog odobrenja.

Relevantne EU direktive:

- EMC direktiva 2014/30/EU
- LVD direktiva 2014/35/EU

Naziv mašine: **Nož za stiropor**

Tip/Model: **W-HSS 7-5**

Robna marka: **Womax**

Glavne karakteristike za adapter: **Ulazni napon: 220-240V~50Hz; Izlazna struja: DC 5.0V, Klasa zaštite: II**

Glavne karakteristike za uređaj: **Napon: DC 5.0V, maksimalna snaga: 9.6W**

Za ove modele izdati su sertifikati: 211202605SHA-V1 i 200700459SHA-V1 od strane: Intertek Testing Services Shanghai, Building No.86, 1198 Qinzhou Road (North), Shanghai 200233, N.R. Kina.

Primenjeni usaglašeni standardi:

EN IEC 55014-1:2021	EN 60335-2-45:2002+A1:2008+A2:2012
EN IEC 55014-2:2021	EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021	+A1:2019+A14:2019+A2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019	EN 62233:2008

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Womax, Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Nemačka.

Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je gospodin Branislav Cvijanovic.

Heidenheim,
Datum: 06.01.2022.

Branislav Cvijanović
Direktor

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **NOŽ ZA STIROPOR**,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **W-HSS 7-5**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU i kao takvog ga treba koristiti

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbегavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje mašine usled dejstva prekomerne sile ili upotreba neodgovarajućih alata za datu mašinu (npr. neodgovarajućeg nastavka...).
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. peska, prašine, kamenja, opiljaka i sl.).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
4. Oštećenja nastala usled ne pridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
6. Ukoliko je alat delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
7. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetska mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad mašine.
8. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVOZNIK:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@wobyhaus.co.rs

Proizvođač: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka