

# Womax

**SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU**
**Pištolj za lepljenje**
**W-KP 08**
**W-KP 25**

**746.010.07 / 746.040.11**
**- 1 -**
**- 2 -**

1. Ulazno grlo za patrone
2. Prekidač potiskivača patrone
3. Izlazna dizna
4. Napojni kabel

**Važne napomene**


Molimo Vas da pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu. Držite ovo uputstvo na bezbednom mestu i uvek na dohvat ruke.

Veoma je važno da pročitate ovo uputstvo kako bi se upoznali sa pravilnom upotrebnom pištolja za lepljenje, i sigurnosnim merama.



**Važno!**  
Iz bezbednosnih razloga pištolj za lepljenje nije za upotrebu dece i mlađih ispod 16 godina, ili drugih osoba koje nisu upoznate sa uputstvom za rad.

- Pроверите podatke odštampane na kontrolnoj pločici. Napon mreže mora odgovarati navedenom na kontrolnoj pločici.
- Ne dozvolite da alat dođe u kontakt sa vodom.
- Pregledajte alat svaki put pre upotrebe. Ne koristite alat ako neka od sigurnosnih naprava ne funkcioniše. Nikad ne isključujte iz upotrebe sigurnosne naprave.
- Alat koristiti samo u skladu sa namenom.
- Vodite računa da nemojte drugim osobama (posebno dece) ili životinja u vašoj radnoj okolini.
- Vi seće odgovorni za bezbednost na radnom mestu.
- Pроверите ispravnost kabla, pregledajte ga da slučajno nije oštećen. Nikada ne koristite uređaj ako naponski kabel nije u ispravnom stanju.
- Radite samo u uslovima dobre vidljivosti.
- Nikda ne ostavljajte alat bez nadzora na radnom mestu. Odložite alat na bezbeno mesto ukoliko ga ne koristite.
- Ako prekidač rad da bi prešao na drugu lokaciju, važno je da isključite alat u toku premeštanja.
- Nikad ne koristite alat u vlažnim uslovima.
- Držite alat dalje od dohvatna dece.
- Nikad ne koristite uređaj u prostorijama u kojima ima zapaljivih isparanja i tečnosti.
- Ulje, kiseline i oštре ivice mogu oštetiti kabel.

**Uputstvo za upotrebu za pištolj za lepljenje**
**Područje primene:**

Možete zlepiti sledeće materijale sa pištoljem za lepljenje: drvo, palstiku, tekstil, karton, keramiku, kožu itd.

**Sastav isporuke:**

1 pištolj za lepljenje sa nastavkom

**Upotreba**

Pričvrstite na prednjem delu pištolja za lepk žičano postolje. Držite postolje u napred da bi uleglo u položaj pre nego što utaknete utikač u utičnicu.

Uvek spuštač pištolja za lepk na nezapaljivu površinu.

Gurnite štapić lepk na pištolj za lepk sve do kraja. Sad utaknite utikač u utičnicu. Pištolj za lepk je sad spremjan za upotrebu nakon zagrevanja od otprilike oko 5 minuta. Pritisnite prekidač potiskivača da bi naneli lepk u kapljicama ili traka u zavisnosti od toga kakav nastavak koristite.

Pritisnite obe strane zajedno odmah nakon nanošenja lepka. Prijanjanje je otprilike oko 30 sekundi.

U toku prekida rada ili završetka, uvek koristite žičano postolje da bi oslonili pištolj za lepk.

**Upozorenje**

- Iskopćajte naponski kabel kada se uređaj ne koristi.
- Držite uređaj dalje od dece.
- Ne dozvolite da uređaj dođe u dodir sa vodom.
- Nastavak i vreo lepak mogu dovesti do stvaranja opekočina.
- Ako prekidač rad na više od 30 minuta, iskopćajte uređaj iz naponske mreže.
- Držite zapaljive materijale i predmete dalje od nastavka pištolja za lepk.
- Držite zapaljive materijale i predmete dalje od nastavka pištolja za lepk.
- Izbegavajte kontakt sa kožom, vodom ili materijalima koje sadrže rastvarače.

**Pažnja!**

Fléke od lepka na tekstilu se ne mogu otkloniti.

**Važno!**

Ako je naponski kabel oštećen, mora biti zamjenjen u ovlašćenom servisu ili od strane ovlašćenog lica kako bi se izbegle nesreće.

**Tehnički podaci**
**W-KP 08**

Napon	230V~ 50Hz
Snaga	10 W
Količina istiskivanja	4,5 g/min
Štapići za lepljenje	Ø 7,2 mm
Temperatura	170°C
Klasa zaštite	II

**W-KP 25**

Napon	230V~ 50Hz
Snaga	40 W
Količina istiskivanja	9 g/min
Štapići za lepljenje	Ø 11 mm
Temperatura	170°C
Klasa zaštite	II

**Značenje simbola**


Simbol upozorenja i opasnosti.



Obavezno pročitati uputstvo za upotrebu pre prve upotrebe.



Opasnost od lako zapaljivih materijala.



Opasnost! Vrela površina.

**Sigurnosne informacije**

- Održavajte mesto na kom radite u čistom stanju kako biste sprečili nezgode.
- Ne koristite električne alete u blizini zapaljivih tečnosti ili gasova ili u vlažnom ili prijavorom okruženju. Ukoliko ne ispoštujete ovo, može doći do eksplozije.
- Nikada uredaj ne ostavljavajte da radi bez nadzora.
- Nikada ne koristite uredaj ako ste umorni ili imate nedostatak koncentracije ili ako su vaše reakcije usporene kao posledica korišćenja alkohola ili lekova. Nedostatak koncentracije može dovesti do ozbiljnih povreda.
- Alat odrižavajte u čistom i ispravnom stanju kako biste uvek bili u mogućnosti da radite bolje i sigurnije.
- Ljudi koji radi sa uredajem ne smiju biti ometani. To bi moglo da dovede do gubitka kontrole nad uredajem.
- Električni alat držite podalje od dece.
- Korisite samo onaj pribor koji je preporučen od strane proizvođača.
- Mrežni napon mora da odgovara specifikacijama navedenom na plочici uredaja.
- Izbegavajte fizički kontakt sa uzemljenim stvarima kao što su vodovodne cevi, radiljatori, električne peći, frizeri, da biste sprečili mogućnost od električnog udara.
- Pri početku rada provjerite strujni kabel zbog mogućih oštećenja.
- Korisite samo produžne kablove preporučene od strane proizvođača.
- Kada radite napoju, provjerite da li utičnica na kojoj radite ima zaštitni osigurač.
- Izvucite utikač iz utičnice kada ne koristite mašinu.
- Kabl uvek držite iza uredaja.

**Zaštita životne sredine**

Nakon isteka radnog veka uredaja, ne odlazite ga skupa sa redovnim kućnim otpadom, nego ga predajte u varnu najbliži centar za reciklažu. Na taj način ćete doprineti očuvanju životne sredine i obezbediti sirovine za buduću upotrebu.

**NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.**

UPUTSTVO IZDAC: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka

**EC deklaracija o usaglašenosti**

(prevod)

Mi proizvođač,

**Womax**

Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Germany

ovim izjavljujemo da su mašine opisane u nastavku u skladu sa relevantnim osnovnim bezbednosnim i zdravstvenim zahtevima EU direktiva, kako u svom osnovnom dizajnu i konstrukciji, tako i u verziji koju smo stavili u promet. Ova izjava prestaje da važi ako se mašina modifikuje bez našeg prethodnog odobrenja.

Relevantne EU direktive:

- EMC direktiva 2014/30/EU
- LVD direktiva 2014/35/EU

Naziv mašine: **Pištolj za lepljenje**

Tip/Model: **W-KP 08; W-KP 25**

Robna marka: **Womax**

Glavne karakteristike: **220V~240V~50 Hz; Klasa zaštite II;**

**Snaga: 10W(W-KP 08); 40W(W-KP 25)**

Za ove modele izdati su sertifikati: UNIA24030421EC-11 i UNIA19122422SC-01

od strane: Shenzhen United Testing Technology Co., Ltd., No.107 Kaicheng High-Tech Park, Taoyuan Community, Dalang Sub-District, Longhua District, Shenzhen, Kina i Shenzhen United Testing Technology Co., Ltd., 2F, Annex Bldg, Jiahuangyuan Tech Park, #365 Baotian 1 Rd, Tiegang Community, Xixiang Str, Shenzhen, N.R. Kina.

Primenjeni usaglašeni standardi:

EN IEC 55014-1:2021

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN IEC 55014-2:2021

EN 60335-2-45:2002+A1:2008+A2:2012

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 62233:2008

EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Womax, Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Nemačka.

Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je gospodin Branislav Cvijanović.

Heidenheim,

Datum: 04.08.2022.

Branislav Cvijanović

Direktor

- 5 -

- 6 -

**PRAVA POTROŠAČA**

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **PIŠTOLJ ZA LEPLJENJE**,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

**W-KP 08**

tip: **W-KP 25**, fabrički broj: \_\_\_\_\_, datum proizvodnje\_\_\_\_\_.

Datum fiskalnog računa: \_\_\_\_\_, broj fiskalnog računa: \_\_\_\_\_.

Naziv i adresa trgovca i pečat: \_\_\_\_\_

(M.P.)

**DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!**

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od [2 godine] od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamjenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Upustvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploracije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguče ili umanju saobraznost (prašina, vлага, toploota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

**NAPOMENA:** Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebotom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

**Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU i kao takvog ga treba koristiti**

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

- Nestrucna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje uređaja usled dejstva prekomerne sile ili upotreba neodgovarajućih uložaka za dati uređaj.
- Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. peska, prašine, kamenja, opiljaka i sl.).
- Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, nerедovnog održavanja i čišćenja alata.
- Oštećenja nastala usled nepričvršćivanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
- Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
- Ukoliko je alat delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
- Oštećenja nastala usled priključivanja na energetsku mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad mašine.
- Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

**SERVISER:**

**WOBY HAUS d.o.o.**

**NOVI SAD**

**Rumenački put bb**

**Tel: 021/ 22-16-990**

**Fax: 021/ 22-16-957**

**e-mail: servis@wobyhaus.co.rs**

**UVODNIK:**

**WOBY HAUS d.o.o.**

**NOVI SAD**

**Braće Ribnikar 55**

**Tel: 021/ 47-222-12**

**Fax: 021/ 47-222-17**

**e-mail: info@wobyhaus.co.rs**

Proizvođač: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka