

Womax

SRB

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Pištolj za lepljenje baterijski
W-KP 25 W



746.020.00



Pročitajte i shvatite operativne postupke i uputstva pre upotrebe uređaja.

Upoznajte se sa upravljačkim elementima i kako pravilno koristiti aparat. Pridržavajte se svih sigurnosnih mera navedenih u servisnom priručniku. Ponašajte se odgovorno prema trećim licima.

Operator je odgovoran za nesreće ili rizike prema trećim licima.

Samo osobe starije od 16 godina mogu raditi sa uređajem. Izuzetak čine mladi a obuci da bi tokom stručnog obrazovanja stekli znanje isključivo pod nadzorom instruktora.

U slučaju bilo kakvih nedoumica oko priključenja i rada, obratite se vašem prodavcu.

Specifični uslovi korišćenja

- Uređaj je namenjen za lepljenje papira, kartona, pluta, drveta, kože, tekstila, pene, plastike (bez PE, PP, PTFE, Stiropora i mekog PVC-a), keramike, porculana, metala, stakla i kamena bez upotrebe rastvarača. Ne koristite ovaj proizvod na bilo koji drugi način osim kako je navedeno za uobičajenu upotrebu. Ako ne poštujete opšte propise koji su na snazi i uputstva iz ovog priručnika, proizvođač ne snosi odgovornost za nastalu štetu.

Hitni postupak u slučaju nezgode

Pровести postupak prve pomoći koji odgovara povredi i pozvati kvalifikovanu medicinsku pomoć što je brže moguće. Zaštitište povređenu osobu od daljih povreda i smirite je. Ako tražite pomoć, navedite sledeće informacije: 1.mesto nesreće, 2.vrsta nesreće, 3.broj povređenih, 4.vrsta povrede.

Opšta upozorenja o bezbednosti električnog alata

Upozorenje: Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i sva uputstva.

- Nepoštovanje upozorenja i uputstava može dovesti do strujnog udara, požara i/ili ozbiljnih povreda.
- Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduću upotrebu.
- Izraz „električni alat“ u upozorenjima odnosi se na vaš (alat za napajanje električnom energijom ili električni alat sa pogonom na baterije).

Bezbednost na radnom mestu

- Radno mesto održavajte čistim i dobro osvetljenim. Neuredna i mračna radna mesta pozivaju na nesreće.
- Ne koristite električni alat u eksplozivnoj atmosferi, kao što je prisustvo zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Električni alati stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.
- Držite decu i prolaznike dalje od radnog mesta dok radite sa električnim alatom. Skretanje pažnje može dovesti do gubitka kontrole nad električnim alatom.

Električna bezbednost

- Utikači električnog alata moraju se podudarati sa električnom utičnicom. Nikad ne modifikujte utikač na bilo koji način. Ne koristite nikakav adapter za utikač sa uzemljenjem. Nepromenjeni utikači i odgovarajuća utičnica smanjuje rizik od strujnog udara.
- Izbegavajte kontakt tela sa uzemljenim površinama, poput vodovodnih cevi, radijatora, peći i frižidera. Povećana je opasnost od električnog udara ako postoji kontakt tela sa uzemljenim površinama.
- Ne izlažite električni alat kiši ili vlažnim uslovima. Voda koja ulazi u električni alat povećava rizik od strujnog udara.
- Ne zloupotrebljavajte strujni kabel. Nikada ne koristite kabel za nošenje, izvlačenje ili isključivanje električnog alata. Držite kabel dalje od izvora toplote, ulja, oštih ivica ili pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni kablovi povećavaju rizik od električnog udara.
- Kada radite sa električnim alatom napolju, koristite produžni kabel pogodan za upotrebu na otvorenom. Upotreba kabla pogodnog za upotrebu na otvorenom smanjuje rizik od električnog udara.

Lična bezbednost

- Budite pažljivi, obratite pažnju na ono šta radite i idite na posao sa električnim alatom s razlogom. Ne koristite električni alat kada ste umorni ili pod uticajem lekova, alkohola ili droga. Trenutak nepažnje kada radite sa električnim alatom može prouzrokovati ozbiljne povrede.
- Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu za oči.

Zaštitna oprema poput maske za prašinu, zaštitne obuće ili zaštite za sluh koja se koristi u odgovarajućim uslovima će se smanjiti rizik od povreda.

- Sprečite nenamerno pokretanje uređaja. Uverite se da je prekidač položaju "isključeno" pre nego što se priključite na napajanje izvor i/ili bateriju, preuzimanje ili nošenje alata. Nošenje električnih alata sa prstom na prekidaču ili napajanje električnim alatima koji imaju uključen prekidač poziva nesreće.
- Pre pokretanja uklonite sve ključeve za podešavanje. Ključevi ili sitan pribor mogu biti zahvaćeni od strane rotirajućih delova uređaja i naneti ozbiljne povrede.
- Ne preterujte. Održavajte pravilan položaj i ravnotežu u svakom trenutku. To omogućava bolju kontrolu nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.
- Oblačite se pravilno. Ne nosite labavu odeću ili nakit. Držite kosu, odeću i rukavice dalje pokretnih delova. Labava odeća, nakit ili duga kosa mogu biti zahvaćeni od strane pokretnih delova.
- Ako su predviđeni uređaji za povezivanje postrojenja za uklanjanje prašine, proverite da li su povezani i pravilno korišćeni. Upotreba uređaja za sakupljanja prašine može umanjiti opasnosti povezane sa prašinom.

Upotreba i nega električnog alata

- Ne forsirajte električni alat. Koristite ispravan izbor električnog alata za svoju aplikaciju. Ispravan izbor električnog alata će posao učiniti boljim i sigurnijim brzinom za koju je konstruisan.
- Ne koristite električni alat ako je prekidač za uključivanje/isključivanje neispravan. Svaki električni alat koji se ne može kontrolisati prekidačem je opasan i mora se popraviti.
- Isključite utikač iz izvora napajanja i/ili baterije iz električnog alata pre nego što izvršite bilo kakva podešavanja, promenu dodataka ili skladištenje električnog alata. Takve preventivne mere bezbednosti smanjuju rizik od slučajnog pokretanja električnog alata.
- Skladištite nekorišćene električne alate van domašaja dece i ne dozvolite osobama koje nisu upoznate sa električnim alatom ili ovim uputstvima da koriste električni alat. Električni alati su opasni u rukama nekvalifikovanih korisnika.
- Pažljivo postupajte sa električnim alatima. Proverite da li pokretni delovi rade savršeno i ne vuku se, nisu li slomljeni ili oštećeni do te mere da bi to moglo uticati na funkcionalnost električnih alata. Ako ima bilo kojih oštećenih delova, oni moraju biti popravljeni pre upotrebe. Mnogo nesreća je uzrokovano slabo održavanim električnim alatima.
- Alate za rezanje održavajte ostrim i čistim. Pravilno održavani rezni alati sa ostrim reznim ivicama manje se vežu i lakše ih je kontrolisati.
- Koristite električni alat, pribor i bitove alata itd. u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući u obzir radne uslove i posao koji treba obaviti. Upotreba električnog alata za operacije drugačije od onih predviđenih može dovesti do opasnih situacija.

Korišćenje i održavanje bežičnih alata

- Baterije puniti samo punjačima koje preporučuje proizvođač. Opasnost od požara za punjač pogodan samo za određenu vrstu baterija ili po potrebi, akumulatora, ako se koristi za druge akumulatore.
- Koristite samo takve baterije u ovom električnom uređaju koji su dizajnirani za ovaj uređaj. Upotreba drugih vrsta baterija može dovesti do povreda i opasnosti od požara.
- Ne ostavljajte baterije koje se ne koriste u blizini kancelarijskih spajalica, kovanica, ključeva, eksera, vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta koji mogu izazvati premošćivanje kontakta. Kratki spoj između kontakata baterije može dovesti do opekotina ili požara.
- Tečnost može iscuriti iz baterije ako se nepravilno koristi. Sprečite kontakt kože sa takvom tečnošću. Odmah isprati zahvaćeni deo tela vodom u slučaju slučajnog kontakta. Ako vam tečnost dospe u oko, potražite hitno lekarsku pomoć. Propuštanje tečnosti iz baterije može prouzrokovati iritacija ili opekotine kože.

Servis

Neka vaš električni alat servisira isključivo ovlašćeni servis uz upotrebu originalnih rezervnih delova. Ovo će osigurati da se održi sigurnost električnog alata.

Dodatna sigurnost i radna uputstva

Ne koristite uređaj u blizini zapaljivih tečnosti ili gasova. Rizik od požara i eksplozije u slučaju kratkog spoja.

Baterija

- Nikada ne koristite punjač u vlažnim uslovima. Punjač je predviđen za rad samo u zatvorenim prostorijama.
- Proverite da li napon sistema odgovara naponu koji je naveden na kontrolnoj pločici punjača. U suprotnom postoji opasnost od električnog udara.
- Spojave kablova razdvojiti samo povlačenjem utikača.
- Povlačenjem za kabel može se oštetiti i kabel i utikač. Kao rezultat toga, električna sigurnost više ne bi bila garantovana.
- Nikada ne koristite punjač kada je kabel, utikač ili uređaj oštećen spoljašnjim uticajima. U slučaju oštećenja, uređaj mora biti popravljen u ovlašćenom servisu.
- Neodgovarajući punjači mogu dovesti do kvara ili požara.
- Pare mogu iscuriti iz baterije u slučaju neovlaštene upotrebe ili kada se koristi oštećena baterija. U tom slučaju izadite na svež vazduh i potražite lekara za savet u slučaju poteškoća. Pare mogu dovesti do iritacija respiratornog sistema.



Rizik od požara! Rizik od eksplozije!

Nikada ne koristite oštećene, neispravne ili deformisane baterije.

- Nikada ne otvarajte i ne oštećujte bateriju i ne dozvolite da padne na zemlju.
- Nikada ne punite bateriju u okruženju lako zapaljivim materijalima i kiselinama.
- Zaštite bateriju od toplote i vatre.
- Baterija se koristi na sobnoj temperaturi između 10°C i +40°C.
- Nikada ne stavljajte bateriju na grejače i ne izlažite je jakoj sunčevoj svetlosti duže vreme.
- Nakon velikog opterećenja, ostavite da se baterija prvo ohladi.

Kratki spoj

- Nemojte premostiti kontakte baterije sa metalnim delovima.
- Baterija mora biti pakovana u plastičnu kesu, kutija ili kontakti moraju biti zapečaćeni prilikom odlaganja, transporta ili skladištenja.

Uputstvo za rad

- Napunite bateriju kada uređaj radi sporo ili se zaustavlja.
- Baterija se može puniti u bilo kom trenutku bez ikakvog skraćanja životnog veka. Prekid procesa punjenja neće oštetiti bateriju.
- Znatno kraće radno vreme napunjene baterije znači da je vek trajanja baterije završen i da baterija mora biti zamenjena.

Održavanje

- Popravke i radove navedene u ovim uputstvima može da izvodi samo ovlašćeni servis.
- Koristite samo originalnu dodatnu opremu i originalne rezervne delove.
- Uređaj, posebno ventilacione otvore, držite u svakom trenutku čistim i prohodnim. Nikada ne prskajte vodom na telo uređaja!
- Nikada ne čistite uređaj i njegove komponente rastvaračima, zapaljivim ili toksičnim tečnostima. Koristite samo vlažnu krpu natopljenu u blagom rastvoru sapunice.
- Samo uredno održavan i tretiran uređaj može poslužiti kao zadovoljavajuće pomagalo. Nedovoljno održavanje i nega mogu dovesti do nepredviđenih nezgoda i povreda.
- Uređaj čuvajte na suvom mestu van domašaja dece.

Zaštita životne sredine



Uputstva za odlaganje baziraju se na postavljenim ikonicama na uređaju ili njegovom pakovanju. Svi oštećeni ili neupotrebljivi uređaji moraju se dostaviti u odgovarajuće sabirne centre.

Odložite baterije na ekološki prihvatljiv način.

Baterije podležu posebnoj obavezi zbrinjavanja.

Oštećene baterije mogu naštetiti okolini i vašem zdravlju ako iz takvih baterija iscure otrovna para ili tečnost. Stoga neispravnu bateriju nikada nemojte slati poštom itd.

Molimo kontaktirajte lokalni centar za reciklažu.

Odložite baterije nakon pražnjenja. Preporučujemo nanošenje lepljive trake na kontakte kako biste ih zaštitili od kratkog spoja. Nikada ne otvarajte bateriju.

Simboli i piktogrami koji se nalaze u uputstvu i samom proizvodu i njihovo značenje



Upozorenje / Oprez



Upozorenje-Pročitajte sva uputstva za upotrebu kako biste smanjili rizik od povreda.



Obavezna upotreba zaštitnih naočara.



Uređaj je klase zaštite II. Električni alat u kojem se zaštita od strujnog udara ne oslanja samo na osnovnu izolaciju, ali u kojoj su dodatne mere zaštite, poput dvostruke izolacije ili pojačane izolacije.



Svi oštećeni ili neupotrebljivi električni ili elektronički uređaji moraju se dostaviti u odgovarajuće sabirne centre za reciklažu. Posebnu pažnju posvetite odlaganju istrošenih baterija.



Punjač koristiti samo u zatvorenim prostorijama.

Tehnički podaci

Baterija: ----- 3.6 V punjiva
 Kapacitet baterije: ----- 1800 mAh
 Prečnik patrone: ----- 7 mm
 Trajanje napunjene baterije: ----- 1 sat
 Vreme punjenja: ----- oko 4 sata
 Način punjenja: ----- USB priključak
 Obim isporuke:
 - Pištolj za plastiku
 - USB kabel za punjenje

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Germany

EC deklaracija o usaglašenosti

(prevod)

Mi proizvođač,

Womax

Herman-Voith StraÙe 4, 89522 Heidenheim, Nemačka

Izjavljujemo da su nabrojane mašine u saglasnosti sa svim osnovnim i bezbednosnim zahtevima:

- EMC direktiva 2014/30/EU
- LVD direktiva 2014/35/EU

Naziv proizvoda: Pištolj za lepljenje

Tip proizvoda:

W-KP 25 W; W-KP 08; W-KP 25

Robna marka: Womax

Za nevedene modele, izdati su izveštaji/sertifikati:

AE 50194613 0001 i 09732526 028

Primenjeni standard:

EN 55014-1:2006+A1 EN 60335-1:2002+A1+A2+A11+A12+A13+A14+A15

EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 60335-2-45:2002+A1

EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 62233:2008

EN 61000-3-3:2008

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Womax, Herman-Voith StraÙe 4, 89522 Heidenheim, Nemačka.

Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je gospodin Branislav Cvijanović.

Heidenheim,

Datum: 18.08.2019.

Branislav Cvijanović

Direktor

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **PIŠTOLJ ZA LEPLJENJE BATERIJSKI**,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **W-KP 25 W**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine uređaja, odnosno **6 meseci za bateriju**, i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe,

**Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU
i kao takvog ga treba koristiti**

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje uređaja usled dejstva prekomerne sile ili upotreba neodgovarajućih uložaka za dati uređaj.
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. peska, prašine, kamenja, opiljaka i sl.).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
4. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
6. Ukoliko je alat delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
7. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetsku mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad mašine.
8. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVOZNIK:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@wobyhaus.co.rs

Proizvođač: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka