



UPUTSTVO ZA UPOTREBU



W-KP 08

Art.Nr: 746.008.00

W-KP 25

Art.Nr: 746.025.00

SRB Pištolj za lepljenje



1. Ulazno grlo za patronе
2. Prekidač potiskivačа patronе
3. Izlazna dizna
4. Napojni kabel

Važne napomene



Molimo Vas da pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu. Držite ovo uputstvo na bezbednom mestu i uvek na dohvat ruke.

Veoma je važno da pročitate ovo uputstvo kako bi se upoznali sa pravilnom upotrebom pištolja za lepljenje, i sigurnosnim merama.



Važno!

Iz bezbednosnih razloga pištolj za lepljenje nije za upotrebu dece i mlađih ispod 16 godina, ili drugih osoba koje nisu upoznate sa uputstvom za rad.

- Proverite podatke odštampane na kontrolnoj pločici. Napon mreže mora odgovarati navedenom na kontrolnoj pločici.
- Ne dozvolite da alat dođe u kontakt sa vodom.
- Pregledajte alat svaki put pre upotrebe. Ne koristite alat ako neka od sigurnosnih naprava ne funkcioniše. Nikad ne isključujte iz upotrebe sigurnosne naprave.
- Alat koristite samo u skladu sa namenom.
- Vodite računa da nema drugih osoba (posebno dece) ili životinja u vašoj radnoj okolini.
- Vi sete odgovorni za bezbednost na radnom mestu.
- Proverite ispravnost kabla, pregledajte ga da slučajno nije oštećen. Nikada ne koristite uređaj ako naponski kabel nije u ispravnom stanju.
- Radite samo u uslovima dobre vidljivosti.
- Nikda ne ostavljajte alat bez nadzora na radnom mestu. Odložite alat na bezbeno mesto ukoliko ga ne koristite.
- Ako prekide rad da bi prešli na drugu lokaciju, važno je da isključite alat u toku premeštanja.
- Nikad ne koristite alat u vlažnim uslovima.
- Držite alat dalje od dohvata dece.
- Nikad ne koristite uređaj u prostorijama u kojima ima zapaljivih isparenja i tečnosti.
- Ulje, kiseline i oštре ivice mogu oštetiti kabel.

Uputstvo za upotrebu za pištolj za lepljenje

Područje primene:

Možete zlepiti sledeće materijale sa pištoljem za lepljenje: drvo, palstiku, tekstil, karton, keramiku, kožu itd.

Sastav isporuke:

1 pištolj za lepljenje sa nastavkom

Upotreba

Pričvrstite na prednjem delu pištolja za lepak žičano postolje. Držite postolje u napred da bi uleglo u položaj pre nego što utaknete utikač u utičnicu.

Uvek spuštajte pištolj za lepak na nezapaljivu površinu.

Gurnite štapić lepka u pištolj za lepak sve do kraja. Sad utaknite utikač u utičnicu. Pištolj za lepak je sad spreman za upotrebu nakon zagrevanja od otprilike oko 5 minuta. Pritisnite prekidač potiskivača da bi naneli lepak u kapljicama ili traka u zavisnosti od toga kakav nastavak koristite.

Pritisnite obe strane zajedno odmah nakon nanošenja lepka. Prijanjanje je otprilike oko 30 sekundi.

U toku prekida rada ili završetka, uvek koristite žičano postolje da bi oslonili pištolj za lepak.

Upozorenje

- Iskopčajte naponski kabel kada se uređaj ne koristi.
- Držite uređaj dalje od dece.
- Ne dozvolite da uređaj dođe u dodir sa vodom.
- Nastavak i vreo lepak mogu dovesti do stvaranja opeketina.
- Ako prekide rad na više od 30 minuta, iskopčajte uređaj iz napomske mreže.
-  Držite zapaljive materijale i predmete dalje od nastavka pištolja za lepak.
- U toku zagrevanja i u toku upotrebe postavite uređaj na nezapaljivu površinu.
- Izbegavajte kontakt sa kožom, vodom ili materijalima koje sadrže rastvarače.

Pažnja!

Fleke od lepka na tekstuilu se ne mogu otkloniti.

Važno!

Ako je naponski kabel oštećen, mora biti zamenjen u ovlašćenom servisu ili od strane ovlašćenog lica kako bi se izbegle nesreće.

Tehnički podaci

W-KP 08

Napon	230V~ 50Hz
Snaga	8 (30) W
Količina istiskivanja	4,5 g/min
Štapići za lepljenje	Ø 7,2 mm
Temperatura	170°C

W-KP 25

Napon	230V~ 50Hz
Snaga	25 (78) W
Količina istiskivanja	9 g/min
Štapići za lepljenje	Ø 11 mm
Temperatura	170°C

Značenje simbola

Simbol upozorenja i opasnosti.



Obavezno pročitati uputstvo za upotrebu pre prve upotrebe.



Opasnost od lako zapaljivih materijala.



Opasnost! Vrela površina.

Sigurnosne informacije

- Održavajte mesto na kom radite u čistom stanju kako biste sprečili nezgode.
- Ne koristite električne alate u blizini zapaljivih tečnosti ili gasova ili u vlažnom ili prljavom okruženju. Ukoliko ne ispoštujete ovo, može doći do eksplozije.
- Nikada uređaj ne ostavljajte da radi bez nadzora.
- Nikada ne koristite uređaj ako ste umorni ili imate nedostatak koncentracije ili ako su vaše reakcije usporene kao posledica korišćenja alkohola ili lekova. Nedostatak koncentracije može dovesti do ozbiljnih povreda.
- Alat održavajte u čistom i ispravnom stanju kako biste uvek bili u mogućnosti da radite bolje i sigurnije.
- Ljudi koji rade sa uređajem ne smeju biti ometani. To bi moglo da dovede do gubitka kontrole nad uređajem.
- Električni alat držite podalje od dece.
- Koristite samo onaj pribor koji je preporučen od strane proizvođača.
- Mrežni napon mora da odgovara specifikaciji navedenoj na pločici uređaja.
- Izbegavajte fizički kontakt sa uzemljenim stvarima kao što su vodovodne cevi, radijatori, električne peći, frižideri, da biste sprečili mogućnost od električnog udara.
- Pre početka rada proverite strujni kabel zbog mogućih oštećenja.
- Koristite samo produžne kablove preporučene od strane proizvođača.
- Kada radite napolju, proverite da li utičnica na kojoj radite ima zaštitni osigurač.
- Izvucite utikač iz utičnice kada ne koristite mašinu.
- Kabl uvek držite iza uređaja.

Zaštita životne sredine



Nakon isteka radnog veka vaše brusilice, ne odlažite je skupa sa redovnim kućnim otpadom, nego je predajte u vama naj bliži centar za reciklažu. Na taj način će te doprineti očuvanju životne sredine i obezbediti sirovine za buduću upotrebu.

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM, Nemačka

EC deklaracija o usaglašenosti (prevod)

Mi proizvođač,

Womax

Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM

Izjavljujemo da su nabrojane mašine u saglasnosti sa svim osnovnim i bezbednosnim zahtevima:

- EMC direktiva 2004/108/EC;
- LVD direktiva 2006/95/EC.

Naziv maštine: Pištolj za lepljenje

Tip maštine: W-KP 25W; W-KP 08; W-KP 25.

Za nevedene modele, izdati su ispitni izveštaji: AE 50194613 0001 i 09732526 028.

Primenjeni standardi:

EN 55014-1:2006+A1	EN 60335-1:2002+A1+A2+A11+A12+A13+A14+A15
EN 55014-2:1997+A1+A2	EN 60335-2-45:2002+A1
EN 61000-3-2:2006+A1+A2	EN 62233:2008
EN 61000-3-3:2008	

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Womax, Lammstrasse 81, D-89520 Heidenheim, Nemačka. Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je Branislav Cvijanović.

Datum: 26.10.2016.

Branislav Cvijanović
Direktor

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **PIŠTOLJ ZA LEPLJENJE**,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

W-KP 08

tip: **W-KP 25**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEKZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploracije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanju saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

**Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU
i kao takvog ga treba koristiti**

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje uređaja usled dejstva prekomerne sile ili upotreba neodgovarajućih uložaka za dati uređaj.
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. peska, prašine, kamenja, opiljaka i sl.).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
4. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korištenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
6. Ukoliko je alat delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
7. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetsku mrežu u kojoj je napon manji od propisanog za optimalan rad maštine.
8. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVODNIK:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@wobyhaus.co.rs

Proizvođač: Womax, Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM, Nemačka