

# ***Womax***

**SRB**

## **UPUTSTVO ZA UPOTREBU**

Pištolj za lepljenje  
**W-KP 25 W**



746.025.04



## OPIS I TEHNIČKI PODACI

1. Pištolj za lepljenje
2. Otvor za patrone
3. Strujni kabel sa utikačem
4. Postolje sa grejačem
5. Poluga istiskivača
6. Oslonac
7. Dizna za lepak

Model:	W-KP 25 W
Napon:	230V~50 Hz
Snaga:	15(80) W
Vreme zagrevanja:	oko 10 min
Radna temperatura:	100-200°C
Vreme lepljenja:	oko 45 sekundi
Kapacitet lepljenja:	20 g/min
Prečnik patrone lepka:	11 mm
Klasa zaštite:	Dvostruka (II / II)
Rad sa baterijom:	5 min

## Važne napomene



Molimo Vas da pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu. Držite ovo uputstvo na bezbednom mestu i uvek na dohvat ruke.


Veoma je važno da pročitate ovo uputstvo kako bi se upoznali sa pravilnom upotrebom pištolja za lepljenje i sigurnosnim merama.



### Važno!

Iz bezbedonosnih razloga pištolj za lepljenje nije dozvoljen za upotrebu deci i osobama mlađim od 16 godina, ili drugim licima koji nisu upoznati sa uputstvom za rad.

## Radno mesto

- Držite vaše radno mesto čisto, uredno i dobro osvetljeno. Neuredno i loše osvetljeno radno mesto može dovesti do nezgoda.
-  Nemojte koristiti uređaj u okruženju gde postoji opasnost od eksplozije, npr. u blizini zapaljivih tečnosti, gasova ili para. Električni uređaj emituje varnice tokom rada i može doći do zapaljenja ili eksplozije u takvim sredinama.
- Ne dozvolite deci i licima koja nisu upoznata sa ovim uputstvom da rukuju uređajem. Držite decu i posmatrača dalje od vašeg radnog mesta. Može doći do skretanja vaše pažnje i gubitka kontrole nad uređajem.

## Opšta bezbednosna uputstva za električni alat

- Utičać mora biti pravilno umetnut u odgovarajuću električnu utičnicu. Tako smanjujete rizik od električnog udara. Nikada ne koristite dodatne strujne adaptere sa uzemljenim kontaktima.
- Izbegavajte kontakt sa uzemljenim površinama kao što su vodovodne cevi, radijatori, štednjaci, grejalice i sl. Ako vaše telo dođe u kontakt sa uzemljenom površinom, postoji mogućnost strujnog udara.
- Zaštite vaš električni alat od kiše i vlage. Prodiranje vode u električni alat može dovesti do strujnog udara.
- Ne koristite strijni kabel za druge svrhe osim onih za koji je predviđen. Nikada ne izvlačite utičać iz električne utičnice povlačenjem kabla. Zaštite vaš kabel od toplote, oštih ivica, ulja i masti.
- Ako radite na otvorenom i koristite produžni kabel, koristite samo kablove koji su namenjeni za rad na otvorenom.

## Lična bezbednosna uputstva

- Budite oprezni kada radite sa električnim alatom. Pažljivo planirajte vaše aktivnosti. Ne koristite uređaj ako ste pod uticajem droga, lekova ili alkohola i kada ste umorni. To može dovesti do ozbiljnih telesnih povreda.
- Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitne naočare. Ako je potrebno, nosite zaštitnu masku za dišanje, zaštitnu obuću, zaštitni šlem i zaštitu za uši. Korišćenje zaštitne opreme sprečava rizik od povreda.
- Izbegavajte slučajno pokretanje uređaja. Pre uključivanja u električnu utičnicu, uverite se da je prekidač u položaju isključeno. Prilikom nošenja uređaja, nikada ne držite prst na prekidaču.
- Pre pokretanja uređaja, uklonite sve ključeve i druge objekte iz vaše okoline jer mogu biti zahvaćeni od strane rotirajućih delova uređaja, što može izazvati ozbiljne povrede.
- Ne primenjujte prekomernu silu na vaš alat. Budite uvek u stabilnom položaju i ravnoteži.
- Nemojte nositi široku i labavu odeću, nakit i dugu kosu. Ako imate dugu kosu, vežite je ili stavite pod kapu. Kosa, delovi odeće i nakit mogu biti zahvaćeni od strane rotirajućih delova uređaja.

## Upotreba i rukovanje električnim alatom

- Osobe sa smanjenim psihofizičkim ili mentalnim sposobnostima, kao i deca, ne mogu da rade sa električnim alatom, ako nisu pod nadzorom ili instrukcijama o korišćenju električnog alata, pod nadzorom instruktora ili osobe koja odgovara za njihovu sigurnost.
- Nemojte preopterećivati vaš električni alat. Koristite električni alat samo za namenu za koju je predviđen. Pravilan izbor alata prema datoj operaciji će omogućiti da se postignu bolji rezultati i učinak posla.

- Nemojte koristiti uređaj sa oštećenim prekidačem za uključivanje i isključivanje. Električni alat koji se ne može kontrolisati pomoću prekidača je potencijalno opasan i ne sme se koristiti, nego se mora odmah popraviti.
- Pre početka podešavanja ili zamene alata, kao i tokom skladištenja, obavezno izvadite utikač iz električne utičnice. Tako smanjujete rizik od nenamernog pokretanja uređaja.
- Držite alat van domašaja dece i lica koja nisu upoznata sa ovim uputstvom za upotrebu. Električni alat u rukama dece i nestručnih osoba može biti veoma opasan za korisnika i njegovu okolinu.
- Vodite računa o ispravnosti vašeg uređaja. Redovno proveravajte njegovu ispravnost. Neispravan ili oštećen alat je šest uzrok nesreća.

### Servis

- Vaš električni alat treba servisirati isključivo u ovlašćenom servisu uz upotrebu originalnih delova.

### Uputstvo za upotrebu pištolja za lepljenje

#### Područje primene:

Ovaj uređaj služi za lepljenje drveta, palstike, tekstila, kartona, keramike, kože, stakla i sl. Nije dozvoljeno lepljenje polipropilenskih masa, stiropora i silikona.

#### Upotreba

- Postavite postolje sa grejačem na čistu, ravnu i stabilnu površinu.
- Postavite pištolj na postolje sa grejačem da donji deo rukohvata pištolja nalegne na kontaktne površine na postolju sa grejačem.
- Pričvrstite na prednjem delu pištolja za lepak žičano postolje. Držite postolje u napred da bi uleglo u položaj pre nego što utaknete utikač u utičnicu.
- Uvek odlažite pištolj za lepak na nezapaljivu površinu ili njegovo postolje.
- Površine koje se lepe, moraju biti očišćene od prašine, masnoća i dobro osušene.
- Lepljenje treba vršiti pri sobnoj temperaturi.
- Gurnite štapić lepka u pištolj za lepak sve do kraja. Sad utaknite utikač u utičnicu. Pištolj za lepak je sad spreman za upotrebu nakon zagrevanja od otprilike oko 10 minuta. Pritisnite prekidač potiskivača da bi naneli lepak u kapljicama ili trakama u zavisnosti od toga kakav nastavak koristite.
- Pritisnite obe strane zajedno odmah nakon nanošenja lepka. Prijanjanje je otprilike oko 30 sekundi. U toku prekida rada ili završetka, uvek koristite žičano postolje ili postolje sa grejačem da bi oslonili pištolj za lepak.
- Nakon dva minuta možete skalpelom da uklonite višak lepka ako ga ima.
- Pištolj zagrejan na postolju sa grejačem može se koristiti oko 5 minuta i nakon toga se ponovo mora postaviti na postolje da se zagreje.



Budite veoma pažljivi dok radite sa ovim uređajem jer temperatura istopljenog lepka je oko 140°C.

#### Upozorenje

- Iskopčajte naponski kabel kada se uređaj ne koristi.
- Držite uređaj dalje od dece.
- Ne dozvolite da uređaj dođe u dodir sa vodom.
- Nastavak i vreo lepak mogu dovesti do stvaranja opekotina.
- Ako prekidate rad na više od 30 minuta, iskopčajte uređaj iz naponske mreže.
- Držite zapaljive materijale i predmete dalje od nastavka pištolja za lepak.
- U toku zagrevanja i u toku upotrebe postavite uređaj na nezapaljivu površinu.
- Izbegavajte kontakt sa kožom, vodom ili materijalima koje sadrže rastvarače.
- Prilikom lepljenja stakla ili ogledala, ne radite pri direktnoj sunčevoj svetlosti. Prekrijte staklo ili ogledalo nekom nalepnicom ili sl. da biste izbegli refleksiju sunčevih zraka.

**Pažnja!** Fleke od lepka na tekstilu se ne mogu otkloniti.

**Važno!** Ako je naponski kabel oštećen, mora biti zamenjen u ovlašćenom servisu ili od strane ovlašćenog lica kako bi se izbegle nesreće.

## Čišćenje i održavanje

- Pre početka čišćenja, obavezno izvucite utikač iz električne utičnice i sačekajte da se potpuno ohladi.
- Uređaj prebrishite suvom pamučnom krpom. Budite pažljivi prilikom čišćenja da ne dođe do pojave ogrebotina na delovima uređaja.
- U slučaju intenzivne zaprljanosti, možete koristiti vlažnu pamučnu krpu. Nikada ne koristite abrazivna ili nagrizajuća sredstva za čišćenje plastičnih delova uređaja.
- Ako postoji višak lepka, pažljivo ga odstranite malim nožićem.

## Simboli koji se koriste u ovom uputstvu i njihova objašnjenja



Ovaj simbol ukazuje na obavezno čitanje i potpuno razumevanje uputstva za upotrebu pre korišćenja, kao i njegovo čuvanje za buduću upotrebu.



Ovaj simbol ukazuje da je proizvod sa ugrađenom dvostrukom zaštitom od strujnog udara.



Ovaj simbol ukazuje na moguće opasnosti i upozorenja prilikom rukovanja i korišćenja uređaja.



Opasnost od lako zapaljivih materijala.



Opasnost! Vrela površina.

## Čuvanje i skladištenje

Uređaj čuvajte i odlazite na bezbednom, suvom i dobro provetrenom mestu, van domašaja dece.

## Zaštita životne sredine



Ovaj simbol ukazuje da vaš uređaj nakon isteka njegovog radnog veka ne odlazete skupa sa redovnim kućnim otpadom, nego ga predajte u vaš najbliži centar za reciklažu. Na taj način ćete doprineti očuvanju životne sredine i obezbediti nove sirovine za buduću proizvodnju.

**NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.**

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka

# EC deklaracija o usaglašenosti

## (prevod)

Mi proizvođač,

**Womax**

Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Germany

ovim izjavljujemo da su mašine opisane u nastavku u skladu sa relevantnim osnovnim bezbednosnim i zdravstvenim zahtevima EU direktiva, kako u svom osnovnom dizajnu i konstrukciji, tako i u verziji koju smo stavili u promet. Ova izjava prestaje da važi ako se mašina modifikuje bez našeg prethodnog odobrenja.

Relevantne EU direktive:

- EMC direktiva 2014/30/EU
- LVD direktiva 2014/35/EU

Naziv mašine: **Pištalj za lepljenje**

Tip/Model: **W-KP 25 W**

Robna marka: **Womax**

Glavne karakteristike: **220V-240V~50 Hz; Klasa zaštite II; Snaga: 15W (80W max)**

Za ove modele izdati su sertifikati: AE 50483559 0001 i AN 50507541 0001

od strane: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg, Nemačka.

Primenjeni usaglašeni standardi:

- |                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| EN IEC 55014-1:2021      | EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2 |
| EN IEC 55014-2:2021      | EN 60335-2-45:2002+A1+A2:2012     |
| EN IEC 61000-3-2:2019+A1 | EN 62233:2008                     |
| EN 61000-3-3:2013+A1     |                                   |

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Womax, Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Nemačka.

Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je gospodin Branislav Cvijanović.

Heidenheim,  
Datum: 28.03.2022

Branislav Cvijanović  
Direktor

# PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **PIŠTOLJ ZA LEPLJENJE**,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **W-KP 25 W**, fabrički broj: \_\_\_\_\_, datum proizvodnje \_\_\_\_\_.

Datum fiskalnog računa: \_\_\_\_\_, broj fiskalnog računa: \_\_\_\_\_.

Naziv i adresa trgovca i pečat: \_\_\_\_\_

(M.P.)

**DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!**

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

**NAPOMENA:** Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

**Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU  
i kao takvog ga treba koristiti**

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju  
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa  
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje uređaja usled dejstva prekomerne sile ili upotreba neodgovarajućih uložaka za dati uređaj.
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. peska, prašine, kamenja, opiljaka i sl.).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
4. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
6. Ukoliko je alat delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
7. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetska mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad mašine.
8. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

**SERVISER:**

**WOBY HAUS d.o.o.**  
**NOVI SAD**  
**Rumenački put bb**  
**Tel: 021/ 22-16-990**  
**Fax: 021/ 22-16-957**  
**e-mail: servis@wobyhaus.co.rs**

**UVOZNIK:**

**WOBY HAUS d.o.o.**  
**NOVI SAD**  
**Braće Ribnikar 55**  
**Tel: 021/ 47-222-12**  
**Fax: 021/ 47-222-17**  
**e-mail: info@wobyhaus.co.rs**

**Proizvođač: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka**