

SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Viljuškar paletni ručni W-PHW 2000 W-PHW 2500



761.100.20 / 761.100.26

- 1 -

Technički opis






Nosivost (kg)	2000 (W-PHW 2000) / 2500 (W-PHW 2500)
Najveća visina podizanja (mm)	190
Visina u najnižem položaju (mm)	80
Dužina viljušaka (mm)	1150
Širina preko viljuški (mm)	550
Prečnik točka na upravljaču (mm)	180
Prečnik točka na viljuškama (mm)	78
Debljina viljušaka (mm)	2,75

Opis uređaja

- 1. Rukohvat upravljača
- 2. Ručka na upravljaču
- 3. Upravljač
- 4. Točak na upravljaču
- 5. Točak na viljuškama
- 6. Viljuške

Montaža ručnog paletnog viljuškara

- Izvucite valjkasti klin 1 (slika 1)
- Umetnite upravljač (3) na mesto (A).
- Spojite upravljač (3) i telo pumpe (5) (slika 2) koristeći valjkasti klin (1)
- Provucite oprugu (2) kroz ročnu klinu (1).
- Stavite lanac (4) upravljača (3) preko srednjeg otvora valjkastog klin (1).
- Uzmite maticu koja se nalazi na kraju lanca (4) i pričvrstite žleb na poluz (6) (slika 2 i slika 4).
- Usmjerite upravljač na najniži položaj, izvucite iglu (7) i sačuvajte je sa požnjem za sledeću upotrebu.



Testiranje ručnog paletnog viljuškara

- Nakon što je paletni viljuškar sastavljen, pokušajte da zatamniate ručicu i koristite različite položaje kontrolne ručke (10) za ispitivanje podizanja, slobodni položaj i pad i provjerite da li su različiti položaji normalni ili ne (slika 5).
- Vijk 9 na slici 4 je koristi da podešavanje položaja viljuškara. Kada viljuške odmah padnu nakon dizanja, treba da malo okretnete vijk 9 u smjer suprotnom od smjera kazaljke na satu. Nakon toga pokušajte podići ponovo, ukoliko je potrebno okretnite vijk 9 još mala sve dok ne budelete podizali teret normalno. Ukoliko viljuške neće da padnu nakon dizanja potrebno je da vijk 9 okrenete malo u smjeru kazaljke na satu. Ovo ponavljajte sve dok se viljuške ne spuštaju normalno.

- 3 -

SRB



Važno: Pre upotrebe pažljivo i sa razumevanjem pročitajte ovo uputstvo. Grafički prikazi mogu u detaljima odstupiti od stvarnog stanja. Čuvajte ovo uputstvo za kasniju upotrebu. Sve informacije i specifikacije u ovom uputstvu temelje se na najnovijim podacima o proizvodima koji su bili dostupni u vreme štampanja. Zadržavamo pravo na izmenu u bilo koje vreme bez prethodne najave i bez preuzetih obaveza. Nije dan deo ove publikacije ne može se reprodukovati bez pisnog odobrenja. Ovaj priručnik treba smatrati stalnim sastavnim delom ovog proizvoda i mora go pratiti uvek, čak i kada se ponovo prodaje ili posudi.

Opšta bezbednosna uputstva

- Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i sva uputstva. Nepoštovanje upozorenja i uputstava može rezultirati ozbiljnim povredama i oštećenjima uređaja i imovine.
- Provjerite uređaj svaki put pre upotrebe. Zamjenite oštećene delove. Uverite se da je sve na svom mestu i učvršćeno. Ako se ova uputstva ne poštujte, korisnik i/ili posmatrači mogu biti povredeni u uređaju oštećen.
- Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen odnosno ako nije u savremenom ispravnom, radnom stanju. Ukoliko je uređaj i/ili neki njegov deo oštećen ili neispravan, mora biti zamjenjen u ovlašćenom servisu.

Bezbednost na radnom mestu i lična bezbednost

- Koristite viljuškar samo kako je predviđeno ovim uputstvom.
- Budite budni, pazite šta radite i koristite zdrav razum pri radu.
- Ne koristite viljuškar dok ste umorni ili pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Trenutak nepažnje tokom rada sa paletnim viljuškarom može rezultirati ozbiljnim povredama.
- Rukovaci moraju da nose radnu odeću, zaštitnu obuću i rukavice tokom rada sa ručnim paletnim viljuškarom.
- Kada se ručni paletni viljuškar transportuju kamionom, ručni paletni viljuškar treba da budu zaključani kako bi se sprečilo kretanje viljuškara.
- Ne parkirajte viljuškar na padini ili u prolazima za hitne slučajeve.
- Kada se ručni paletni viljuškar koristi na padini, rukovalac treba da pažljivo upravlja paletnim viljuškarom, kako bi bio siguran na vrhu padine.
- Zabranjeno je zauzimanje viljuškara na padini.
- Ne parkirajte viljuškar na mestima gde će blokirati saobraćaj ili je nezgodno za rad.
- Ne koristite viljuškar u klišnom okruženju.
- Zabranjeno je rukovacu da sedi ili stoji na ručnom paletnom viljuškaru prilikom upravljanja viljuškarom.
- Zabranjeno je okrećanje na padini.
- Ne gomilajte teret previše kako biste sprečili da roba padne ili prevrne viljuškar.
- Ne koristite ručni viljuškar za prevoz ljudi.
- Neobućenom osoblju nije dozvoljeno da stoji oko operativnog područja kako bi se izbegle povrede iznenadnim kvarom.
- Pre nego što se ručni paletni viljuškar ugura u lift, operater mora da se uveri da lift može da izdrži ukupni teret ručnog paletera i tereta, kao i ukupnu težinu rukovaca i drugog osoblja u liftu. Prilikom ulaska u lift, ljudi treba da puste teret da prvi uđe. Kada teret ili ručni paletni viljuškar uđe ili izlazi iz lifta, drugo osobe ne bi trebalo da ostane u liftu.

Upotreba i nega

- Ako se ručni paletni viljuškar ne koristi duže vreme, vazduh može ući u hidraulični sistem. Zbog toga, problem se može otkloniti na sledeći način: Okrenite dugme u položaj za spuštanje i zaduljite ručku 4 do 6 puta. Zatim otpustite dugme za rad. Ako je potrebno, proces se može ponoviti nekoliko puta dok ručni paletni viljuškar ne može normalno da radi.
- Ne modifikuјte paletni viljuškar ni na koji način i ne koristite delove i pribor koje proizvođač ne preporučuje.
- Ručni paletni viljuškar je alat za transport sa niskim dizajnima mogućnostima koji je ograničen na premeštanje paletizovanog tereta. Ova vrsta viljuškara ima karakteristike stabilnog podizanja, lakog upravljanja, sigurnosti pouzdanošću itd.
- Idealan tip utovara je da težina tereta tačno na sredini viljuški. Nazivna težina je prikazana na etiketi viljuškara.
- Radno mesto mora biti neklizajuće, tvrdio i ravno, bez rupa i prepreka.
- Ambijentalno osvetljenje je najmanje 50 luksa.
- Kada se ručni paletni viljuškar ne koristi, viljuške treba spustiti na dolju poziciju.
- Ručni paletni viljuškar treba da se čuva u suvom i proventrenom okruženju.


- 2 -

SRB

- Vijak 8 služi za blokiranje vijka 9, tako da je pre podešavanja potrebno da prvo popustite vijak 8 i da ga ponovo zategnete nakon podešavanja.

Upotreba za korišćenje

- Pre upotrebe ručnog paletnog viljuškara, provjerite da li težina opterećenje prelazi nazivnu opterećenje ili ne.
- Način utovara tereta prikazan je na slici 6.
- Kada se ručna poluga 10 (slika 5) postavi u položaj za podizanje, viljuškar će biti u stanju podizanja. U ovom trenutku, ako zamahnete ručicu, viljuškar će biti podignut.
- Kada je poluga 10 (slika 5) postavljena u neutralnu poziciju, viljuškar je u poziciji, spreman za pokretanje. U ovom trenutku, ako zanjedate ručicu, viljuške se neće ni podići ni spustiti. Zatim možete koristiti viljuškar za pomeranje tereta.
- Kada je poluga 10 (slika 5) postavljena u položaj za spuštanje, viljuške komaina će pasti. U ovom trenutku, viljuške ručnog paletnog viljuškara će se automatski spustiti.
- Kada je poluga 12 (slika 5) u položaju dole, viljuškar će biti u slobodnom stanju, spreman za kretanje.
- Kada je poluga 12 (slika 5) u položaju gore, viljuškar će biti u stanju kočnice.
- Poluga 11 (slika 5) se koristi za otpuštanje kočnice.



Čišćenje i održavanje

- Ručni paletni viljuškar koristiti, servisirati i upravljati njime u skladu sa zahtevima proizvođača.
- Paletni viljuškar se ne smje modifikuovati niti imati ugrađene delove koje ne preporučuje proizvođač.
- Točkovi, ležajevi i čarue viljuškara su habajući delovi. Zamenite ih.
- Rutinski putovanje treba obavljati svakodnevno i svaku nepravilnost treba odmah rešiti. Ako postoje bilo kakve greške, obratite se ovlašćenom servisu. Ako je potrebno zameniti delove, nove originalne delove treba da obezbedi ovlašćeni distributer. Svi rotacioni spojevi treba da se menjaju redovno svaka tri meseca. Posebno obratite više pažnje na mesta između tačke i ose. Uverite se da nema prediva ili drugih kapa kako bi svi točkovi radili bez problema.

Servis

- Neka vaš ručni paletni viljuškar servisira kvalifikovani ovlašćeni servis koristeći samo originalne rezervne delove. To će osigurati održavanje sigurnosti i duži vek trajanja viljuškara.

Ulice

- Količina ulja koja je potrebna pumpi za ulje je oko 250 ml (ili 0,25 kg). Prema kriterijumu ISO ulja, izbor ulja je 32# kada je temperatura okoline između -5~40°C. Izbor ulja je ujedno za niske temperature kada je temperatura okoline između -35~5°C.

Moguće greške i otklanjanje problema

R. broj	Greške	Uzrok	Otklanjanje problema
1	Viljuške se ne mogu podići na maksimalnu visinu podizanja	Nema dovoljno hidrauličnog ulja	Dodatajte odgovarajuće hidraulično ulje
2	Viljuške se ne mogu spustiti na najnižu visinu	1. Ima previše hidrauličnog ulja 2. Rotirajući delovi su deformisani ili blokirani 3. Klip i čarue su blokirani	1. Izvadite višak ulja 2. Zamenite delove
3	Viljuške se ne mogu spustiti nakon dizanja	1. Postoje nepravilnosti u mehanizmu za podizanje/spuštanje 2. Delovi su deformisani ili oštećeni	1. Podesite mehanizam za podizanje/spuštanje (vijk 9, slika 4) 2. Zamenite deformisane ili oštećene delove

- 4 -

R. broj	Greške	Uzrok	Otklanjanje problema
4	Curi hidraulično ulje	1. Uljni zapitivač nedostaje. 2. Površina nekih delova je oštećena ili istrošena. 3. Spojena mesta postaju olabavljena.	1. Zamenite uljni zapitivač 2. Zamenite oštećene delove 3. Prčvrstite olabavljena spojena mesta
5	Vlijuške se ne mogu podići	1. Viskozitet hidrauličnog ulja je suviše visok ili nema dovoljno ulja. 2. U ulju ima nečistoća 3. Postoje nepravilnosti u mehanizmu za podizanje/spuštanje	1. Zamenite ulje 2. Očistite nečistoće ili zamenite ulje 3. Podesite mehanizam za podizanje/spuštanje (vijak 9, slika 4)
6	Kada se ručka upravljača zatvara gore-dole, vlijuške padnu odmah nakon podizanja	Ventil pumpa je blokiran	Otvorite ventil i očistite njegove delove

Simboli korišćeni u ovom uputstvu i na uređaju

Simbol upozorenja i opasnosti



Informacije od značaja



Obavezna upotreba zaštitnih rukavica



Obavezna upotreba zaštitnih cipela



Zaštita životne sredine

Držite posmatrače i prolaznike dalje od mesta rada.

Usaglašen sa EU standardima

Zaštita životne sredine

Nakon isteka roka trajanja ulja, nemojte ga prospati, odložite ga na zakonom propisan način. Nakon isteka radnog veka vlijuškara, ne odlazeći ga zajedno sa redovnim otpadom, nego ga predajte u varna najbliži centar za reciklazu. Na taj način ćete doprineti očuvanju životne sredine i obezbediti sirovine za buduću proizvodnju.

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka