

Womax

SRB

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Starter za akumulator
W-JS 12000



762.000.12



Indikator napunjenosti baterie

Opis uređaja

1. Dugme „Power“
2. LED displej
3. LED lampa sa SOS modom
4. Izlaz startera
5. USB type C ulaz za punjenje
6. USB A izlaz

Dodatna oprema:

7. USB C kabl
8. Starter kabl sa štipaljka
9. Torbica

Tehnički podaci

Model	W-JS 12000
Baterija:	12000 mAh (3.7V / 44.4Wh)
USB type C ulaz:	5V-2A, 9V-2A
USB A izlaz 1:	5V - 2A
USB A izlaz 2:	18 W QC 3.0
Radna temperatura:	-20°C +60°C
Starter Izlazni napon startovanja:	12 V
Maksimalni napon punjenja:	16.8 V
Maksimalna trenutna struja punjenja:	2A
Struja startovanja:	do 600 A
Maksimalna trenutna struja startovanja:	do 1500 A
Temperatura punjenja:	55°C
Tempoeratura pražnjenja:	65°C

Hvala Vam što ste kupili naš proizvod.

 Pre početka korišćenja ovog uređaja pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu i bezbednosna uputstva.

Opšte mere bezbednosti



Ovo uputstvo za upotrebu sadrži sve bitne podatke za bezbedno rukovanje uređajem, molimo Vas da ga pažljivo pročitate i da ga odložite na mesto na kojem će Vam uvek biti dostupno.

- Pre pokretanja automobila, mora se proveriti da li je konektor (konektor) čvrsto umetnut i do kraja, u suprotnom će efekat hitnog pokretanja automobila biti pogođen, a plastični konektor može da se istopi.
- Pre pokretanja automobila u hitnim slučajevima, proverite da li je konektor na akumulatoru prljav. Ako ima prljavštine, obrišite je pre upotrebe.
- Kada se automobil pali u hitnim slučajevima, ako se ne može pokrenuti odjednom, nemojte ga nevoljno paliti.
- Prvo proverite da li je stezaljka pravilno stegnuta. Da li je snaga mašine nedovoljna? Ili postoji neki drugi kvar u automobilu?
- Stezaljka kabla za pokretanje motora je stegnuta na velikoj površini metala. Ne stežite je na zavrtnj ili mesto sa plastikom, jer će to dovesti do toga da se mašina ne pokrene. Molimo vas da koristite posebnu stezaljku za bateriju kojom je opremljena ova mašina kako biste izbegli oštećenje ovog proizvoda i vašeg automobila.

Upotreba uređaja



1. Priključite kabl na starter



2. Crvena stezaljka na pozitivni (+) pol, crna stezaljka na negativni (-) pol akumulatora.



3. Vratite se u automobil i pokrenite ga.



4. Uklonite stezaljku nakon pokretanja.

- Nakon što je automobil pokrenut, uklonite stezaljku startera i isključite starter u roku od 30 sekundi.
- Interval između kontinuiranih pokretanja treba da je duži od 10 sekundi.

Režim punjenja preko USB izlaza

1. Svi 3C proizvodi, kao što su pametni telefoni i tableti, koji podržavaju USB 5V putni punjač, mogu se puniti pomoću startera (USB izlaz).
2. Kada je povezan sa napunjenim elektronskim proizvodom, pritisnite dugme za napajanje i USB-5V/2A će se pojaviti na displeju napajanja. Svetli da bi označilo da se elektronski proizvod puni.

Osvetljenje

1. Pritisnite i držite dugme (Prekidač za napajanje) 3 sekunde da biste uključili/isključili starter automobila.
2. Pritisnite i držite dugme (Prekidač za napajanje) 3 sekunde da biste uključili/isključili, to je SOS signalna lampica za hitne slučajeve.
3. Pritisnite i držite dugme (Prekidač za napajanje) 3 sekunde da biste uključili/isključili, to je LED dioda sa dugim svetlom.

Česta pitanja i odgovori

Pitanje: Koja je funkcija startera automobila?

Odgovor: Ovo malo i izvršno napajanje za hitne slučajeve ima punu snagu i može da puni različite marke mobilnih telefona. Pogodan je za PSP, MP3, Bluetooth slušalice, GPS navigacionu opremu i drugu elektronsku opremu sa DC 5V. Ovaj auto-starter je opremljen sa 3 LED režima osvetljenja. Najvažnija karakteristika je mogućnost uspešnog pokretanja automobila od 12V.

Pitanje: Kako uključiti i isključiti LED svetlo?

Odgovor: Pritisnite i držite prekidač (sa strane) tri sekunde da biste aktivirali LED svetlo, zatim lagano pritisnite prekidač (sa strane) da biste pokrenuli blic (rafal), a zatim pritisnite taster da biste prešli u SOS režim (slanje SOS signala za pomoć), ponovo pritisnite da biste isključili.
(Uključeno > Stroboskop > SOS > Isključeno)

Pitanje: Da li se pozitivni i negativni polovi mogu zameniti?

Odgovor: Ne može se zameniti. Zabranjeno je zameniti pozitivne i negativne polove. Crveni držač baterije mora stabilizovati pozitivni pol napajanja „+“, a držač baterije mora biti crn. Čvrsto pričvrstite negativni „-“ pol baterije. Ako se operacija izvrši obrnutim redosledom, to će oštetiti napajanje, što će rezultirati skrivenim opasnostima poput varnica.

Pitanje: Imate li savete pre operacije?

Odgovor: Ne može se obrnuti redosled. Zabranjeno je zameniti pozitivne i negativne polove. Crveni spoj baterije mora stabilizovati pozitivni pol napajanja „+“, a spoj baterije mora biti crn. Čvrsto pričvrstite negativni „-“ pol baterije. Ako se operacija izvrši obrnutim redosledom, to će oštetiti napajanje, što će rezultirati skrivenim opasnostima poput varnica.

Pitanje: Pod kojim okolnostima će se automobil pokrenuti pomoću pomoćnog startera?

Odgovor: Automobil je previše dugo stajao u praznom hodu, zaboravio sam da ugasm svetla/radio, neće da se pokrene po hladnom vremenu.

Pitanje: Koje su mere predostrožnosti za pokretanje automobila?

Odgovor: Uređaj nije namenjen za startovanje motora sa više od 4 cilindra i 2000 cc.

U skladu sa veličinom zapremine automobila/godinom/gubitkom snage automobila, tačan broj pokretanja zavisi od stanja vašeg vozila. Generalno se preporučuje da kupci pale automobil sa manjom zapreminom.

Pitanje: Koliko dugo se može skladištiti uređaj?

Odgovor: Može se skladištiti 3-6 meseci bez upotrebe, ali da bi se bolje produžio vek trajanja, preporučuje se punjenje jednom mesečno. U ekstremno hladnim i vrućim vremenskim uslovima, preporučuje se skladištenje na normalnoj sobnoj temperaturi.

Punjenje kod kuće (punjenje punjačem od 220V)

1. Kada displej prikazuje 0% snage, to znači da je baterija iscrpljena. U tom slučaju, napunite starter što je pre moguće kako biste osigurali najbolji efekat skladištenja baterije. Trebalo bi da je punite blagovremeno nakon svake upotrebe.

2. Možete koristiti punjač (izlaz je 5A) koji se isporučuje sa drugim 3C proizvodima da biste ga uključili u utičnicu od 220V, uključite jedan kraj kablja za prenos podataka koji se isporučuje sa ovim uređajem u SV izlazni USB port punjača, a drugi kraj u bočnu stranu uređaja. Ulazni Micro USB/Type-C USB port za punjenje može početi sa punjenjem.

3. **Vreme punjenja:** Potrebno je oko 5~6 sati da se puni na 5V/2A kada je potpuno prazan. 4. Nakon punjenja, da biste uštedeli energiju, izvadite punjač iz utičnice od 220V.

Skladištenje i održavanje

- Kada se ne koristi, potpuno ga napunite pre nego što ga skladištite.
- Preporučuje se da produžite vek trajanja baterije punjenjem najmanje jednom mesečno.
- Ne rasklapajte uređaj sami, u suprotnom može doći do nezgode.
- Držite ga dalje od visokih temperatura ili vlažnog okruženja i ne potapajte ga u vodu kako biste izbegli oštećenja.
- Odmah prestanite da koristite bateriju ako primetite da je natečena, curi ili loše miriše.

Simboli koji se nalaze u ovom uputstvu i na uređaju i njihovo značenje

	Označava rizik od povrede ili oštećenja alata.		Ovaj proizvod je u skladu sa svim osnovnim zahtevima Evropske direktive.
	Pročitajte uputstvo pre upotrebe uređaja.		Klasa zaštite II - Mašina je dvostruko izolovana, uzemljenje dakle, nije neophodno.
	Uređaj je namenjen za upotrebu samo u zatvorenom prostoru.		Ovaj punjač može da puni automobilske akumulatore od 12V.

Zaštita životne sredine



Ako uređaj iz nekog razloga, nakon duge upotrebe postane neupotrebljiv, ne odlažite ga sa redovnim kućnim otpadom nego ga predajte na odgovarajuća mesta za reciklažu.

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka

EC deklaracija o usaglašenosti

(prevod)

Mi proizvođač,

Womax

Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Germany

ovim izjavljujemo da su mašine opisane u nastavku u skladu sa relevantnim osnovnim bezbednosnim i zdravstvenim zahtevima EU direktiva, kako u svom osnovnom dizajnu i konstrukciji, tako i u verziji koju smo stavili u promet. Ova izjava prestaje da važi ako se mašina modifikuje bez našeg prethodnog odobrenja.

Relevantne EU direktive:

- EMC direktiva 2014/30/EU

Naziv mašine: **Starter za akumulator**

Tip/Model: **W-JS 12000**

Robna marka: **Womax**

Glavne karakteristike: **Ulaz: DC 5V-2A, DC 9V-2A; Baterija: 12.000mAh;**

Max. strija startovanja: 600A

Za ove modele izdati su sertifikati: LP22080247C01-04

od strane: Dongguan Lepont Testing Service Co., Ltd., Room 102, Building 11, No.7, Houjie Science And Technology Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina.

Primenjeni usaglašeni standardi:

EN IEC 61000-6-1:2019

EN IEC 61000-6-3:2021

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Womax, Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Nemačka.

Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je gospodin Branislav Cvijanović.

Heidenheim,

Datum: 17.04.2025.

Branislav Cvijanović

Direktor

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **STARTER ZA AKUMULATOR**

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **W-JS 12000**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

Ovaj alat je namenjen ISKLUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU i kao takvog ga treba koristiti

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje uređaja usled dugotrajnog neprekidnog rada ili upotreba u svrhe koje nisu navedene u uputstvu za upotrebu.
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. kiše, vlage, kiseline i sl.).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
4. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
6. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog čišćenja otvora za ventilaciju.
7. Ukoliko je alat delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
8. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetska mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad mašine.
9. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

SERVISER:

**WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs**

UVOZNIK:

**WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@wobyhaus.co.rs**

Proizvođač: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka