

- Odzovajte mesto na kom radite u čistom stanju kako biste sprečili neugode.
- Ne koristite električne alate u blizini zapaljivih tečnosti ili gasova ili u vlažnom ili plitavom okruženju. Ukoliko ne ispunjavate ove, može doći do eksplozije.
- Nikada mašinu ne ostavljajte da radi bez nadzora.
- Nikada ne koristite mašinu oko ste umorn ili imate nedostatak koncentracije ili ako su vaše reakcije usporene kao posledica korišćenja alkohola ili lekova. Nedostatak koncentracije može dovesti do ozbiljnih povreda.
- Alati održavajte u čistom stanju i ispravnom stanju kako biste uvek bili u mogućnosti da radite bolje i sigurnije.
- Nemojte nositi široku odeću i nakit.
- Postavite se da čvrsto stojite na podlozi i da nosite obuću koja se ne klizje.
- Ako imate dugi kosu, vezite je; široka kosa mogu da se upleću delove koji se okreću.
- Uvek nosite zaštitne naočare.
- Nosite zaštitnu masku od prašine kada radite sa materijalima koji proizvode prašinu, koristite čepove za usi ako se proizvodi mnogo buke.
- Ljudi koji rade sa mašinom nesmeju biti ometani. To bi moglo da dovede do gubitka kontrole nad alatom.
- Ne koristite ni jednu mašinu koja ima pokvaren prekidac za uključivanje i isključivanje. Električna mašina koja ima pokvaren prekidac za uključivanje i isključivanje je opasna za upotrebu i mora se popraviti.
- Mašinu uvek uključite pre nego što dođe u dodir sa materijalom.
- Nikada ne preopterećujte mašinu. Ako brzina opadne, oslobodite mašinu opterećenja ili je isključite.
- Radite mnogo sigurnije ako koristite odgovarajuću mašinu za tu vrstu posla koji radite.
- Sprečite okretanje materijala na kom radite, na primer sa stegom ili klesima. Ne radite na komadima materijala koji su premali da bi stali u klesu ili stegu. Ako komad materijala na kome radite držite rukom tada nećete biti u mogućnosti da sigurno upravljate mašinom.
- Električni alat držite podalje od dece.
- Koristite samo onaj pribor koji je preporučene od strane proizvođača.
- Njezni napom mora da odgovara specifikaciji navedenoj na pločici mašine.
- Izbegavajte fizički kontakt sa uzemljenim stvarima kao što su cevi, radijatori, električne peći, tizideri, da biste sprečili mogućnost od električnog udara.
- Pre početka rada proverite štupni kabe i zbog mogućih oštećenja.
- Kada štupni kabe i uključujete, proverite prekidač na mašini nije postavljen na „uključeno“.
- Koristite samo produžne kablove preporučene od strane proizvođača.
- Kada koristite produžni kabe i na koturu, odmotajte ga do kraja kako biste sprečili zagrevanje kabla.
- Minimalni preporučeni poprečni presek jedne žile kabla je 1,5 mm².
- Kada radite napojni, proverite da li utičnica na kojoj radite ima zaštitni osigurač.
- Izvucite utikač iz utičnice kada ne koristite mašinu.
- Kabi uvek držite iz mašine.
- Kada koristite ređe on proizvodni prošnu koja može biti štetna po zdravlje, zapaljivo ili eksplozivna.
- Preduzmite odgovarajuće korake. Nostite zaštitnu masku. Postavite se da prostorija u kojoj radite ima dobru ventilaciju.
- Ne radite materijal koji sadži azbest.
- Nikada ne dodirujte rotirajuće delove.
- Nikada ne dođite rotirajuće delove.
- Pre nego što ređe spuštate na podlogu, isključite je i sačekajte da se potpuno zaustavi.
- Nikada ne radite materijale koji sadrže oblike kao što su ekseri i vijci.
- Nikada ne stavlajte prste blizu noža (za rendisanje).

Signumne informacije



- Ne koristite uredaj kada je naponski kabe i oštećen ili kučište.
- Oštećeni kabe i se popraviti i nemože biti zamenjen.
- Pre odbačivanja uredaja uverite se da je aparat neupotrebljiv.
- Pokreće ga jedino napom, sa sigurnosnim kontaktima.
- Upotreba sledećeg je neodopustiva: naponske mreže, produžnih kabla.
- Upotreba bez uzemljenja.
- Upotreba jedino sa uzemljenjem i osiguračem < 30 mA.
- Naponska mreža treba da odgovara podacima navedenim na kontrolnoj pločici uredaja.
- Ne vucite ili nostite ili kučište uredaj za naponski kabe i.
- Pre svake intervencije:
 - Iskopčajte uredaj iz naponske mreže i sve električne kontakte izvucite iz vode.
 - Uredaj nebi trebalo koristiti u jako hlorisanoj vodi, kiseloj ili baznoj, zato što mogu uticati na vek trajanja uredaja.
 - Upotreba u baštenskim bazenima je jedino dozvoljena, ako odgovara vašim lokalnim propisima!



Tehničke karakteristike

Naponska mreža:	230V
Snaga:	50 W
Visina isporuke:	2,2 m
Kapacitet:	2100 l/h
Konektor:	1/2"

WOMAX
Germany



W-FP 50
Art.Nr: 780.050.90

- D** Teichpumpe
- GB** Pond pump
- F** Pompe d'étang
- SRB** Pumpa za fontanu
- BiH** Pumpa za fontanu
- MNE** Pumpa za fontanu
- MK** Pumpa za fontanu



