SRB

RUKOVANJE

- Koristite pomoćna sredstva kada radite na neprakličnim površinama.
- Nemojte preopterećivati uređaj. Koristite odgovaran alat kako biste što bolje obavili željeni posao.
- Koristite uređaj u skladu sa njegovom namenom.
- Nemojte koristiti uređaj ako je prekidač uključi/isključi neispravan. Svaki uređaj koji se ne može kontrolisati putem ovog prekidača je potencijalno opasan. Radi popravke ili zamene, obratite se ovlašćenom servisleou.
- Pre nego što započnete sa bilo kakvim radovima na uređaju, izvadite utikač iz utičnice.
- Uređaj skladištite na bezbednom mestu van domašaja dece i neovlašćenih osoba.
- Održavajte uređaj sa posebnom pažnjom.
- Redovno pregledajte uređaj da na njemu nema nekih vidljivih oštećenja. U slučaju da nešto pronađete, obratite se ovlašćenom serviseru. Čest uzrok kvarova i poveda je neodržavan uređaj.
- Koristite samo originalne nastavke i dodatke koji su preporučeni od strane proizvođača. Nedaekvatni dodaci mogu prouzrokovati kvarove i nezgode.

SERVISIRANJE

- Sva vrsta servisa na uređaju može obaviti samo ovlašćeni serviser. Nekvalifikovana osoba može izazvati još veći kvar ili povećati rizik od poveda.
- Koristite samo originalne rezerve delove preporučene od strane proizvođača kako biste smanjili rizik od poveda i kvarova.

OPIS UREĐAJA

Ova ugaona bušilica je namenjena bušenju otvora i mekih metala.

1. Prekidač
Otpustanjem prekidača, pokrećete uređaj.
2. Signumsni prekidač
Ako oslobodite ovaj prekidač, uređaj će imati konstantan rad.
3. Promena smera bušenja
Postavite obeleživač na stteličcu koja pokazuje ka naprad ako hoćete da bušite ili da zavrćete. Za odvrnje postavite obrnuto obeleživač.
4. Glava bušilice
Glava služi za držanje burgije za bušenje ili nastavka za zavrtanje ili odvrtanje vijaka i može se otpustiti i zatezati uz pomoć ustanovljenog ključa.
5. Poklopac četkica

SASTAVLJANJE

Obim isporuke:
1 - Bušilicai.
2 - Rezerve četkice.
1 - Uputstvo za upotrebu.
1 - Kvačica za unošenje podataka o kvarovima i servisima.

Pažljivom pregledanju uređaja, dobro ga pregledajte, provetite ga i na njemu postoje vidljiva oštećenja, da li je isporuka kompletna i da li su neka od oštećenja nastupila u transportu. Posebnu pažnju posvetite uputstvu za upotrebu.

Umetanje burgije:
1. Pro izvadite utikač iz utičnice.
2. Otdovrite glavu bušilice.
3. Umetnite burgiju i nakon ili ključem zategnite glavu bušilice.
4. Postarajte se da burgija stoji ravno kako ne bi došlo do poveda.

PAŽNJA !!! Upotrebo tupih burgija će pouzrokovati pregrejavanje materijala i preopterećenje samog uređaja što može rezultirati kvarovima ili povredama. Postarajte se da uvek koristite oštre burgije.
UPOZORENJE!!! Kada radite sa uređajem, obavezno, koristite zaštitne naočare jer u suprotnom može doći

SRB

do tuga da prašina ili pilevina kao proizvodi bušenja dođu u kontakt sa vašim očima.

UPOTREBA U SKLADU SA NAMENOM

Uređaj uvek koristite isključivo za poslove za koje je namenjen je nedaekvatna upotreba može prouzrokovati kvarove i oštećenja na uređaju ali i povede na lica koje rukuju sa uređajem.

Bušenje drveta:
Čvrsto držite bušilicu u ruci i postavite je na točku na kojoj želite da izbušite rupu.
Otpustite prekidač kako biste započeli sa bušenjem.

Bušenje metala:
Učvrstite komad koji želite da probušite.
Označite gde želite da probušite rupu. Blago nauljite burgiju kako biste produžili radni vek burgije i olakšali bušenje. Nemojte forsirati uređaj. Smanjite brzinu i pustite da sama težina uređaja odradi posao. Za horizontalno bušenje izvršite samo blagi pritisak na bušilicu.

Zavrtanje vijaka:
Uzmite odgovaran nastavak koji služi za zavrtanje vijaka. Uz pomoć burgije napravite rupu u koju želite da umetnete vijak. Bušilicu držite na najnižoj brzini, radi bolje kontrole, i izbegavajući kliznje sa glave vijka , zavrnite vijak.

PAŽNJA!!! Ako bilo koju od ovih radnji ne možete da obavite, odmah isključite uređaj iz struje, detaljno ga pregledajte i kontaktirajte ovlašćenog servisera.

- Pritiskom zaglavljivanja, brzina nagio opada..
- Uređaj se nenormalno trese i ispušta čudne zvuke.
- Kućište motora se greje i oseća se miris paljenog metala.
- Iz ukćišta motora se javljaju varnice.

Zamena glave bušilice:
Ako iz bilo kojih razloga treba da zamenite glavu bušilice, učinite sledeće:
1. Odvrnite glavu do kraja
2. Otdovrite i izvadite vijak koji se nalazi unutar glave, tako što ćete ga okrenuti u pravcu suprotnom od pravca kretanja kazaljki na satu
3. Postavite obeleživač u suprotnom položaj
4. Jednom rukom držite glavu bušilice, a drugom polagano pritisnite signumsni prekidač
5. Uklonite glavu bušilice
6. Obmutim postupkom postavite novu glavu

ODRŽAVANJE

PAŽNJA!!! Specifite kontakt ulja, goriva, petroleja...sa plastičnim delovima uređaja jer oni sadrže hemikalije koje mogu oštetiti uređaj.

- Postarajte se da alat uvek bude čist i u bezpekromm stanju.
- Redovno provervajte sve vijke na uređaju i dotegnite ih po potrebi.
- Motor na bušilici je samo srce uređaja i morate se postarati da je uvek čist i suv kako nebi došlo do kvarova, oštećenja ili nezgoda.
- Motor sadrži u sebi četkice, rezervne četkice su sastavni deo isporuke. Ako se četkice pregrevaju moraju se zamentiti jer u suprotnom može doći do kvarova.
- Provera i zamena četkica mora biti povereno ovlašćenom serviseru.
- Pri normalnoj upotrebi četkice će trošiti kroće nego što je garantni rok zato nemojte sami proveravati istrošenost četkica jer Vam u tom slučaju garancija postaje nevažeća.
- Svi delovi uređaj su podmazani na zadavaran način tako da nema potrebe za naknadnim podmazivanjem.
- Popravke prepustite ovlašćenom servisen kako biste izbegli nezgode i oštećenja.
- Obavezno pažljivo pročitajte ovo Uputstvo za upotrebu.

W-SB 400
Art.Nr: 710.400.00

D	MInI Elektrisches Bohrgerät
GB	Mini Electric Drill
F	Mini Foret électrique
SRB	Bušilica
MNE	Mini bušilica
BiH	Mini el. bušilica
MK	

2 GODINE GARANCIJA

Ovaj alat je namenjen <u>ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU</u>
i kao takvog ga treba koristiti

GARANTNI USLOVI

1. Garancija važi isključivo uz posedovanje originalnog računa, kompletno popunjenog I overenog Garantnog lista za kupljeni alat.
2. Garantuje se besprekoran rad navedenog proizvoda u trajanju od 24 (dvadesetčetiri) meseca od dana prodaje i overe Garantnog lista pečatom i potpisom prodavca.
3. Garancija se priznaje samo ako je proizvod upotrebljavan saglasno opštim garantnim uslovima i uputstvu za upotrebu, a odnosi se isključivo na nedostatke, koji potiču usled grešaka u proizvodnji ili montaži.
4. U toku garantnog roka koji teče od dana prodaje gotovog proizvoda, kupac ima pravo na besplatno otklanjanje kvarova ili zamenu neispravnih proizvoda nastalih greškom u proizvodnji, a pri normalnoj upotrebi.
5. Davalac garancije se obavezuje da će obezbediti potrebne rezervne delove ili kompletan gotovi proizvod za zamenu u trajanju garantnog roka.
6. U slučaju da se kvar ne može otkloniti u predviđenom roku, davalac garancije se obavezuje da proizvod zameni novim u roku ne dužem od 45 dana, a da za pomenuti proizvod produži važnost garancije.
7. Troškovi prevoza alata u garantnom roku do našeg ovlaštenog servisa i povratak istog padaju na teret servisa, a na osnovu odgovarajućih prevoznih dokumenata samo u slučaju prihvatanja reklamacije. Proizvod se transportuje na rizik primaoca!
8. Davalac garancije se obavezuje da i po isteku garantnog roka obezbedi rezervne delove za predmetni uređaj u periodu od 7 (sedam) godina za svaki tip mašine, koji izađe iz proizvodnog programa, a od datuma proizvodnje!
9. Popravke u garantnom roku mogu se vršiti isključivo u ovlaštenom servisu.

IZ GARANTNIH OBAVEZA SE IZUZIMAJU:

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje mašine usled dejstva prekomerne sile (pregorevanje rotora ili statora) ili upotreba neodgovarajućih alata za datu mašinu (npr. veće burgije ili glodala nego što je to predviđeno...).
2. Iz garantnog roka isključeni su alati, pribori i delovi koji direktno na sebi nemaju upisan jedinstveni fabrički broj i koji su izloženi normalnom trošenju redovnim korišćenjem ili drugim prirodnim uticajima pri normalnoj upotrebi (ugljene četkice, ležajevi, stezne glave, energetski kablovi).
3. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. peska, prašine, kamenja, opiljaka i sl.).
4. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
5. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korištenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
6. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
7. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog podmazivanja.
8. Ukoliko je alat delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
9. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetsku mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad mašine.
10. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Opis:
1. Prekidač
2. Sigurnosni prekidač
3. Promena pravca bušenja
4. Glava bušilice
5. Poklopac četkica

230V ~50Hz	380W	n_o:1500 min^{-1}	3,2 A	Ø 1-10 mm

SRB

UPOZORENJE !!!

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i upoznajte sa uređajem i sa pravilnim rukovanjem istim.
Nedaleko mesta upotrebe mogu prouzrokovati ozbiljne ostećenja.
Ovo uputstvo za upotrebu čuvajte na bezbednom i lako pristupačnom mestu.

OPŠTE MERE BEZBEDNOSTI

Radni prostor:
- Održavajte red na radnom mestu. Preprpana i tamna mesta su pogodna za kvarove i nesreće.
- Nikada nemojte koristiti električni uređaj u blizini zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Električni uređaji varnice i to može biti potencijalno opasno i izazvati požar.
- Druga lica, decu i posmatrače držite na bezbednoj udaljenosti kada rukujete sa uređajem. Ako Vas neko omete pri radu sa električnim alatom, može doći do nezgode usled pomanjkanja koncentracije.

Uređaj:
- Uzemljeni uređaji se mogu uključiti samo u uzemljenu utičnicu. Nikada nemojte menjati kabel na uređaju ili ukloniti uzemljenje sa istog da ne bi došlo do kvarova. Nemojte koristiti prepravljene kablove. Ako niste sigurni u nešto što je vezano za električne instalacije i sam uređaj, konsultujte ovlašćenog servisera. Uzemljenje služi da zaštiti onogа koji rukuje sa električnim uređajem od elektro-šoka.
- Neki uređaji poseduju dvostruke utičnice koji mogu da uđu u utičnicu samo ako se gumu sa prave strane. Ako utičnicu ne može da uđe u utičnicu ni sa jedne strane, kontaktirajte ovlašćenog servisera. Nikako nemojte sami da menjate kabel ili utičnicu.
- Izbegavajte dodir sa uzemljenim površinama kao što su slavine, radijatori, frižideri... Postoji veoma veliki rizik da dođete elektro-šok.
- Električne uređaje nikada nemojte ostavljati na otvorenom, izložene klimatskim elementima kao što je kiša ili vlaga. Ako voda dospe u električni uređaj, povećava se rizik od strujnog udara.
- Nikada nemojte zloupotrebljavati strujni kabel. Nikada nemojte vaditi utikač iz utičnice čuparnjem za kabel. I nemojte nositi uređaj okačen o strujni kabel. Strujni kabel zaštitite od toplote, ulja, oštrih ivica i rotirajućih elemenata. Oštećeni strujni kabel povećava opasnost od strujnog udara. Oštećeni kabel odmah zamenite kod ovlašćenog servisera.
- Kada se električnim alatom radite na otvorenom koristite adekvatan produžni kabel koji je za tu svrhu i namenjen.

Osoblje:
- Kada radite sa električnim alatom morate biti sveni i pribrani u svakom trenutku jer i najmanja nepažnja može dovesti do povreda. Nikada nemojte koristiti uređaj ako ste umorni, ako ste pod uticajem droga ili alkohola ili ste bolesni.
- Nosite adekvatnu odeću kada radite sa električnim uređajem. Nemojte nositi široku odeću ni nakit. Kosu obavezno pokupite kako ne bi bila zahvaćena od strane rotirajućih delova.
- Sprečite nenamerno pokretanje uređaja tako što ćete pre nego počnete sa strujom utikač u utičnicu provetiti da li je prekidač na samom uređaju u položaju isključeno(off).
- Pre nego što pokrenete uređaj, uklonite sav alat koji ste koristili za montiranje i podešavanje uređaja. Alat zahvaćen rotirajućim elementima može prouzrokovati kvarove i povrede.
- Nemojte se naprezati. Kada radite sa ovim uređajem, zauzmite stabilan položaj u kojem lako održavate ravnotežu. Adekvatna obuća Vam u tome može mnogo pomoći.
- Uvek koristite zaštitna sredstva: naočare, maske, cipele, mrežicu za kosu, štitnike za uši...

SRB

Sigurnosne informacije

- Održavajte mesto na kom radite u čistom stanju kako biste spečili nezgode.
- Ne koristite električne alate u blizini zapaljivih tečnosti ili gasova ili u vlažnom ili prljavom okruženju. Ukoliko ne ispoštujete ovo, može doći do eksplozije.
- Nikada mašinu ne ostavljajte da radi bez nadzora.
- Nikada ne koristite mašinu ako ste umorni ili imate nedostatak koncentracije ili ako su vaše reakcije usporene kao posledica korišćenja alkohola ili lekova. Nedostatak koncentracije može dovesti do ozbiljnih povreda.
- Alat održavajte u čistom i ispravnom stanju kako biste uvek bili u mogućnosti da radite bolje i sigurnije.
- Nemojte nositi široku odeću i nakit.
- Postarajte se da čvrsto stojite na podlozi i da nosite obuću koja se ne klizi.
- Ako imate dugu kosu,vezite je. Široka odeća,nakit i duga kosa mogu da se upletu delove koji se okreću.
- Uvek nosite zaštitne naočare.
- Nosite zaštitnu masku od prašine kada radite sa materijalima koji proizvode prašinu. Koristite čepove za uši ako se proizvodi mnogo buke.
- Ljudi koji rade sa mašinom ne smeju biti ometani. To bi moglo da dovede do gubitka kontrole nad alatom.
- Ne koristite ni jednu mašinu koja ima pokvaren prekidač za uključivanje i isključivanje. Električna mašina koja ima pokvaren prekidač za uključivanje i isključivanje je opasna za upotrebu i mora se popraviti.
- Mašinu uvek pokrenite pre nego što dođe u dodir sa materijalom.
- Uklonite sve ključeve i sprave za podešavanje mašine pre puštanja u rad.
- Nikada ne preopterećujte mašinu. Ako brzina opadne, oslobodite mašinu opterećenja ili je isključite. Radićete mnogo sigurnije ako koristite odgovarajuću mašinu za tu vrstu posla koji radite.
- Spričite okretanje materijala na kom radite, na primer sa stegom ili kleštima. Ne radite na komadima materijala koji su premali da bi stali u stegu. Ako komad materijala na kome radite dirite rukom toda nečete biti u mogućnosti da sigurno upravljate mašinom.
- Električni alat držite podalje od dece.
- Koristite samo onaj pribor koji je preporučen od strane proizvođača.
- Mrežni kapon mora da odgovara specifikacijama navedenoj na pločici mašine.
- Izbegavajte fizički kontakt sa uzemljenim stvarima kao što su vodovodne cevi, radijatori, električne peći, frižideri, da biste sprečili mogućnost od električnog udara.
- Pre početka rada proverite strujni kabel zbog mogućih oštećenja.
- Kada strujni kabel uključujete , prekidač na mašini mora biti postavljen na „isključeno".
- Koristite samo produžne kablove preporučene od strane proizvođača.
- Kada koristite produžni kabel na kotluo,odmotajte ga do kraja kako biste spečili zagrevanje kabla.
Minimalni preporučeni poprečni presek jedne žile kabla je 1 ,5 mm2.
- Kada radite napolju , proverite da li utičnica na kojoj radite ima zaštitni osigurač.
- Izvucite utikač iz utičnice kada ne koristite mašinu.
- Kabel uvek držite iza mašine.
- Nikada ne dodirujte rotirajuće delove.
- Pre nego što uređaj spustite na podlogu, isključite ga i sačekajte da se potpuno zaustavi.
- Nikada ne stavljajte prste blizu burgije dok bušilica radi.

GARANTNI LIST

NAZIV PROIZVODA:	BUŠILICA
TIP PROIZVODA:	W-SB 400
FABRIČKI BROJ:	
DATUM PRODAJE:	
KUPAC:	

POTPIS PRODAVCA: PEČAT

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 544-161, 544-151
Fax: 021/ 452-457
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVOZNIK:

WOMAX TOOLS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 526-992, 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@womax-tools.com