SRB

uređaja može da smanji štetni uticaj prašine na operatr i okruženje.

Upotreba i zaštita

- Ne preopterećujte uređaj. Koristite ispravan izbor alata za određenu vrstu posla. Električni alat, namenski izabran će uraditi posao bolje i sigurnije ako je dizajniran za tu vrstu posla.
- Ne upotrebljavajte električne alate, ako prekidač ne uključivanje/isključivanje nije ispravan. Svaki električni operatr koji ne može biti kontrolisan preko prekidača je opasan i mora da se popravi..
- Izvucite utikač iz utičnice pre nego što preduzmete bilo kakve radnje na podešavanju operatra, promenu delova pribora ili odlaganja. Takva mera opreza sprečava nenamerean start operatra.
- Čuvajte nekorišćene električne alate izvan domašaja dece i ne dopustite osobama koje nisu upoznate sa ovim uputstvom da koriste uređaj. Električni alati su opasni, ako ih koriste neiskusni korisnici.
- Održavajte uređaj. Proverite da li se pokretni delovi slobodno okreću , ima li ломova ili drugih oštećenja koja mogu uticati na rad uređaja. Ako je bilo koji deo oštećen, mora biti popravljen pre upotrebe. Mnoge nesreće su uzrokovane lošim održavanjem električnog alata.
- Držite rezni i bušeći alat oštrim i čistim. Brižljivo negovani alati za sečenje sa oštrim sečivima manje se lepljuju i lakše se vode.
- Upotrebljavajte električne alate i pribor u skladu sa ovim uputstvima i na način namenjen određenoj vrsti električnog alata, uzimajući u obzir uslove rada i posao koji treba izvesti.

Servis

- Prikljućite mrežni utikač samo kada je uređaj isključen na prekidaču. Nakon upotrebe, izvucite utikač iz električne mreže.
- Uvek držite kabel izа uređaja dok radite.
- Nemojte nositi uređaj držeći ga za kabel.
- Kada radite sa mašinom, uvek je držite čvrsto sa obe ruke i obezbedite siguran stav.
- Tokom pauza u radu, kada uređaj nije u upotrebi ili u toku održavanja na samoj mašini (npr., promene radnih alata, popravke, čišćenje, podešavanje), izvucite utikač iz električne struje.
- Licima ispod 16 godina starosti nije dozvoljeno da radе sa ovim uređajem.
- Držite uređaj i pribor van domašaja dece.
- Koristite samo originalnu dodatnu opremu.

Pre korišćenja

Budite pažljivi sa skrivenim električnim vodovima ili gasnim instalacijama. Proverite radni prostor, na primer, sa metal-detektorom.

Uvek koristite ispravan napon napajanja!

Napon napajanja mora odgovarati vrednosti na kontrolnoj pločici uređaja i iznosi 230 V .

Namena

Ovaj uređaj je namenjen za čekić bušenje u betonu, cigli i kamenu.

Zamena alata

Vodite računa da zaštitnu kapu od prašine(3) ne oštetite prilikom promene alata.

SDS-plus alati

SDS-plus alat je dizajniran da se slobodno kreće unutar ležišta. Ovo izaziva ekscentričnost kada mašina nije u pokretu. Međutim nakon pokretanja, alat se automatski centrira tokom rada. Ovo ne utiče na preciznost bušenja.

Umetanje alata

Očistite alat pre ubacivanja. Ubacite alat u prihvatnu glavu kroz otvor(2) i okrećite ga dok se ne zatvori. Alatka se sama zaključuje. Proverite zaključavanje povlačenjem alata premа sebi.

Preporučuje se stavljanje maski za SDS burgije na vrh alata koji uzdi u sečnu glavu radi boljeg rada.

Skidanje alata

Povucite prsten za zaključavanje(4) do zadnjeg položaja i držite dok uklanjanje alat.

Alatke koje nisu SDS-Plus

Ne koristite alate koje nisu SDS-plus za čekić bušenje ili štemanje jer će doći do oštećenja na uređaju!

Puštanje u rad

Uključivanje: Pritisnite i držite prekidač za uključivanje-isključivanje(7).
Isključivanje: Otpustite prekidač(7).

Upuštvo za rad

Sigurnosna spojka

Ako sličojno dođe do zaglavljivanja alata u materijalu, prilikom bušenja, sigurnosna spojka će isključiti rotaciju. Zbog sile koje se javlja kao rezultat toga, uvek držite uređaj sa obe ruke i bezbedno stojte. Uređaj treba koristiti samo sa pomoćnom ručkom.

Sigurnosna spojka služi prvenstveno da zaštiti rukovaoca, a ne mašinu i treba izbegavati korišćenje spojke.

Način rada

Upozorenje! Uvek isključite uređaj na preklopču pre podešavanja i izbora načina rada.

Čekić bušenje

Okrenite preklopnik(11) na položaj,

a preklopnik (8) na položaj

Štemanje (bez rotacije)

Okrenite preklopnik(11) na položaj,

a preklopnik (8) na položaj

Samo bušenje (bez čekića)

Okrenite preklopnik(11) na položaj,

a preklopnik (8) na položaj

Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU i kao takvog ga treba koristiti

GARANTNI USLOVI

1. Garancija važi isključivo uz posedovanje originalnog računa, kompletno popunjenog i overenog Garantnog lista za kupljeni alat.
2. Garantuje se besprekoran rad navedenog proizvoda u trajanju od 12 (dvanaest) meseci od dana prodaje i overe Garantnog lista pečatom i potpisom prodavca.
3. Garancija se priznaje samo ako je proizvod upotrebljavan saglasno opštim garantnim uslovima i uputstvu za upotrebu, a odnosi se isključivo na nedostatke, koji potiču usled grešaka u proizvodnji ili montaži.
4. U toku garantnog roka koji teče od dana prodaje gotovog proizvoda, kupac ima pravo na besplatno otklanjanje kvarova ili zamenu neispravnih proizvoda nastalih greškom u proizvodnji, a pri normalnoj upotrebi.
5. Davalac garancije se obavezuje da će obezbediti potrebne rezervne delove ili kompletan gotovi proizvod za zamenu u trajanju garantnog roka.
6. U slučaju da se kvar ne može otkloniti u predviđenom roku, davalac garancije se obavezuje da proizvod zameni novim u roku ne dužem od 45 dana, a da za pomenuti proizvod produži važnost garancije.
7. Troškovi prevoza alata u garantnom roku do našeg ovlaštenog servisa i povratak istog padaju na teret servisa, a na osnovu odgovarajućih prevoznih dokumenata samo u slučaju prihvatanja reklamacije. Proizvod se transportuje na rizik primaoca!
8. Davalac garancije se obavezuje da i po isteku garantnog roka obezbedi rezervne delove za predmetni uređaj u periodu od 7 (sedam) godina za svaki tip mašine, koji izađe iz proizvodnog programa, a od datuma proizvodnje!
9. Popravke u garantnom roku mogu se vršiti isključivo u ovlaštenom servisu.

IZ GARANTNIH OBAVEZA SE IZUZIMAJU:

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje mašine usled dejstva prekomerne sile (pregorevanje rotora i statora) ili upotreba neodgovarajućih alata za datu mašinu (npr. burgije, dleta, špicevi koji nisu predviđeni...).
2. Iz garantnog roka isključeni su alati, pribori i delovi koji direktno na sebi nemaju upisan jedinstveni fabrički broj i koji su izloženi normalnom trošenju redovnim korišćenjem ili drugim prirodnim uticajima pri normalnoj upotrebi (ugljene četkice, ležajevi, stezne glave, energetski kablovi).
3. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. peska, prašine, kamenja, opiljaka i sl.).
4. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
5. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korištenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
6. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
7. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog podmazivanja.
8. Ukoliko je alat delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
9. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetsku mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad mašine.
10. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

WOMAX Germany

W-BH 850/1
Art.Nr: 711.900.00

- D Bohrhammer
- GB Hammer drill
- F Burineur
- SRB Elektro-pneumatska bušilica
- MNE Elektro-pneumatska bušilica
- BiH Elektro-pneumatska bušilica
- MK Elektro-pnevmatska dupčalka

1 GODINA GARANCIJA

SRB

Delovi uređaja

1. Prihvatna glava SDS plus
2. Držač alata
3. Zaštitna kapa od prašine
4. Prsten za zaključavanje/otključavanje alata
5. Vijak za podešavanje graničnika za dubinu bušenja
6. Poklopac za podmazivanje
7. Prekidač uključeno/isključeno
8. Preklopnik za izbor načina rada
9. Rukohvat
10. Energetski kabel
11. Preklopnik za izbor načina rada
12. Dodatni rukohvat
13. Poklopac četkica

Obim isporuke:

Bušilica el. pneumatska	1kom
Dodatni rukohvat	1kom
Graničnik za dubinu	1kom
Četkice rezervne	1par
Špic SDS plus	1kom
Sekač SDS plu	1kom
Burgije SDS plus	3kom
Zaštitna kapa od prašine	1kom

SRB

Tehničke karakteristike

Napon: - 230 V~50 Hz
Snaga: - 900 W
Broj udaraca: - 4100 u/min
Broj obrtaja bez opterećenja: - 850 o/min
Maksimalni prečnici bušenja:
Beton: - ø26 mm
Metal: - ø13 mm
Drvo: - ø30 mm
Težina bez pribora: - 6.5 kg

Upozorenje!
Pročitajte ovo uputstvo. Ne poštovanje uputstava navedenih u nastavku može imati za posledicu električni udar, požar i / ili teške telesne povrede. Termin "električni alat" u svim upozorenjima dole navedenim se odnosi na električni alat sa električnim žičanim napajanjem.
Sačuvajte ovo uputstvo!

Radno mesto
- Radno mesto mora biti čisto i dobro osvetljeno. Nered i mračno radno mesto mogu dovesti do nesreće.
- Ne radite sa uređajem u okolini gde postoji prisustvo zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Električni alat proizvodi varnice koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.
- Držite decu i prolaznike daleko za vreme korišćenja električnog alata. Kod skretanja pažnje možete izgubiti kontrolu nad alatom.

Električna bezbednost
- Utikač na alatu mora odgovarati utičnici. Nikada ne menjajte ili prepravljajte utikač ni utičnicu na bilo koji način. Ne upotrebljavajte nikakve adaptere. Utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik od električnog udara.
- Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim gornjim površinama, kao što su vodovodne cevi, grejanje, šporeti i frižideri. Postoji povećan rizik od električnog udara ako je Vaše telo uzemljeno.
- Držite uređaj podalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni aparat povećava rizik od električnog udara.
- Ne zloupotrebljavate kabel. Nikada ne koristite kabel za izvlačenje utikača iz utičnice. Držite kabel dalje od vreline, ulja, oštrih ivica ili pokretnih delova aparata. Oštećeni kabel povećava rizik od električnog udara.
- Ako sa nekim električnim alatom radite u prirodi, koristite produžni kabal koji je namenjen za rad na otvorenom. Ovo će smanjiti rizik od električnog udara.

Lična bezbednost
- Budite pažljivi, pazite šta radite i idite razumno na posao sa električnim alatom. Ne upotrebljavajte aparat kada ste umorni ili pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Trenutak nepažnje može dovesti do ozbiljnih povreda.
- Nosite zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu za oči. Sigurnosna oprema kao što su maske za prašinu, neklizajući sigurnosne cipele, šlem ili zaštita za uši, smanjuje rizik od povreda.
- Izbegavajte nenamerno pokretanje. Uverite se da je u prekidač u položaju "isključeno" pre nego što stavite utikač u električnu utičnicu. Prilikom nošenja uređaja, ne držite prst na prekidaču.
- Uklonite sve alate i ključeve za podešavanja iz vaše okoline pre nego što uključite električni alat. Odbačeni delovi mogu da izazovu povrede.
- Ne precenjujte sebe. Uvek sigurno stojte i uvek budite u ravnoteži. Ovo omogućava bolju kontrolu u neočekivanim situacijama.
- Nosite ispravnu odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit. Držite kosu, odelo i rukavice podalje od pokretnih delova. Opuštena odeća, nakit ili duža kosa mogu biti zahvaćeni od rotirajućih delova.
- Ako se mogu montirati uređaji za usisavanje prašine, uverite se da su priključeni ispravno. Upotreba ovih

SRB

Napomena:
Moguća je upotreba adaptera i stezne glave sa ključem za pribor sa cilindričnim prihvatom.
Prilikom upotrebe ovg adaptera i pribora sa cilindričnim prihvatom ZABRANJENA je upotreba čekić bušenja jer dolazi do razbijanja adaptera u prihvatnoj glavi.
Ovaj adapter i stezna glava ne spada u standardnu opremu i može se poručiti pod kataloškim brojem: 711.001.13.

Oštrenje alata
Sa oštrim alatom postižete dobre radne performanse i dug radni vek. Dakle, oštrite dleta redovno.
Oštrite dleta i špiceve na brusnom kamenju (npr. aluminijum oksid) sa stalnom vodom.
Vodite brigu da se sečivo ne pokazuje znake obojenosti, jer to utiče na tvrdoću alata.

Održavanje i čišćenje
Pre svih radova na samoj mašini, izvucite utikač struje.
Za bezbedan i pravilan rad, uvek održavajte otvore za ventilaciju prohodnim.
Očistite alat svakodnevno.
Zamenite zaštitnu kapu od prašine ako je oštećena.
Ako se desi kvar uprkos brizi preduzetoj u proizvodnji i vašem održavanju, popravke mora obaviti isključivo ovlašćeni servis.
Ako mašina ima više od 40 sati rada ili izbušenih više od 2000 rupa, dodajte mast za podmazivanje kroz otvor(6) što će znatno produžiti vek mašine. Prilikom dodavanja masti, nikako ne puniti prostor udarnog mehanizma, nego samo malu količinu masti naneti na klip.

Zaštita životne sredine
Reciklirajte sirovine, umesto odlaganja u otpad.
Mašina, pribor i ambalaža treba da bude sortirana za ekološki reciklažu.
Plastični delovi su označeni za kategorisanu reciklažu.

WOMAX Germany

GARANTNI LIST

NAZIV PROIZVODA:	**BUŠILICA EL. PNEUMATSKA**
TIP PROIZVODA:	**W-BH 850/1**
FABRIČKI BROJ:	
DATUM PRODAJE:	
KUPAC:	

POTPIS PRODAVCA: **PEČAT**

SERVISER:	UVOZNIK:	DAVALAC GARANCIJE:
WOBY HAUS d.o.o.	WOMAX TOOLS d.o.o.	WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD	NOVI SAD	NOVI SAD
Rumenački put bb	Braće Ribnikar 55	Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 62-16-990	Tel: 021/ 526-992	Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 62-16-957	Fax: 021/ 47-222-17	Fax: 021/ 452-457
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs	e-mail: info@womax-tools.com	e-mail: info@wobyhaus.co.rs