

Hausmax


SRB

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Ventilator sa postoljem
HA-SF 16



0.293.029

**Tehnički podaci:**

Napon: 230V~50Hz

Snaga: 45W

Raspon ventilatora: 42cm

Klasa zaštite: II / ☒

Opšta bezbednosna uputstva za sve modelle



- Pročitajte uputstvo za upotrebu pažljivo pre upotrebe i sačuvajte ga za buduću upotrebu.
- Ovaj proizvod nije namenjen za korišćenje od strane osoba (uključujući i decu) sa ograničenim mentalnim i fizičkim sposobnostima.
- Pročitajte uputstvo za upotrebu pažljivo pre upotrebe i sačuvajte ga radi dalje upotrebe.
- Uvek iskopčajte uređaj iz naponske mreže kada nije u upotrebi i kada ga čistite.
- Nikada ne prekrivajte uređaj jer to može izazvati požar.
- Održavajte vaš uređaj.
- Nadzor je neophodan kada se uređaj koristi u neposrednoj blizini dece.
- Nikda ne dozvolite da naponski kabel dodiruje vlažnu ili vrelu površinu, da se uvrće ili bude u domaćaju dece.
- Uređaj nije namenje za spoljašnju upotrebu.
- Ne postavljajte uređaj u blizinu gasnog ili električnog gorionika.
- Nikada ne koristite uređaj sa oštećenim naponskim kablom, utikačem ili utičnicom, ili nakon modifikovanja istih ili bilo kakvog oštećenja.
- Nikda ne pokušavajte da otvorite bilo koji deo uređaja. Odgovornost zbog neispravnosti se ne može prihvati ako je ovo prekršeno.
- Uređaj koristite samo u skladu sa namenom.
- Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu samo u domaćinstvu.
- Za bilo kakve popravke, obratite se ovlašćenom serviseru.
- Decu treba nadgledati da se ne bi igrala sa uređajem.
- Ako je naponski kabel oštećen, mora biti zamenjen od strane ovlašćenog servisera da bi se sprečile nesreće.
- Ne koristite uređaj u neposrednoj blizini kade, tuša ili bazena.
- Nikada uređaj ne priključujte na programatore, termostatke regulatore ili tajmere.
- Ovaj uređaj nije opremljen uređajem za kontrolu sobne temperature.

Pažljivo pročitajte i shvatite ova upozorenja.

Kada koristite električne uređaje posebnu pažnju posvetite merama zaštite od električnog udara, požara i povreda.

Pratite sledeće instrukcije:

- Ambalaža se sastoji od plastike i sličnih materijala koji mogu biti štetni, naročito za decu.
- Ne koristite vaš uređaj u prostorijama za zapaljivim ili eksplozivnim materijalima.
- Ne prekrivajte i ne zaklanjajte uređaj. Ne stavljamte nikakve predmete kroz rešetju koja štiti ventilator.
- Uvek isključujte uređaj iz električne utičnice držeći za utikač, a ne povlačenjem za kabel.
- Ne priključujte razne dodatke i pribor koji nije fabrički odobren.
- Kao i kod svih električnih uređaja, nije dozvoljeno potapanje u vodu i bilo kakav kontakt sa njom. Nije dozvoljeno postavljanje uređaja u neposrednoj blizini kade, tuševa, umivaonika i bazena.
- Ne koristite uređaj ako je na bilo koji način oštećen. U tom slučaju se obratite ovlašćenom servisu.
- Isključite uređaj pre čišćenja.
- Kada uređaj ne koristite, odložite ga na suvom i čistom mestu.
- Uređaj je namenjen za normalnu kućnu upotrebu.

Uputstvo za rukovanje i montažu

1. Postavite poklopce na okvir osnove (4 komada)
2. Postavite čeličnu cev na okvir osnove i szegnite sa 4 vijka.
3. Navucite oblogu osnove preko čelične cevi.
4. Postavite učvršćivač stuba na teleskopskom stubu u srednji položaj. Ztim zavrnete teleskopsku cev na čeličnu cev pomoću 2 vijka.
5. Postavite graničnik stuba u učvršćivač stuba.
6. Postavite sklop sa motorom i prekidačkom kutijom na gornji deo graničnika stuba i zategnjte vijkom (C).
7. Na kraju postavite zadnju mrežastu zaštitu, elisu i prednju mrežastu zaštitu pomoću matice i zatezača, kako je prikazano na skici.
8. Pomoću učvršćivača stuba, podesite željenu visinu vašeg ventilatora.

**Upozorenje!**

Napon mreže mora odgovarati naponu koji je naveden na kontrolnoj pločici uređaja!

Čišćenje i održavanje

1. Koristite meku krpnu za čišćenje delova vašeg ventilatora. U slučaju da se prljavština ne može lako skinuti, koristite blagji rastvor sapunice i meku krpnu.
2. Nikada ne koristite benzин, razredivač ili neka druga nagrizajuća ili abrazivna sredstva za čišćenje.
3. Pomoću usisivača, očistite prašinu oko elipse i kućišta motora. U slučaju da se prašina teško skida, koristite meku četku.
4. Pažljivo pročitajte uputstva za upotrebu pre upotrebe.
5. Dozvoljena je upotreba samo u zatvorenim i suvim prostorijama.
6. Obavezno izvucite utikač iz električne utičnice kada ne koristite ventilator ili kada obavljate čišćenje ili održavanje.
7. U slučaju nekih poremećaja u radu, ne preduzimajte ništa sami, nego se обратите ovlašćenom servisu.
8. U slučaju oštećenja ili kvara na napojnom kablu, obavezno prekinite sa upotrebom i обратите se ovlašćenom servisu.
9. Nikada ne izvlačite utikač iz električne utičnice mokrim rukama i ne vucite za kabel kada izvlačite utikač.

Simboli i njihovo značenje


- Obavezno pročitati uputstvo za upotrebu pre prve upotrebe.



- Zabranjeno korišćenje uređaja u blizini vode (tuša, kade, lavabo, bazena, itd.).



- Upozorenje, opasnost, napomena, važno.

Rasklopna šema

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Womax - Herman-Voith Straße 4,
89522 Heidenheim, Germany

EC deklaracija o usaglašenosti

(prevod)

Mi proizvođač,

Womax

Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Germany

ovim izjavljujemo da su mašine opisane u nastavku u skladu sa relevantnim osnovnim bezbednosnim i zdravstvenim zahtevima EU direktiva, kako u svom osnovnom dizajnu i konstrukciji, tako i u verziji koju smo stavili u promet. Ova izjava prestaje da važi ako se mašina modificuje bez našeg prethodnog odobrenja.

Relevantne EU direktive:

- EMC directive 2014/30/EU
- LVD directive 2014/35/EU

Naziv maštine: **Električni ventilator**

Tip/Model: **HA-SF 16; HA-SF 20; HA-SF 30; HA-SF 40; HA-SF 50**

Robna marka: **Hausmax (by Womax)**

Glavne karakteristike: **220-240 V ~ 50 Hz; Protection Class II**

Za ove modele izdati su sertifikati: BSTXD200814719601EC; BSTXD200914719601SC i BST200914719601CC od strane: BST Testing (Shenzhen) Co., Ltd., No. 7, Add: New Era Industrial Zone, Guantian, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, P.R. China, and Dongguan BST Testing Co., Ltd., Add: A1201-1204 Xinsanqi of Dongbao Road, Dongcheng District, Dongguan, Guangdong, P.R. China.

Primenjeni usaglašeni standardi:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| EN 55014-1:2017 | EN 60335-2-80:2010 |
| EN 55014-2:2015 | EN 60335-1:2012/A1:2020 |
| EN 61000-3-2:2019 | |
| EN 61000-3-3:2014/A1:2020 | |

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Womax, Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Nemačka.

Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je gospodin Branislav Cvijanovic

Heidenheim,

Datum: 11.01.2022.

Branislav Cvijanović

Direktor

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **VENTILATOR SA POSTOLJEM**,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **HA-SF 16**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksplotacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanju saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

**Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU
i kao takvog ga treba koristiti**

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba u svrhe koje nisu navedene u uputstvu za upotrebu.
2. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja.
3. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog dejstva kao i usled potapanja uređaja u vodu ili drugu tečnost.
4. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog čišćenja.
5. Ukoliko je uređaj delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
6. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetsku mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za normalan rad uređaja.
7. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o uređaju nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema uređaju pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVODNIK:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@wobyhaus.co.rs

Proizvođač: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka