


Hausmax

SRB

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Ventilator stoni
HA-SF 16



0.293.038



Opšta bezbednosna uputstva za sve modelle

- Pročitajte uputstvo za upotrebu pažljivo pre upotrebe i sačuvajte ga za buduću upotrebu.
- Ovaj proizvod nije namenjen za korišćenje od strane osoba (uključujući i decu) sa ograničenim mentalnim i fizičkim sposobnostima.
- Pročitajte uputstvo za upotrebu pažljivo pre upotrebe i sačuvajte ga radi dalje upotrebe.
- Uvek iskopčajte uređaj iz naponske mreže kada nije u upotrebi i kada ga čistite.
- Nikada ne prekrivajte uređaj jer to može izazvati požar.
- Održavajte vaš uređaj.
- Nadzor je neophodan kada se uređaj koristi u neposrednoj blizini dece.
- Nikada ne dozvolite da naponski kabel dodiruje vlažnu ili vrelu površinu, da se uvrće ili bude u domaćaju dece.
- Uredaj nije namenje za spoljašnju upotrebu.
- Ne postavljajte uređaj u blizinu gasnog ili električnog gorionika.
- Nikada ne koristite uređaj sa oštećenim naponskim kablom, utikačem ili utičnicom, ili nakon modifikovanja istih ili bilo kakvog oštećenja.
- Nikada ne pokušavajte da otvorite bilo koji deo uređaja. Odgovornost zbog neispravnosti se ne može prihvati ako je ovo prekršeno.
- Uredaj koristite samo u skladu sa namenom.
- Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu samo u domaćinstvu.
- Za bilo kakve popravke, обратите se ovlašćenom serviseru.
- Decu treba nadgledati da se ne bi igrala sa uređajem.
- Ako je naponski kabel oštećen, mora biti zamjenjen od strane ovlašćenog servisera da bi se sprečile nesreće.
- Ne koristite uređaj u neposrednoj blizini kade, tuša ili bazena.
- Nikada uređaj ne priključujte na programatore, termostatke regulatore ili tajmere.
- Ovaj uređaj nije opremljen uređajem za kontrolu sobne temperature.

Pažljivo pročitajte i shvatite ova upozorenja.

Kada koristite električne uređaje posebnu pažnju posvetite merama zaštite od električnog udara, požara i povreda.

Pratite sledeće instrukcije:

- Ambalaža se sastoji od plastike i sličnih materijala koji mogu biti štetni, naročito za decu.
- Ne koristite vašu uređaj u prostorijama za zapaljivim ili eksplozivnim materijalima.
- Ne prekrivajte i ne zaklanjajte uređaj. Ne stavljamte nikakve predmete kroz rešetju koja štiti ventilator.
- Uvek isključujte uređaj iz električne utičnice držeći za utikač, a ne povlačenjem za kabel.
- Ne priključujte razne dodatke i pribor koji nije fabrički odobren.
- Kao i kod svih električnih uređaja, nije dozvoljeno potapanje u vodu i bilo kakav kontakt sa njom. Nije dozvoljeno postavljanje uređaja u neposrednoj blizini kada, tuševa, umivaonika i bazena.
- Ne koristite uređaj ako je na bilo koji način oštećen. U tom slučaju se обратите ovlašćenom servisu.
- Isključite uređaj pre čišćenja.
- Kada uređaj ne koristite, odložite ga na suvom i čistom mestu.
- Uredaj je namenjen za normalnu kućnu upotrebu.

Održavanje


- Pre početka radova na održavanju i čišćenju, obavezno isključite uređaj iz napajanja električnom strujom.
- Ako je potrebno čišćenje, obrišite spoljašnji deo mekom krpom. Ne perite uređaj direktno vodom. Uverite se da je uređaj isključen iz električne mreže.



Upozorenje!

Napon mreže mora odgovarati naponu koji je naveden na kontrolnoj pločici uređaja!!


Sklapanje uređaja



- Postavite zadnju mrežu na osovinu motora
- Postavite elisu ventilatora i zavrnite maticu.
- Preko elise postavite prednju mrežu i učvrstite je za zadnju mrežu pomoću kopči.

Upotreba

- Klačenje ventilatora levo-desno se isključuje povlačenjem dugmeta na gore.
Uključivanje klačenja se aktivira pritiskanjem dumeta na dole.
- Podešavanje nagiba dole-gore se vrši otpuštanjem vijka i spuštanjem glave motora prema dole ili gore.
Nakon izabraniog položaja, ponovo rukom zategnite vijak.



Tehnički podaci

Napon:	230 V~50 Hz
Snaga:	45 W
Klasa zaštite:	II / ☒

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka

SIMBOLI I NJIHOVO ZNAČENJE


- Obavezno pročitati uputstvo za upotrebu pre prve upotrebe.



- Zabranjeno korišćenje uređaja u blizini vode (tuša, kade, lavabo, bazena, itd.).



- Upozorenje, opasnost, napomena, važno.

RASKLOPNA ŠEMA

EC deklaracija o usaglašenosti

(prevod)

Mi proizvođač,

Womax

Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Germany

ovim izjavljujemo da su mašine opisane u nastavku u skladu sa relevantnim osnovnim bezbednosnim i zdravstvenim zahtevima EU direktiva, kako u svom osnovnom dizajnu i konstrukciji, tako i u verziji koju smo stavili u promet. Ova izjava prestaje da važi ako se mašina modificuje bez našeg prethodnog odobrenja.

Relevantne EU direktive:

- EMC directive 2014/30/EU
- LVD directive 2014/35/EU

Naziv maštine: **Električni ventilator**

Tip/Model: **HA-SF 16; HA-SF 20; HA-SF 30; HA-SF 40; HA-SF 50**

Robna marka: **Hausmax (by Womax)**

Glavne karakteristike: **220-240 V ~ 50 Hz; Protection Class II**

Za ove modele izdati su sertifikati: BSTXD200814719601EC; BSTXD200914719601SC i BST200914719601CC od strane: BST Testing (Shenzhen) Co., Ltd., No. 7, Add: New Era Industrial Zone, Guantian, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, P.R. China, and Dongguan BST Testing Co., Ltd., Add: A1201-1204 Xinsanqi of Dongbao Road, Dongcheng District, Dongguan, Guangdong, P.R. China.

Primenjeni usaglašeni standardi:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| EN 55014-1:2017 | EN 60335-2-80:2010 |
| EN 55014-2:2015 | EN 60335-1:2012/A1:2020 |
| EN 61000-3-2:2019 | |
| EN 61000-3-3:2014/A1:2020 | |

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Womax, Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Nemačka.

Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je gospodin Branislav Cvijanovic

Heidenheim,

Datum: 11.01.2022.

Branislav Cvijanović

Direktor

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **VENTILATOR STONI**,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **HA-SF 16**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksplotacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanjuju saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

**Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU
i kao takvog ga treba koristiti**

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba u svrhe koje nisu navedene u uputstvu za upotrebu.
2. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja.
3. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog dejstva kao i usled potapanja uređaja u vodu ili drugu tečnost.
4. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog čišćenja.
5. Ukoliko je uređaj delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
6. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetsku mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za normalan rad uređaja.
7. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o uređaju nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema uređaju pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVODNIK:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@wobyhaus.co.rs

Proizvođač: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka