

Hausmax

SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Rešo na gas

HA-GS 001

HA-GS 003



HA-GS 001




HA-GS 003



0.294.051 / 0.294.052

SRB



Opis uređaja:

1. Prekidač
2. Kapa gorionika
3. Gorionik
4. Telo rešoa
5. Rešetka
6. Nogice

Tehnički podaci:

- HA-GS 001:

Kategorija aparata: - - - - - I3B/P
 Vrsta gasa: - - - propan, butan ili njihova smeša
 Radni pritisak: - - - - - 30 mbar
 Dimenzije: - - - - - 95x390x290 mm
 Potrošnja gasa: - - - - - 0,27 kg/h
 Težina: - - - - - 1,4 kg
 Ulazna lula za gas: - - - - - 3/8" (9,5 mm)
 Snaga ukupna: - - - - - 5 kW

- HA-GS 003:

Kategorija aparata: - - - - - I3B/P
 Vrsta gasa: - - - propan, butan ili njihova smeša
 Radni pritisak: - - - - - 30 mbar
 Dimenzije: - - - - - 120x720x390 mm
 Potrošnja gasa: - - - - - 0,50 kg/h
 Težina: - - - - - 3,5 kg
 Ulazna lula za gas: - - - - - 3/8" (9,5 mm)
 Snaga ukupna: - - - - - 11 kW

Zaštita životne sredine



- Ne bacajte kućne aparate kao svakodnevni kućni otpad. Koristite posebne centre za sakupljanje i reciklažu.
- Ako se kućni uređaji odlazu na deponije, opasne materije mogu da procure u podzemne vode i uđu u lanac ishrane i ugroze Vaše zdravlje.



- Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstvo za upotrebu.
- Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu na otvorenom prostoru.
- Ne pomerajte uređaj tokom upotrebe.
- Isključite dovod gasa u rezervoaru za gas nakon upotrebe.
- Svaka modifikacija uređaja može biti opasna.


Važne sigurnosne instrukcije

1. Ne koristite drugi tip gasa, osim onog navedenog na etiketi na uređaju.
2. Uređaj sme da se koristi samo za kuvanje. Da biste sprečili nezgode, ne sušite peškire, odeću i sl. preko rešoa.
3. Izbegavajte pokrivanje plamena sa tanirom ili stavljanje bilo kakvih zapaljivih materijala, kao što su papir ili odeća, oko jedinice.
4. **Gasni rešo je namenjen za upotrebu na otvorenom prostoru.**
5. **Upotreba gasnog rešoa nije predviđena u vozilima, prikolicama i čamcima.**
6. **Gasni rešo nije namenjen za ugradnju u kuhinjski element.**
7. Prilikom priključivanja rešoa na bocu koristiti creva namenjena za distribuciju gasa.
8. Uverite se da gumeno crevo ne dodiruje uređaj, niti da leži ispod njega.
9. Prilikom upotrebe gasnog rešoa, ne ostavljati uređaj bez nadzora.
10. U slučaju da plamen ne sagoreva stabilno, isključiti uređaj i zatvoriti dotok gasa do uređaja. Obratiti se serviseru.
11. Izbegavajte dodirivanje gorionika, tela rešoa, rešetke itd. odmah nakon upotrebe ili dok je uređaj u upotrebi.
12. U slučaju da dođe do nekontrolisanog curenja gasa, isključiti uređaj i zatvoriti dotok gasa do uređaja. Obratiti se serviseru.
13. Korišćenje regulatora pritiska na plinskoj boci je obavezno! Ukoliko je regulator pritiska na plinskoj boci oslabljen ili oštećen, može doći do neodgovarajućeg pritiska gasa za rešo. Ovo se ogleda u isprekidanom obliku plamena na rešou i mnogim drugim problemima sa rešoom. Koristite odgovarajući regulator pritiska u konsultaciji sa stručnim licem. Koristite ispravan i odgovarajući gasni regulator izlaznog pritiska 30 mbar.
14. Ukoliko sumnjate da je uređaj neispravan, ugasi ga i obratite se serviseru.
15. **U slučaju da se plamen gorionika slučajno ugasi, isključuje se uređaj za upravljanje gorionikom i ne pokušava se ponovno paljenje gorionika najmanje 1 minut.**
16. Najmanji prečni posuda koje mogu da se koriste na uređaju za bezbednu upotrebu:
 - HA-GS 001: 20 cm;
 - HA-GS 003: na malom gorioniku 8 cm, a na velikom gorioniku 20 cm.

Postavljanje creva za gas

Uverite se da nema prašine na ulaznoj luli za gas i tek tada postavite crevo na lulu do naznačene crvene linije i pričvrstite ga spojnicom creva. Dužina creva ne bi trebala da prelazi 1.50 m.


Na plinsku bocu pre creva montirati odgovarajući gasni regulator izlaznog pritiska 30 mbar, koji se posebno kupuje.



Upotreba

Startovanje:


Uverite se da je prekidač u položaju "OFF" zatim otvorite sigurnosni ventil. Pritisnite prekidač i okrenite ga u levo dok ne čujete klik. Zatim upalite gorionik. Kada se uređaj ne koristi duži period, ponekad se dešava da gorionik ne možete da upalite. To je zato što je vazduh zarobljen u gumenom crevu.



Ponovite okretanje prekidača iz položaja „OFF“ nekoliko puta dok gas ne dođe do gorionika.

Podešavanje plamena:

Da podesite plamen postavite prekidač u pogodan položaj između „ON“ i „OFF“ položaja. Plamen se lako može prilagoditi od jačeg do slabijeg plamena okretanjem prekidača pod bilo kojim uglom u jednom potezu.



Gašenje rešoa:

Okrenite prekidač u prvobitan položaj bez pritiskanja (položaj „OFF“). Ne zaboravite da zatvorite sigurnosni ventil posle upotrebe rešoa.

Servisiranje

Ukoliko primetite neispravnost na uređaju obratite se ovlašćenom servisu. Nemojte pokušavati sami da otklonite kvar.

Karakteristike

Prekidač za paljenje radi na principu "pritisnite i okrenite" tako da deca ne mogu lako da okrenu prekidač. Gorionik se lako zapali u svakom trenutku. Dizne ne smeju biti blokirane prijavštinom ili drugim objektima. Prekidač ima mnogo faza podešavanja, pa je rešo pogodan za sve vrste kuvanja. Posebno dizajniran gorionik i kapa gorionika sa visokom energetsom efikasnošću mogu da smanje potrošnju gasa.

Pregledanje i održavanje uređaja

Budite sigurni da su kapa gorionika i gorionik u ispravnom položaju. Ako plamen postane neravnomeran, uklonite kapu gorionika i oprati je vodom. U slučaju da dizne postanu zapušene pažljivo ih očistite vodeći računa da ih ne oštetite. Posle pranja kape gorionika temeljno je osušite, ne ostavljajući kapljice vode na njoj, a zatim je vratite u ispravan položaj. Upalite gorionik i proverite da li normalno gori. Da biste stavili gorionik na rešo postavite ga tako da rupa za mlaznicu na gorioniku naleže na mlaznicu rešoa, kao i da graničnik na gorioniku naleže na svoje udubljenje u telu rešoa.

Mogući problemi i njihova rešenja

Gorionik ne može da se upali	Sigurnosni ventil je zatvoren.	Potpuno zatvoriti sigurnosni ventil i zatim ga otvoriti.
	Ušao je vazduh u crevo.	Ponavljati proces paljenja dok sav vazduh ne izađe iz creva.
	Savijeno ili oštećeno gumeno crevo.	Ispraviti ili zameniti crevo.
Miris gasa	Oštećenja ili rupe na gumenom crevu.	Zameniti gumeno crevo novim.
	Gumeno crevo nije dobro povezano.	Povežite gumeno crevo pravilno.
	Greška na plinskom rešou.	Obratite se ovlašćenom servisu.
Sporadično sagorevanje gasa izvan gorionika praćeno karakterističnim zvukom	Nepravilan dotok vazduha.	Obezbedite pravilan dotok vazduha.
	Gorionik nije pravilno postavljen.	Pravilno postavite gorionik.
	Dizne gorionika su zapušene.	Očistite zapušene delove.
	Zapušena mlaznica.	Obratite se ovlašćenom servisu.

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka



Herman-Voith Straße 4
89522 Heidenheim
GERMANY
Tel: +49 7321-739494
Fax: +49 7321-739495
E-Mail: womax@online.de

DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI

Mi **WOMAX**
Herman-Voith Strasse 4,
89522 Heidenheim, Nemačka

izjavljujemo da su naši proizvodi:

Gasni rešo tip/model : HA-GS 001

usaglašen sa svim bitnim primenljivim zahtevima:

- **Pravilnika o aparatima na gasovita goriva (Sl.glasnik RS, br. 60/2023)**

Za navedeni proizvod, imenovano telo, **KVALITET a.d.** iz Niša je izdalo Sertifikat o usaglašenosti sa gore navedenim pravilnikom, br. **1224001300**

na osnovu ispitivanja usaglašenosti sa zahtevima standarda :

SRPS EN ISO 484: 2021 – Specifikacija za aparate na tečni naftni gas – samostalne peći, uključujući i one koje imaju roštilj za upotrebu na otvorenom prostoru.

Branislav Cvijanović
Generalni direktor
Deklaracija izdata u Hajdenhajmu
Dana: 05.11.2024. godine

COMMERZBANK HEIDENHEIM
Konto Nr. 2028702 BLZ 632 400 16
IBAN: DE10 6324 0016 0202 8702 00
BIC: COBADEFFXXX

UST-ID-Nr. DE 234689819
Steuer Nr. 64235/05513

Gerichtstand und Erfüllungsort: Heidenheim an der Brenz

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **REŠO NA GAS**

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

HA-GS 001

tip: **HA-GS 003**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za spoljnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

**Ovaj rešo je namenjen ISKLJUČIVO ZA SPOLJNU UPOTREBU
i kao takvog ga treba koristiti**

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba u svrhe koje nisu navedene u uputstvu za upotrebu.
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. peska, prašine, kamenja, opiljaka i sl.).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja uređaja.
4. Oštećenja nastala usled ne pridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva, kao i usled potapanja uređaja u vodu ili drugu tekućinu.
6. Ukoliko je uređaj delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
7. Oštećenja nastala usled priključivanja na neodgovarajuću vrstu gasa.
8. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o uređaju nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema uređaju pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj uređaj upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim uređajima.

SERVISER:

**WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs**

UVOZNIK:

**WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@wobyhaus.co.rs**

Proizvođač: Womax, Herman-Voith StraÙe 4, 89522 Heidenheim, Nemačka