



SRB **UPUTSTVO ZA UPOTREBU**



Pištoltj za vreli vazduh SHAG 2000
043201550





Opis uređaja

1. Fiksna mlaznica
2. Kućište
3. Rukohvat
4. Prekidač I/O/II (Uključeno I / Isključeno / Uključeno II)

Tehnički podaci

Nazivni napon:	230 V ~ 50 Hz
Snaga grejača:	I=1000 W/ II=2000 W
Temperatura:	350 °C / Stepen I 550 °C / Stepen II
Količina vazduha:	300 l/min / Stepen I 500 l/min / Stepen II
Nivo pritiska zvuka LpA:	72 dB (A)
Nivo snage zvuka LwA :	82 dB (A)
Vibracija: a_w	<2,5 m/s ²
Klasa zaštite:	II/

Upozorenje

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu pre početka sa radom u svrhu vaše bezbednosti.

Bezbednost radnog mesta

- Držite vaše radno mesto čisto i uredno. Neuredno i loše osvetljeno radno mesto može dovesti do nezgoda.
- Nemojte koristiti uređaj u okruženju gde postoji opasnost od eksplozije, npr. u blizini zapaljivih tečnosti, gasova ili para. Električni uređaj emituje varnice tokom rada i

može doći do zapaljenja ili eksplozije u takvim sredinama.

- Ne dozvolite deci i licima koja nisu upoznata sa ovim uputstvom da rukuju uređajem. Držite decu i posmatrača dalje od vašeg radnog mesta. Može doći do skretanja Vaše pažnje i gubitka kontrole nad uređajem.

Opšta bezbednosna uputstva za električni alat

- Utikač mora biti pravilno umetnut u odgovarajuću električnu utičnicu. Tako smanjujete rizik od električnog udara. Nikada ne koristite dodatne strujne adaptere sa uzemljenim kontaktima.
- Izbegavajte kontakt sa uzemljenim površinama kao što su vodovodne cevi, radijatori, štednjaci, grejalice i sl. Ako vaše telo dođe u kontakt sa uzemljenom površinom, postoji mogućnost strujnog udara.
- Zaštitite vaš električni alat od kiše i vlage. Prodiranje vode u električni alat može dovesti do strujnog udara.
- Ne koristite strujni kabel za druge svrhe osim onih za koji je predviđen. Nikada ne izvlačite utikač povlačenjem kabla. Zaštitite vaš kabel od toplote, oštih ivica, ulja i masti.
- Ako radite na otvorenom i koristite produžni kabel, koristite samo kablove koji su namenjeni za rad na otvorenom.

Lična bezbednosna uputstva

- Budite oprezni kada radite sa električnim alatom. Pažljivo planirajte vaše aktivnosti. Ne koristite uređaj ako ste pod uticajem droga, lekova ili alkohola i kada ste umorni. To može dovesti do ozbiljnih telesnih povreda.
- Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitne naočare. Ako je potrebno, nosite zaštitnu masku za disanje, zaštitnu obuću, zaštitni šlem i zaštitu za uši. Korišćenje zaštitne opreme sprečava rizik od povreda.
- Izbegavajte slučajno pokretanje uređaja. Pre uključivanja u električnu utičnicu, uverite se da je prekidač u položaju isključeno. Prilikom nošenja uređaja, nikada ne držite prst na prekidaču.
- Pre pokretanja uređaja, uklonite sve ključeve i druge objekte iz vaše okoline jer mogu biti zahvaćeni od strane rotirajućih delova uređaja, što može izazvati ozbiljne povrede.
- Ne primenjujte prekomernu silu na vaš alat. Budite uvek u stabilnom položaju i ravnoteži.
- Nemojte nositi široku i labavu odeću, nakit i dugu kosu. Ako imate dugu kosu, vezite je ili stavite pod kapu. Kosa, delovi odeće i nakit mogu biti zahvaćeni od strane rotirajućih delova uređaja.
- Ako je vaš uređaj opremljen za sakupljanje prašine, uverite se da je pravilno priključen i da ga koristite.

Upotreba i rukovanje električnim alatom

- Osobe sa smanjenim psihofizičkim ili mentalnim sposobnostima, kao i deca, ne mogu da rade sa električnim alatom, ako nisu pod nadzorom ili instrukcijama o korišćenju električnog alata, pod nadzorom instruktora ili osobe koja odgovara za njihovu sigurnost.

- Nemojte preopterećivati vaš električni alat. Koristite električni alat samo za namenu za koju je predviđen. Pravilan izbor alata prema datoj operaciji će omogućiti da se postignu bolji rezultati i učinak posla.
- Nemojte koristiti uređaj sa oštećenim prekidačem za uključivanje i isključivanje. Električni alat koji se ne može kontrolisati pomoću prekidača je potencijalno opasan i ne sme se koristiti, nego se mora odmah popraviti u ovlašćenom servisu.
- Pre početka podešavanja ili zamene alata, kao i tokom skladištenja, obavezno izvadite utikač iz električne utičnice. Tako smanjujete rizik od nenamernog pokretanja uređaja.
- Držite alat van domašaja dece i lica koja nisu upoznata sa ovim uputstvom za upotrebu. Električni alat u rukama dece i nestručnih osoba može biti veoma opasan za korisnika i njegovu okolinu.
- Vodite računa o ispravnosti vašeg uređaja. Redovno proveravajte njegovu ispravnost. Neispravan ili oštećen alat je čest uzrok nesreća.

Servis

- Vaš električni alat treba servisirati isključivo u ovlašćenom servisu uz upotrebu originalnih rezervnih delova.

Namena

Pištolj za vreli vazduh je namenjen za zagrevanje steznih creva, skidanje boja, zavarivanje i preoblikovanje sintetičkih materijala.

PAŽNJA! Za vreme rada postoji opasnost od opekotina!

SIGURNOSNA UPUTSTVA:

- Uverite se da je uklopno-isklplni prekidač u srednjem položaju (isključeno) pre nego što stavite utikač u utičnicu.
- Mlaznica se zagreva do 550 °C. **PAŽNJA**, opasnost od opekotina! Nosite rukavice i zaštitne naočare.
- Mlaznica se ne sme dirati dok je pištolj uključen i dok se potpuno ne ohladi.
- Otvori za usis hladnog vazduha uvek moraju biti prohodni i slobodni.
- Pre odlaganja, pustite da se pištolj sasvim ohladi.
- Nikada uređaj ne izlažite kiši ili vlazi. Čuvajte uređaj na suvom mestu.
- Nikada uređaj ne ostavljajte bez nadzora. Držite ga van domašaja dece.
- Mlaz vrelog vazduha nikada ne usmeravajte u osobe ili životinje.
- Uređaj se ne sme upotrebljavati za **sušenje odeće ili kose**.
- Pištolj za vreli vazduh se **ne sme koristiti kao fen za kosu**.
- Uređaj se ne sme koristiti u blizini zapaljivih materijala i gasova.
- Nikada ne ometajte strujanje vrelog vazduha time da biste začepili ili pokrili mlaznicu.
- Koristite samo originalni pribor i rezervne delove.
- Nikada uređaj ne koristite u vlažnoj sredini ili na mestima sa velikom vlagom u

vazduhu (kupatilo, sauna).

- Pre upotrebe pištolja za vrelli vazduh uverite se da u blizini mesta rada nema lako zapaljivih materijala.
- Nikada pištolj za vrelli vazduh ne nosite držeći ga za kabel.
- Koristite samo produžne kablove sa minimalnim presekom od 1.5 mm².
- Popravke (npr. zamena priključnog kabla) sme vršiti samo ovlašćeni serviser.
- Ne koristite hemijska sredstva za otapanje zajedno sa pištoljem.
- Očistite mlaznicu kada je zaprljana.
- Pazite da su otvori za ulaz i izlaz vazduha uvek čisti i prohodni.
- Pri odstranjivanju boja i obrađivanju sintetičkih materijala mogu nastati pare štetne po zdravlje i/ili otrovne pare. Pri radu u zatvorenoj prostoriji uvek osigurajte dobro provetravanje.
- Vrelli vazduh nikada ne usmeravajte direktno u prozor ili druge staklene površine.

PUŠTANJE U FUNKCIJU:

Uverite se da napon u mreži odgovara naponu navedenom na kontrolnoj pločici uređaja. Sa uklopno / isklonim prekidačem izaberite željenu radnu temperaturu i količinu vazduha. Za jedan minut će pištolj vrelog vazduha postići radnu temperaturu.

Položaj prekidača 1:

I stepen - 350 °C / 300 l/min

Srednji položaj 0:

Uređaj je isključen

Položaj prekidača 2:

II. stepen: 550 °C / 500 l/min

Moguća područja primene pištolja vrelog vazduha:

1. Skidanje boja i lakova.

Pažnja: pri skidanju boja i lakova mogu nastati para, štetne po zdravlje i/ili otrovne pare. Osigurajte dobro provetravanje.

2. Skidanje nalepnica i dekoracija.

3. Popuštanje zarđalih ili čvrsto zategnutih matica i metalnih vijaka.

4. Odmrzavanje zamrznutih cevi, brava na vratima itd.

Pažnja: Ne odmrzavajte plastične ili sintetičke cevi.

5. Isticanje prirodnih šara na drvenim površinama pre nanosa providnog premaza ili lakiranja

6. Stezanje PVC folija za pakovanja i izolacionih creva.

7. Nanošenje voska na skije i skidanje voska sa istih.

PAŽNJA! Povećana temperatura prouzrokuje povećanu opasnost od požara i eksplozija. Dobro provetrite radno mesto. Pare koje nastaju mogu biti štetne po zdravlje i/ili otrovne. Uvek izaberite odgovarajuću mlaznicu za dati posao.

ODRŽAVANJE:

Osigurajte da su otvori za ulaz i izlaz vazduha uvek čisti i prohodni. Očistite pištolj za vrelu vazduhu vlažnom krpom i običnim kućnim sredstvom za čišćenje. Ne koristite za čišćenje sredstva za otapanje i njemu slična.

Simboli i njihovo značenje koji se nalaze u ovom uputstvu i samom uređaju



Upozorenje – Pročitajte sva uputstva za upotrebu kako bi se smanjio rizik od povreda.



Nosite zaštitu za uši. Uticaj buke može da uzrokuje gubitak sluha.



Nosite masku za zaštitu od prašine. Kod obrade drveta i drugih materijala mogu da nastanu isparenja opasna po zdravlje. Ne sme da se obrađuje materijal koji sadrži azbest i olovo!



Nosite zaštitne naočare. Direktna kontak očiju sa mlazom vreloug vazduha koji izlazi iz uređaja može da uzrokuje oštećenje vida.



Ovaj uređaj radi na temperaturi od 550°C, bez vidljivih znakova (nema plamena), ali i dalje postoji opasnost od požara. Pazite na mlaz vrućeg vazduha koji izlazi iz mlaznice, ovaj mlaz može da izazove požar.



Pažnja! Kod korišćenja uređaja morate se pridržavati propisa o bezbednosti kako biste sprečili povrede i štete. Stoga pažljivo pročitajte ova uputstva za upotrebu i bezbednosne napomene. Dobro ih sačuvajte tako da Vam informacije u svako doba budu na raspolaganju. Ako biste ovaj uređaj trebali da predate drugim licima, prosledite im i ova uputstva za upotrebu i bezbednosne napomene. Ne preuzimamo odgovornost za štete koje bi nastale zbog nepridržavanja ovih uputstava za upotrebu i bezbednosnih napomena.

Zaštita životne sredine



Nakon isteka radnog veka uređaja, ne odlažite ga sa redovnim kućnim otpadom nego ga predajte u najbliži centar za reciklažu u vašoj sredini. Tako ćete doprineti očuvanju životne sredine i obezbediti sirovine za buduću proizvodnju.

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Woby Haus d.o.o., Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad, Srbija

EC Deklaracija o usaglašenosti

Mi proizvođač,

Woby Haus

Braće Ribnikar 55, 21000 Novi sad, Srbija

ovim izjavljujemo da je mašina opisana u nastavku u skladu sa relevantnim osnovnim bezbednosnim i zdravstvenim zahtevima EU direktiva, kako u svom osnovnom dizajnu i konstrukciji, tako i u verziji koju smo stavili u promet. Ova izjava prestaje da važi ako se mašina modifikuje bez našeg prethodnog odobrenja.

Relevantne EU direktive:

- EMC direktiva 2014/30/EU
- LVD direktiva 2014/35/EU

Naziv mašine: **Pištolj za vrelli vazduh**

Tip/Model: **SHAG 2000**

Robna marka: **Strong**

Glavne karakteristike: **Napon: 220-240V~ 50 Hz; Klasa zaštite II; Snaga: 2000W;**

Radne temperature: 350°C/550°C; Stepen zaštite: IPX0

Za ovaj model izdati su sertifikati: 231100508SHA-V1 i 231100507SHA-V1

od strane: Intertek Testing Services Shanghai, Building No. 86, 1198 Qinzhou Road (North), Shanghai 200233, N.R. Kina.

Primenjeni usaglašeni standardi:

EN IEC 55014-1:2021	EN 60335-2-45:2002+A1:2008+A2:2012
EN IEC 55014-2:2021	EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021	A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021	EN 62233:2008

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Woby Haus, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad, Srbija.

Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je gospodin Vladan Stojšin.

Novi Sad,

Datum: 27.12.2023.

Zdravko Popović

Direktor

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **PIŠTOLJ ZA VRELI VAZDUH**,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **SHAG 2000**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU i kao takvog ga treba koristiti

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje mašine usled dejstva prekomerne sile (pregorevanje ventilatora, grejača) ili upotreba neodgovarajućih alata i priključaka za datu mašinu.
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. peska, prašine, kamenja, opiljaka i sl.).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
4. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
6. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog podmazivanja.
7. Ukoliko je alat delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
8. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetska mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad mašine.
9. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

SERVISER:

**WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs**

UVOZNIK:

**WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@wobyhaus.co.rs**

Proizvođač: Woby Haus d.o.o., Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad, Srbija