




UPUTSTVO ZA UPOTREBU


LED 9-2

Art.Nr: 0.873.051



SRB

Neprenosiva led svetiljka LED 9-2



- 1.- Led lampa sa 19 sijalica
- 2.- Indikator punjenja
- 3.- Providno kućište
- 4.- Lampa sa 21 sijalicom
- 5.- Prekidač Uključeno/Iisključeno
- 6.- Priklučak za punjač

Upozorenje:


Za duži vek Vaše baterije, molimo Vas da je punite samo kada počne da gubi jačinu svetla.

Važne napomene

1. Naponite bateriju pre prve upotrebe (vidi poglavje "Punjjenje baterije")
2. Uverite se da napon mreže odgovara naponu koji je naveden na kontrolnoj pločici punjača.
3. Bateriju punite samo onda kada svetlost počne da slabí.
4. Periodično punite bateriju u dužini od 8 sati u slučaju da lampu ne koristite duže od 3 meseca. U protivnom će baterija da postane neupotrebljiva.
5. Isključite prekidač kada lampu ne koristite.
6. Punjenje baterije obavljati pri temperaturama u opsegu od 0°C-40°C.
7. Držite lampu dalje od vode, kiše i bilo koje druge vlage.
8. Nikada sami ne otvarajte lampu. To prepustite ovlašćenom servisu.

Rukovanje lampom

1. Postavite prekidač u položaj da bi koristili bočnu svetiljku sa 21 led sijalicom. Za isključivanje, prekidač postavite u položaj .
2. Postavite prekidač u položaj da bi koristili prednju svetiljku sa 19 led sijalica. Za isključivanje, prekidač postavite u položaj .



Punjenje baterije

- Pre početka punjenja, proverite da li napom mreže odgovara naponu koji je naveden na kontrolnoj pločici punjača.
- Postavite prekidač u polož isključeno "OFF".
- Uključite kabel punjača u odgovarajući otvor na lampi (6)

Napomena: Crvena led dioda (2) će da svetli kada započnete sa punjenjem.

Baterija će biti topla za vreme punjenja. To je normalna pojava.

Održavanje

- Koristite pamučnu krpnu i malo alkohola za čišćenje da biste očistili kućište lampe.
- Nikada ne koristite jake i isparljive tečnosti, kao što su benzin, razredivač i sl., za čišćenje lampe i ostalih plastičnih delova, jer će u tom slučaju doći do njihovog oštećenja.
- Da biste izbegli oštećenja lampe i koristite samo propisane, originalne baterije.
- Da biste izbegli elektro šok, nikako ne otvarajte kućište lampe.

Tehnički podaci

Napon punjača baterije: 230V~50Hz

Ugrađena je zatvorena, punjiva baterija od 6V (4.5Ah)

Led sijalice 19kom sa prednje strane i 21kom sa bočne strane.

Vreme punjenja prazne baterije: 20-24 sata

Vreme trajanja pune baterije:

-12 sati sa 19 led dioda

-10 sati sa 21 led diodom.

Dimenzije: 217x123x142mm.

Simboli koji se nalaze u ovom uputstvu i njihovo značenje:

| | | | |
|--|--|--|---|
| | Označava rizik od povrede ili oštećenja alata. | | Ovaj proizvod je u skladu sa svim osnovnim zahtevima Evropske direktive. |
| | Pročitajte uputstvo pre upotrebe uređaja. | | Klasa zaštite II - Mašina je dvostruko izolovana, uzemljenje dakle, nije neophodno. |

Zaštita životne sredine

Nakon isteka radnog veka uređaja, ne odlažite ga skupa sa redovnim kućnim otpadom, nego ga odložite u vama naj bliži centar za reciklažu. Na taj način će te obezbediti sirovine za buduću proizvodnju i sačuvati životnu sredinu.

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržiste i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM, Nemačka

EC deklaracija o usaglašenosti (prevod)

Mi proizvođač,

Womax

Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM

Izjavljujemo da su nabrojane mašine u saglasnosti sa svim osnovnim i bezbednosnim zahtevima:

- LVD direktiva 2006/95/EC

Naziv uređaja: Lampa LED

Tip proizvoda: LED 10-1; LED 20-1; LED 28; LED 28-2; LED 28S; LED 3; LED 30-1;
LED 3-1; LED 50-1; LED 54; LED 6; LED 60; LED 60S; LED 6X2; LED 9-2.

Za nevedene modele, izdata je dokumentacija: 14705026 001

Primenjeni standardi: EN 60598-1:2008+A11
 EN 60598-2-1:1989
 EN 62471:2008

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Womax, Lammstrasse 81, D-89520 Heidenheim, Nemačka. Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je Branislav Cvijanovic

Datum: 18.04.2016.

Branislav Cvijanovic
Direktor

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **NEPRENOSIVA LED SVETILJKA**,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **LED 9-2**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksplotacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanju saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

**Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU
i kao takvog ga treba koristiti**

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba u svrhe koje nisu navedene u uputstvu za upotrebu.
2. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja.
3. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog dejstva kao i usled potapanja uređaja u vodu ili drugu tečnost.
4. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog čišćenja.
5. Ukoliko je uređaj delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
6. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetsku mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za normalan rad uređaja.
7. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o uređaju nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema uređaju pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVODNIK:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@wobyhaus.co.rs

Proizvođač: Womax, Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM, Nemačka