

Womax

SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Lampa baterijska led

W-WL 8-220

W-WL 60-220


W-WL 60-220



0.873.062
W-WL 8-220



0.873.063
W-WL 60-220



0.873.064
W-WL 60-220



0.873.062 / 0.873.063 / 0.873.064

- 1 -

EC deklaracija o usaglašenosti

(prevod)

Mi proizvođač,

Womax

Herman-Voith StraÙe 4, 89522 Heidenheim, Nemačka

Izjavljujemo da su nabrojane maÙine u saglasnosti sa svim osnovnim i bezbednosnim zahtevima:

- LVD direktiva 2014/35/EU

Naziv proizvoda: Lampa ručna

Tip proizvoda: W-LWL 6-30; W-WL 11-220; W-WL 12-50; W-WL 60; W-WL 60-220; W-WL 8-12; W-WL 8-220

Robna marka: Womax

Za nevedene modele, izdati su izveštaji/sertifikati: 704021216317-00.

Primenjeni standard:
EN 60598-1/A11:2009
EN 60598-2-8/A2:2008
EN 62493:2010

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Womax, Herman-Voith StraÙe 4, 89522 Heidenheim, Nemačka.
Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je gospodin Branislav Cvijanović.


Heidenheim,
Datum: 12.07.2019.

Branislav Cvijanović
Direktor

- 3 -

SRB

Opis lampe



1. Radno LED svetlo
2. Spot LED svetlo (samo za 0.873.062)
3. Prekidač za uključivanje i isključivanje

Namena:

Ova lampa je univerzalna ručna LED lampa pogodna za radionice, domaćinstva, kampere i sl.

Upotreba:

Lampa ima LED svetlo (lampa 0.873.062 ima i dodatno spot LED svetlo).
Preko prekidača (3) palite i gasite lampu.

Punjenje:

Punjenje ugrađene baterije se vrši preko USB porta pomoću kabla koji se dobija uz lampu, 18-20h (osim kod lampe 0.873.064 gde punjenje traje 3-4 h).
Lampa mora biti isključena prilikom punjenja! Dok se lampa puni svetli indikator pored USB porta.
Ako lampu ne koristite često, dopunite bateriju svaka tri meseca.



Upozorenje:

Lampu nikada ne izlažite toploti i vlazi. Nikada lampu ne potapajte u vodu.

Tehničke karakteristike:

Šifra art.	0.873.062	0.873.063	0.873.064
Model	W-WL 8-220	W-WL 60-220	W-WL 60-220
Leđ svetlo	3W	3W	2W
Baterija	1200mAh	1200mAh	1200mAh (litijumska baterija)
USB napon punjenja	4V DC	4V DC	3.7V DC
Vreme punjenja	18-20 h	18-20 h	3-4 h

Simboli i njihovo značenje

	Označava rizik od povrede ili oštećenja alata.		Ovaj proizvod je u skladu sa svim osnovnim zahtevima Evropske direktive.
	Pročitajte uputstvo pre upotrebe uređaja.		

Zaštita životne sredine

Nakon isteka radnog veka vaše lampe, ne odlazite je skupa sa redovnim kućnim otpadom, nego je predajte u vama najbliži centar za reciklažu. Na taj način ćete doprineti očuvanju životne sredine i obezbediti sirovine za buduću proizvodnju.



NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.
UPUTSTVO IZDAO: Womax, Herman-Voith StraÙe 4, 89522 Heidenheim, Nemačka

- 2 -

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **LAMPA BATERIJSKA LED**

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

W-WL 8-220
tip: **W-WL 60-220**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje: _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine uređaja, odnosno **6 meseci za bateriju**, i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

- 4 -

**Ovaj alat je namenjen ISKLUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU
i kao takvog ga treba koristiti**

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba u svrhe koje nisu navedene u uputstvu za upotrebu.
2. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja.
3. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog dejstva kao i usled potapanja uređaja u vodu ili drugu tečnost.
4. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog čišćenja.
5. Ukoliko je uređaj delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
6. Oštećenja nastala usled priključivanja USB kabela na energetska mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za normalno punjenje uređaja.
7. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o uređaju nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema uređaju pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVOZNIK:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@wobyhaus.co.rs

Proizvođač: Womax, Herman-Voith StraÙe 4, 89522 Heidenheim, Nemačka