

Womax

SRB

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Zavrtač električni 1/2"

W-EW 450



714.500.10



Opis uređaja

1. Otvori za ventilaciju motora
2. Rukohvat
3. Prekidač Levo/Desno/Isključeno
4. Osovina za prihvata 1/2"

Tehnički podaci

Napon:	----- 230V~50Hz
Snaga:	----- 450 W
Broj obrtaja:	----- 2600 o/min
Obrtni moment:	----- 300 Nm
Izlazni priključak alata:	----- kvadratni 1/2"
Nivo zaštite:	----- IP20
Klasa zaštite:	-----  / II

Nivo zvučnog pritiska meren prema EN 60745:

Nivo zvučnog pritiska L_{pA} : ----- 89 dB(A)

Nivo zvučne snage L_{WA} : ----- 100 dB(A)

Koeficijent nepouzdanosti K_{pA} i K_{WA} : ----- 3,0 dB(A)

Ukupne vrednosti vibracija utvrđene su u skladu sa EN 60745:

Vrednost vibracija na rukohvatu a_h : ----- 10,04 m/s²

Koeficijent nepouzdanosti K: ----- 1,5 m/s²

Nosite zaštitu za uši od buke. Buka može da utiče na gubitak sluha.

Opšta bezbednosna upozorenja za električni alat

Upozorenje

- Pažljivo pročitajte i shvatite sva uputstva i upozorenja u ovom priručniku. Njihovo nepriдрžavanje može dovesti do električnog udara, požara i ozbiljnih telesnih povreda.
- Sačuvajte ovo uputstvo za buduću upotrebu.

Bezbednost radnog mesta

- Držite vaše radno mesto čisto i uredno. Neuredna i mračna radna mesta su često uzrok nesreća.
- Ne koristite električni alat u okruženju gde ima zapaljivih ili eksplozivnih gasova ili tekućina. Električni alat proizvodi varnice koje mogu da zapale zapaljiva isparenja ili prašinu.
- Držite decu i posmatrača dalje od vašeg radnog mesta. Njihovo prisustvo može da vam odvrti pažnju i da izgubite kontrolu nad električnim uređajem.

Električna bezbednost

- Utikač električnog alata mora odgovarati vašoj električnoj utičnici. Nikada ne prepravljajte utikaš na električnom alatu. Nikada ne koristite adaptere sa uzemljenjem. Ne prepravljani strujni priključci smanjuju rizik od električnog udara.
- Držite vaše telo dalje od uzemljenih površina, kao što su: vodovodne cevi, radijatori, štednjaci i sl. Postoji velika verovatnoća da dođe do električnog udara, ako vaše telo bude u kontaktu sa navedenim površinama.
- Ne izlažite električni uređaj na kiši ili vlazi. Ulazak vode u električni alat dovodi do električnog udara.
- Ne zloupotrebljavajte strujni kabel. Nikada ne koristite električni kabel za nošenje električnog alata ili za njegovo isključivanje iz električne mreže. Držite strujni kabel dalje od izvora toplote, oštih ivica i pokretnih delova. Neispravan strujni kabel može dovesti do strujnog udara.
- Ako koristite električni alat na otvorenom, upotrebljavajte produžni kabel koji je namenjen za rad na otvorenom. Neodgovarajući produžni kabel može dovesti do strujnog udara.

Lična bezbednost

- Uvek stojte stabilno i u ravnoteži. Gledajte šta radite. Ne koristite električni alat kada ste umorni, pod uticajem lekova, droga ili alkohola. Svaki trenutak nepažnje može dovesti do ozbiljnih povreda.
- Koristite lična zaštitna sredstva. Nosite zaštitne naočare, ako je potrebno, zaštitnu masku za disanje, neklizajuću zaštitnu obuću, šlem po potrebi kako biste izbegli povredu pri radu.
- Sprečite slučajno pokretanje električnog alata. Proverite da je prekidač u položaju "isključeno" pre nego što uključite uređaj u električnu mrežu. Ne držite prst na prekidaču dok nosite električni alat.
- Pospremajte sav alat i ključeve za podešavanje pre uključivanja električnog alata. Ključevi i pribor mogu biti odbačeni od strane rotirajućih delova uređaja i dovesti do ozbiljnih povreda.
- Nosite propisnu odeću za rad sa električnim alatom. Ne nosite široku odeću i nakit. Ako imate dugu kosu, vezite je ili stavite pod kapu. Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu biti zahvaćeni od strane rotirajućih delova uređaja i dovesti do ozbiljnih povreda.
- Ako vaš električni urešaj tokom rada proizvodi prašinu, koristite usisivač. Udisanje štetne prašine može da dovede do oštećenja disajnih organa.

Upotreba i održavanje električnog alata

- Ne preopterećujte električni alat. Koristite pravilan izbor električnog alata za određenu namenu, to će pomoći da bolje i lakše obavite dati posao.
- Ne koristite električni alat ako je prekidač za uključivanje i isključivanje oštećen ili neispravan. Svaki uređaj koji se ne može kontrolisati pomoću prekidača, mora biti odmah popravljen u ovlašćenom servisu.
- Uvek isključite uređaj iz električne struje kada višite zamenu alata ili bilo kakva podešavanja. Na taj način sprečavate povrede usled nenamernog startovanja uređaja.
- Držite električne alate dalje od domaćajca dece i osoba koje nisu upoznate sa njegovim rukovanjem. Električni alat je vrlo opasan u rukama neobučenih osoba.
- Održavajte vaš uređaj. Proverite sve rotirajuće delove da se slobodno okreću i da nema zapinjanja, kao i

da nema oštećenih ili slomljenih delova. U slučaju da je nešto neispravno ili oštećeno, odmah prestanite sa radom i obratite se ovlašćenom servisu.

- Držite rezne alate ostrim i čistim. Čist i oštar rezni alat će da uradi puno lakše i kvalitetnije dati posao.
 - Koristite samo propisane i predviđene nastavke i pribor. Koristite pravilan izbor alata za dati posao.
- Pogrešan izbor alata može da dovede do trajnih oštećenja pa čak i povreda.

Servis

- U slučaju da je potrebno servisiranje ili popravka uređaja, obavezno se obratite ovlašćenom servisu.

Posebna bezbednosna uputstva

Upozorenje

Upoznajte Vaš električni zavrtač. Ne uključujte uređaj u električnu struju ako niste dobro razumeli kompletno uputstvo za upotrebu. Naučite sve mogućnosti i ograničenja vezana za vaš zavrtač, kao i sve potencijalne opasnosti. Pratite ova upozorenja i napomene kako biste sprečili rizik od strujnog udara, požara i povreda.

- Uvek nosite zaštitne naočare. Svaki električni uređaj može da izazove upadanje stranog tela u vaše oči, što može dovesti do trajnog oštećenja vida. Napomena: Dioptrijske naočare nisu zaštitne!
- Nosite uvek zaštitu za uši kada koristite električni zavrtač.
- Koristite samo nastavke i nasadne ključeve koji su predviđeni za udarni odvrtlač. Nikada ne koristite hrom-vanadijum nasadne ključeve i pribor jer su oni namenjeni za ručno odvrtanje i zavrtnje.

Za udarni odvrtlač koristiti isključivo kovani pribor i nastavke.

Pre početka sa radom, uvek proverite ispravnost nasadnih ključeva i adaptera da nema pukotina ili drugih oštećenja. Oštećeni ili napukli nasadni ključevi i pribor mogu izazvati ozbiljne povrede ako se koriste.

Upozorenje

Uvek koristite moment ključ da proverite silu zatezanja vašeg udarnog odvrtlača. Na taj način sprečavate mogućnost prekomernog ili preslabog zatezanja.

Održavajte rukohvat vašeg zavrtača, kao i celo kućište, čistim i bez ulja i masti.

- Uvek koristite čistu suhu krpu za brisanje vašeg uređaja. Nikada ne koristite abrazivna i nagrizajuća sredstva za čišćenje uređaja (npr. benzin, nafta i sl.).
- Nikada ne nosite kravatu i široku odeću dok radite sa električnim odvrtlačem.
- Kada nosite rukavice, one moraju biti tesno pripjene na prste ruku i elastične. Preporučuju se kožne zaštitne rukavice kao najbolja zaštita.
- Uvek koristite obe ruke kada radite sa električnim odvrtlačem. Jednom rukom držite za rukohvat a drugom za prednje (metalno) kućište.
- Nikada ne stavljate ruke i ne dodirujte alat i nastavke dok je uređaj uključen. Vaše ruke mogu biti ozbiljno povređene.
- Uvek izvucite utikač iz strujne utičnice pre zamene alata i adaptera.
- Budite spremni i pripravi na brzo odvrtanje vijaka, što može dovesti do neočekivanog oslobađanja predmeta (npr. točka).
- Držite električni zavrtač samo za izloveni rukohvat i plastični deo kućišta ako radite u blizini mogućeg kontakta sa žicama električne struje. Kontakt metalnog dela uređaja i "žive" struje može dovesti do strujnog udara.

Upozorenje

- Ovaj električni udarni odvrtlač je kalibrisan za standardne vijke na automobilskim točkovima. U različitosti od koraka navoja na vijku biće i različita sila zatezanja. Obavezno koristite moment ključ za proveru sile zatezanja vašeg električnog odvrtlača.
- Ne koristite ovaj udarni odvrtlač za zatezanje vijaka sa levim navojem. Ovaj uređaj ima znatno veći udarac u levo pa tako može doći do oštećenja navoja ako se u tom smeru doteže.


Postavljanje nasadnih ključeva na uređaj

Upozorenje

Koristite samo nastavke i nasadne ključeve koji su predviđeni za udarni odvrtlač. Nikada ne koristite hrom vanadijum nasadne ključeve i pribor jer su oni namenjeni za ručno odvrtnanje i zavrtnanje.

Uvek izvucite utikač iz električne utičnice pre zamene nasadnih ključeva ili adaptera. Može doći do ozbiljnih povreda usled nenadanog startovanja uređaja.

Za postavljanje nasadnog ključa na uređaj, okrenite kvadratni otvor nasadnog ključa (1) prema kvadratnoj osovini uređaja i gurnite do kraja. Kuglica na osovini će držati nasadni ključ čvrsto na mestu.




Prekidač za zavrtnanje (D) i odvrtnanje (L)

Vaš udarni odvrtlač je opremljen prekidačem za levi i desni smer obrtaja.

- Za zavrtnanje (desni smer) pritisnite i zadržite prekidač u njegovom donjem delu (F). (slika B)

Napomena: Ovaj uređaj je opremljen prekidačem sa sporim startom da se poboljša i olakša rad prilikom početka odvrtnanja ili zavrtnanja.

- Za odvrtnanje (levi smer) pritisnite i zadržite prekidač u njegovom gornjem delu (R). (slika C)




Odvrtnanje vijaka na automobilskim točkovima

- Jedna od naj češćih primena ovog udarnog odvrtčača je za skidanje i montažu automobilskih točkova, odnosno njihovih vijaka.

Opasnost

Pre početka skidanja vijaka sa automobilskog točka budite sigurni da je automobil podignut i obezbeđen podupiračem kako bi se izbeglo njegovo padanje. Nepravilno podizanje i osiguranje podignutog automobila može dovesti do ozbiljnih povreda pa čak i do smrti.

- Postavite ispravno odgovarajući nasadni ključ koji odgovara vijku vašeg točka (kako je opisano u prethodnim poglavljima).
- Uključite utikač vašeg uređaja u odgovarajuću električnu utičnicu. Napon mreže mora odgovarati vrednostima napona navedenim na kontrolnoj pločici uređaja.
- Uхватite udarni odvrtlač jednom rukom za rukohvat (2), a drugom rukom za prednje metalno kućište.
- Umetnite nasadni ključ na glavu vijka točka.



Važno: Budite sigurni da je nasadni ključ do kraja ušao preko glave vijka jer može doći do njegovog ispadanja u radu što može da dovede do ozbiljnih povreda.

- Držite uređaj paralelno sa zemljom pritisnite gornji deo prekidača za odvrtnanje.

Važno: Kada se vijak odvrne, otpustite prekidač u potpunosti i uređaj će se zaustaviti.

Kada odvrćete vijke, vodite računa da ne radite sa udarnim odvrtaćem duže od 10 sekundi ako vijak ne može da se odvrne. Ako vijak ne može da se odvrne za 10 sekundi, uključite obrnuti smer (zavrtnanje) na 3-4 sekunde i onda ponovo na odvrtanje. Ovo se primenjuje kod takozvanih "zapečenih" vijaka.

Upozorenje

Rad sa velikim ili "zapeklim" vijcima duže od 10 sekundi odjednom, može dovesti do oštećenja udarnog odvrtaća ili loma vijka.

Zavrtnanje vijaka na automobilskim točkovima

Ovaj udarni odvrtać se takođe može koristiti i za zavrtnanje vijaka na automobilskim točkovima, kao i drugih vijaka.

- Postavite ispravno odgovarajući nasadni ključ koji odgovara vijku vašeg točka (kako je opisano u prethodnim poglavljima).
- Uključite utikač vašeg uređaja u odgovarajuću električnu utičnicu. Napon mreže mora odgovarati vrednostima napona navedenim na kontrolnoj pločici uređaja.
- Postavite točak na osovinu i poravnajte otvore na točku sa otvorima na pribornici osovine. Uzmite jedan vijak i rukom zavrnite nekoliko navoja tako da točak može da stoji bez držanja rukom (kao što je prikazano na slici pored).

Napomena: sve ostale vijke prvo navrnite nekoliko navoja rukom da biste bili sigurni da nije došlo do "kosog" navijanja koje može da ošteti navoj ili na vijku ili na pribornici.

- Uzmite udarni odvrtać sa obe ruke, kako je opisano u poglavlju "odvrtanje".
- Postavite otvor nasadnog ključa na glavu vijka (1) na slikama A i B.

Upozorenje




Uverite se da je nasadni ključ do kraja nalegao na glavu vijka jer može doći do oštećenja uređaja.

- Dok držite udarni odvrtać paralelno sa površinom zemlje, pritisnite prekidač na donjem delu za zavrtnanje. Stegnite i sve ostale vijke na točku.

Upozorenje:

Vijke na točku stežite redosledom kako je prikazano na skicama A i B. Na slici A je prikazan redosled stezanja vijaka za točkove sa 4 vijka, a na slici B za točkove sa 5 vijaka. Ovo se preporučuje radi pravilnog centriranja i naleganja točka na pribornicu.

- Kada jednom stegnete sve vijke, oni su stegnuti momentom od 300 Nm. Ako proizvođač vozila zahteva veći obrtni moment stezanja, tada morate ručnim moment ključem stegnuti na propisanu vrednost.



Upozorenje!

Kada je vijak zategnut, nakon 3 sekunde obavezno isključite uređaj jer je tada postigao maksimalno zatezanje i njegovo dalje opterećivanje može da dovede do oštećenja uređaja.

Napomena-Upozorenje:

Ovaj električni zavrtač nije namenjen za komercijalnu upotrebu, posebno ne u vulkanizerskim i mehaničarskim radionicama.

Namenjen je za kućnu upotrebu za odvrtanje i zavrtnje vijaka i matica na različitim sklopovima kao i automobilskih točkova. Ne zloupotrebljavajte uređaj koristeći ga prekomerno i u svrhe za koje nije namenjen.

Održavanje**Upozorenje**

Nikada ne koristite abrazivna i nagrizajuća sredstva za čišćenje plastičnih delova uređaja. Ovo može dovesti do njihovog trajnog oštećenja. Koristite samo meku pamučnu krpu da obrišete prljavštinu, prašinu, mast i ulje. Nikada ne dozvolite da benzin, nafta, ulje za kočnice, uljne emulzije za bušenje i slična sredstva na bazi nafte dođu u kontakt sa plastičnim delovima uređaja jer će ih trajno oštetiti.

Ne zloupotrebljavajte svoj uređaj. Zloupotreba dovodi do ozbiljnih oštećenja uređaja kao i do loše obavljenog posla.

Upozorenje

Nikada ne prepravljajte ni modifikujte vaš uređaj niti njegov pribor i alat. Svaka prepravka ili modifikacija može da dovede do oštećenja pa čak i povreda.

Podmazivanje

Svi ležajevi i pokretni delovi su fabrički podmazani visokogradiranim mazivima tako da dodatna podmazivanja nisu potrebna.

Čuvanje i skladištenje

Uređaj čuvajte na suvom i provetrenom mestu van domašaja dece.

Simboli koji se nalaze u ovom uputstvu i samom uređaju i njihovo značenje

Obavezno pročitati uputstvo za upotrebu pre prve upotrebe uređaja.



Upozorenje, opasnost, napomena, važno.



Obavezno nosite zaštitne naočare.



Obavezno nosite zaštitu za uši od buke.



Ukoliko pri obradi nekog materijala nastaje prašina, nosite masku za zaštitu disajnih puteva. Ne sme da se obrađuje materijal koji sadrži azbest!



Simbol načina odlaganja uređaja nakon isteka radnog veka kao i njegove ambalaže.



Ovaj simbol označava da je ovaj proizvod u skladu sa klasom zaštite II. To znači da je proizvod dizajniran sa pojačanom ili dvostrukom izolacijom između kruga napajanja i izlaznog napona ili metalnog kućišta.


Zaštita životne sredine

Nakon isteka radnog veka vašeg uređaja, ne odlažite ga sa kućnim otpadom nego ga predajte u vama najbliži centar za reciklažu. Tako ćete obezbediti sirovine za dalju proizvodnju i sačuvati vašu okolinu.

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka

Rasklopna šema uređaja



EC deklaracija o usaglašenosti

(prevod)

Mi proizvođač,

Womax

Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Germany

ovim izjavljujemo da su mašine opisane u nastavku u skladu sa relevantnim osnovnim bezbednosnim i zdravstvenim zahtevima EU direktiva, kako u svom osnovnom dizajnu i konstrukciji, tako i u verziji koju smo stavili u promet. Ova izjava prestaje da važi ako se mašina modifikuje bez našeg prethodnog odobrenja.

Relevantne EU direktive:

- EMC direktiva 2014/30/EU
- MD direktiva 2006/42/EC

Naziv mašine: **Zavrtač električni 1/2"**

Tip/Model: **W-EW 450**

Robna marka: **Womax**

Glavne karakteristike: **Napajanje: 230 V ~ 50 Hz; Snaga: 450 W; Broj obrtaja: 2600 o/min;**

Klasa zaštite: II; Nivo zaštite: IP20

Za ove modele izdati su sertifikati: 220400804HZH-V1 i 201100438HZH-V1

od strane: Intertek Testing Services Zhejiang Ltd., Hangzhou Branch,

16 No. 1 Ave., Xiasha Economic Development District, Hangzhou 310018, N.R. Kina.

i: Intertek Testing Services Zhejiang Ltd.,

Building No. 2, Juanhu Science and Technology Innovation Park, No. 500 Shuiyueting East Road, Haining City, Zhejiang Province, N.R. Kina.

Primenjeni usaglašeni standardi:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

EN 62841-1:2016+AC:15

EN 62841-2-2:2014/AC:2016

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Womax, Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Nemačka.

Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je gospodin Branislav Cvijanović.

Heidenheim,

Datum: 07.07.2022.

Branislav Cvijanović

Direktor

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **ZAVRTAČ ELEKTRIČNI 1/2"**

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **W-EW 450**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU i kao takvog ga treba koristiti

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje uređaja usled dejstva prekomerne sile (pregorevanje rotora ili statora) ili upotreba neodgovarajućih alata za datu mašinu (npr. većeg ili manjeg alata nego što je to predviđeno...).
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. peska, prašine, kamenja, vlage i sl.).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
4. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
6. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog čišćenja otvora za ventilaciju.
7. Ukoliko je alat delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
8. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetska mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad mašine.
9. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVOZNIK:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@wobyhaus.co.rs

Proizvođač: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka