

WOMAX

Germany




UPUTSTVO ZA UPOTREBU

W-HK 1200

Art.Nr: 731.120.01



SRB Testera kružna



- | | |
|---|---|
| 1. Prednji rukohvat | 10. Sigurnosni prekidač |
| 2. Zadnji rukohvat | 11. Prekidač (uključeno/isključeno) |
| 3. Gornji štitnik testere | 12. Vijak za podešavanje dubine sečenja |
| 4. Donji-pokretni štitnik testere | 13. Motor |
| 5. Podešavajuća-vodeća stopa | 14. Vijak za podešavanje nagiba stope-prednji |
| 6. Vijak-držač testere | 15. Vijak za fiksiranje paralelnog graničnika |
| 7. Otvor za izbacivanje piljevine | 16. Vodeći klin (protiv zaglavljivanja testere) |
| 8. Testera | 17. Vijci za podešavanja klina |
| 9. Vijak za podešavanje nagiba stope-zadnji | 18. Paralelna vodiča |

Sigurnosne informacije

Ovaj uređaj podleže sigurnosnim regulativama za električne alate.



Pročitajte celo uputstvo za upotrebu pre upotrebe alata.

Neodgovarajuća upotreba može dovesti do ozbiljnih povreda i štete na alatu.

Osobe koje nisu upoznate sa uputstvom za upotrebu, ne smeju upravljati mašinom. Uputstvo za upotrebu čuvajte na sigurnom i uvek dostupnom mestu.

Deci i mlađim osobama je zabranjena upotreba alata.

Mašinu koristite za sledeću namenu:

Ovaj uređaj je napravljen za uzdužne rezove na stabilnoj podlozi kao i poprečne rezove i rezove pod uglom od 45° na drvetu i sličnim materijalima (iverica, mediapan, OSB ploče).

Dugačke uzdužne rezove nije preporučljivo raditi na prirodnom drvetu zbog godova koji otežavaju ravan rez.

Proizvođač garantuje da će mašina raditi pravilno ako, i samo ako je korišćena prema priloženom uputstvu.

Rad sa kružnom testerom:

Proveravanje podešavanja vodećeg klina (16)

- Iz sigurnosnih razloga trebalo bi da uvek koristite klin
- Ovaj klin sprečava da se sečivo zaglavi u materijalu koji sećete i omogućava stabilan hod testere.

Podešavanje klina:

Otpustite polugu za blokiranje na donjem pokretnom štitniku testere. Sada možete pristupiti vijcima za podešavanje klina (17). Odrvnite ih, podesite klin i zavrnite ponovo. Razmak između klina i testere mora da bude između 3 – 5 mm.

Ovo podešavanje vršite sa testerom podešenom za maksimalnu dubinu sečenja.

Podešavanje dubine sečenja:

- Otpustite vijak za podešavanje dubine sečenja (12), zatim podignite ili spustite podešavajuću vodeću stopu (5).
- minimalna dubina sečenja: spustite stopu(5).
- Veća dubina sečenja :podignite stopu(5).
- Zategnite vijak za podešavanje dubine sečenja(12).

Podešavanje ugla sečenja:

- Otpustite vijak za podešavanje nagiba stope prednji(14) i zadnji(9). Nagnite stopu(5) prema željenom uglu i ponovo stegnite oba vijka za podešavanje nagiba. Kod vijka za podešavanje(14) se nalazi skala sa obežanim uglovima (0-45) sa podelama od po 5 stepeni.



Paralelna vodica (18)

Ova vodica vam omogućava da pravite rezove paralelne sa ivicom komada koji obrađujete. Vodicu montirate tako da otpustite vijak (15) i u otvore na stopi(5) stavite graničnik(18) i na željenoj vrednosti učvrstite vijkom(15).

Zamena testere(8):

- Izvucite utikač iz utičnice. Nosite zaštitne rukavice. Povucite donji pokretni štitnik testere(4) u nazad.
- Postavite testeru(8) na drvenu površinu i odvrnite vijak-držač testere(6) sa odgovarajućim ključem.
- Skinite podlošku i testeru (8). Stavite novu testeru postupkom suprotnim od skidanja (strelica na testeri mora da pokazuje isti smer kao strelica na mašini).

Uključivanje/Isključivanje

- Proverite sve podešavajuće vijke da li su dobro i pritegnuti. Podignite mašinu i pritisnite prvo sigurnosni prekidač(10) i dok njega držite pritisnutog, stisnite prekidač(11). Iz bezbednosnih razloga, na ovom uređaju ne postoji neprekidna uključenost za rad.
- Uvek prvo pokrenite uređaj pre nego testeru prislonite na materijal koji želite da sečete. Za isključivanje mašine otpustite prekidač(11).

Servis i održavanje:

- Pre bilo kakvih izmena, popravki na uređaju, izvucite utikač iz utičnice.
- Koristite vlažnu krpu kako biste očistili alat. Za čišćenje alata nemojte koristiti hemijska sredstva ili oštre predmete.
- Redovno čistite ventilacione otvore na uređaju sa malom četkicom.

Tehnički podaci:

Napon:	230V ~ 50Hz
Snaga:	1200 W
Broj obrtaja bez opterećenja:	4500 /min
Testera:	Ø185/Ø20mm
Otvor za priključivanje:	Ø24mm
Debljina sečenja pri 0°:	63mm
Debljina sečenja pri 45°:	38 mm
Klasa zaštite:	II /
Zvučni pritisak L_{pA} :	96,2 dB(A)
Snaga zvuka L_{WA} :	109,2 dB(A)
Faktor nesigurnosti K:	3 dB(A)

Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma triju pravaca) utvrđene su u skladu s normom EN 60745.

Ručka

Vrednost emisije vibracija $a_h = 6,930 \text{ m/s}^2$

Nesigurnost $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Dodatna ručka

Vrednost emisije vibracija $a_h = 3,129 \text{ m/s}^2$

Nesigurnost $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Nosite zaštitu za sluh. Buka može da utiče na gubitak sluha.

Popravke:

Koristite pribor i rezervne delove koje preporučuje proizvođač. Ako se mašina pokvari uprkos kontroli kvaliteta i vašem održavanju, popravku treba da obavi samo ovlašćeni serviser.

Sigurnosne informacije

- Odražavajte mesto na kom radite u čistom stanju kako biste sprečili nezgode.
- Ne koristite električne alate u blizini zapaljivih tečnosti ili gasova ili u vlažnom ili prljavom okruženju. Ukoliko ne ispoštujete ovo, može doći do eksplozije.
- Nikada ne ostavljajte uređaj da radi bez nadzora.
- Nikada ne koristite uređaj ako ste umorni ili imate nedostatak koncentracije ili ako su vaše reakcije usporene kao posledica korišćenja alkohola ili lekova.
- Nedostatak koncentracije može dovesti do ozbiljnih povreda.

Alat održavajte u čistom i ispravnom stanju kako biste uvek bili u mogućnosti da radite bolje i sigurnije.

Nemojte nositi široku odeću inakit.

Postarajte se da čvrsto stojite na podlozi i da nosite obuću koja se ne kliže.

Ako imate dugu kosu koristite mrežicu za kosu.

Široka odeća, nakit i dugačka kosa mogu da se upletu delove koji se okreću.

Uvek nosite zaštitne naočare.

Nosite zaštitnu masku od prašine kada radite sa materijalima koji proizvode prašinu. Koristite čepove za uši ako se proizvodi mnogo buke.

Ljudi koji rade sa mašinom ne smeju biti ometani. To bi moglo dovesti do gubitka kontrole nad alatom.

Ne koristite ni jednu mašinu koja ima pokvaren prekidač za uključivanje i isključivanje. Električna mašina koja ima pokvaren prekidač za uključivanje i isključivanje je opasna za upotrebu i mora se popraviti.

Mašinu uvek uključite pre nego što dođe u dodir sa materijalom.

Uklonite sve ključeve i sprave za podešavanje mašine pre puštanja u pogon.

Nikada ne preopterećujte mašinu. Ako brzina opadne, oslobodite mašinu opterećenja ili je isključite.

Radićete mnogo sigurnije ako koristite odgovarajuću mašinu za tu vrstu posla koji radite.

Sprečite okretanje materijala na kom radite, na primer sa stegom ili kleštima. Ne radite na komadima materijala koji su premali da bi stali u klešta ili stegu. Ako komad materijala na kome radite držite rukom tada nećete biti u mogućnosti da sigurno upravljate mašinom.

Električni alat držite podalje od dece.

Koristite samo onaj pribor koji je preporučen od strane proizvođača.

Mrežni napon mora da odgovara specifikaciji navedenoj na kontrolnoj pločici mašine.

Izbegavajte fizički kontakt sa uzemljenim stvarima kao što su vodovodne cevi, radijatori, električne peći, frižideri, da biste sprečili mogućnost od električnog udara.

Pre početka rada proverite strujni kabel zbog mogućih oštećenja.

Kada strujni kabel uključujete, prekidač na mašini mora biti u položaju "isključeno".

Koristite samo produžne kablove preporučene od strane proizvođača.

Kada koristite produžni kabel na koturu, odmotajte ga do kraja kako biste sprečili zagrevanje kabla. Minimalni preporučeni poprečni presek jedne žile kabla je 1.5 mm².

Kada radite napolju, proverite da li utičnica na kojoj radite ima zaštitni osigurač.

Izvucite utikač iz utičnice kada ne koristite mašinu.

Kabel uvek držite iza mašine.

Uvek koristite vodeći klin protiv zaglavlivanja testere.

Kada radite alat uvek držite podalje od tela.

Ne radite sa alatom iznad glave.

Držite ruke dalje od testere.

Ne secite materijal koji u sebi ima eksera, vijaka i sličnih metalnih delova.

Koristite samo oštre testere i u dobrom stanju.

Ne koristite HSS čelične testere.

Zaštite testeru od udaraca i izbegavajte savijanje testere.

Testeru izvlačite iz materijala, ako se zaglavi, samo kada je uređaj isključen (opasnost od povratnog udarca).

Ne pokušavajte zaustaviti testeru pritiskanjem sa strane.

Kada uređaj isključite, sačekajte da se testera potpuno zaustavi pre nego što je odložite.

Simboli i njihovo značenje:



Obavezno pročitati uputstvo za upotrebu pre prve upotrebe uređaja.



Obavezno nosite zaštitne naočare.



Obavezno nosite zaštitu za uši od buke.



Nosite zaštitnu masku protiv prašine. Prilikom obrade drveta i drugih materijala može nastati prašina opasna po zdravlje. Azbestni materijali ne smeju se obrađivati!




Upozorenje, opasnost, napomena, važno.

Zaštita životne sredine:



Nakon isteka radnog veka uređaja, ne odlažite ga skupa sa kućnim otpadom, nego ga odnesite u vama najbliži centar za reciklažu. Takođe, tako uradite i sa nepotrebnom ambalažom. Na taj način ćete doprineti očuvanju životne sredine i obezbediti sirovine za buduću proizvodnju.

Rasklopna šema:



NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM, Nemačka

EC deklaracija o usaglašenosti

(prevod)

Mi proizvođač,

Womax

Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM

Izjavljujemo da su nabrojane mašine u saglasnosti sa svim osnovnim i bezbednosnim zahtevima:

- EMC direktiva 2004/108/EC;
- MD direktiva 2006/42/EC.

Naziv mašine: Testera kružna

Tip mašine: W-HK 1000; W-HK 1200; W-MKS 1250; CS-1400-185-1 EVOLUTION; W-HK 1400; GP-HK 1600; W-HK 1600; GP-HK 1800.

Robna marka: Womax

Za nevedene modele, izdati su ispitni izveštaji: 708880722920 (Part 1, 2) i 70.403.07.229.20-01

Primenjeni standardi:

EN 55014-1:2006	EN 60745-1:2006
EN 55014-2/A1:2001	EN 60745-2-5:2007
EN 61000-3-2:2006	
EN 61000-3-11:2000	

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Womax, Lammstrasse 81, D-89520 Heidenheim, Nemačka. Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je gospodin Branislav Cvijanovic.

Heidenheim,
Datum: 11.10.2015.

Branislav Cvijanović
Direktor

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **TESTERA KRUŽNA**,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **W-HK 1200**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

**Ovaj alat je namenjen ISKLUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU
i kao takvog ga treba koristiti**

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje mašine usled dejstva prekomerne sile (pregorevanje rotora ili statora) ili upotreba neodgovarajućih alata za datu mašinu (npr. veći ili neodgovarajući listovi testere nego što je to predviđeno...).
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. ekseri, vijci, prašine, kamenja, i sl.).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
4. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
6. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog podmazivanja.
7. Ukoliko je alat delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
8. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetska mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad mašine.
9. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVOZNIK:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@wobyhaus.co.rs

Proizvođač: Womax, Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM, Nemačka