

WOMAX TOOLS d.o.o.
 NOVIA SAD
 Braće Ribnikar 55
 Tel: 021/ 47-222-17
 Fax: 021/ 47-222-12
 e-mail: info@womax-tools.com
 e-mail: info@woblyhaus.co.rs
WOMAX TOOLS d.o.o.
 NOVIA SAD
 Braće Ribnikar 55
 Tel: 021/ 47-222-12
 Fax: 021/ 452-457
 e-mail: info@woblyhaus.co.rs

SERVISER: **UVOZNIK:** **DAVALAC GARANCIJE:**

POTPIS PRODAVCA: _____

DATUM PRODAJE: _____


FABRIČKI BROJ: _____

TIP PROIZVODA: W-LP 100 W-LP 150 W-LP 200 W-LP 300

NAZIV PROIZVODA: **LEMILICA**

PEČAT _____

GARANTINI LIST



W-LP 100 **W-LP 150**
 Art.Nr: 745.100.00 Art.Nr: 745.150.00

W-LP 200 **W-LP 300**
 Art.Nr: 745.201.00 Art.Nr: 745.300.00



- D** LötKolben
- GB** Soldering iron
- F** Fer à souder
- SRB** Lemilica
- BiH** Lemilica
- MNE** Lemilica



1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje uređaja usled konstantne uključivosti u mežu ili upotreba neodgovarajućih vrhova za lemilicu.
2. Iz garantnog roka isključeni su alati, pribori i delovi koji direktno na sebi nemaju upisan broj izdvojenih delova ili koji su izloženi normalnom trošenju redovnim korišćenjem ili drugim prirodnim uticajima pri normalnoj upotrebi (vrhovni lemilice, grejači, energetske kablove).
3. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. magnećenja i sl.).
4. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
5. Oštećenja nastala usled nepriznate agresivne upotrebe ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanja pri normalnoj upotrebi.
6. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili nepravilnog održavanja i održavanja.
7. Oštećenja nastala usled nepravilnog održavanja ili nepravilnog održavanja.
8. Ukoliko je alat delimično oštećen ili potpuno oštećen od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
9. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetske mreže u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad mašine.
10. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o uređaju nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

IZ GARANTNIH OBAVEZA SE IZUZIMAJU:

1. Garancija važi isključivo uz posedovanje originalnog računa, kompletno popunjenog i overenog Garantnog lista za kupljeni alat.
2. Garancija se besprekoran rad navedenog proizvoda u trajanju od 12 (dvanaest) meseci od dana prodaje i overe Garantnog lista pečatom i potpisom prodavca.
3. Garancija se priznaje samo ako je proizvod upotrebljavan saglasno opštim garantnim uslovima i uputstvu za upotrebu, a odnos se isključivo na nedostatak, koji potiču usled grešaka u proizvodnji ili montaži.
4. U toku garantnog roka koji teče od dana prodaje gotovog proizvoda, kupac ima pravo na besplatno otklanjanje kvarova ili zamenu neispravnih proizvoda nastalih greškom u proizvodnji, a pri normalnoj upotrebi.
5. Davalac garancije se obavezuje da će obezbediti potrebne rezervne delove ili kompletan gotov proizvod za zamenu u trajanju garantnog roka.
6. U slučaju da se kvar ne može otkloniti u predviđenom roku, davalac garancije se obavezuje da proizvod zameni novim u roku ne dužem od 45 dana, a da za pomenuti proizvod prodži važnost garancije.
7. Troškovi prevoza alata u garantnom roku do našeg ovlašćenog servisa i povratka istog padaju na teret servisa, a na osnovu odgovarajućih prevoznih dokumenata samo u slučaju prihvatljive reklamacije. Proizvod se transportuje na rizik primaloca!
8. Davalac garancije se obavezuje da i po isteku garantnog roka obezbedi rezervne delove proizvodnog programa, a od datuma proizvodnje!
9. Popravke u garantnom roku mogu se vršiti isključivo u ovlašćenom servisu.

GARANTNI USLOVI

! kao takvog ga treba koristiti

Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU

- Opis**
1. Koristite stak za lemljenje ili druga pomoćna sredstva, kako bi se izbegle opekotine.
 2. Proverite da li vti lemlilice postavljene na dobro mesto pre uključivanja. Vti lemlilice mora da kroja da ude u telo lemlilice i čvrsto stegne vijkom.
 3. Nakon što zavrtite sa radovima, otklopite lemlilicu pre skidanjenja.
 4. Lemilica nema signurni termistor i treba je isključiti iz napajanja električnom štujom ili ugastiti na prekidač (za modele koji imaju prekidač).

- Pre početka rada sa ovim alatom uverite se sledeće:
1. Proverite da li napon u utičnici odgovara naponu na kontrolnoj pločici na uređaju.
 2. Pre završetka, proverite da li je vti lemlilice dobro namešten i čvrsto stegnut.
 3. Priključite uređaj na odgovarajući izvor električne struje.
 4. Vti lemlilice menjati samo kada je uređaj isključen sa napajanja električnom štujom i to bez upotrebe sile.
 5. Ne zadržavajte lemlilicu bez njenog vti.
 6. Posle upotrebe nekako se lemlilica otklopi u vazduhu (nikako je ne uranjajte u vodu!).
 7. Posle upotrebe, lemlilicu odložite na predviđeni dizaj.
 8. Kabel na lemlilici ima poseban visoki kvocijent otpora i je na kratki kontakt sa toplim metalnim delovima. U slučaju oštećenja kabla, ne može biti zamenjen zbog posebne konstrukcije lemlilice. Uredaj se tada ne može koristiti.

Upitstvo za upotrebu električnih lemlilica

Snaga grejaca: ----- 300 W
Mrežni napon: ----- 230 V--50 Hz

W-PL-300

Snaga grejaca: ----- 200 W
Mrežni napon: ----- 230 V--50 Hz

W-PL-200

Snaga grejaca: ----- 150 W
Mrežni napon: ----- 230 V--50 Hz

W-PL-150

Snaga grejaca: ----- 100 W
Mrežni napon: ----- 230 V--50 Hz

W-PL-100

Tehnički podaci po modelima

- Zadržavanje lemlilicu držite samo za rukohvat. Opasnost od opekotina!
- Održavajte zadržavanje lemlilicu samo na nezapaljivim i vatriočajnim podlogama. Opasnost od požara!
- Matrice za pričvršćivanje vti lemlilice moraju biti zategnute. Kontrolišite to pre početka rada.
- Držite priključni kabel uvek van domaćaja vti lemlilice.
- Vti lemlilice se pri radu zagreva, te u slučaju nestručne upotrebe može proizrokovati opekotine, a u najgorem slučaju opekotine i požar.
- Ne uranjajte vti lemlilice u vodu i ne stavljajte ga pod tekuću vodu.
- Priklom lemljenja nosite zaštitne naočare, piskoljice kapljice kada mogu prouzrokovati povrede očiju.
- Neki materijali za lemljenje pri zagrevanju oslobađaju neugodna isparanja. Osigurajte dobro provetranije radnog mesta.

Dodatne sigurnosne mere

Lemilica se upotrebljava za lakše i kratkotrajne poslove lemljenja u elektronici i modelarstvu.

UPOTREBA



SIGURNOSNE MERE

- Pažnja! Pri upotrebi elektroalata treba poštovati sledeće sigurnosne mere radi zaštite od električnog udara, opasnosti od povreda i požara. Pročitajte i uvažite ove mere pre upotrebe uređaja.
1. Održavajte red na radnom mestu.
 - Nered na radnom mestu predstavlja opasnost od nezgoda.
 2. Uzmite u obzir uticaje okoline
 - Ne dajte da električni alat pokisne. Ne koristite električni alat u vlažnoj i mokroj sredini.
 - Osigurajte dobro osvetljenje.
 - Ne koristite električni alat u blizini zapaljivih tečnosti ili gasova.
 3. Čuvajte se od električnog udara
 - Izbegnite kontakt tela s uzemljenim delovima, kao što su vodovodne cevi, radiatori, peći, hladnjaci.
 4. Čuvajte decu od kontakta sa električnim atomom!
 - Ne dajte da druge osobe diraju alat ili kabel, ne dajte da prilaze mestu rada.
 5. Čuvajte alat na sigurnom mestu
 - Čuvajte alat pre upotrebe u suvoj, bezbednoj prostoriji nedostupnoj deci.
 6. Nemojte preopteretiti svoj alat
 - Bolje i sigurnije radite u navedenom opsegu snaga.
 7. Upotrebite pravi alat
 - Nemojte upotrebiti prestabe uređaje, alutke ili priključne naprave za teške radove.
 - Nemojte upotrebiti alat u svrhe ili za radove za koje nije namenjen.
 9. Stavite zaštitne naočare
 - Prilikom radova pri kojima nastaje prašina ili postoji opasnost od prskanja, nosite masku za disanje.
 10. Ne zloupotrebljavajte kabel
 - Ne nosite alat na kablju, ne vucite kabl da biste izvadili utikač iz utičnice. Čuvajte kabl od vrućine, ulja i oštih ivica.
 11. Obratite pažnju na položaj tela
 - Izbegnite nepiradne stavove tela. Osigurajte da sigurno stojite i u svako doba držite ravnotežu.
 12. Održavajte svoj alat brižljivo
 - Održavajte svoj alat da bude čist, da možete dobro i sigurno raditi. Držite se propisa za održavanje i uputstva za zamenu alata. Proverite utikač i kabl redovno, dajte da ih u slučaju oštećenja zameni ovlašćeni servisier. Proverite produžne kablove redovno i zamenite oštećene produžne kablove. Ručke moraju biti suve i bez prljavštine od ulja i masti.
 13. Izvadite utikač iz utičnice
 - Dok ne koristite alat, pre održavanja i prilikom zamene delova alata kao što je vti lemlilice, izvadite utikač iz utičnice.
 17. Produžni kablovi na otvorenom prostoru
 - Na otvorenom prostoru koristite samo za to dopuštene i odgovarajuće označene produžne kablove.
 18. Uvek budite pažljivi
 - Pazite šta radite. Postupajte razumno. Ne koristite alat kada ste dekoncentrisani.
 19. Kontrolišite svoj alat u pogledu mogućih oštećenja
 - Pre dalje upotrebe alata treba brižljivo ispitati da li zaštitne naprave ili malo oštećeni delovi rade besprekorno i shodno svojoj nameni. Svi delovi moraju biti ispravno montirani da bi ispunili sve uslove za rad alata. Oštećene zaštitne naprave i delove stručno treba popraviti ili zameniti servisna radionica ukoliko nije drukčije navedeno u uputstvu za upotrebu.
 20. Pažnja!
 - U interesu vlastite sigurnosti upotrebite samo pribor i dodatnu opremu, koja je navedena u uputstvu za upotrebu ili koju preporučuje ili navodi proizvođač alata. Upotreba drugog ugradnog alata ili pribora od onog preporučenog u uputstvu za upotrebu ili katalogu, može predstavljati opasnost od ozleda.
 21. Popravka je dozvoljena samo ovlašćenom servisieru
 - Ovaj električni alat odgovara navedenim sigurnosnim propisima. Popravke sme izvoditi samo ovlašćeni servisier, inače postoji opasnost od nezgoda za korisnika.

Dobro čuvajte ova sigurnosna uputstva.