

# Womax

**SRB** **UPUTSTVO ZA UPOTREBU**

Nož za stiropor  
HK-GW-150



746.150.00

## Obavezno pročitati uputstvo za upotrebu pre početka korišćenja uređaja

Posebno vodite računa o bezbednosnim uputstvima iz ovog priručnika kako ne bi došlo do povreda ljudi i štete na imovini.

Molimo Vas da radite po uputstvu kako ne bi došlo do oštećenja alata.

Molimo vas da dobro čuvate ovo uputstvo za buduću upotrebu.

### Uvod

Nož za stiropor je alat za vruće sečenje stiropora.

Nož se zagreva u sekundi i daje kontrolu temperature rukovaocu.

Nikada ranije rad sa stiroporom nije bio tako lak, jeftin i bez nereda.

### Tehnički podaci

Napon:	230 V~ 50 Hz
Snaga:	150 W
Dužina noža:	150 mm
Visina noža:	14 mm


### Instalacija noževa

**Napomena:** Pre postavljanja ili skidanja noževa, uvek iskopčajte kabel iz električne utičnice. Sačekajte da se noževi, držači noževa i metalni točkići potpuno ohlade pre nego što započnete zamenu.

**Oprez:** Sečivo ima naoštrenu ivicu, jer se najčistiji rez uvek seče u pravcu naoštrene ivice.

### Ravno sečivo

- Odvijte vijke na držačima sečiva pomoću ključa.
- Gurnite sečivo ispod kvadratne potisne ploče do čvrstog naleganja.
- Učvrstite vijke da biste osigurali pravilan električni spoj. Ne pretežite!
- Nakon što se sečiva čvrsto postave na mesto, uključite uređaj u standardno napajanje od 220 do 240 volti.
- Potencijometar za kontrolu temperature ima podešavanje od 16 položaja koji odgovaraju građuiranim grebenima na površini. Što je manje grebena to je niže podešavanje temperature.
- Pritisnite prekidač za početak rada.




**Oprez:** Prevelika snaga i stvaranje toplote mogu dovesti do pregrevanja nosača noža što može dovesti do oštećenja uređaja. Za pravilno sečenje koristite samo izlaznu snagu. Oštrica ne mora biti vruća da bi se kretala kroz stiropor.

## Rukovanje uređajem

Postavite potenciometar za kontrolu temperature na srednju vrednost, postavite sečivo uz ivicu stiropora i pritisnite prekidač.

Optimalno sečenje treba da bude praktično bez dima.



### Napomena:

Za najbolje rezultate vežbajte na otpadnim komadima stiropora.

Kod sečenja stiropora najbolje je održavati temperaturu i brzinu konzistentnim. Ako se tokom sečenja pojavi dim, sećete presporo ili je sečivo previše vruće što može rezultirati velikim i neravnomernim sečenjem. Ovo se može popraviti snižavanjem temperature i povremenim otpuštanjem prekidača tokom sečenja. Kako se otpor sečenja povećava, ponovo pritisnite prekidač. Nož će dostići podešenu temperaturu za nekoliko sekundi. Ovakvim sečenjem možete postići minimalnu pojavu dima. Sečenje na ovaj način takođe će produžiti vek noža.

Otpuštanje prekidača na otprilike 2.5 cm pre završetka sečenja pomoći će da sečivo ostane čisto i bez nakupljanja stiropora.

### Napomena:

Potražite od proizvođača stiropora podatke za tačku paljenja i toksičnost materijala koji se seku.

Uvek radite vrućim nožem u dobro prozračenom prostoru.

Nikada ne spaljujte višak i ostatak stiropora na vrućem sečivu noža. Oštrice će se pregrevati, iskriviti oštricu i potencijalno pregrevati sam nož.

Nož koristite samo kada je u kontaktu sa stiroporom.

Držite vruće sečivo dalje od kože, odeće i drugih zapaljivih materijala.

Ostavite noževe da se ohlade pre rukovanja. Vruća sečiva mogu prouzrokovati povrede ili opekotine na izloženim površinama.

## Održavanje

Stalna upotreba noža za stiropor može rezultirati nakupljanjem polistirenskog materijala na sečivima i mesinganim držačima. Ovaj višak polistirena ometa pravilno grejanje noža i smanjuje radni efekat. Držači i sečiva od mesinga mogu se temeljno očistiti žičanom četkom.

Za siguran i pravilan rad, uvek održavajte otvore za ventilaciju čistima.

Uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom instruktora u svrhu obuke.

Decu treba nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.



### Zaštita životne sredine

Nakon isteka radnog veka vašeg uređaja, ne odlažite ga skupa sa redovnim kućnim otpadom, nego ga predajte u vama najbliži centar za reciklažu. Na taj način ćete doprineti zaštiti živote sredine i obezbediti sirovine za buduću proizvodnju.

### Simboli i njihovo značenje



Simbol upozorenja i opasnosti.



Pročitajte uputstvo za upotrebu pre stavljanja uređaja u pogon.



Nosite zaštitne naočare pri radu sa ovim uređajem.



Pri radu sa ovim uređajem nosite masku za zaštitu disajnih puteva. Obradivanjem materijala može nastati prašina opasna po zdravlje. Ne sme da se obrađuje materijal koji sadrži azbest!

**NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.**

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka

# EC deklaracija o usaglašenosti

## (prevod)

Mi proizvođač,

**Womax**

Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Germany

ovim izjavljujemo da su mašine opisane u nastavku u skladu sa relevantnim osnovnim bezbednosnim i zdravstvenim zahtevima EU direktiva, kako u svom osnovnom dizajnu i konstrukciji, tako i u verziji koju smo stavili u promet. Ova izjava prestaje da važi ako se mašina modifikuje bez našeg prethodnog odobrenja.

Relevantne EU direktive:

- EMC direktiva 2014/30/EU
- LVD direktiva 2014/35/EU

Naziv mašine: **Nož za stiropor**

Tip/Model: **HK-GW-150**

Robna marka: **Womax**

Glavne karakteristike: **Nazivni napon: 220-240V~50Hz; Nazivna ulazna snaga: 150W;**

**Klasa zaštite: II**

Za ove modele izdati su sertifikati: E8A 18 03 57078 192 i N8A 057078 0217 Rev. 00  
od strane: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Ridlerstraße 65 - 80339 München, Nemačka.

Primenjeni usaglašeni standardi:

EN 55014-1:2017	EN 60335-2-45:2002/A2:2012
EN 55014-2:2015	EN 60335-1:2012/a2:2019
EN IEC 61000-3-2:2014	EN 62233:2008
EN 61000-3-3:2013	

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Womax, Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Nemačka.

Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je gospodin Branislav Cvijanovic.

Heidenheim,  
Datum: 28.06.2021.

Branislav Cvijanović  
Direktor

# PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **NOŽ ZA STIROPOR**

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **HK-GW-150**, fabrički broj: \_\_\_\_\_, datum proizvodnje \_\_\_\_\_.

Datum fiskalnog računa: \_\_\_\_\_, broj fiskalnog računa: \_\_\_\_\_.

Naziv i adresa trgovca i pečat: \_\_\_\_\_

(M.P.)

**DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!**

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

**NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.**

## **Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU i kao takvog ga treba koristiti**

### **Potrošači molimo Vas da obratite pažnju na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje mašine usled dejstva prekomerne sile (pregorevanje rotora ili statora) ili upotreba neodgovarajućih alata za datu mašinu.
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. udar, nagnječenja i sl.).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
4. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
6. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog čišćenja.
7. Ukoliko je alat delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
8. Oštećenja nastala usled priključivanja na naponski izvor u kome je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad mašine.
9. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

#### **SERVISER:**

**WOBY HAUS d.o.o.**  
**NOVI SAD**  
**Rumenački put bb**  
**Tel: 021/ 22-16-990**  
**Fax: 021/ 22-16-957**  
**e-mail: servis@wobyhaus.co.rs**

#### **UVOZNIK:**

**WOBY HAUS d.o.o.**  
**NOVI SAD**  
**Braće Ribnikar 55**  
**Tel: 021/ 47-222-12**  
**Fax: 021/ 47-222-17**  
**e-mail: info@wobyhaus.co.rs**

**Proizvođač: Womax, Herman-Voith StraÙe 4, 89522 Heidenheim, Nemačka**