

Womax

SRB

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Pegla za plastične cevi
W-RSG 1500



746.151.63



Pre upotrebe uređaja pažljivo pročitajte ovo uputstvo i čuvajte ga za buduću upotrebu.

SIGURNOSNE INFORMACIJE

UPOZORENJE! Čuvajte ovo uputstvo na sigurnom mestu za kasniju upotrebu. Osobama koje nisu upoznate sa ovim uputstvom nije dozvoljen rad sa ovim uređajem.

Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu osobama (uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima, osobama sa nedovoljno iskustva ili znanja o uređaju, osim pod nadzorom instruktora u svojstvu obuke. Obratite pažnju na decu, ne dozvolite da se igraju sa ovim uređajem.

OPŠTI BEZBEDNOSNI USLOVI

UPOZORENJE! Pažljivo pročitate sva uputstva. Štete koje se pominju u nastavku uputstva mogu prouzrokovati električni udar, požar i / ili teške povrede. Termin "električni alat" koji se koristi u svim upozorenjima, se odnosi na električnu mrežu koja pokreće uređaj (sa kablom za napajanje).

Radno mesto

- Održavajte svoje radno mesto uredno i dobro osvetljeno. Neurednost i nedovoljno osvetljenje radnog mesta doprinose pojavi nesreća.
- Ne koristite uređaj u eksplozivnim sredinama koje sadrže zapaljive tečnosti, gasove i eksplozivnu prašinu.
- Držite decu i prolaznike daleko od radnog mesta. Odvraćanje pažnje rukovaoca može izazvati gubitak kontrole nad električnim uređajem.

Električna sigurnost

- Uređaj mora biti povezan na utičnicu sa uzemljenjem.
- Utičak na električnom alatu mora odgovarati utičnici za napajanje električnom strujom. Nikada ne menjajte ili prepravljajte utikač na bilo koji način. Originalni i ispravni utikač i utičnica smanjuju rizik od električnog udara.
- Pri radu sa ovim uređajem koristite samo prvi klasu zaštite na produžnim kablovima (sa žicom za uzemljenje) i povezanim na ostalu zaštitu: $I\Delta n < 30\text{mA}$ ili $I\Delta n = 30\text{mA}$.
- Držite uređaj podalje od kiše ili vlage. Ukoliko voda dospe u električni alat, postoji povećan rizik od električnog udara.
- Ne zatežite kablove. Nikada ne koristite kabel za napajanje za nošenje uređaja i nikada ne povlačite za kabel kada izvlačite utikač iz utičnice. Držite kabel dalje od izvora toplote, ulja, oštih ivica i pokretnih delova. Oštećeni ili zamršeni kablovi povećavaju rizik od električnog udara.
- Kada električni alat koristite na otvorenom prostoru, koristite samo produžne kablove namenjene za rad na otvorenom (klasa zaštite IP 54, zaptivanje sa gumenom izolacijom ili odgovarajućom). Korišćenje produžnog kabla namenjen za rad na otvorenom prostoru, smanjuje rizik od električnog udara.

Lična sigurnost

- Prilikom rada sa uređajem budite skoncentrisani, gledajte u uređaj i koristite zdrav razum. Ne rade sa uređajem kada ste umorni ili pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Trenutak nepažnje u radu sa električnim uređajem može da dovede do ozbiljnih povreda.
- Koristite zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitne rukavice.
- Pripremite vaše radno mesto pre nego što započnete sa radom. Nepotrebni alata ili predmeti i neurednost na radnom mestu mogu da izazovu telesne povrede.
- Ne precenjuje svoje sposobnosti. Stojte čvrsto i budite u ravnoteži u svakom trenutku. Ovo omogućava bolju kontrolu nad uređajem u nepredvidivim situacijama.
- Nosite pravilnu radnu odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit. Držite kosu, odeću i rukavice dalje od delova koji se greju. Opuštena odeća, nakit ili dugaa kosa mogu biti zahvaćeni od strane električnog alata.

Korišćenje električnog alata i zaštita


- Isključite električni uređaj iz napajanja pre nego što izvršite bilo kakva podešavanja parametara, menjanja delova ili skladištenja. Takva mera opreza sprečava rizik od slučajnog startovanja električnog uređaja.
- Kada ne koristite uređaj, odložite ga van domašaja dece. Ne dozvolite osobama koje nisu upoznate sa ovim uputstvom da koriste uređaj. Električni uređaj je opasan kada se koristi od strane neobučениh korisnika.
- Vodite brigu o električnom alatu. Proverite stanje svih delova, proverite pukotine ili oštećenja i sve druge faktore koji mogu da utiču na rad uređaja. Popravite uređaj pre upotrebe, ako pronađete oštećenja. Mnoge nesreće su uzrokovane nepravilnim održavanjem električnih alata.
- Koristite električni alat, opremu i sl. u skladu sa ovim uputstvom i njihovom namenom, s obzirom na uslove rada i vrstu posla koji treba izvesti. Upotreba električnih alata u pogrešnu svrhu, može da dovede do opasnih situacija.

Popravke

- Sve popravke moraju biti izvršene od strane ovlašćenog servisa. Samo originalni rezervni delove mogu da se koriste prilikom popravke i to isključivo u ovlašćenom servisu. Ovo će obezbediti siguran i bezbedan rad uređaja.

Sastavni delovi

1. Rukohvat
2. Indikatori grejača i temperature
3. Prekidač grejača
4. Toplotna izolacija
5. Grejna površina
6. Otvor za alat za spajanje
7. Postolje
8. Kabel
9. Termostat (ne vidi se na slici)



Opis uređaja

Zavarivač PE, PP i BR cevi je alat sa prvom klasom električne zaštite. Njegov dizajn uključuje visok kvalitet grejnih ploča i sistem za kontrolu temperature. U ovom uređaju, sistem kontrole temperature ima zaštitu od pregrevanja. Uređaj obezbeđuje podjednako brzo i ravnomerno zagrevanje cevi i konektora, koje utiče na kvalitet spajanja elemenata. Udobno korišćenje omogućava da se smanji vreme rada. Ručka zavarivača je od polietilena. Zavarivač ima specijalni stalak za odlaganje prilikom rada i njegovo korišćenje je vrlo jednostavno.

UPOZORENJE!

Šta treba upamtiti prilikom korišćenja ovog uređaja:

1. Telo uređaja je teško i kabl za napajanje je opremljen sa utikačem sa dva pola i uzemljenjem. Kada koristite uređaj, uključite ga u utičnicu sa uzemljenjem. Ne zamenjujte utikač i kabl za napajanje po volji.
2. **Pažnja!** Kada odlazite uređaj nakon posla, stavite ga na stalak koji je dizajnirani za tu namenu. Budite pažljivi. Nemojte nikoga da općete i ne izazivajte materijalnu štetu.
3. Kada koristite uređaj, zapamtite da je on izvor toplote. Da biste izbegli opekotine, koristite zaštitne rukavice kada vršite zamenu grejnih nastavaka i to samo kada se uređaj i svi njegovi delovi ohlade.
4. Ne pokušavajte da razmontirate telo uređaja. To može izazvati strujni udar.
5. Ne koristite uređaj na otvorenom po kiši. Zaštitite uređaj od vode ili druge tečnosti kako ne bi ušla unutar uređaja.
6. U slučaju da je kabl za napajanje oštećen, trebalo bi da bude zamenjen u ovlašćenom servisu. Za posao zamene delova je potreban odgovarajući alat i sertifikat.
7. Pre odlaganja uređaja u njegovu kutiju kada je posao završen, isključite ga iz električne mreže i sačekajte da se alat ohladi na sobnu temperaturu.
8. Montirajte grejne nastavke u skladu sa uputstvom. Koristite vijak M8x45mm za nastavke prečnika većeg od 75mm. Ne zatežite vijak previše kada je uređaj hladan. Ovo može da prouzrokuje oštećenja uređaju kada se zagreje. Budite pažljivi kada menjate grejne nastavke u toku rada. Uklonite nastavak pažljivo. Ne



dozvolite da se ošteti grejna površina na nastavku. Ako dođe do takvih oštećenja, ono može da prouzrokuje lepljenje plastike, smanjenje kvaliteta i smanjenje trajnosti spoja.

9. Kada je uređaj povezan sa napajanjem i kada su uključeni grejači (jedan ili oba - dva prekidača, 750W+750W), svetli crvena kontrolna dioda. Nakon podešavanja potrebne temperature na potenciometru, zelena kontrolna dioda lampice će zasvetleti, što ukazuje na grejanje. Zelena kontrolna dioda se isključuje kada se završi grejanje (uređaj je spreman za rad). Tokom rada uređaj se hladi. Održavanje temperaturne stabilnosti zahteva periodično zagrevanje, koje je označeno sa zelenom kontrolnom diodom.
10. Koristite sečivo za sečenje cevi koje spajate. Rez mora biti vertikalna na osu cevi. Umetnite kraj cevi u nastavak za grejanje i držite nekoliko sekundi, kako je prikazano u donjoj tabeli. Izvadite je brzo i umetnite u deo sa kojim spajate.



Pažnja! Nakon postavljanja u uređaj, ne može se vršiti dodatno podešavanje, zabranjeno je rotiranje fittinga u toku spajanja.

Spoljni prečnik (mm)	Dubina grejanja (sek)	Vreme grejanja (sek)	Vreme za spajanje (sek)	Vreme hlađenja nakon spajanja (sek)
20	14	5	4	3
25	16	7	4	3
32	20	8	4	4
40	21	12	6	4
50	22,5	18	6	5
63	24	24	6	6

Ako uređaj koristite na temperaturama ispod 5°C, vreme grejanja treba produžiti za 5%.

Simboli i njihovo značenje



Simbol upozorenja i opasnosti.



Koristite zaštitne rukavice.



Obavezno pročitati uputstvo za upotrebu pre prve upotrebe.



Opasnost od električnog udara.
Opasnost po život.



Opasnost! Vrela površina.



Uređaj namenjen za upotrebu u zatvorenom prostoru.

Zaštita životne sredine



Nakon isteka radnog veka uređaja, ne odlažite ga skupa sa redovnim kućnim otpadom, nego je predajte u Vama najbliži centar za reciklažu. Na taj način će te doprineti očuvanju životne sredine i obezbediti sirovine za buduću upotrebu.

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka

EC deklaracija o usaglašenosti

(prevod)

Mi proizvođač,

Womax

Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Germany

ovim izjavljujemo da su mašine opisane u nastavku u skladu sa relevantnim osnovnim bezbednosnim i zdravstvenim zahtevima EU direktiva, kako u svom osnovnom dizajnu i konstrukciji, tako i u verziji koju smo stavili u promet. Ova izjava prestaje da važi ako se mašina modifikuje bez našeg prethodnog odobrenja.

Relevantne EU direktive:

- EMC direktiva 2014/30/EU
- LVD direktiva 2014/35/EU

Naziv mašine: **Aparat za varenje plastike**

Tip/Model: **W-RSG 800; W-RSG 1500;**

Robna marka: **Womax**

Glavne karakteristike: **Nazivni napon: 220-240V~50Hz;**

Nazivna ulazna snaga: 800W(W-RSG 800); 1500W(W-RSG 1500)

Za ove modele izdati su sertifikati: B-E2202A0492 i B-S2202A0491
od strane: Beide (Shenzhen) Product Service Ltd., 6F, Bldg E, Hourui 3rd Ind Zone, Xixiang,
Bao'an Dist, Shenzhen, N.R. Kina.

Primenjeni usaglašeni standardi:

EN 60974-10:2014+A1:2015

EN IEC 60974-:2018+A1:2019

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Womax, Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Nemačka.

Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je gospodin Branislav Cvijanović.

Heidenheim,
Datum: 28.03.2022.

Branislav Cvijanović
Direktor

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **PEGLA ZA PLASTIČNE CEVI**,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **W-RSG 1500**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

**Ovaj alat je namenjen ISKLUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU
i kao takvog ga treba koristiti**

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje mašine usled dejstva prekomerne sile ili upotreba neodgovarajućih alata za datu mašinu (npr. neodgovarajući nastavci...).
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. peska, prašine, kamenja, opiljaka i sl.).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
4. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
6. Ukoliko je alat delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
7. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetska mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad mašine.
8. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVOZNIK:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@wobyhaus.co.rs

Proizvođač: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka