

Womax

SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU Ventilator W-LV 300




767.008.30

- 1 -

SRB

Opis uređaja



1. Elisa ventilatora
2. Prednja mrežasta zaštita
3. Ručka za lakše premeštanje
4. Prekidač Uključeno/Isključeno
5. Kućište ventilatora
6. Gumirane nogice

Tehnički podaci

- Napon:	230V~50Hz
- Snaga:	300W
- Broj obrtaja u praznom hodu:	2800/min
- Prečnik ventilatora:	250mm
- Protok vazduha:	45 m³/min
- Pritisak:	295 Pa
- Stepen zaštite:	IP54
- Nivo buke:	66 dB(A)

- 2 -

Opšte bezbednosne informacije



Pažljivo pročitajte i shvatite ovo uputstvo za upotrebu. Ne pridržavanje sledećih instrukcija može dovesti do strujnog udara, požara ili povreda.

Sačuvajte ovo uputstvo za dalju upotrebu.

- Ovaj proizvod nije namenjen za korišćenje od strane osoba (uključujući i decu) sa ograničenim mentalnim i fizičkim sposobnostima.
- Uvek iskopčajte uređaj iz naponske mreže kada nije u upotrebi i kada ga čistite.
- Nikada ne prekrivajte uređaj jer to može izazvati požar.
- Održavajte vaš uređaj.
- Nikada ne dozvolite da naponski kabl dodiruje vlažnu ili vrelu površinu, da se uvirće ili bude u domaćaju dece.
- Uređaj nije namenjen za spoljašnju upotrebu.
- Ne postavljajte uređaj u blizinu gasnog ili električnog gorionika.
- Nikada ne koristite uređaj sa oštećenim naponskim kablom, utikačem ili utičnicom, ili nakon modifikovanja istih ili bilo kakvog oštećenja.
- Nikada ne pokušavajte da otvorite bilo koji deo uređaja. Odgovornost zbog neispravnosti se ne može prihvatiti ako je ovo prekršeno.
- Uređaj koristite samo u skladu sa namenom.
- Za bilo kakve popravke, obratite se ovlašćenom serviseru.
- Decu treba nadgledati da se ne bi igrala se uređajem.
- Ako je naponski kabl oštećen, mora biti zamenjen od strane ovlašćenog serviseru da bi se sprečile nesreće.
- Ne koristite uređaj u neposrednoj blizini kade, tuša ili bazena.
- Nikada uređaj ne priključujte na programatore, termostatske regulatore ili tajmere.
- Ovaj uređaj nije opremljen uređajem za kontrolu sobne temperature.

Pažljivo pročitajte i shvatite ova upozorenja.

Kada koristite električne uređaje posebnu pažnju posvetite merama zaštite od električnog udara, požara i povreda.

Pratite sledeće instrukcije:

- Ambalaža se sastoji od plastike i sličnih materijala koji mogu biti štetni, naročito za decu.
- Ne koristite vašu uređaj u prostorijama za zapaljivim ili eksplozivnim materijalima.
- Ne prekrivajte i ne zaklanjajte uređaj. Ne stavljajte nikakve predmete kroz rešetku koja štiti ventilator.
- Uvek isključite uređaj iz električne utičnice držeći za utikač, a ne povlačenjem za kabl.
- Ne priključujte razne dodatke i pribor koji nije fabrički odobren.
- Kao i kod svih električnih uređaja, nije dozvoljeno potapanje u vodu i bilo kakav kontakt sa njom. Nije dozvoljeno postavljanje uređaja u neposrednoj blizini kada, tuševa, umivaonika i bazena.
- Ne koristite uređaj ako je na bilo koji način oštećen. U tom slučaju se obratite ovlašćenom servisu.
- Isključite uređaj pre čišćenja.
- Kada uređaj ne koristite, odložite ga na suvom i čistom mestu.

Karakteristike

- a) Štedi energiju
- b) Velika zapremina vazduha, bez buke
- c) Lako se pomera

Upotreba

- a) Pritisnuti prekidač on/off kako biste upalili ili ugasil ventilator
- b) Uređaj lako provetrava/izduvava neprijatne mirise iz prostorije
- c) Ovaj ventilator ima široku primenu u održavanju svežeg vazduha u građevinarstvu, baštovanstvu (plastenici) i domaćinstvima gde je potrebno vanredni dotok svežeg vazduha i ventilacije.

- 3 -

SRB

Pažnja:

- a) Ukoliko primetite bilo kakvu neispravnost prilikom rada ventilatora, odmah ga isključiti iz struje.
- b) Uređaj ne sme biti postavljen u blizini vodenog izvora ili bilo koje vrste tečnosti
- c) Potpuno je zabranjeno gurati/stavljati prste ili bilo koji drugi predmet u sigurnosnu rešetku jer može doći do povrede i do oštećenja uređaja.
- d) Uređaj držati dalje od male dece

Održavanje:

- a) Isključiti ventilator iz struje pre čišćenja ili bilo koje vrste održavanja
- b) Obrisati kućište i lopatice koristeći vlažnu krpu. Pri tome voditi računa da tečnost/voda ne dođe u kontakt sa električnim delovima uređaja.
- c) Nakon 1000h rada ventilatora, poželjno je podmazati ventilator u ovlašćenom servisu.

Zaštita životne sredine



Nakon isteka radnog veka uređaja, ne odlažite ga skupa sa redovnim kućnim otpadom, nego ga predajte u vama najbliži centar za reciklažu. Na taj način ćete doprineti očuvanju životne sredine i obezbediti sirovine za buduću proizvodnju.

Simboli koji se nalaze u ovom uputstvu ili samom proizvodu i njihova značenja

Simbol	Značenje
	Ovaj simbol označava da je neophodno pročitati uputstvo za upotrebu pre korišćenja.
	Ovaj simbol označava da proizvod nakon kraja radnog veka ne bacate sa redovnim kućnim otpadom, nego ga treba predati u centar za reciklažu.

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.
UPUTSTVO IZDAO: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka

- 4 -

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **VENTILATOR**

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **W-LV 300**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____
(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **[2 godine]** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

EC deklaracija o usaglašenosti (prevod)

Mi proizvođač,

Womax

Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Germany

Izjavljujemo da su nabrojane mašine u saglasnosti sa svim osnovnim i bezbednosnim zahtevima:

- EMC direktiva 2014/30/EU
- LVD direktiva 2014/35/EU

Naziv mašine: Električni ventilator

Tip mašine: W-LV 300; W-LV 500
Robna marka: Womax

Za navedene modele, izdati su izveštaji/sertifikati: E8A 17 01 98546 001 i N8MA 17 02 98546 002

Primenjeni standard:
EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 60204-1:2006/A1:2009
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Womax Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Nemačka. Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je gospodin Branislav Cvijanović.

Heidenheim,
Datum: 24.06.2021.

Branislav Cvijanović
Direktor

- 5 -

- 6 -

Ovaj alat je namenjen **ISKLUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU** i kao takvog ga treba koristiti

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba u svrhe koje nisu navedene u uputstvu za upotrebu.
2. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja.
3. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog dejstva kao i usled potapanja uređaja u vodu ili drugu tečnost.
4. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog čišćenja.
5. Ukoliko je uređaj delimično ili potpuno otvoren od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
6. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetska mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za normalan rad uređaja.
7. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o uređaju nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema uređaju pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.
Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVOZNIK:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@wobyhaus.co.rs

Proizvođač: Womax, Herman-Voith StraÙe 4, 89522 Heidenheim, Nemačka

- 7 -