


Hausmax

SRB

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Grejalica konvektorska
W-HKL 2000 C



767.504.20

Pre upotrebe ovog uređaja, proverite da li ste pročitali i razumeli sva uputstva koja se na njega odnose, jer nepoštovanje ovih uputstava može dovesti do telesnih povreda drugih osoba i povećati rizik od požara izazvanog strujom. Pre upotrebe proverite da li su rezervni delovi ili dodaci koji se koriste sa ovim uređajem pravilno montirani.

Molimo vas da sačuvate ova uputstva za buduću upotrebu.

Sastavljanje grejalice

Pre upotrebe grejalice, nožice (isporučene odvojeno u pakovanju), moraju biti postavljene na jedinicu. One se moraju pričvrstiti na bazu grejalice pomoću 4 samoureziva vijka pod uslovom da vodite računa i osigurate da su pravilno postavljeni u donjim krajevima grejne bočne letvice.

Sigurnosna uputstva (obavezno pročitati pre početka korišćenja grejalice)

- Ne koristite grejalicu ako nožice nisu pravilno postavljene.
- Proverite da li je napajanje u utičnici u koju je grejalica uključena, u skladu sa podacima na kontrolnoj pločici grejalice i da li je utičnica uzemljena.
- Držite kabel za napajanje dalje od vrućeg tela grejalice.
- **Upozorenje:** Ne koristite ovu grejalicu u neposrednoj blizini kupatila - tuša ili bazena.
- **Upozorenje:** Da biste izbegli pregrevanje, ne prekrivajte grejalicu.
- Ova grejalica je namenjena isključivo za unutrašnju upotrebu.
- Ne postavljajte grejalicu na tepihe koji imaju veoma duboka vlakna.
- Uvek osigurajte da grejalica bude postavljena na čvrstu površinu.
- Ne postavljajte grejalicu u blizinu zavesa ili nameštaja da ne bi došlo do požara.
- **Upozorenje:** Ne postavljajte grejalicu odmah ispod električne utičnice.
- Ne ubacujte nijedan predmet kroz otvore za izlaz toplove ili vazdušne rešetke grejača.
- Ne koristite grejalicu u prostorijama gde se skladište zapaljive tečnosti ili gde mogu postojati zapaljive pare.
- Uvek isključite grejalicu iz napajanja kada je pomerate sa jedne lokacije na drugu.
- **Upozorenje:** Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zameniti ovlašćeni servis kako bi se izbegla opasnost od strujnog udara.
- Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba, uključujući decu, sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im nije dodeljen nadzor osobe odgovorne za njihovo bezbedno rukovanje.
- Decu treba nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.

Rad sa grejalicom

Napomena: Normalno je kada se grejalica prvi put uključi ili kada je uključenena na dužeg perioda, grejači mogu da emituju malo mirisa i isparenja. To će se pojavit samo na kratko nakon uključivanja.


- Izaberite pogodno mesto za grejalicu, uzimajući u obzir bezbednosna uputstva gore navedena.

- Utaknite utikač grejalice u odgovarajuću strujnu utičnicu.
- Ručicu termostata okrenite u smeru kazaljke na satu do maksimalnog podešavanja.
- Uključite grejne elemente pomoću prekidača na bočnoj ploči. Kada su grejni elementi uključeni, svetlo na prekidačima će se upaliti. Za maksimalnu topotnu snagu treba da budu uključena oba prekidača.
- Kada se postigne željena sobna temperatura - ručica termostata treba polako okretati u smeru suprotnom od kazaljke na satu dok se ne čuje "klik" da se termostat ugasio i vidi se da svetla na prekidačima ne svetle.
- Nakon toga grejalica će zadržati temperaturu vazduha u prostoriji na postavljenoj temperaturi tako što će se automatski uključivati i isključivati.
- Ova grejalica takođe poseduje unutrašnji ventilator, koji se može uključiti nezavisno od grejnih elemenata.

Upravljanje ventilatorom:

- Ventilatorom se upravlja pomoću prekidača sa simbolom ventilatora duž njega.
- Ventilator može raditi kada je termostat u položaju „uključeno“ i može se koristiti kada su grejni elementi „uključeni“ za izdvavanje tolog vazduha u prostoriju.
- U letnjim uslovima ventilator se može koristiti sa „isključenim“ grejnim elementima za izdvavanje hladnog vazduha u prostoriju, kao klasični sobni ventilator.

Opis kontrolne table grejalice



Čišćenje grejalice

Uvek isključite grejalicu iz zidne utičnice i ostavite da se ohladi pre čišćenja. Očistite spoljašnju stranu grejalice brisanjem vlažnom krpom i osušite suvom krpom.

Ne koristite deterdžente ili abrazivna sredstva za čišćenje i ne dozvolite da voda uđe u grejalicu.

Skladištenje

Kada se grejalica ne koristi duže vreme, treba je zaštititi od prašine i čuvati na čistom suvom mestu van domaćaja dece.

Tehnički podaci

Napon:	230V~ 50Hz
Snaga:	2000 W (1250 W/750 W)
Zaštita od prevrtanja:	DA
Zaštita od pregrevanja:	DA
Dužina kabla:	1.7 m
Ventilator:	DA

Zaštita životne sredine



Nakon isteka radnog veka uređaja, ne odlažite ga skupa sa redovnim kućnim otpadom, nego ga predajte u vama naj bliži centar za sakupljanje električnog otpada. Na taj način ćete sačuvati vašu životnu sredinu i obezbediti sirovine za buduću proizvodnju.

Simboli i njihovo značenje



- Obavezno pročitati uputstvo za upotrebu pre prve upotrebe.



- Zabranjeno korišćenje uređaja u blizini vode (tuša, kade, lavabo, bazena, itd.).

"DO NOT COVER" i



- Zabranjeno prekrivati uređaj (opasnost od pregrevanja).



- Upozorenje, opasnost, napomena, važno.

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka

EC deklaracija o usaglašenosti (prevod)

Mi proizvođač,

Womax

Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Germany

ovim izjavljujemo da su mašine opisane u nastavku u skladu sa relevantnim osnovnim bezbednosnim i zdravstvenim zahtevima EU direktiva, kako u svom osnovnom dizajnu i konstrukciji, tako i u verziji koju smo stavili u promet. Ova izjava prestaje da važi ako se mašina modifikuje bez našeg prethodnog odobrenja.

Relevantne EU direktive:

- EMC direktiva 2014/30/EU
- LVD direktiva 2014/35/EU

Naziv mašine: **Električna grejalica konvektorska**

Tip/Model: **W-HKL 2000 C; W-HKLO 2000**

Robna marka: **Hausmax (od Womax-a)**

Glavne karakteristike za sve modele: **Nazivni napon: 220-240V~50-60Hz; Klasa zaštite: I;**

Snaga: 2000W

Za ove modele izdati su sertifikati: 221200651HAN-V1 i 221200649HZH-V1

od strane: Intertek Testing Services Zhejiang Ltd., Building No.2, Jianhu Science and Technology Innovation Park, No.500 Shuiyuetong East Road, Haining City, Zhejiang Province, Kina i Intertek Testing Services Shanghai Co., Ltd., Building No. 86, 1198 Qinzhou Road (North), Shanghai 200233, Kina.

Primenjeni usaglašeni standardi:

EN IEC 55014-1:2021	EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+ +A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021
EN IEC 55014-2:2021	
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021	EN 60335-2-30:2009+A11:2012+A1:2020+A12:2020EN EN 62233:2008

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Womax, Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Nemačka.

Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je gospodin Branislav Cvijanović.

Heidenheim,
Datum: 24.05.2023.

Branislav Cvijanović
Direktor

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **GREJALICA KONVEKTOR**,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **W-HKL 2000 C**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploracije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanjuju saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

**Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU
i kao takvog ga treba koristiti**

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja uređaja.
2. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja prilikom normalne upotrebe.
3. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva, kao i oštećenja od potapanja u tečnost.
4. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog održavanja usisnog otvora za vazduh.
5. Ukoliko je uređaj delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
6. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetsku mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad uređaja.
7. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o uređaju nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVOZNIK:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@wobyhaus.co.rs

Proizvođač: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka