

Womax

SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU Brener Za Bocu - mini 7001D



772.004.03

- 1 -

! Važne napomene!

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu kako biste se upoznali sa uređajem pre nego što ga povežete sa gasnim kertridžom. Sačuvajte ova uputstva za buduće potrebe.

Bezbednosne informacije

Proverite da li su zapaljke (između uređaja i gasne boce) na svom mestu i u dobrom stanju pre povezivanja sa bocom.



O-prstenasta zapaljka

- Ne koristite uređaj ako ima oštećene ili istrošene zapaljke;

- Ne koristite uređaj koji curi, oštećen je ili ne radi ispravno;

- Ovaj uređaj mora se koristiti u dobro provetrenom prostoru u skladu sa propisima za dovod vazduha za sagorevanje i kako bi se izbeglo opasno nakupljanje nesagorelih gasova.

- Uređaj treba koristiti dalje od zapaljivih materijala i na minimalnoj udaljenosti od susednih površina (zid, plafon); pozadi 60 cm – bočno 60 cm – plafon 100 cm

- Gasnu bocu treba menjati na dobro provetrenom mestu, po mogućnosti napolju, dalje od izvora paljenja, kao što su otvoreni plamen, električni kamini i dalje od drugih ljudi.

- Ako dode do curenja na vašem uređaju (oseća se miris gasa), odmah ga iznesite napolje na dobro provetreno mesto bez plamena gde se curenje može otkriti i zaustaviti.

- Ako želite da proverite da li ima curenja na vašem uređaju, uradite to napolju. Ne pokušavajte da otkrijete curenje pomoću plamena, koristite vodu sa sapunom.

Korisne informacije

! OPREZ: dostupni delovi mogu biti veoma vrući. Držite malu decu dalje od uređaja.

Skladištenje: Uređaj, nakon što ga izvadite sa gasnom bocom, uvek čuvajte na bezbednom, hladnom i suvom mestu kada ga ne koristite.

4. Informacije o montaži


- Ako boca nije pravilno povezana, čućete zvuk šištanja.

- Ako dode do curenja na vašem uređaju (oseća se miris gasa), odmah ga iznesite napolje na dobro provetreno mesto bez plamena gde se curenje može otkriti i zaustaviti.

- Ako želite da proverite da li ima curenja na vašem uređaju, uradite to napolju. Ne pokušavajte da otkrijete curenje pomoću plamena, koristite vodu sa sapunom.

- 3 -

SRB



Opis uređaja

1. Regulator protoka uključeno/isključeno
2. O-prstenasta zapaljka
3. Gorionik

Tehnički podaci:

7001D

Tip gasa:	Butan
Kategorija:	Direktan pritisak
Snaga gorionika:	1.45 kW
Potrošnja gasa:	106 g/h
Tip plinske boce koju koristi:	220 gr
Max temperatura plamena:	do 1300 °C
Prečnik mlaznice:	10 mm
Vreme zagrevanja:	90 sekundi

Upozorenje: Samo za upotrebu na otvorenom.

Simboli koji se nalaze na samom uređaju i ovom uputstvu i njihovo značenje



Pročitajte uputstvo za korišćenje pre upotrebe.



Obratite pažnju na mere opreza i upozorenja.




Proizvod obeležen ovim simbolom ispunjava sve važeće propise EU.

- 2 -

Zamenite kertridž za gas.

- Proverite da li je boca prazna pre nego što je zamenite (protresite da biste čuli zvuk koji proizvodi tečnost).

- Proverite da li su gorionici ugašeni pre nego što isključite bocu.



- Kada se uređaj ohladi, okrenite bocu za gas u smeru suprotnom od kazaljke na satu sa adaptera ventila da biste ga isključili.

- Proverite zapaljke pre nego što povežete novu bocu sa uređajem.

- Menjajte bocu sa gasom napolju i dalje od ljudi.



- Za bezbedno povezivanje gasne boce, periodično proveravajte sve spojeve i spojnice adaptera ventila kako biste se osigurali od labavih veza.

Rutinsko održavanje

- Uvek se uverite da je zapaljki O-prsten na svom mestu i u dobrom stanju. Ako je oštećen ili istrošen, zamenite ga.



- Pre povezivanja boce uverite se da je položaj slavine i spojeva adaptera ventila kao na sledećoj ilustraciji.



Opšte održavanje i popravka

- Ne modifikujte uređaj.

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Zhejiang Kaillong Outdoor Technology Co. Ltd, Qinggang Town, Yuhuan City, Zhejiang 317600, China

- 4 -

Zaštita životne sredine

Nakon isteka radnog veka uređaja, ne odlažite ga skupa sa redovnim kućnim otpadom, nego ga predajte u vama najbliži centar za reciklažu. Na taj način ćete obezbediti sirovine za buduću proizvodnju i sačuvati životnu sredinu.

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **BRENER ZA BOCU-MINI**,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **7001D**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **[2 godine]** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

- 5 -

- 6 -

**Ovaj alat je namenjen ISKLUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU
i kao takvog ga treba koristiti**

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje mašine usled dugog neprekidnog rada (pregorevanje motora) ili upotreba neodgovarajućih alata za datu mašinu (npr. creva i nastavci za ventile ...).
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. prašina, vlaga i sl.).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
4. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
6. Ukoliko je alat delimično ili potpuno otvoren od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj i pneumatskoj instalaciji uređaja.
7. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetska mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad mašine (12 V DC).
8. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVOZNIK:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@wobyhaus.co.rs