

WOMAX

Germany



UPUTSTVO ZA UPOTREBU W-DCP 50

Art.Nr: 780.050.20

- D** Klarwasserpumpe DC
- GB** Clean-water pump DC
- F** Pompe à eau DC
- SRB** Pumpa potapajuća DC
- BiH** Pumpa za čistu vodu 12V
- MNE** Potapajuća pumpa 12V



Uređaj prate sigurnosne informacije.

Pre upotrebe pročitati uputstvo.

Nepravilna upotreba može dovesti do povređivanja i oštećenja imovine. Osobe koje nisu upoznate sa uputstvom, ne smeju koristiti uređaj.

Čuvajte uputstvo za upotrebu pod nadzorom.

Deci i mladim osobama je zabranjena upotreba uređaja.

Koristite uređaj u skladu sa uputstvima

Nije dozvoljena nikakva ne namenska upotreba ovog uređaja (NIJE ZA NAVODNJAVANJE)

- Dajte podjednaku pažnju sigurnosnim uputstvima, sklapanju i uputstvima za upotrebu kao i merama za sprečavanje nesreća.

SIGURNOSNA UPUTSTVA

- Napon akumulatora(baterije) mora odgovarati naponu navedenom na kontrolnoj pločici.

Zaštite uređaj od rada na suvo i mraza.

- Pre uključivanja uređaja proverite opremu i kabel od oštećenja.

- Držite decu dalje od uključenog uređaja.


- Iskopčajte uređaj pre izvođenja bilo kojih radova na uređaju.

Zaštite kabel od toplote, ulja i oštih ivica.

- Ne koristite crevo ili kabel za nošenje uređaja ili za pričvršćivanje.

- Koristite samo dodatnu opremu koju je odobrilo proizvođač pumpe.

1




NE UKLJUČUJTE PUMPU
BEZ VODE

2




NE URANJAJTE KRAJ
KABLA U VODU

3




BUDITE SIGURNI U PRAVI IZBOR NAPONA.
PUMPA W-DCP 50 JE NAMENJENA ISKLJUČIVO
ZA 12V DC (ISTOSMERNJA STRUJA). PRIKLJUČITE
BRAON KABEL NA +(PLUS POL), A PLAVI KABEL NA
-(MINUS POL). AKO PRODUŽAVATE KABEL, POPREČNI
PRESEK KABLA MORA BITI $\geq 0.75\text{mm}^2$

4




-NE VUCITE ZA KABEL
-NE POSTUPAJTE SA PUMPOM
NEPRIMERENO
-NE BACAJTE PUMPU

5



U PROSTORU (ČAMCU) GDE SE
KORISTI PUMPA, OČISTITE
PRLJAVŠTINU IZ VODE. KRAJ
CREVA ZA IZBACIVANJE VODE
MORA BITI IZVAN POVRŠINE
VODE. U PROTIVNOM ČE SE
VODA VRATITI I PROSTOR
ISPUMPAVANJA (ČAMAC).

6




MOGUĆE JE ISPUMPAVATI VRLO MALO NAULJENU
VODU, A NIKAKO BENZIN, KEROZIN, MOTORNO ULJE,
RAZREĐIVAČ I OTAPALA.

MULJ U USISNOM DELU PUMPE JE VRLO ČESTA POJAVA. MULJ ZNATNO SMANJUJE UČINAK PUMPE (KOLIČINU ISPUMPAVANJA), A MOŽE DOVESTI I DO OŠTEĆENJA PUMPE, TE JE POTREBNO REDOVNO ČIŠĆENJE USISNOG DELA PUMPE. PREPORUČUJE SE KORIŠĆENJE PRIRUČNIH FILTERA (NAJLON ČARAPA, MREŽA PROTIV KOMARACA I SL.)

KARAKTERISTIKE

1. Velika količina usisa i dobar izlazni pritisak
2. Dupli mehanički zaptivni sistem kojim je pumpa opremljena, garantuje kompletno zaptivanje osovinskog spoja.
3. Pumpa je izrađena od nerđajućeg čelika, aluminijuma otpornog na slanu vodu, plastike otporne na udar. Otporna protiv nagrizanja slane vode.
4. Pumpa je malih dimenzija, lagana, kompaktna i jednostavna za rukovanje.
5. Usisni deo pumpe se lako i brzo skida bez dodatnog alata, kako bi se pumpa očistila iznutra.
6. Kabel i priključak pumpe su osigurani lancem i tako zaštićeni od kidanja. Pumpa je zaštićena od prodiranja vode u deo gde je motor.





1. Motor
2. Držač motora
3. Kućište motora
4. Radno kolo
5. Zaštitno kućište
6. Usisni poklopac
7. Odzračni ventil
8. Semering
9. Mehanička zaptivka
10. Uvodnica kabela
11. Kabel
12. Metalna obujmica
13. Gumena podloška
14. Lanac
15. Učvršćivač lanca
16. "O" prsten
17. Termostat
18. Sigurnosna matica

U slučaju nagomilavanja nečistoća, donji deo pumpe se mora rastaviti na sledeći način:

- Polako pronadite dva utvrđivača na rešetkastom usisnom poklopcu i pritisnite ih oba prema unutra. Lagano zakrenite poklopac i skinite ga sa pumpe i pristupite čišćenju.

TEHNIČKI PODACI


Napon:	12 V=(DC)
Snaga:	50 W
Maksimalni učinak pume:	65 l/min
Maksimalan dužina izlanog creva:	5 m
Naponski kabel:	0.75mm ²
Izlazni priključak:	25mm (1")
Težina uređaja	1.3 kg
Temperature vode	0-40C°

Dijagram

ŠEMA MONTAŽE NA ČAMAC


Pumpa se može fiksirati na dno čamca ili na drvenu podlogu sa 4 vijka M4x12mm. Otvori za vijke se nalaze na usisnom poklopcu pumpe.

NAMENA

- Pumpanje sveže vode za zalihe kod kampovanja i sl.
- Sigurnosna pumpa za čamce
- Izmena vode u većim akvarijumima

DIMENZIJE


PROBLEM	UZROK	OTKLANJANJE
Pumpa se ne vrti	-Nije dobro priključena -Blokirano radno kolo -Oštećen kabel	-Priključite ispravno -Očistite i odblokirajte radno kolo -Zamenite kabel
Slab protok	-Zamenjeni polovi priključka -Zaostali mulj u radnom kolu -Mulj u usisnom delu -Predugačko izlazno crevo -Pad napona -Nedovoljan napon -Istrošeno radno kolo	-Ispravno priključite -Otvorite i očistite -Očistite -Skratite izlazno crevo -Napunite akumulator -Zamenite akumulator -Zameniti (servis)
Snaga pumpe opada	-Kraj kabla je uronjen u vodu -Deo kabla je u vodi -Otpušten vijak na ulaznom delu -Oštećen zaptivač	-Izvadite kabel iz vode -Izvadite deo kabla koji je u vodi -Pritegnite vijak -Zamenite zaptivač (servis)

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **PUMPA POTAPAJUĆA DC**,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **W-DCP 50**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 51. – 54. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 73/2010) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

**Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU
i kao takvog ga treba koristiti**

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje oštećenje pumpe usled rada bez vode ili smrzavanja kao i pumpanje abrazivnih tečnosti.
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr.: peska i sl.).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja.
4. Oštećenja nastala usled ne pridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva, kao i oštećenja od zaleđivanja vode u pumpi.
6. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog održavanja usisnog otvora i osovine.
7. Ukoliko je uređaj delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na uređaju ili električnoj instalaciji.
8. Oštećenja nastala usled priključivanja na izvor struje u kome je napon veći ili manji od propisanog za optimalan rad uređaja, ili su polovi zamenjeni kod spajanja na akumulator.
9. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o uređaju nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema uređaju pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVOZNIK:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 452-457
e-mail: info@wobyhaus.co.rs