

WomaX

Germany



W-SWP 750

Art.Nr: 780.750.50
Art.Nr: 780.750.51
Art.Nr: 780.750.52

- D** Schmutzwasserpumpe
- GB** Wastewater Pump
- F** Pompe à eau usée
- SRB** Pumpa potapajuća
- BiH** Potopna pumpa
- MNE** Potapajuća pumpa

Opis uređaja

| Tehnički podaci | 780.750.50 | 780.750.51 | 780.750.52 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Napon: | 230 V~50 Hz | 230 V~50 Hz | 230 V~50 Hz |
| Snaga motora pumpe: | 750 W | 750 W | 750 W |
| Dostava vode: | 45m max | 45m max | 45m max |
| Protok vode: | 4500 l/h | 4500 l/h | 4500 l/h |
| Maksimalna dubina potapanja: | 20 m | 20 m | 15 m |
| Veličina čestica: | 1.5mm max | 1.5mm max | 1.5mm max |
| Broj propelerata: | 6 | 6 | 6 |
| Izlazni priključak: | 1" | 1" | 1" |
| Zaštitna sklopka: | DA | DA | DA |
| Precnik tela pumpe: | 70 mm | 100 mm | 70 mm |
| Dužina kabla: | 20 m | 20 m | 15 m |

- Potapajuća pumpa za prečnik cevi 4".
- Ova pumpa je predviđena za pumpanje hemijski čiste vode i neagresivnih tečnosti.
- Pre početka sa korišćenjem, pažljivo pročitajte i shvatite ova uputstva.
- Proizvođač nije odgovoran u slučaju nesreće ili oštećenja usled nepažnje ili nepoštovanja uputa opisanih u ovom uputstvu ili korišćenja u uslovima koji se razlikuju od onih koji su navedeni na kontrolnoj pločici uređaja. Takođe, proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za štetu nastalu usled nepravilnog korišćenja ovog uređaja.
- Prilikom skladištenja, ne stavljamte druge predmete na vaš uređaj.

Upozorenja:

- Pažljivo pročitajte i shvatite ovo uputstvo pre početka sa instalacijom i radom pumpe.
- Zeleno žuta žica je identifikacija za uzemljenje.
- Molimo vas da ugradite električnu kontrolu pre početka primene pumpe.
- Nikada ne koristite kabel za napajanje električnom strujom kao noseći kabel za pumpu.
- Najstrožije se zabranjuje rad pumpe bez vode.
- Postoji mogućnost zagađivanja vode usled curenja maziva iz pumpe.

Bezbednosna uputstva

- Pre bilo kakvih radova na čišćenju ili održavanju vašeg uređaja, obavezno izvucite utikač iz električne utičnice.
- Pre ugradnje pumpe za vodu, uverite se da je kabel za napajanje propisno uzemljen.
- Ovom pumpom nije dozvoljeno pumpanje zapaljivih tečnosti ili rad na mestima gde postoji opasnost od eksplozije.
- Izbegavajte kontakt između napajanja i tekućine koja se pumpa.
- Nikada sami ne menjajte delove vašeg uređaja.
- Ova pumpa za vodu se nikada nesme podizati ili nositi, držeći za kabel za napajanje.
- Ne koristite pumpu u bazenima, ribnjacima ili sličnim mestima kada su ljudi ili životinje u vodi.

Pre upotrebe

- Raspakujte pumpu i proverite da li je u savršenom stanju.
- Takođe proverite da li podaci na kontrolnoj pločici uređaja odgovaraju traženim podacima. Ako postoji bilo kakav problem обратите se svom prodavcu odmah, navodeći vrstu kvara ili nedostatka.
- Pažnja: Ako postoji bilo kakva sumnja u bezbednost ili funkcionalnost uređaja, ne koristite ga.

Uslovi korišćenja

Moraju se pošovati uslovi određeni tehničkim karakteristikama pumpe (videti poglavlje Tehnički podaci).

Instalacija pumpe

- Instalacija i priključivanje pumpe može biti vrlo složena operacija, te se mora poveriti stručnim licima.
- Paznja:** Prilikom instalacije pumpe potrebno je primeniti sva bezbednosna uputstva i propise izdate od strane nadležnih organa u vašoj sredini.
- Pumpa se može instalirati i vertikalno i horizontalno.
- Nemojte potceniti ni zanemariti mogućnost davljenja u slučaju montaže pumpe u bunare. Budite oprezni i primenite sve mere preostrožnosti.
- Uverite se da u području montaže pumpe nema otrovnih ni eksplozivnih gasova. Ako instalacija pumpe zahteva varenje, preduzmite sve mere zaštite od požara i eksplozije.
- Uverite se da je otvor u koji polažete pumpu bez peska i da je dovoljno velik da se pumpa nesmetano spušta i vadi iz njega.
- Pumpa se može postaviti pomoću metalne ili savitljive cevi koje mogu da posluže i kao nosač pumpe.
- U slučaju da se koristi savitljiva cev, pumpu je potrebno fiksirati sa dodatnom žicom ili sajalom koja je dovoljne čvrstoće da nosi težinu pumpe. Sajla ili žica se mogu vezati za pumpu pomoću prstena na kućištu pumpe.
- Fiksirajte kabel za napajanje pumpe tako da se ne može uvrtati u cevi kroz koju spuštate pumpu.
- Instalacija nepovratnog ventila nije potrebna jer se jedan nepovratni ventil već nalazi unutar pumpe.
- Ugradite sondu za kontrolu nivoa vode kako biste sprečili da pumpa ostane bez vode.

Električno povezivanje

- Pumpa se isporučuje sa razvodnom kutijom koja sadrži: kondenzator, monofazni prekidač i sigurnosnu sklopku od preopterećenja sa ručnim resetovanjem.
- U slučaju isključenja pumpe usled preopterećenja, proverite i otklonite uzrok preopterećenja pre ponovnog puštanja u rad.
- Upozorenje: Sva odgovornost za pridržavanje propisa i pravila o električnim instalacijama je na licu koje je sprovelo električni priključak na pumpi.
- Proverite da li napon na električnoj mreži na koju priključujete pumpu, odgovara naponu navedenom na kontrolnoj pločici uređaja.
- Obavezno proverite da li je strujni vod pravilno uzemljen.
- Prilikom povezivanja pumpe na električnu mrežu, prvo spojite žicu za uzemljenje, pa tek onda ostale žice. Takođe kod bilo kakvog rastavljanja pumpe, žica za uzemljenje mora biti spojena na pumpi.
- Preporučuje se ugradnja dodatnog strujnog prekidača na pristupačnom mestu.

Održavanje

- Pre bilo kakvih radova na održavanju pumpe, isključite napajanje strujom i budite sigurni da ne postoji mogućnost slučajnog uključivanja u struju do radite sa pumpom.
- Popravke pumpe od strane neovlašćenih lica dovode do gubitka prava na garanciju. Sve popravke i zamene delova može obavljati isključivo ovlašćeni servis.
- Upozorenje: Svaka greška kod nestručnog održavanja može da dovede do snamjenog učinka pumpe kao i do opasnosti za osobe koje rade sa pumpom.
- Pumpa ne zahteva nikakvo posebno održavanje dokle god se pridržavate uputa o korišćenju: Ako postoji mogućnost smrzavanja ili nedovoljne potopljenošti pumpe, pumpu treba izvaditi iz vode, isprazniti i odložiti na suvom mestu.
- Savetujemo vam da proverite sledeće:
Stanje kablova i njihove veze na pumpi.

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **PUMPA POTAPAJUĆA**,

koji je uvezlo **WOMAX TOOLS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **W-SWP 750**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 51. – 54. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 73/2010) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **[2 godine]** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksplatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguče ili umanju saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

**Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU
i kao takvog ga treba koristiti**

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestrucna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje oštećenje pumpe usled rada bez vode ili smrzavanja kao i pumpanje abrazivnih tečnosti.
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr.: peska i sl.).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja.
4. Oštećenja nastala usled ne pridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva, kao i oštećenja od zaledivanja vode u pumpi.
6. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog održavanja usisnog otvora i osovine.
7. Ukoliko je uređaj delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na uređaju ili električnoj instalaciji.
8. Oštećenja nastala usled priključivanja na izvor struje u kome je napon veći ili manji od propisanog za optimalan rad uređaja, ili su polovi zamenjeni kod spajanja na akumulator.
9. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o uređaju nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema uređaju pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

SERVISER:

**WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 62-16-990
Fax: 021/ 62-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs**

UVOZNIK:

**WOMAX TOOLS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 526-992
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@womax-tools.co.rs**