

UPUTSTVO ZA UPOTREBU PREKIDAČ PROTIV SUVOG STARTA

1. OBELEŽJA:

Prekidač: uključiti / isključiti

Crvena signalna lampica: upozorava na opasnost

G1" dovod: ulazni priključak

G2" odvod: izlazni priključak

Podesiva sklopka

2. TEHNIČKI PODACI:

Napon: 230 V

Frekvencija: 50 Hz

Maksimalna jačina struje: 10 A

Pritisak: 0.06 – 0.6 Mpa

Vrsta kabela: HO7RN-F 3G1.02

Dužina kabela: 1.2 m

3. MONTAŽA:

Povežite crevo za dovod vode sa ulaznim priključkom na prekidaču. Pri tome koristite odgovarajuće redukcije i spojke.

Izlazni priključak spojite na dovod na pumpi. Priključite mrežni kabel od pumpe u, za to predviđeno, mesto na prekidaču protiv suvog starta.

4. POKRETANJE

Priključite mrežni kabel, od prekidača protiv suvog starta, na strujnu mrežu.

Okrenite prekidač na motoru pumpe na poziciju uključeno (u toku ovog procesa svetleće crvena lampica na prekidaču).

Pritisnite i držite prekidač (uključiti / isključiti) na prekidaču protiv suvog starta.

Motor na pumpi će se pokrenuti, i nakon što voda normalno poteče, signalna lampica će se isključiti.

Tada možete da pustite prekidač (uključiti / isključiti).

U slučaju nestanka vode, uključiće se crvena signalna lampica i prekidač će automatski da isključiti motor pumpe.

Nakon što se ponovo uspostavi dotok vode, ponovite postupak za pokretanje iz početka.