



Za bezbednost vašeg deteta molimo vas da pročitate pažljivo ovo uputstvo i sačuvate ga za buduću upotrebu

ST-801-AB
ST-801-ANB
ST-801-AR
ST-801-ANR

Kolica kišobran plava
Kolica kišobran plava
Kolica kišobran crvena
Kolica kišobran crvena



Uputstvo za upotrebu

SRB

- 1 -



Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstvo i sačuvati ga za buduću upotrebu.
Sigurnost vašeg deteta može biti ugrožena ukoliko ne pratite ova uputstva.
SRPS EN 1888:2019

Opis kolica



1. Rukohvat
2. Zadnja bravica
3. Tenda-Kišobran
4. Dugme za podešavanje položaja tende
5. Držać i naslon za ruke
6. Sigurnosna traka između nogu
7. Sigurnosna traka (pojas) oko struka
8. Dugme za podešavanje položaja sedišta
9. Dugme za podešavanje držača za noge
10. Stopeći držać za noge
11. Dugme za zaključavanje prednjeg točka
12. Prednji točkovi
13. Zadnji točkovi
14. Kočnica zadnjeg točka


- 2 -

SRB

Sklapanje i rasklapanje kolica


Rasklapanje kolica iz transportnog položaja

- Oslabodite Kopču za fiksiranje i rasklopite ram.
- Pritisnite dugme zadnje bravice.




Sklapanje kolica u transportni položaj

- Zaklopite kolica u rasklopljenom položaju.
- Prvo sklopite tendu do kraja.
- Otvorite sistem za zaključavanje i povucite ga nogom prema gore.
- Istovremeno povucite zadnju bravicu rukom.
- Kada su kolica sklopljena do kraja, zakačite kopču za fiksiranje.



Montaža i skidanje točkova



Montaža i skidanje prednjih točkova

- Umetnute prednje točkove u deo rama prednje cevi.
- Kada osnovna točka iskoči, točak je pravilno postavljen.
- Za skidanje prednjih točkova, držite osnovinu i izvucite točak.

Montaža i skidanje zadnjih točkova

- Umetnute zadnje točkove u deo rama zadnje cevi.
- Kada osnovna točka iskoči, točak je pravilno postavljen.
- Za skidanje zadnjih točkova, držite osnovinu i izvucite točak.

Upotreba


Prednji točkovi se mogu slobodno zakretati za 360°. Moguće je fiksirati prednje točkove da se ne mogu zakretati pomoću Dugmeta za zaključavanje prednjeg točka (11).

Kočnica zadnjeg točka
Kod zaustavljanja kolica pritisnite polugu kočnice zadnjeg točka (14) da biste zakočili kolica i sprečili njihovo nekontrolisano kretanje.



Kada želite otvoriti ili sklopiti tendu, pritisnite dugme za podešavanje položaja tende (4).

Kod podešavanja nagiba sedišta, pritisnite Dugme za podešavanje položaja sedišta (8).



- 3 -


- 4 -

Upotreba sigurnosne trake (pojasa)

Upozorenje: Da biste izbegli opasnost od povreda deteta, kada je dete u kolicima, obavezno mora biti vezano sigurnosnom trakom.



Sigurnosna traka (pojas) (7) ima mušku i žensku kopču na svakom kraju. Umjetite muški deo kopče u otvor ženskog dela i kada čujete "klik" pojas je sigurno zakopčan.



Kada želite da oslobodite pojaz, pritisnite dva dugmetra na ženskom delu kopče i raskopčali pojaz.



Dužina trake (pojasa) se može podešavati prema potrebi i veličini vašeg deteta. Ovo se vidi na način kako je prikazano na slici.

**Upozorenja:**

- Pre nego što stavite dete u kolica, uverite se da su potpuno rasklopljena i da su sve sigurnosne kopče sigurno zaključane.
- Nikada ne ostavljajte decu u kolicima bez nadzora.
- Ne opterećujte kolica teretom jer će u protivnom izgubiti stabilnost.
- Dete u kolicima mora uvek biti vezano pojazom.
- Nikada ne dozvolite detetu da stoji na sedištu kolica ili na držaču za noge.
- Kolica nisu namenjena za korišćenje na neravnim terenima.
- Kada zauzvratite kolica, zakočite sve kočnice.
- Proverite da li pojaz drži dete dovoljno čvrsto.
- Vodite računa da pojaz može napraviti petlju oko vrata deteta i dovesti do gušenja.
- Držite dete dalje od kolica dok ih sklapate ili rasklapate.
- Nikada ne podizajte kolica držeći za donju šipku.
- Ako gurate kolica po terenu koji nije idealno ravan, obavezno fiksirajte prednje točkove.
- Da biste izbegli opasnost od gušenja deteta, sklonite sve plastичne kese i sličnu ambalažu od deteta dok je u kolicima.
- Ne dozvolite deci da se igraju sa sklopjenim kolicima.
- Pre svakog korišćenja kolica, proverite da nema otpuštenih ili labavih spojeva, slomljenih delova, kao i delova koji nedostaju.
- Maksimalna težina deteta koje se vozi u kolicima je 15 kg. Maksimalna nosivost korpe za torbu je 2 kg.
- Kolica nisu namenjena za decu mladu od 6 meseci i za stariju decu od 36 meseci.
- Nije dozvoljeno stavljanje u kolica kao podlogu dušek/presvlaku debelju od 25 mm.
- Uverite se da su sve kopče i spone dobro zakopčane pre korišćenja.
- Obavezno je korišćenje pojaza čim dete počne da sedi samostalno bez pridržavanja.
- Uvek koristite zakopčan pojaz.
- Proverite da li je sedište dobro fiksirano za kostur kolica pre korišćenja.
- Nikada ne trčite sa kolicima.
- Nemojte koristiti dodatke i opremu koju nije odobrio proizvodač.
- Nikada ne kačite torbe ili druge stvari za dršku (rukohvat) kolica.

- 5 -

Zaštita životne sredine:

Kolica su izrađena od metala, plastike i tkanine i zbog toga ga ne treba odlagati sa redovnim kućnim otpadom, nakon isteka njihovog funkcionalnog veka trajanja. Neupotrebљiva kolica predajte u vama najblizi centar za reciklažu.

Proizvodac:

Xiamen Caider Import and Export Co.,Ltd.
P.R. China

Uvoznik za Srbiju
Woby Haus d.o.o., Braće Ribnikar 55, Novi Sad, Srbija.

Servis

Servisiranje i rezervni delovi
Woby Haus, Rumenački put bb, Novi Sad.

Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

Upustvo izdao: Woby Haus, Braće Ribnikar 55, Novi Sad.

Sve informacije o proizvodu, kao i rezervnim delovima mogu se dobiti na telefon: 021-47-222-12.

Piktogrami i njihovo značenje

Nikada ne ostavljajte dete bez nadzora u kolicima

- 6 -