WOMAX Germany



Ø20-50mm

Art.Nr: 0.541.801

D

GB Pipe Cleaner

F

SRB Čistač cevi električni

BiH El. čisač cevi

MK

MNE Čistač cevi električni

1 GODINA GARANCIJA

SRB

UPOZORENJE !!!

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i upoznajte se sa uređajem i sa pravilnim rukovanjem istim.
Neadekvatna upotreba može prouzrokovati ozbiljna oštećenja.
Ovo uputstvo za upotrebu držite na bezbednom I lako pristupačnom mestu.

El. Čistač cevi je namenjen za otklanjanje nečistoća u cevovodima. Zadovoljava potrebe upotrebe u domaćinstvu. Posebno je podesan za čišćenje raznih ostataka, krema, hemijskih ostataka, kućnog odvoda i sl. Kada koristite el. alat treba se pridržavati osnovnih sigurnosnih informacija za rad sa el. alatom, radi izbegavanja rizika od požara, električnog udara I povređivanja.
Uređaj je spreman za upotrebu, nemojte ga rastavljati, možete ga koristiti nakon raspakivanja.

- Pojačana fleksibilna sajla sa plastičnim jezgrom, neuvijajuća sajla





- Regulacija broj obrtaja 0-450 o/min. Promena smera obrtanja
- Automatsko guranje ili povlačenje sajle sa maksimalnom brzinom od 5 m/min.
- Ručno kontrolisana rotacija sajle I brzina izvlačenja sajle.

230V ~50Hz | 900W | n_0: 0-550 min^{-1} | Prečnik cevi: Ø20-50 mm



Sigurnosne informacije

- Ne koristite el. al. u blizini zapaljivih tečnosti ili gasova ili u vlažnom ili prljavom okruženju. Ukoliko ne ispoštujete ovo, može doći do eksplozije.
- Nikada mašinu ne ostavljajte da radi bez nadzora.
- Nikada ne koristite mašinu ako ste umorni ili imate nedostatak koncentracije ili ako su vaše reakcije usporene kao posledica korišćenja alkohola ili lekova. Nedostatak koncentracije može dovesti do ozbiljnih povreda.
- Alat održavajte u čistom stanju i ispravnom stanju kako biste uvek bili u mogućnosti da radite bolje i sigurnije.
- Nemojte nositi široku odeću i nakit.
- Postarajte se da čvrsto stojite na podlozi i da nosite obuću koja se ne kliže.
- Ako imate dugu kosu,vežite je. Široka odeća,nakit i duga kosa mogu da se upletu delove koji se okreću.
- Ljudi koji rade sa mašinom nesmeju biti ometani. To bi moglo da dovede do gubitka kontrole nad alatom.
- Ne koristite ni jednu mašinu koja ima pokvaren prekidač za uključivanje i isključivanje. Električna mašina koja ima pokvaren prekidač za uključivanje i isključivanje je opasna za upotrebu i mora se popraviti.
- Uklonite sve ključeve i sprave za podešavanje mašine pre puštanja u rad.
- Nikada ne preopterećujte mašinu. Ako brzina opadne, oslobodite mašinu opterećenja ili je isključite. Radićete mnogo sigurnije ako koristite odgovarajuću mašinu za tu vrstu poisla koji radite.
- Električni alat držite podalje od dece.
- Koristite samo onaj pribor koji je preporučen od strane proizvođača.
- Mrežni napon mora da odgovara specifikaciji navedenoj na pločici mašine.
- Izbegavajte fizički kontakt sa uzemljenim stvarima kao što su cevi, radijatori, električne peći, frižideri, da biste sprečili mogućnost od el. udara.
- Pre početka rada proverite strujni kabel zbog mogućih oštećenja.
- Kada strujni kabel uključujete, proverite prekidač na mašini nije postavljen na „uključeno“.
- Koristite samo produžne kablove preporučene od strane proizvođača.
- Kada koristite produžni kabel na koturu,odmotajte ga do kraja kako biste sprečili zagrevanje kabla. Minimalni preporučeni poprečni presek jedne žile kabla je 1.5 mm^2.
- Izvucite utikač iz utičnice kada ne koristite mašinu. • Kabl uvek držite iza mašine.

WOMAX Germany

GARANTNI LIST

NAZIV PROIZVODA:	ČISTAČ CEVI ELEKTRIČNI
TIP PROIZVODA:	0.541.801
FABRIČKI BROJ:	
DATUM PRODAJE:	
KUPAC:	

POTPIS PRODAVCA: PEČAT

SERVISER:

WOMAX TOOLS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 526-992, 47-222-12
Fax: 021/ 452-457
e-mail: info@womax-tools.com

UVOZNIK:

WOMAX TOOLS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 526-992, 47-222-12
Fax: 021/ 452-457
e-mail: info@womax-tools.com

Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU i kao takvog ga treba koristiti

GARANTNI USLOVI

1. Garancija važi isključivo uz posedovanje originalnog računa, kompletno popunjenog i overenog Garantnog lista za kupljeni alat.
2. Garantuje se besprekoran rad navedenog proizvoda u trajanju od 12 (dvanaest) meseci od dana prodaje i overe Garantnog lista pečatom i potpisom prodavca.
3. Garancija se priznaje samo ako je proizvod upotrebljavan saglasno opštim garantnim uslovima i uputstvu za upotrebu, a odnosi se isključivo na nedostatke, koji potiču usled grešaka u proizvodnji ili montaži.
4. U toku garantnog roka koji teče od dana prodaje gotovog proizvoda, kupac ima pravo na besplatno otklanjanje kvarova ili zamenu neispravnih proizvoda nastalih greškom u proizvodnji, a pri normalnoj upotrebi.
5. Davalac garancije se obavezuje da će obezbediti potrebne rezervne delove ili kompletan gotovi proizvod za zamenu u trajanju garantnog roka.
6. U slučaju da se kvar ne može otkloniti u predviđenom roku, davalac garancije se obavezuje da proizvod zameni novim u roku ne dužem od 45 dana, a da za pomenuti proizvod produži važnost garancije
7. Troškovi prevoza alata u garantnom roku do našeg ovlaštenog servisa i povratak istog padaju na teret servisa, a na osnovu odgovarajućih prevoznih dokumenata samo u slučaju prihvatanja reklamcije. Proizvod se transportuje na rizik primaoca!
8. Davalac garancije se obavezuje da i po isteku garantnog roka obezbedi rezervne delove za predmetni uređaj u periodu od 7 (sedam) godina za svaki tip mašine, koji izađe iz proizvodnog programa, a od datuma proizvodnje!
9. Popravke u garantnom roku mogu se vršiti isključivo u ovlaštenom servisu.

IZ GARANTNIH OBAVEZA SE IZUZIMAJU:

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje mašine usled dejstva prekomerne sile (pregorevanje rotora ili statora) ili upotreba neodgovarajućih alata za datu mašinu (npr. veće burgije ili glodala nego što je to predviđeno...).
2. Iz garantnog roka isključeni su alati, pribori i delovi koji direktno na sebi nemaju upisan jedinstveni fabrički broj i koji su izloženi normalnom trošenju redovnim korišćenjem ili drugim prirodnim uticajima pri normalnoj upotrebi (ugljene četkice, ležajevi, stezne glave, energetski kablovi).
3. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. peska, prašine, kamenja, opiljaka i sl.).
4. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
5. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korištenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
6. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
7. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog podmazivanja.
8. Ukoliko je alat delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
9. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetsku mrežu u kojoj je napon manji od propisanog za optimalan rad mašine.
10. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.