

# Womax


SRB

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Lemilica za graviranje  
W-LP 30 G



745.031.20



### Opis uređaja:

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 1. Rukohvat                          | 4. Vijak za zamenu vrha za graviranje              |
| 2. Vrat lemilice za graviranje       | 5. Energetski kabel                                |
| 3. Navojni spoj za vrh za graviranje | 6. Vrhovi za graviranje (6 kom različitih profila) |

### SIGURNOSNE MERE

**!** Pažnja! Pri upotrebi elektroalata treba poštovati sledeće sigurnosne mere radi zaštite od električnog udara, opasnosti od povreda i požara. Pročitajte i uvažite ove mere pre upotrebe uređaja.

1. Održavajte red na radnom mestu.
  - Nered na radnom mestu predstavlja opasnost od nezgoda.
2. Uzmite u obzir uticaje okoline.
  - Ne dajte da električni alat pokisne. Ne koristite električni alat u vlažnoj i mokroj sredini.
  - Osigurajte dobro osvetljenje.
  - Ne koristite električni alat u blizini zapaljivih tečnosti ili gasova.
3. Čuvajte se od električnog udara.
  - Izbegnite kontakt tela s uzemljenim delovima, kao što su vodovodne cevi, radijatori, peći, hladnjaci.
4. Čuvajte decu!
  - Ne dajte da druge osobe diraju alat ili kabel, ne dajte da prilaze mestu rada.
5. Čuvajte alat na sigurnom mestu.
  - Čuvajte alat pre upotrebe u suvoj, bezbednoj prostoriji nedostupan deci.
6. Nemojte preopteretiti svoj alat.
  - Bolje i sigurnije radite u navedenom opsegu snaga.
7. Upotrebite pravi alat.
  - Nemojte upotrebiti preslabe uređaje, alatke ili priključne naprave za teške radove.
  - Nemojte upotrebiti alat u svrhe ili za radove za koje nije namenjen.
8.  Stavite zaštitne naočare.
  - Prilikom radova pri kojima nastaje prašina ili postoji opasnost od prskanja, nosite masku za disanje.
9. Ne zloupotrebljavajte kabel.
  - Ne nosite alat na kablu, ne vucite kabel da biste izvadili utikač iz utičnice. Čuvajte kabel od vrućine, ulja i oštrih ivica.
10. Obratite pažnju na položaj tela.
  - Izbegnite neprirodne stavove tela. Osigurajte da sigurno stojite i u svako doba držite ravnotežu.
11. Održavajte svoj alat brižljivo.
  - Održavajte svoj alat da bude čist, da možete dobro i sigurno raditi. Držite se propisa za održavanje i uputstva za zamenu alata. Proverite utikač i kabel redovno, dajte da ih u slučaju oštećenja zameni

ovlašćeni serviser. Proverite produžne kablove redovno i zamenite oštećene produžne kablove. Ručke moraju biti suve i bez prljavštine od ulja i masti.

12. Izvadite utikač iz utičnice.
  - Dok ne koristite alat, pre održavanja i prilikom zamene delova alata kao što je vrh za graviranje, izvadite utikač iz utičnice.
13. Produžni kablovi na otvorenom prostoru.
  - Na otvorenom prostoru koristite samo za to dopuštene i odgovarajuće označene produžne kablove.
14. Uvek budite pažljivi.
  - Pazite šta radite. Postupajte razumno. Ne koristite alat kada ste dekoncentrisani.
15. Kontrolišite svoj alat u pogledu mogućih oštećenja.
  - Pre dalje upotrebe alata treba brižljivo ispitati da li zaštitne naprave ili malo oštećeni delovi rade besprekorno i shodno svojoj nameni. Svi delovi moraju biti ispravno montirani da bi ispunili sve uslove za rad alata. Oštećene zaštitne naprave i delove stručno treba popraviti ili zameniti servisna radionica ukoliko nije drukčije navedeno u uputstvu za upotrebu.
16. Pažnja!
  - U interesu vlastite sigurnosti upotrebite samo pribor i dodatnu opremu, koja je navedena u uputstvu za upotrebu ili koju preporučuje ili navodi proizvođač alata. Upotreba drugog ugradnog alata ili pribora od onog preporučenog u uputstvu za upotrebu ili katalogu, može predstavljati opasnost od ozleda.
17. Popravka je dozvoljena samo ovlašćenom servisu.
  - Ovaj električni alat odgovara navedenim sigurnosnim propisima. Popravke sme izvoditi samo ovlašćeni serviser, inače postoji opasnost od nezgoda za korisnika.

**Dobro čuvajte ova sigurnosna uputstva!**

## UPOTREBA

Lemilica za graviranje se upotrebljava za za pirogravuru na drvetu, koži i nekim vrstama plastike.

## DODATNE SIGURNOSNE MERE

- Zagrejanu lemilicu za graviranje držite samo za rukohvat. Opasnost od opekotina!
- Odlazite zagrejanu lemilicu samo na nezapaljivim i vatrootpornom podlogama. Opasnost od požara!
- Vrh za graviranje mora biti čvrsto postavljen. Kontrolišite to pre početka rada.
- Držite priključni kabl uvek van domašaja vrha za graviranje.
- Vrh za graviranje se pri radu zagreva, te u slučaju nestručne upotrebe može prouzrokovati opekotine, a u najgorem slučaju opekotine i požar.
- Ne uranjajte vrh za graviranje u vodu i ne stavljajte ga pod tekuću vodu, kao ni kompletan uređaj.
- Prilikom graviranja nosite zaštitne naočare, prskajuće kapljice mogu prouzrokovati povrede očiju.
- Neki materijali za graviranje pri zagrevanju oslobađaju neugodna isparenja. Osigurajte dobro provetranje radnog mesta.

### Tehnički podaci:

#### W-LP 30 G

Mrežni napon: ----- 230 V~50 Hz

Snaga grejača: ----- 30 W

### Simboli i njihovo značenje:



Simbol upozorenja i opasnosti.



Obavezno pročitati uputstvo za upotrebu pre prve upotrebe.



Opasnost! Vrela površina.



Koristite zaštitne naočare.

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU ELEKTRIČNIH LEMILICA

- Lemilicu zagrejte na temperaturu graviranja, uradite potrebne graviranja i isključite lemilicu iz struje.
- **Ove lemilice za graviranje nisu opremljene sigurnosnim termostatom i zbog toga se moraju isključivati iz el.mreže nakon rada jer dolazi do pregorevanja grejača!**
- Pazite da su delovi koje gravirate čisti i odmašćeni.

### Pre stavljanja u pogon treba paziti na sledeće:

1. Mrežni napon mora odovarati naponu navedenom na kontrolnoj pločici uređaja.
2. Pre zagrevanja proveriti pravilan dosed vrha za graviranje.  
Vrh za graviranje mora biti čvrsto navrnut na vrat lemilice za graviranje. Vodite računa da prilikom zavrtnja vrha ne oštettite navoj na vratu lemilice za graviranje, jer u tom slučaju neće se ostvariti dobar prenos toplote na sam vrh.
3. Uključite uređaj u električnu mrežu.
4. Zamena vrha za graviranje se sme obavljati samo ako je uređaj isključen iz električne mreže i ako se dovoljno ohladio za bezbedan rad na zameni vrha. Obavezno proveriti pravilan dosed vrha za graviranje. Uređaj se nikada ne sme upotrebljavati bez vrha za graviranje, jer može doći do pregorevanja grejača, što ne spada u garantne uslove.
5. Lemilica za graviranje se za vreme stanki, odlaže na odgovarajući stalak za lemilicu ili druga pomoćna sredstva. Uređaj se nikako ne sme odlagati na topive ili zapaljive površine.



### Oprez!


- Lemilica za graviranje pri radu razvija visoku temperaturu.
- Sve predmete koji se mogu oštettiti pri visokoj temperaturi, treba držati što dalje od vruće lemilice za graviranje.
- Lemilicu za graviranje nikada ne ostavljajte da radi bez nadzora.
- Deci je zabranjen pristup u blizini uređaja.

### ZASTITA ŽIVOTNE SREDINE



Nakon isteka radnog veka vaše lemilice, ne odlažite je skupa sa redovnim kućnim otpadom, nego je predajte u vama najbliži centar za reciklažu. Na taj način ćete doprineti očuvanju životne sredine i obezbediti sirovine za buduću upotrebu.

### RASKLOPNA ŠEMA



**NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.**

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Herman-Voith StraÙe 4, 89522 Heidenheim, Nemačka

# EC deklaracija o usaglašenosti

## (prevod)

Mi proizvođač,

**Womax**

Herman-Voith StraÙe 4, 89522 Heidenheim, Nemačka

Izjavljujemo da su nabrojane maÙine u saglasnosti sa svim osnovnim i bezbednosnim zahtevima:

- EMC direktiva 2014/30/EU
- LVD direktiva 2014/35/EU

Naziv proizvoda: Lemilica

Tip proizvoda: W-LP 15; W-LP 25; W-LP 30; W-LP 30G; W-LP 40; W-LP 40P; W-LP 50R; W-LP 60; W-LP 80; W-LP 100; W-LP 150; W-LP 200; W-LP 300

Robna marka: Womax

Za navedene modele, izdati su izveÙtaji/sertifikati:

AE 50236303 0001 i AN 50236469 0001.

Primenjeni standard:

EN 55014-1:2006+A1+A2	EN 60335-1:2002+A1+A11+A12+A2+A13
EN 55014-2:1997+A1+A2	+A14+A15
EN 61000-3-2:2006+A1+A2	EN 60335-2-45:2002+A1+A2
EN 61000-3-3:2008	EN 62233:2008

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Womax,  
Herman-Voith StraÙe 4, 89522 Heidenheim, Nemačka.  
Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je gospodin Branislav Cvijanović.

Heidenheim,  
Datum: 05.10.2018.

Branislav Cvijanović  
Direktor

# PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **LEMILICA**

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **W-LP 30 G**, fabrički broj: \_\_\_\_\_, datum proizvodnje \_\_\_\_\_.

Datum fiskalnog računa: \_\_\_\_\_, broj fiskalnog računa: \_\_\_\_\_.

Naziv i adresa trgovca i pečat: \_\_\_\_\_

(M.P.)

**DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!**

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

**NAPOMENA:** Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

## **Ovaj alat je namenjen ISKLUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU i kao takvog ga treba koristiti**

### **Potrošači molimo Vas da obratite pažnju na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje uređaja usled konstantne uključenosti u mrežu ili upotreba neodgovarajućih vrhova za lemilicu.
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. nagnečenja i sl.).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
4. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
6. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog čišćenja i održavanja.
7. Ukoliko je alat delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
8. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetska mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad mašine.
9. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o uređaju nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

#### **SERVISER:**

**WOBY HAUS d.o.o.**  
**NOVI SAD**  
**Rumenački put bb**  
**Tel: 021/ 22-16-990**  
**Fax: 021/ 22-16-957**  
**e-mail: servis@wobyhaus.co.rs**

#### **UVOZNIK:**

**WOBY HAUS d.o.o.**  
**NOVI SAD**  
**Braće Ribnikar 55**  
**Tel: 021/ 47-222-12**  
**Fax: 021/ 47-222-17**  
**e-mail: info@wobyhaus.co.rs**

**Proizvođač: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka**