

# **WOMAX**

Germany

## **PRO/POWER**



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

**W-EB 1400**



Art.Nr: 789.005.30



**SRB** Bušač rupa motorni



1. Motor
2. Reduktor
3. Osovinica osigurača burgije
4. Burgija
5. Rezervoar za gorivo
6. Startni mehanizam
7. Poklopac rezervoara za gorivo
8. Prekidač dovoda struje na svećicu (O/I)
9. Poluga gasa
10. Rukohvat
11. Kućište sa vazdušnim filterom
12. Poluga sauga
13. Karburator
14. Svećica sa kontaktnom kapom
15. Poteznica startnog mehanizma
16. Pumpica za gorivo (nije na slici, nalazi se na donjoj strani karburatora).
17. Osovina motora
18. Osigurač (rascepka)



## Uređaj

Bušać rupa W-EB 1400 je opremljen pouzdanim dvotaktnim motorom sa pumpicom za gorivo za pouzdano startovanje i nakon dugog mirovanja, kao i centrifugalnom spojnicom.

## Standardna oprema (obim isporuke)

1. Pogonski deo (motor sa reduktorom)
2. Sigurnosna čivija
3. Elastični osigurač
4. Burgija Ø100mm

## Oblast primene:

Pogodan za rad u baštama i vrtovima. Idealan za bušenje rupa u zemlji, za postavljanje stubova ili bušenje rupa za sadnice.

Preporučuje se bušenje u obrađivanoj (polu rastresitoj) zemlji. Nije dozvoljen rad u mokroj (natopljenoj) zemlji, ilovači i zemlji koja u sebi ima ostataka kamena, cigle ili drugih čvrstih nečistoća.

## Dodatno dostupne burgije:

Burgija Ø150mm kataloška oznaka 789.005.05

Burgija Ø200mm kataloška oznaka 789.005.06

## Tehnički podaci

|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Radna zapremina cilindra motora:  | 49 ccm                                         |
| Maksimalna snaga motora:          | 1,4 kW                                         |
| Burgije:                          | Ø100, 150, 200 mm                              |
| Zapremina rezervoara goriva:      | 1,1 l                                          |
| Mešavina ulja i benzina:          | 1:25                                           |
| Broj obrtaja bez opterećenja:     | 3000 o/min                                     |
| Nivo zvučne snage $L_{WA}$ :      | 110 dB(A) (K=3dB(A))                           |
| Nivo zvučnog pritiska $L_{pA}$ :  | 99.7 dB(A) (K=3dB(A))                          |
| Vibracije na rukohvatu $a_{n1}$ : | 3.42 m/s <sup>2</sup> (K=1.5m/s <sup>2</sup> ) |
| Težina:                           | cca 14,8kg (sa burgijom)                       |

## Opšta bezbednosna uputstva

Pre prvog puštanja u rad mora se u celosti pročitati i shvatiti ovo uputstvo za upotrebu. Ukoliko postoje nedoumice pri uključivanju i rukovanju uređajem, obratite se prodavcu gde je proizvod kupljen.

Da biste osigurali visok stepen bezbednosti, obratite pažnju na sledeća uputstva:

## PAŽNJA!

- Radno okruženje treba da je uvek čisto i uredno. Neuredno radno okruženje povećava opasnost od nesreća i povreda.
- Nemojte dozvoliti pristup stranim licima uređaju. Posetiocima i posmatračima, pre svega deci, bolesna i slaba lica, treba udaljiti iz radnog okruženja.
- Obezbedite bezbedno skladištenje alata. Alati koji se ne koriste, moraju se čuvati na suvom, po mogućnosti podigutom mestu, ili nedostupnom drugim licima, naročito deci.
- Pri radu koristite uvek odgovarajući alat. Nemojte pri radu koristiti npr. sitne alate ili pribor, ako je predviđena primena teških alata. Koristite alate isključivo za namenu za koju su predviđeni. Bušajući alat treba da je uvek čist i oštar.
- Obratite pažnju na prikladnu odeću. Izbegavajte široku odeću i nakit. Oni mogu biti zahvaćeni pokretnim delovima uređaja. Pri radu je obavezno nošenje radnih rukavica i neklizajuće radne obuće. Duga kosa se mora na odgovarajući način pokriti ili vezati.
- Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek se moraju nositi zaštitne naočare, rukavice i zaštita za uši. Pri zameni burgije uvek se moraju koristiti zaštitne rukavice.

- Obratite pažnju na ravnotežu i stabilan položaj tela. Nemojte se savijati suviše unapred ili u stranu, kad radite sa uređajem.
- Uklonite sve ključeve za podešavanje uređaja i zamenu alata, pre stratovanja mašine jer mogu biti zahvaćeni od strane rotirajućih delova uređaja i izazvati povrede rukovaoca.
- Budite uvek pribrani i skoncentrisani dok radite sa uređajem. Vodite računa šta radite. Koristite uvek zdrav razum. Nemojte koristiti uređaj kada ste umorni, pod uticajem lekova, alkohola ili droga.
- Obratite pažnju na oštećene delove. Pre primene, pregledajte uređaj da li su neki delovi oštećeni. Kod malih oštećenja, ozbiljno se zapitajte da li uređaj, uprkos tome, može besprekorno i bezbedno da funkcioniše. Obratite pažnju na korektno baždarenje i podešavanje pokretnih delova. Da li se delovi korektno sprežu i da li su oštećeni.  
Da li je sve pravilno montirano. Da li su obezbeđeni svi preduslovi za korektno funkcionisanje. Oštećeni zaštitni uređaji i sl. se moraju propisno popraviti ili zameniti od strane ovlašćenog servisa, ukoliko nije drugačije navedeno u uputstvu za upotrebu.
- Koristite samo propisane originalne delove. Kod održavanja i popravke koristite samo identične rezervne delove. Za rezervne delove obratite se ovlašćenom servisnom centru.
- Upozorenje! Korišćenje pribora i ugradnih delova, koji nisu izričito preporučeni u ovom uputstvu za upotrebu, može prouzrokovati opasnost po lica i objekte.

### **Bezbednosna uputstva za prvo puštanje u rad**

- Uvek ugasite uređaj i skinite svećicu pre podešavanja ili održavanja.
- Obratite pažnju na opasnost od saplitanja i gubitka ravnoteže u okruženju u kome radite.
- Lice koje radi sa ovim uređajem ne sme biti ometano.
- Koristite uvek samo ispravne burgije, dakle dobro naoštrene, bez zareza, pukotina, deformacija itd. Oštećene burgije treba odmah zameniti ispravnim.
- Zaštite na uređaju se nikako ne smeju demontirati ili na bilo koj način staviti van funkcije.
- Oštećene ili manjkave zaštitne delove treba odmah zameniti.
- Ukoliko ste pri radu sa bušačem ometani, uvek prvo završite sa trenutnim radom, pre nego što podignete pogled.
- Nemojte preoptereti uređaj tako da sporije radi ili se pregreva.
- Podešavanje, merenje, čišćenje itd. se može vršiti samo kad je motor ugašen i utikač za svećicu skinut sa svećice.
- Ukoliko se bezbednosni i zaštitni delovi održavaju ili popravljaju, moraju se odmah nakon završetka rada ponovo ispravno montirati nazad na uređaj.
- Obavezno je poznavanje propisa o zaštiti na radu, koja važe u Vašoj sredini, kao i svih ostalih, opštevažećih bezbednosnih propisa.
- Pre primene bušača rupa, morate obavezno proveriti bezbednosne propise. Uverite se da li naizgled neznatno oštećeni delovi, zaista propisno funkcionišu.
- Proverite da li svi pokretni delovi korektno funkcionišu i da su pokretni. Naročito obratite pažnju na oštećene ili zaglavljene delove. Svi delovi moraju biti korektno ugrađeni i ispunjavati sve uslove za besprekorno funkcionisanje.
- Ukoliko u ovom uputstvu za upotrebu nije drugačije navedeno, svi oštećeni delovi i bezbednosni uređaji se moraju popraviti ili zameniti novim od strane ovlašćenog servisnog centra.
- Sve oštećene prekidače i poluge treba zameniti od strane ovlašćenog servisnog centra.



Pažnja.

Burgija počinje da se obrće tek nakon pritiskanja ručice za gas, u praznom hodu (leru) burgija miruje! U slučaju povređivanja, primenite, shodno povredama, mere prve pomoći i zatražite što pre stručnu lekarsku pomoć. Zaštite povređenog od daljih povreda i uklonite ga iz zone opasnosti.

### **Rad sa gorivom**

Ovaj bušač rupa koristi mešavinu bezolovnog benzina (min 95 oktana) i ulja za dvotaktne motore. Mešavina je u odnosu 4% što znači da na jednu mernu jedinicu dvotaktnog ulja ide 25 istih mernih jedinica bezolovnog benzina. Ovakvu mešavinu pripremite u posebnom kanisteru koji je namenjen za benzin i pomoću levka sipajte u rezervoar bušača. Vodite računa da ne prosipate gorivo po kućištu motora, a ako se to desi, suvom

krpom prebrišite kućište motora. Nijkada ne sipajte gorivo u zatvorenoj prostoriji. Gorivo uvek sipajte kada je motor ugašen i bezbedno ohlađen.

- Nikada ne startujte motor na mestu gde ste sipali gorivo jer može doći do zapaljenja prosutog goriva. Kanister sa ostatkom goriva odložite na tamnom i hladnom mestu, van domašaja dece. Gorivo nakon određenog vremena gubi svoja svojstva, tako da se ne preporučuje korišćenje starog goriva (npr. od prošle godine).
- Nikada ne pušite i ne prilazite otvorenim plamenom dok obavljate pripremu mešavine ili sipate gorivo u uređaj.

#### Simboli koji se javljaju u ovom uputstvu i na samom uređaju i njihovo značenje

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |
| Proizvod je u saglasnosti sa propisanim EU-standardima                              | Koristite zaštitne rukavice                                                         | Otpad ne bacati već ga propisno ukloniti.                                           | Ambalaža od kartona se može predati na predviđena mesta za reciklažu.               |
|    |    |    |    |
| Zabrana, opšta (povezana sa ostalim piktogramima)                                   | Nemojte dodirivati obrtne delove                                                    | uređaji koji se uklanjaju moraju se predati na predviđena mesta za reciklažu.       | Sistem zelena tačka -                                                               |
|    |    |    |    |
| Upozorenje/pažnja                                                                   | Upozorenje od opasnog električnog napona                                            | Zaštititi od vlage                                                                  | Orijentacija pakovanja na gore                                                      |
|  |  |  |  |
| Koristite zaštitu za oči                                                            | Koristite zaštitu za sluh                                                           | Radna zapremina cilindra                                                            | Snaga motora                                                                        |
|  |  |                                                                                     |                                                                                     |
| Pre početka sa radom pročitajte uputstvo za upotrebu                                | Koristite zaštitu za glavu                                                          |                                                                                     |                                                                                     |
|  |  |  |  |
| Broj obrtaja                                                                        | Gorivo                                                                              | Prag zvučne snage                                                                   | Težina                                                                              |

## Definicija pojmova

- Pumpica za gorivo  
Za pomoć pri starovanju nakon dugžeg mirovanja uređaja.
- Klizna spojnica  
Klizna spojnica je konstruktivni deo opšte mehanike. Ona spaja dva vratila do dostizanja definisanog prenosnog obrtnog momenta.
- Centrifugalna spojnica  
Centrifugalna spojnica je deo, gde se stvara dinamička veza, tako što se tegovi, kreću ka spolja, usled čega se ostvaruje kontakt sa unutrašnjim zidom kućišta spojnice (zvona), koji istovremeno služi kao prijemni deo.
- Saug  
Preklopnik startera (čok) je konstruktivni deo kod motora sa unutrašnjim sagorevanjem, koji omogućava ciljano ograničavanje strujanja vazduha u karburator.

## Opasnosti i mere zaštite

Mehaničke opasnosti:

- Zahvatanje, namotavanje  
Burgija bušača može da zahvati i namota pantljiku, žicu ili odevne predmete.  
Uvek nosite pripijenu odeću i zaštitne rukavice i izbegavajte nošenje nakita, zaštitite kosu sa mrežom za kosu.
- Trenutnim zaustavljanjem svrdla, ručke mogu da odskoče i udare u pravcu rukovaoca.  
Čvrsto držite ručke za rukovanje sa obe ruke i nosite zaštitnu odeću.
- Električne opasnosti  
Direktan električni kontakt  
Dodirivanje utikača za svećicu, dok je motor u radu, može da prouzrokuje električni udar.  
Nemojte dodirivati utikač za svećicu dok je motor u radu.
- Termičke opasnosti  
Opekotine, promrzline  
Dodirivanje izduvne cevi (auspuha) može prouzrokovati opekotine. Pustite aparat da se potpuno ohladi.
- Opasnost usled buke  
Oštećenje sluha  
Duži rad sa ovim uređajem može da prouzrokuje oštećenje sluha. Uvek nosite zaštitu za uši.
- Opasnost usled vibracija  
Vibracije celog tela  
Duži rad sa ovim uređajem može da prouzrokuje telesna oštećenja usled vibracija. Pravite redovne pauze u toku rada.
- Opasnost od materijala ili drugih materija  
Kontakt, udisanje  
Udisanje izduvnih gasova može biti vrlo štetno po zdravlje.  
Uređaj koristite samo na otvorenom prostoru.
- Vatra i eksplozija  
Motor se pogoni pomoću lako zapaljive mešavine goriva, koji se npr. u toku punjenja može zapaliti.  
uređaj se može koristiti samo na otvorenom prostoru.
- Zanemarivanje ergonomskih osnova  
Nemarna upotreba lične zaštitne opreme  
Rukovanje uređajem bez odgovarajuće zaštitne opreme može prouzrokovati kako spoljašnje tako i unutrašnje povrede. Uvek nosite propisanu zaštitnu opremu i uvek radite sa punom koncentracijom.
- Neprilagođeno postojeće osvetljenje  
Nedovoljna osvetljenost radnog prostora predstavlja visok bezbednosni rizik. Pri radu sa uređajem uvek vodite računa o dovoljnoj osvetljenosti.

## Ostale opasnosti

Izbačeni ili odbačeni predmeti ili tečnosti

U toku bušenja, delovi burgije ili mehanički delovi mogu da povrede Vaše oči. Pri radu sa uređajem uvek nosite zaštitne naočare.

## Uklanjanje

Način uklanjanja proizilaze iz piktograma koji su pričvršćeni na uređaju odnosno ambalaži. Opis pojedinačnog značenja naći ćete u oblasti „Oznake na aparatu“.

- Zahtevi koji se postavljaju rukovaocu

Rukovaoc mora pre upotrebe uređaja, pažljivo da pročita uputstvo za upotrebu.

## Kvalifikacija

Pored detaljnog uputstva od strane stručnog lica, nije potrebna specijalna kvalifikacija za upotrebu uređaja.

- Minimalne godine starosti

Uređaj mogu koristiti samo lica, koja su napunila 18 godina. Izuzetak čine mlađa lica, koja koriste uređaj u svrhu svog stručnog usavršavanja radi sticanja spretnosti, pod nadzorom lica koji vrši obuku.

## Obuka

Upotreba uređaja zahteva samo određena uputstva. Specijalno školivanje nije potrebno.

## Transport i skladištenje

Pri dužem skladištenju treba detaljno očistiti mašinu. Zaštitite burgiju pomoću plastičnih ploča, kartona ili sličnog materijala, od atmosferskih uticaja i povreda tokom transporta.

## Sklapanje i prvo puštanje u rad

- Postavite otvor cevi burgije (4) na osovinu motora (17). Otvori na osovini i cevi burgije se moraju poklopiti.
- Kroz otvor ubacite osovinicu osigurača burgije (3) i osigurajte je osiguračem (18). Osigurač (rascepku) raširite kako biste sprečili njeno ispadanje.
- Pre svakog početka rada proverite, čvrstoću naleganja burgije.

## Rukovanje

### Startovanje bušača za rupe

- Za startovanje bušača morate postaviti polugu sauga (12) u položaj "Off" (zatvoreno). Samo kod hladnog starta polugu sauga postavite u položaj "On" (otvoreno).
- Postavite prekidač dovoda struje na svećicu (8) u položaj "I".
- Pritisnite pumpicu za gorivo (16) dok ne nestanu mehurići vazduha u providnoj cevčici iz rezervoara do karburatora. Tada oštro povucite poteznicu (15) startnog mehanizma (6). Kada se motor pokrene, lagano vratite kanap potezača u njegovo ležište. Nikada ne otpuštajte naglo iz ruke poteznicu (15) jer može doći do njenog oštećenja.
- Kada pokrenete motor, burgija nebi smela da se vrti u praznom hodu (leru). Laganim pritiskanjem poluge gasa (9) povećavate broj obrtaja motora i preko centrifugalne spojke burgija počinje da se vrti.
- U slučaju da ste motor pokretali u hladnom stanju i poluga sauga (12) je bila postavljena u položaj "On" (otvoreno), nakon pokretanja motora, vratite polugu sauga u položaj "Off" (zatvoreno).

### Zaustavljanje (gašenje) motora

- Pre zaustavljanja (gašenja) motora, otpustite polugu gas (9) i ostavite motor da radi oko 1 minut u praznom hodu (leru) i tek onda potavite prekidač za dovod struje na svećicu (8) u položaj "O".

### Bezbednosna uputstva za rukovanje

- Svi bezbednosni i zaštitni delovi moraju biti ugrađeni i da se nalaze na svom mestu, pre nego što se pokrene uređaj.
- Burgija mora neosmetano da radi.
- Pre nego što pustite uređaj u rad, uverite se da burgija ispravno naleže i da su svi pokretni delovi slobodni.

**Upozorenje!** Ukoliko niste sigurni pri sastavljanju bušača, potražite pomoć u autorizovanom servisnom centru.

- Koristite uređaj tek nakon što ste pažljivo pročitali uputstvo za upotrebu.
- Obratite pažnju na sva bezbednosna uputstva navedena u uputstvu za upotrebu.
- Odnosite se odgovorno prema drugim licima.

**Uputstvo korak po korak**

1. Uverite se da na površini koji treba da bušite, imate stabilan položaj.
2. Pokrenite uređaj.
3. Postavite burgiju u vertikalni položaj u odnosu na površinu zemljišta gde bušite rupu.
4. Uređaj držite čvrsto sa obe ruke i lagano pritiskajte polugu gasa (9).
5. Nemojte vršiti preterani pritisak burgije na površinu zemlje koju bušite. Dovoljna je vlastita težina uređaja.
6. Kada spirala burgije zahvati zemlju koju bušite, tada burgija sama vodi kroz bušotinu bez pritiska.
7. Pojačavajte obrtaje motora po potrebi, odnosno, u zavisnosti od vrste zemlje koju bušite. Ne dozvolite da se motor guši pri malom broju obrtaja. Takođe, ako je zemlje suviše tvrdo i u nekim delovima ima korenja, kamenja ili sl., ne vredi dodavati gas i povećavati obrtaje motora jer je u tom slučaju bušenje neuspešno, ali zbog prepreka, a ne zbog nemogućnosti bušača.
8. Nakon postizanja željene dubine rupe, zadržite kratko vreme kompletan bušač na rukama uz mali broj obrtaja, kako bi spirala burgije izbacila zemlju iz izbušene rupe. Takođe, dok vadite burgiju iz izbušene rupe, držite ručicu gasa na minimalnom broju obrtaja, ali da se burgija još uvek vrti. Tako ćete lakše izvaditi burgiju iz izbušene rupe i očistiti je od viška zemlje.
9. Pažnja, nakon završetka bušenja svake rupe, treba ugasiti motor pri transportu do sledeće radne pozicije.
10. Očistite bušač nakon obavljenog posla.

**Smetnje u radu, uzrok i njihovo otklanjanje****Motor ne može da startuje**

1. Rezervoar za gorivo je prazan
2. Motor je dobio previše goriva.
3. Zaprljana svećica (ostaci ulja na elektrodama) ili suviše velik razmak elektroda.
4. Karburator, dizne na karburatoru su zaprljane
5. Oštećen priključak ili kabel za svećice.
6. Nema iskre na svećici, sačekajte 5-10 min. i ponovo uključite
7. Pritisnuti pumpicu za gorivo 3-4 puta.

**Motor nema snagu**

1. Zaprljana svećica (ostaci ulja na elektrodama) suviše velik razmak elektroda
2. Karburator, dizne na karburatoru su zapušene
3. Filter za vazduh je zaprljan
4. Izduvna cev (auspuh), izduvni kanal cilindra zapušeni
5. Zaptivni prsten u kućištu ne zaptiva
6. Cilindar, klipna karika je pohabana
7. Neispravna mešavina goriva (suviše ulja)
8. Pogrešno paljenje
9. Saug uključen

**Motor se ne zaustavlja**

1. Svećica je svetlo siva sa znakovima žarenja (kapljice topljenja)
2. Ostaci gareži u prostoru sagorevanja

**Kontrola i održavanje**

Pažnja: Naredna uputstva važe za normalne uslove primene. Kod otežanih uslova, kao i kod produženog dnevnog rada, treba na odgovarajući način skratiti intervale rada.

Redovno kontrolišite i održavajte:

- Nakon završetka rada pregledajte kompletan uređaj i obavite čišćenje.
- Pri čišćenju plastičnih delova koristite vlažnu krpu. Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja su abrazivna, razređivače ili oštre predmete.
- Kod velike zaprljanosti očistite filter za vazduh.
- Po potrebi zamenite svećicu.
- Nakon svake upotrebe, oslobodite otvore za ventilaciju i pokretne delove od naslaga prašine, pomoću meke četke.
- Redovno podmazujte sve pokretne delove.

### Podmazivanje

**podmazivanje se vrši isključivo u ovlašćenom servisu na svakih 20 sati rada odgovarajućom masti za podmazivanje prenosnih mehanizama (reduktora).**



Uvek ugasite motor bušača i skinite svećicu, kad obavljate održavanje ili popravke!

### Zamena burgije

**Paznja!** Uvek ugasite motor i skinite kabel sa svećice!

Okrenite glavni element naopačke sad možete sasvim jednostavno da pričvrstite burgiju.

Radi toga navucite nastavak za burgiju na prijemni deo i osigurajte burgiju sa isporučenom sigurnosnom čivijom i rascepkom.

Pre svakog početka rada proverite čvrstoću naleganja burgije.

Ponovo postavite glavni element u vertikalni položaj.

### Bezbednosna uputstva za kontrolu i održavanje

Samo redovno održavan i negovan uređaj može biti zadovoljavajuće pomoćno sredstvo. Manjkavo održavanje i nega mogu prouzrokovati nepredviđene nesrećne slučajeve i povrede.

- Pre svakog početka rada proverite ručicu za gas.
- Pre svakog početka rada vizuelno proverite ceo uređaj.
- Pre svakog početka rada proverite čvrstoću naleganja burgije.
- Nakon svake upotrebe proverite ceo uređaj i izvršite neophodno čišćenje.
- Redovno proverite pritegnutost vijaka. Usled vibracija mogu se s vremena na vreme olabaviti.
- Nakon svakih 20 sati rada zameniti mast u kućištu menjača u ovlašćenom servisu.


### Zaštita životne sredine



- Nakon isteka radnog veka uređaja, ne odlažite ga skupa sa redovnim kućnim otpadom, nego ga predajte u vama najbliži centar za reciklažu. Tako ćete doprineti očuvanju životne sredine i obezbediti sirovine za buduću proizvodnju.

**NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.**

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM, Nemačka



# **EC deklaracija o usaglašenosti**

## **(prevod)**

Mi proizvođač,

**Womax**

Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM

Izjavljujemo da su nabrojane mašine u saglasnosti sa svim osnovnim i bezbednosnim zahtevima:

- EMC direktiva 2004/108/EC.

Naziv mašine: Bušač rupa motorni

Tip mašine: W-EB 1400

Za nevedeni model, izdat je ispitni izveštaj: SH12081589-001

Primenjeni standardi:

EN 14982:2009

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Womax, Lammstrasse 81, D-89520 Heidenheim, Nemačka. Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je Branislav Cvijanovic.

Heidenheim,

Datum: 17.03.2016.

Branislav Cvijanovic  
Direktor

# PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **BUŠAČ RUPA MOTORNI**,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **W-EB 1400**, fabrički broj: \_\_\_\_\_, datum proizvodnje \_\_\_\_\_.

Datum fiskalnog računa: \_\_\_\_\_, broj fiskalnog računa: \_\_\_\_\_.

Naziv i adresa trgovca i pečat: \_\_\_\_\_

(M.P.)

**DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!**

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

**NAPOMENA:** Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

## **Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU i kao takvog ga treba koristiti**

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju  
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa  
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje mašine usled dejstva prekomerne sile (dug neprekidan rad i pored pregrevanja motora) ili upotreba neodgovarajućih alata za datu mašinu (npr. neodgovarajućih burgija).
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. prisustvo kamenja i sl. u zemlji).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
4. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
6. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog podmazivanja.
7. Ukoliko je alat delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na uređaju.
8. Oštećenja nastala usled korišćenja neodgovarajućeg goriva nego što je propisano.
9. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

### **SERVISER:**

**WOBY HAUS d.o.o.**  
**NOVI SAD**  
**Rumenački put bb**  
**Tel: 021/ 22-16-990**  
**Fax: 021/ 22-16-957**  
**e-mail: servis@wobyhaus.co.rs**

### **UVOZNIK:**

**WOBY HAUS d.o.o.**  
**NOVI SAD**  
**Braće Ribnikar 55**  
**Tel: 021/ 47-222-12**  
**Fax: 021/ 47-222-17**  
**e-mail: info@wobyhaus.co.rs**

**Proizvođač: Womax, Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM, Nemačka**